

<b>Код</b>	<b>Расшифровка</b>
0101	Замыкание на + в цепи датчика массового расхода воздуха MAF
0102	Замыкание на корпус в цепи датчика массового расхода воздуха MAF
0103	Замыкание на + в цепи датчика массового расхода воздуха MAF
0106	Отказ в цепи датчика давления во впускном трубопроводе (MAP)
0106	Замыкание на корпус в цепи датчика давления на впуске
0107	Замыкание на корпус в цепи датчика MAP
0107	Замыкание на корпус в цепи датчика давления на впуске
0108	Замыкание на + в цепи датчика MAP
0108	Замыкание на + в цепи датчика давления на впуске
0111	Отказ в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT)
0112	Замыкание на корпус в цепи датчика температуры всасываемого воздуха IAT
0113	Замыкание на + в цепи датчика температуры всасываемого воздуха IAT
0117	Замыкание на корпус в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
0118	Замыкание на + в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
0121	Замыкание на + в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS
0122	Замыкание на корпус в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS
0123	Замыкание на + в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS
0125	Температура охлаждающей жидкости недостаточна для исправного функционирования обратной связи в цепи управления подачей топлива
0128	Термостат
0130	Отказ в цепи докatalитического лямбда-зонда (H4)
0130	Отказ в цепи посткatalитического лямбда-зонда (H4)
0131	Обрыв в цепи докatalитического лямбда-зонда (H4)
0132	Замыкание на + в цепи докatalитического лямбда-зонда (H4)
0133	Замедленное реагирование докatalитического лямбда-зонда (H4)
0135	Отказ в цепи нагревателя докatalитического лямбда-зонда
0136	Отказ в цепи посткatalитического лямбда-зонда (H4)
0137	Замыкание на корпус в цепи посткatalитического лямбда-зонда (H6)
0138	Замыкание на + в цепи посткatalитического лямбда-зонда (H6)
0139	Замедленное реагирование посткatalитического лямбда-зонда
0141	Отказ в цепи нагревателя посткatalитического лямбда-зонда
0151	Обрыв в цепи посткatalитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (H6)
0152	Замыкание на + в цепи посткatalитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (H6)
0153	Замедленное реагирование докatalитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (H6)
0170	Переобеднение/переобогащение воздушно-топливной смеси (H4)
0171	Переобеднение смеси по сигналу докatalитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (H6)
0172	Переобогащение смеси по сигналу докatalитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (H6)
0174	Переобеднение смеси по сигналу докatalитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (H6)
0175	Переобогащение смеси по сигналу докatalитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (H6)
0181	Отказ в цепи датчика температуры топлива в баке
0182	Замыкание на + в цепи датчика температуры топлива в баке
0183	Замыкание на корпус в цепи датчика температуры топлива в баке
0244	Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance (High Input)
0245	Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
0246	Turbocharger Wastegate Solenoid A High
0249	Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
0250	Turbocharger Wastegate Solenoid B High
0261	Замыкание на корпус в цепи форсунки 1
0264	Замыкание на корпус в цепи форсунки 2
0267	Замыкание на корпус в цепи форсунки 3
0270	Замыкание на корпус в цепи форсунки 4
0301	Пропуск зажигания в цилиндре № 1
0302	Пропуск зажигания в цилиндре № 2
0303	Пропуск зажигания в цилиндре № 3
0304	Пропуск зажигания в цилиндре № 4
0305	Пропуск зажигания в цилиндре № 5

0306 Пропуск зажигания в цилиндре № 6  
0325 Обрыв в цепи датчика детонации  
0327 Замыкание на корпус в цепи датчика детонации  
0328 Замыкание на + в цепи датчика детонации  
0330 Обрыв в цепи датчика детонации  
0332 Замыкание на корпус в цепи датчика детонации  
0333 Замыкание на + в цепи датчика детонации  
0335 Отказ в цепи датчика положения коленчатого вала (СКР)  
0336 Отказ в цепи датчика положения коленчатого вала (СКР)  
0340 Отказ в цепи датчика положения распределительного вала (СМР)  
0341 Отказ в цепи датчика положения распределительного вала (СМР)  
0350 Отказ в цепи катушки зажигания  
0365 Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк1)  
0390 Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк2)  
0400 Отказ системы рециркуляции отработавших газов (EGR) (H6)  
0420 Недопустимое снижение эффективности каталитического преобразователя  
0442 EVAP Control System Leak Detected (Small Leak)  
0444 Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (H4)  
0445 Замыкание на + в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (H4)  
0447 EVAP Control System Vent Control Circuit Open  
0448 EVAP Control System Vent Control Circuit Short  
0451 Отказ в цепи датчика давления топлива в баке  
0452 Замыкание на + в цепи датчика давления топлива в баке  
0453 Замыкание на корпус в цепи датчика давления топлива в баке  
0456 EVAP Control System Leak Detected (Very Small Leak)  
0457 EVAP Control System Leak Detected (Fuel Cap Loose/Off)  
0458 Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (H6)  
0459 Замыкание на + в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (H6)  
0461 Нарушение исправности функционирования датчика запаса топлива  
0462 Замыкание на корпус в цепи датчика запаса топлива  
0463 Замыкание на + в цепи датчика запаса топлива  
0464 Нарушение стабильности входного сигнала датчика запаса топлива (H4)  
0480 Замыкание на корпус в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (H4)  
0483 Отказ функционирования вентилятора системы охлаждения  
0500 Отказ датчика скорости движения автомобиля (VSS)  
0506 Непредвиденное снижение частоты вращения коленчатого вала при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC)  
0507 Непредвиденное повышение частоты вращения коленчатого вала при срабатывании IAC  
0508 Замыкание на корпус в цепи системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC)  
0509 Замыкание на + в цепи системы стабилизации оборотов холостого хода IAC  
0512 Замыкание на + в цепи выключателя стартера  
0513 Неверен ключ иммобилайзера (H6)  
0545 Замыкание на корпус в цепи датчика температуры выхлопных газов  
0546 Замыкание на + в цепи датчика температуры выхлопных газов  
0562 Замыкание на корпус в цепи системы заряда (H4)  
0563 Замыкание на + в цепи системы заряда (H4)  
0601 Ошибка контрольной суммы памяти внутреннего модуля управления  
0604 Ошибка оперативной памяти внутреннего модуля управления  
0661 Замыкание на корпус в цепи управляющего соленоида индукционного клапана (H6)  
0662 Замыкание на + в цепи управляющего соленоида индукционного клапана (H6)  
0691 Замыкание на корпус в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (H4)  
0692 Замыкание на + в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (H4)  
0703 Отказ в цепи датчика-выключателя торможения  
0705 Отказ в цепи датчика-выключателя положения АКПП  
0710 Отказ в цепи датчика температуры ATF  
0715 Отказ в цепи датчика оборотов турбины гидротрансформатора АКПП  
0720 Неисправность в цепи VSS № 2 (H4)/переднего (H6)

0725 Сбои в подаче сигнала оборотов двигателя  
0731 Сбои в подаче сигнала включения 1-й передачи  
0732 Сбои в подаче сигнала включения 2-й передачи  
0733 Сбои в подаче сигнала включения 3-й передачи  
0734 Сбои в подаче сигнала включения 4-й передачи  
0741 Нарушение исправности функционирования муфты блокировки гидротрансформатора  
0743 Электрический отказ в цепи муфты блокировки гидротрансформатора (исполнительный э/м клапан блокировки)  
0748 Электрический отказ в цепи э/м клапана управления давлением в линии  
0753 Электрический отказ в цепи э/м клапана переключения 1  
0758 Электрический отказ в цепи э/м клапана переключения 2  
0778 Отказ в цепи э/м клапана управления тормозным давлением 2-4  
0785 Отказ в цепи э/м клапана управления распределением тормоза 2-4  
0851 Замыкание на корпус в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (H6)  
0852 Замыкание на + в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (H6)  
0864 Отказ в цепи входного сигнала диагностики АКПП (H6)  
0865 Замыкание на корпус в цепи входного сигнала диагностики АКПП (H6)  
0866 Замыкание на + в цепи входного сигнала диагностики АКПП (H6)  
Sub 11 Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк1)  
Sub 21 Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк2)  
Sub 31 Замыкание на корпус в цепи нагревателя докатолатического лямбда-зонда  
Sub 32 Замыкание на + в цепи нагревателя докатолатического лямбда-зонда  
Sub 34 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low  
Sub 35 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High  
Sub 37 Замыкание на корпус цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда  
Sub 38 Замыкание на + в цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда  
Sub 51 Замыкание на корпус в цепи нагревателя докатолатического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (H6)  
Sub 52 Замыкание на + в цепи нагревателя докатолатического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (H6)  
Sub 65 Отказ в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (H4)  
Sub 66 Замыкание на корпус в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (H4)  
Sub 67 Замыкание на + в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (H4)  
Sub 1090 Tumble Generated Valve System 1 (Valve Open)  
Sub 1091 Tumble Generated Valve System 1 (Valve Close)  
Sub 1092 Tumble Generated Valve System 2 (Valve Open)  
Sub 1093 Tumble Generated Valve System 2 (Valve Close)  
Sub 1094 Tumble Generated Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Open)  
Sub 1094 Tumble Generated Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Open)  
Sub 1095 Tumble Generated Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Short)  
Sub 1097 Tumble Generated Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Short)  
Sub 1102 Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана источника давления на впуске(атм/турбина)  
Sub 1110 Замыкание на корпус в цепи датчика атмосферного давления  
Sub 1111 Замыкание на + в цепи датчика атмосферного давления  
Sub 1112 Отказ в цепи датчика атмосферного давления  
Sub 1122 Замыкание на + в цепи управляющего клапана источника давления на впуске(атм/турбина)  
Sub 1130 Обрыв в цепи докатолатического лямбда-зонда (H4)  
Sub 1131 Замыкание в цепи докатолатического лямбда-зонда (H4)  
Sub 1134 Отказ микропроцессора докатолатического лямбда-зонда (H6)  
Sub 1135 Обрыв в цепи докатолатического лямбда-зонда (H4)  
Sub 1136 Замыкание в цепи докатолатического лямбда-зонда (H4)  
Sub 1137 Отказ в цепи докатолатического лямбда-зонда (H4)  
Sub 1137 Отказ в цепи докатолатического лямбда-зонда (H4)  
Sub 1139 Отказ в цепи нагревателя докатолатического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (H6)  
Sub 1140 Отказ в цепи нагревателя докатолатического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (H6)  
Sub 1141 Замыкание на корпус в цепи датчика массового расхода воздуха MAF  
Sub 1142 Замыкание на корпус в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS  
Sub 1143 Замыкание на корпус в цепи датчика MAP

- Sub 1144 Замыкание на + в цепи датчика MAP
- Sub 1146 Отказ в цепи датчика давления на впуске
- Sub 1152 Замыкание на корпус в цепи докатолатического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (H6)
- Sub 1153 Замыкание на + в цепи докатолатического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (H6)
- Sub 1154 Замыкание на корпус в цепи докатолатического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (H6)
- Sub 1155 Замыкание на + в цепи докатолатического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (H6)
- Sub 1230 Контроллер топливного насоса
- Sub 1235 Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана на впуске
- Sub 1236 Замыкание на + в цепи управляющего клапана на впуске
- Sub 1237 Замыкание на корпус в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска
- Sub 1238 Замыкание на + в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска
- Sub 1239 Замыкание на корпус в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска
- Sub 1240 Замыкание на + в цепи электромагнитного клапана управления системы выпуска
- Sub 1244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance (Low Input)
- Sub 1245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance (fail-safe)
- Sub 1247 Relief Valve Control Solenoid 1 Circuit Low
- Sub 1248 Relief Valve Control Solenoid 1 Circuit High
- Sub 1249 Relief Valve Control Solenoid 2 Circuit Low
- Sub 1250 Relief Valve Control Solenoid 2 Circuit High
- Sub 1301 Пропуски воспламенения смеси(высокая температура выхлопных газов)
- Sub 1306 OCV Solenoid Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Open)
- Sub 1307 OCV Solenoid Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Short)
- Sub 1308 OCV Solenoid Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Open)
- Sub 1309 OCV Solenoid Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Short)
- Sub 1312 Отказ в цепи датчика температуры выхлопных газов
- Sub 1400 Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана давления топлива в баке
- Sub 1420 Замыкание на + в цепи управляющего клапана давления топлива в баке
- Sub 1442 Отказ в цепи датчика запаса топлива 2 (H4)
- Sub 1443 Ошибка функционирования управляющего соленоида вентиляции
- Sub 1446 Замыкание на + в цепи датчика уровня топлива в баке
- Sub 1447 Замыкание на корпус в цепи датчика уровня топлива в баке
- Sub 1448 Отказ в цепи датчика уровня топлива в баке
- Sub 1480 Замыкание на + в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (H4)
- Sub 1491 Positive Crankcase Ventilation (Blow-by) Function Problem
- Sub 1492 Замыкание на корпус в сигнальной цепи э/м клапана EGR 1 (H4)
- Sub 1493 Замыкание на + в сигнальной цепи 1 э/м клапана EGR (H4)
- Sub 1494 Замыкание на корпус в сигнальной цепи 2 э/м клапана EGR (H4)
- Sub 1495 Замыкание на + в сигнальной цепи 2 э/м клапана EGR (H4)
- Sub 1496 Замыкание на корпус в сигнальной цепи 3 э/м клапана EGR (H4)
- Sub 1496 Замыкание на корпус в сигнальной цепи 4 э/м клапана EGR (H4)
- Sub 1497 Замыкание на + в сигнальной цепи 3 э/м клапана EGR (H4)
- Sub 1497 Замыкание на + в сигнальной цепи э/м 4 клапана EGR (H4)
- Sub 1507 Нарушение исправности функционирования системы стабилизации оборотов холостого хода (переход в аварийный режим)
- Sub 1510 Замыкание на корпус в сигнальной цепи э/м клапана IAC 1 (H4)
- Sub 1511 Замыкание на + в сигнальной цепи 1 э/м клапана IAC (H4)
- Sub 1512 Замыкание на корпус в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (H4)
- Sub 1513 Замыкание на + в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (H4)
- Sub 1514 Замыкание на корпус в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (H4)
- Sub 1515 Замыкание на + в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (H4)
- Sub 1516 Замыкание на корпус в сигнальной цепи 4 э/м клапана IAC (H4)
- Sub 1517 Замыкание на + в сигнальной цепи э/м 4 клапана IAC (H4)
- Sub 1518 Замыкание на корпус в цепи выключателя стартера
- Sub 1540 Отказ в цепи VSS 2 (H4)
- Sub 1544 Температура выхлопных газов превышена
- Sub 1559 Ошибка системы впуска
- Sub 1560 Отказ в цепи напряжения обратной связи

- Sub 1570 Антенна иммобилайзера
- Sub 1571 Несоответствие опорного кода иммобилайзера (IMM) и ECM
- Sub 1572 Отказ в цепи иммобилайзера (IMM) (кроме антенного контура)
- Sub 1573 Ошибки связи ECU по таймауту
- Sub 1574 Отказ опознавания идентификационного кода ключа иммобилайзером
- Sub 1576 Отказ перезаписываемого ПЗУ (EEPROM) ECM
- Sub 1577 Отказ EEPROM IMM
- Sub 1590 Замыкание на + в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (H4, модели с АКПП)
- Sub 1591 Замыкание на корпус в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (H4, модели с АКПП)
- Sub 1592 Отказ в цепи датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (H4, модели с РКПП)
- Sub 1593 Отказ в цепи входного сигнала диагностики АКПП
- Sub 1594 Отказ в цепи входного сигнала диагностики АКПП (H4)
- Sub 1595 Замыкание на корпус в цепи входного сигнала диагностики АКПП (H4)
- Sub 1596 Замыкание на + в цепи входного сигнала диагностики АКПП (H4)
- Sub 1597 Замыкание на корпус в цепи системы управления тягой (антипробуксовочная)
- Sub 1598 Замыкание на + в цепи системы управления тягой (антипробуксовочная)
- Sub 1698 Замыкание на корпус в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя
- Sub 1699 Замыкание на + в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя
- Sub 1700 Отказ в цепи TPS для АКПП
- Sub 1701 Отказ в цепи сигнала установки темпостата для АКПП
- Sub 1703 Отказ в цепи распределительного электромагнитного клапана сцепления понижающих передач АКПП
- Sub 1706 Ошибка в цепи датчика скорости (задние колеса) АКПП
- Sub 1707 Отказ в цепи управляющего клапана включения полного привода АКПП
- Sub 1711 Отказ в цепи сигнала отключения управления 1 крутящим моментом двигателя
- Sub 1712 Отказ в цепи сигнала отключения управления 2 крутящим моментом двигателя
- 3550 Выключатель стартера остается постоянно включенным или выключенным
- 3551 Датчик давления нагнетателя или его электрическая цепь (для турбо)
- 3552 Клапан-регулятор нагнетателя или его электрическая цепь (для турбо)
- 3553 Неправильный сигнал переключения TPS
- 3554 Система курсовой устойчивости
- 3555 Устройство управления трансмиссией или его электрическая цепь
- 3555 Устройство управления трансмиссией или его электрическая цепь
- 3555 Устройство управления трансмиссией или его электрическая цепь
- 3555 Устройство управления трансмиссией или его электрическая цепь
- 3555 Управление трансмиссией
- 3556 Датчик давления выхлопных газов неисправен
- 3556 Датчик давления выхлопных газов неисправен
- 3557 Контрольный клапан давления смеси или его электрическая цепь
- 3558 Система впуска
- 3559 Выключатель нейтрали остается постоянно включенным (для РКПП), выключатель блокировки (АКПП)
- 3560 Датчик синхронизации давления турбин , обычно воздушные шланги на этом датчике
- 3560 Датчик синхронизации давления турбин , обычно воздушные шланги на этом датчике
- 3560 Датчик синхронизации давления турбин , обычно воздушные шланги на этом датчике
- 3560 Датчик синхронизации давления турбин , обычно воздушные шланги на этом датчике
- 3561 Датчик давления на впуске MDP
- 3562 Цепь клапана соленоида регулировки длины ВП коллектора
- 3563 CAN (ошибки связи)
- 3564 Датчик скорости турбины
- 3565 Соленоид АКПП( Tiptronic)
- 3566 Lean Burn System
- 3567 Relief Valve Control Solenoid Valve 1
- 3568 Relief Valve Control Solenoid Valve 2
- 3569 Антенна
- 3570 Turbocharging Pressure Control Output Signal
- 3571 VVT Systems (L)
- 3572 Датчик состава смеси #2

3573	Датчик состава смеси #1
3574	Electrical Generation Control Signal Circuit Malfunction
3575	Shift Solenoid Valve
3576	Shift Solenoid #2 Circuit
3577	Low Clutch Timing Solenoid Circuit
3578	Brake Clutch Timing Solenoid Circuit Malfunction
3579	Lock-Up Duty Solenoid Circuit
3580	Line Pressure Duty Solenoid Circuit
3581	Brake Clutch Pressure Duty Solenoid Circuit Malfunction
3582	Transfer Clutch Duty Solenoid Circuit
3584	Lateral G Sensor Signal Circuit Malfunction