

<b>Код</b>	<b>Расшифровка</b>
P0001	Обрыв цепи управления регулятором давления топлива
P0002	Предельная нагрузка в цепи управления регулятором давления топлива (перегрев драйвера)
P0003	Короткое замыкание на "Массу" цепи управления регулятором давления топлива
P0004	Короткое замыкание на "Бортсеть" цепи управления регулятором давления топлива
P0016	Нарушение фазы между сигналами датчиков положения распредвала и коленвала
P0087	Давление топлива в рампе (рейле) слишком низкое
P0088	Давление топлива в рампе (рейле) слишком высокое
P0100	Неисправность цепи датчика массового расхода воздуха
P0101	Выход сигнала датчика массового расхода воздуха за допустимый диапазон
P0102	Низкий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха
P0103	Высокий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха
P0110	Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске
P0111	Сигнал датчика температуры воздуха вне допустимого диапазона
P0112	Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха
P0113	Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха
P0116	Некорректный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
P0117	Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118	Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0181	Сигнал датчика температуры топлива вне допустимого диапазона
P0182	Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры топлива
P0183	Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры топлива
P0191	Сигнал датчика давления топлива (в рейле) вне допустимого диапазона
P0192	Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления топлива (в рейле)
P0193	Высокий уровень сигнала в цепи датчика давления топлива (в рейле)
P0201	Неисправность или обрыв цепи управления форсункой 1
P0202	Неисправность или обрыв цепи управления форсункой 2
P0203	Неисправность или обрыв цепи управления форсункой 3
P0204	Неисправность или обрыв цепи управления форсункой 4
P0261	Обрыв или короткое замыкание на "Массу" цепи управления форсункой 1
P0262	Короткое замыкание на "Бортсеть" цепи управления форсункой 1
P0264	Обрыв или короткое замыкание на "Массу" цепи управления форсункой 2
P0265	Короткое замыкание на "Бортсеть" цепи управления форсункой 2
P0267	Обрыв или короткое замыкание на "Массу" цепи управления форсункой 3
P0268	Короткое замыкание на "Бортсеть" цепи управления форсункой 3
P0270	Короткое замыкание на "Массу" цепи управления форсункой 4
P0271	Короткое замыкание на "Бортсеть" цепи управления форсункой 4
P0335	Неисправность или обрыв цепи датчика положения коленчатого вала
P0336	Нет синхронизации датчика положения коленчатого и распределительного вала
P0340	Неисправность цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы)
P0341	Сигнал датчика положения распределительного вала вне диапазона (датчика фазы)
P0380	Неисправность цепи управления или нагрева свечей накаливания
P0381	Неисправность цепи управления индикатором состояния свечей накаливания
P0401	Недостаточный поток воздуха через клапан рециркуляции отработавших газов
P0402	Избыточный поток воздуха через клапан рециркуляции отработавших газов
P0480	Неисправность цепи управления реле электроклапана № 1
P0481	Неисправность цепи управления реле электроклапана № 2
P0487	Обрыв цепи управления клапаном рециркуляции отработавших газов
P0488	Клапан рециркуляции отработавших газов вне диапазона регулирования
P0500	Неисправность цепи или нет сигнала от датчика скорости автомобиля
P0501	Сигнал датчика скорости автомобиля вне диапазона
P0502	Скорость автомобиля занижена (слишком мала)

P0503 Скорость автомобиля завышена (слишком велика)  
P0504 Несовпадение сигналов выключателей педали тормоза  
P0560 Напряжение бортовой сети вне рабочего диапазона  
P0562 Пониженное напряжение бортовой сети  
P0563 Повышенное напряжение бортовой сети  
P0605 Неисправность флэш-ПЗУ контроллера (ошибка контрольной суммы)  
P0606 Неисправность контроллера или ошибка при его инициализации  
P0607 Внутренняя неисправность контроллера - неисправность модуля самоконтроля  
P060A Внутренняя неисправность контроллера - неисправность модуля самоконтроля  
P060B Внутренняя неисправность контроллера - АЦП контроллера неисправен  
P0610 Несовместимость паспортных данных об автомобиле при записи их в EEPROM  
P061A Внутренняя неисправность контроллера - недостоверный крутящий момент  
P061B Внутренняя неисправность контроллера - недостоверный расчетный крутящий момент  
P061C Внутренняя неисправность контроллера - недостоверная частота вращения двигателя  
P0627 Обрыв цепи управления реле электробензонасоса или подкачивающего дизельного  
P0628 Обрыв или короткое замыкание на "Массу" цепи управления реле электронасоса  
P0629 Короткое замыкание на "Бортсеть" цепи управления реле электронасоса  
P062B Внутренняя неисправность драйвера контроллера по управлению топливopодачей  
P062F Неисправность энергонезависимой памяти данных (EEPROM) контроллера  
P0642 Низкий уровень электропитания датчика № 1 положения педали ускорения  
P0643 Высокий уровень электропитания датчика № 1 положения педали ускорения  
P0645 Неисправность цепи управления реле муфты компрессора кондиционера  
P0646 Обрыв или короткое замыкание на "Массу" цепи реле муфты кондиционера  
P0647 Короткое замыкание на "Бортсеть" цепи реле муфты кондиционера  
P0648 Неисправность цепи управления индикатором иммобилайзера  
P0650 Неисправность цепи управления лампой MIL ("Check engine")  
P0652 Низкий уровень электропитания датчика № 2 положения педали ускорения  
P0653 Высокий уровень электропитания датчика № 2 положения педали ускорения  
P0670 Обрыв цепи управления реле свечами накаливания  
P068A Главное реле отключается слишком рано после остановки двигателя  
P068B Главное реле не отключается после остановки двигателя  
P0691 Обрыв или короткое замыкание на "Массу" цепи управления реле электровентилятора № 1  
P0692 Короткое замыкание на "Бортсеть" цепи управления реле электровентилятора № 1  
P0693 Обрыв или короткое замыкание на "Массу" цепи управления реле электровентилятора № 2  
P0694 Короткое замыкание на "Бортсеть" цепи управления реле электровентилятора № 2  
P06A1 Обрыв или КЗ на "Массу" цепи управления реле компрессора кондиционера  
P06A2 Короткое замыкание на "Бортсеть" цепи управления реле компрессора кондиционера  
P0704 Некорректный сигнал выключателя педали сцепления  
P1570 Нет ответа от АПС (иммобилайзера) или обрыв линии связи  
P1571 Использован незарегистрированный электронный ключ  
P1572 Обрыв цепи или неисправность приемопередающей антенны иммобилайзера  
P1573 Внутренняя неисправность блока АПС (иммобилайзера)  
P1574 Функция иммобилайзера в контроллере не активирована (контроллер в необученном состоянии)  
P1575 Доступ к АПС (иммобилайзеру) заблокирован контроллером  
P1576 Транспондер иммобилизатора испорчен или не запрограммирован  
P1600 Неисправность цепи управления индикатором диагностики систем двигателя  
P2100 Обрыв цепи управления электроприводом дроссельной заслонки  
P2101 Положение привода электрического дросселя вне рабочего диапазона  
P2102 Короткое замыкание на "Массу" цепи управления электроприводом дроссельной заслонки  
P2103 Короткое замыкание на "Бортсеть" цепи управления электроприводом дроссельной заслонки  
P2122 Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 1 положения педали ускорения  
P2123 Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 1 положения педали ускорения

- P2127 Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 2 положения педали ускорения
- P2128 Высокий уровень сигнала в цепи датчика № 2 положения педали ускорения
- P2138 Несовпадение показаний датчиков № 1 и 2 положения педали ускорения
- P2141 Короткое замыкание на "массу" цепи управления клапаном рециркуляции отработавших газов
- P2142 Короткое замыкание на бортовую сеть цепи клапана рециркуляции отработавших газов
- P2146 Обрыв цепи электропитания форсунки цилиндра 1
- P2227 Сигнал датчика атмосферного давления (в контроллере) вне диапазона
- P2228 Низкий уровень сигнала в цепи датчика атмосферного давления (в контроллере)
- P2229 Высокий уровень сигнала в цепи датчика атмосферного давления (в контроллере)
- P2264 Неисправность цепи или датчика наличия воды в топливе
- P2269 Недостоверное (вне диапазона/выше максимума) количество воды в топливе
- P2299 Несоответствие сигналов датчиков педали тормоза и педали акселератора
- P2517 Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления хладагента кондиционера
- P2518 Высокий уровень сигнала в цепи датчика давления хладагента кондиционера
- P2530 Неисправность цепи выключателя зажигания в рабочем положении
- P2687 Обрыв цепи управления реле нагревателя топлива
- P2688 Короткое замыкание на "Массу" цепи управления реле нагревателя топлива
- P2689 Короткое замыкание на "Бортовую сеть" цепи управления реле нагревателя топлива
- U0155 Неисправность цепи информационного обмена с комбинацией приборов (цепь управления тахометром неисправна)