

Код ошибки	Описание
00000	Окончание вывода
00001	Блок управления тормозной системы
00002	Блок управления коробки передач
00003	Блок управления
00004	Блок управления для работы двигателя на газе-J659
00016	Исп. электродвигатель задней правой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V195
00017	Исп. электродвигатель задней левой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V196
00018	Исполнительный электродвигатель заслонки холодного воздуха-V197
00019	Исполнительный электродвигатель заслонки теплого воздуха-V198
00020	Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V199
00021	Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V200
00022	Исполнительный электродвигатель правой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V201
00023	Исполнительный электродвигатель левой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V202
00024	Исполнительный электродвигатель правой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V203
00025	Исполнительный электродвигатель левой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V204
00026	Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V205
00027	Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V206
00028	Исполнительный электродвигатель левой декоративной панели-V207
00029	Исполнительный электродвигатель центральной декоративной панели-V208
00030	Исполнительный электродвигатель правой декоративной панели-V209
00031	Клавиша размораживания левого заднего стекла-E299
00032	Клавиша размораживания правого заднего стекла-E300
00033	Кнопка управления передним левым дефлектором-E301
00034	Кнопка управления передним левым центральным дефлектором-E302
00035	Кнопка управления передним правым центральным дефлектором-E303
00036	Кнопка управления передним правым дефлектором-E304
00037	Клавиша для установки разницы температур между пространством для ног и верхней частью салона-E305
00038	Кнопка управления задним левым дефлектором на центральной консоли-E306
00039	Кнопка управления задним правым дефлектором на центральной консоли-E307
00040	Клавиша блокировки открывания дверей изнутри-E318
00041	Исполнительный электродвигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков-V213
00042	Лампа левого стояночного огня-M43
00043	Лампа правого стояночного огня-M44
00044	Выполнить проверку 1 группы исполнительных механизмов
00045	Выполнить проверку 2 группы исполнительных механизмов
00046	Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя левой фары-V248
00047	Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя правой фары-V249
00048	Датчик температуры теплообменника, левый-G306
00049	Датчик температуры теплообменника, правый-G307
00050	Датчик температуры испарителя-G308
00051	Датчик температуры пространства для ног в задней левой части автомобиля-G309
00052	Датчик температуры пространства для ног в задней правой части автомобиля-G310
00053	Датчик температуры в задней левой части центральной консоли-G311
00054	Датчик температуры в задней правой части центральной консоли-G312
00055	Электродвигатель блокировки задней левой двери от случайного открывания изнутри-V142
00056	Вентилятор датчика температуры в салоне-V210
00057	Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, правый-V211
00058	Реле обогрева стекла под щетками стеклоочистителя-J582
00059	Клемма 30 Освещение салона
00060	Лампы противотуманных фар
00061	Лампы подсветки пространства для ног
00062	Запрос функций ходовой части

00063	Выключатель фонарей заднего хода-F4
00064	Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, левый-V212
00065	Нагревательный элемент пространства для ног в задней левой части салона-Z42
00066	Нагревательный элемент пространства для ног в задней правой части салона-Z43
00067	Потребитель 1
00068	Потребитель 2
00069	Электродвигатель блокировки задней правой двери от случайного открывания изнутри-V143
00070	Напряжение стартерной батареи
00071	Клавиша противотуманных фар-E315
00072	Клавиша задних противотуманных фонарей-E314
00073	Клавиша вещевого ящика-E316
00074	Предохранитель розетки 1-S184
00075	Предохранитель розетки 2-S185
00076	Предохранитель розетки 3-S281
00077	Концевой выключатель стеклоочистителя-F229
00078	Разделительное реле 2 аккумулятора-J7
00079	Выключатель освещения салона-E317
00080	Запрос функции сдвижного люка в крыше
00081	Отключение обогревателя сиденья по минимальному напряжению
00082	Клемма 61 генератора
00083	Напорная магистраль топливного насоса
00084	Переключающее реле аккумуляторной батареи бортовой сети-J579
00085	Переключающее реле стартерной батареи-J580
00086	Реле параллельного включения аккумуляторных батарей-J581
00087	Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск
00088	Контроль заряда стартерной батареи
00089	Контроль проводов, соединенных с клеммой 30 стартерной батареи
00090	Кабель питания клеммы 30 стартерной батареи
00091	Сигнал о нахождении ключа в замке зажигания
00092	Датчик температуры стартерной батареи-G331
00093	Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск
00094	Электродвигатель центрального замка в задней левой двери LOCK -V214
00095	Электродвигатель центрального замка в задней правой двери LOCK -V215
00096	Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя-V161
00097	Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери переднего пассажира-V162
00098	Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней левой двери-V163
00099	Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней правой двери-V164
00100	Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны водителя-E308
00101	Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны переднего пассажира-E309
00102	Клавиша внутренней блокировки задней левой двери-E310
00103	Клавиша внутренней блокировки задней правой двери-E311
00104	Клавиша отпирания лючка заливной горловины топливного бака-E319
00105	Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне водителя
00106	Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне переднего пассажира
00107	Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней левой двери
00108	Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней правой двери
00109	Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L131
00110	Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего пассажира-L132
00111	Контрольная лампа внутренней блокировки двери водителя-K174
00112	Контрольная лампа внутренней блокировки двери переднего пассажира-K175
00113	Контрольная лампа внутренней блокировки задней левой двери-K176
00114	Контрольная лампа внутренней блокировки задней правой двери-K177
00115	Клавиша телефонной связи со стороны переднего пассажира-E320
00116	Клавиша телефонной связи, задняя левая-E321

00117	Клавиша телефонной связи, задняя правая-E322
00118	Клавиша включения размораживания со стороны водителя-E323
00119	Клавиша включения размораживания со стороны переднего пассажира-E324
00120	Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя
00121	Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
00122	Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней левой двери
00123	Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней правой двери
00124	Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик двери водителя
00125	Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик двери переднего пассажира
00126	Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик задней левой двери
00127	Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик задней правой двери
00128	Контрольная лампа телефонной связи на стороне переднего пассажира-K178
00129	Подсветка внутренней ручки задней левой двери-L133
00130	Подсветка внутренней ручки задней правой двери-L134
00131	Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне водителя
00132	Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне переднего пассажира
00133	Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя левая
00134	Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя правая
00135	Датчик ускорения колеса, передний левый-G337
00136	Датчик ускорения колеса, передний правый-G338
00137	Датчик ускорения колеса, задний левый-G339
00138	Датчик ускорения колеса, задний правый-G340
00139	Датчик ускорения кузова, передний левый-G341
00140	Датчик ускорения кузова, передний правый-G342
00141	Датчик ускорения кузова, задний-G343
00142	Клапан регулировки демпфирования переднего левого колеса-N336
00143	Клапан регулировки демпфирования переднего правого колеса-N337
00144	Клапан регулировки демпфирования заднего левого колеса-N338
00145	Клапан регулировки демпфирования заднего правого колеса-N339
00146	Напряжение питания переднего правого / заднего левого датчика ускорения
00147	Напряжение питания переднего левого / заднего правого датчика ускорения
00148	Преобразователь напряжения системы зарядки стартерной батареи-A15
00149	Отсутствует символ конца строки программы
00150	Достоверность данных системы усиления тормозного привода
00151	Достоверность данных системы ADR
00152	Блок управления двигателя стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-J584
00153	Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
00154	Двигатель стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-V217
00155	Коммуникация блоков управления на стороне водителя и переднего пассажира
00156	Подача сигнала управления на насос стеклоочистителей
00157	Клемма X
00158	Требование увеличения степени затемнения
00159	Требование уменьшения степени затемнения
00160	Адаптация усилителя тормозов
00161	Системный тест усилителя тормозов
00162	Адаптация блока управления усилителя тормозов не выполнена
00163	Выполняется программирование рабочих точек блока управления усилителем тормозов
00164	Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367 работает в аварийном режиме
00165	Выключатель распознавания передач P и N
00166	Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415
00167	Ключ 5
00168	Ключ 6
00169	Ключ 7
00170	Ключ 8

00171	Ключ 1 не запрограммирован
00172	Ключ 2 не запрограммирован
00173	Ключ 3 не запрограммирован
00174	Ключ 4 не запрограммирован
00175	Ключ 5 не запрограммирован
00176	Ключ 6 не запрограммирован
00177	Ключ 7 не запрограммирован
00178	Ключ 8 не запрограммирован
00179	Антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя-R134
00180	Антенна со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом запуска двигателя-R135
00181	Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-R136
00182	Антенна в багажном отсеке системы управления доступом и правом запуска двигателя-R137
00183	Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R138
00184	Подача сигнала управления на кнопку пуска/останова двигателя
00185	Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15
00186	Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15SV
00187	Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 75X
00188	Подача управляющего сигнала на реле 1 электропитания, кл. 50
00189	Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50
00190	Датчик касания наружной ручки двери водителя-G415
00191	Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416
00192	Датчик касания наружной ручки задней левой двери-G417
00193	Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418
00194	Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания
00195	Электропитание потенциометра внутреннего зеркала заднего вида
00196	Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по горизонтали-G353
00197	Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по вертикали-G354
00198	Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением-Y7
00199	Клавиша включения внутреннего освещения, передняя-E326
00200	Клавиша включения внутреннего освещения, задняя-E327
00201	Клавиша включения лампы для чтения, передняя-E328
00202	Клавиша включения лампы для чтения, задняя-E329
00203	Переключатель управления сдвижным люком в крыше-E8
00204	Клавиша управления сдвижным люком-E325
00205	Контрольная лампа системы открывания ворот гаража-K179
00206	Подача управляющего сигнала на двигателя внутреннего зеркала заднего вида
00207	Нагревательный элемент датчика влажности воздуха-N340
00208	Клемма 30 подсветки вещевого ящика
00209	Клемма 30 для косметического зеркала
00210	Подача управляющего сигнала на передние лампы освещения салона
00211	Подача управляющего сигнала на задние лампы освещения салона
00212	Подача управляющего сигнала на передние левые лампы для чтения
00213	Подача управляющего сигнала на передние правые лампы для чтения
00214	Подача управляющего сигнала на задние левые лампы для чтения
00215	Подача управляющего сигнала на задние правые лампы для чтения
00216	Сигнал затемнения антибликового зеркала
00217	Напряжение питания на датчике влажности воздуха
00218	Датчик влажности воздуха-G355
00219	Включено изменение дорожного просвета для облегчения погрузки
00220	Соединение со сдвижным люком в крыше
00221	Соединение с системой охраны салона
00222	Соединение с датчиком дождя
00223	Контрольная лампа датчика наклона автомобиля-K188
00224	Включен доводчик замка крышки багажника

00225	Развести доводчик замка крышки багажника
00226	Контрольная лампа регулятора демпфирования-K189
00227	Клавиша настройки демпфирования-E387
00228	Клавиша регулирования дорожного просвета-E388
00229	Давление хладагента
00230	Выключатель положения Р селектора-F305
00231	Ошибка блока данных двигателя
00232	Ошибка блока данных коробки передач
00233	Блокирована зона действия датчика адаптивного круиз-контроля
00234	Изменены настройки адаптивного круиз-контроля
00235	Клавиша включения адаптивного круиз-контроля-E357
00236	Антенна 2 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R139
00237	Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего левого колеса-N59
00238	Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего правого колеса-N58
00239	Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего левого колеса-N57
00240	Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего правого колеса-N56
00241	Клапан регулировки давления противобуксовочной системы-N238
00242	Клапан управления дроссельной заслонкой-N237
00243	Моторный тормоз
00244	Напряжение питания клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса
00245	Напряжение питания клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса
00246	Массовая клемма клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса
00247	Массовая клемма клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса
00248	Выключатель трансмиссии-E206
00249	Подтверждение функции регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха
00250	Выключатель внедорожного режима-E207
00251	Датчик 4 уровня топлива-G393
00252	Задняя левая лампа комбинированного фонаря
00253	Задняя правая лампа комбинированного фонаря
00254	Не настроена противобуксовочная система автомобиля
00255	Клапаны ABS
00256	Датчик давления и температуры хладагента-G395
00257	Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N101
00258	Электромагнитный клапан 1-N88
00259	Впускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N99
00260	Электромагнитный клапан 2-N89
00261	Впускной клапан ABS в приводе задних тормозов-N103
00262	Электромагнитный клапан 3-N90
00263	Коробка передач
00264	Электромагнитный клапан 4-N91
00265	Выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N102
00266	Электромагнитный клапан 5-N92
00267	Выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N100
00268	Электромагнитный клапан 6-N93
00269	Выпускной клапан ABS, задний-N104
00270	Электромагнитный клапан 7-N94
00271	См. ремонтную группу 01
00272	Отключение функции вследствие электромагнитных помех
00273	Впускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N133
00274	Впускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N134
00275	Выпускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N135
00276	Выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N136
00277	Впускной/выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N137
00278	Главный клапан ABS-N105

00279	Клапан 1 блокировки дифференциала-N125
00280	Клапан 2 блокировки дифференциала-N126
00281	Датчик скорости движения-G68
00282	Регулятор дроссельной заслонки-V60
00283	Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
00284	Впускной/выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N138
00285	Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
00286	Впускной/выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N139
00287	Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
00288	Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки-N360
00289	Впускной/выпускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N140
00290	Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
00291	Датчик давления-F116/Датчик предупреждения-F117
00292	Уровень давления в системе подачи жидкости под давлением
00293	Многофункциональный переключатель-F125
00294	Датчик давления 1 определения состояния КП
00295	Датчик давления 2 определения состояния КП
00296	Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8
00297	Датчик числа оборотов вала КП-G38
00298	Выключатель блокировки дифференциала-E121
00299	Переключатель программ-E122
00300	Датчик температуры масла в КП-G93
00301	Насос обратной подачи ABS-V39
00302	Реле электромагнитных клапанов ABS-J106
00303	Переключатель выбора функций-E91
00304	Подача управляющего сигнала на регулятор приточного вентилятора
00305	Сигнал указателя расхода топлива
00306	Система подачи вторичного воздуха, 1 ряд цилиндров
00307	Система подачи вторичного воздуха, 2 ряд цилиндров
00308	Напряжение питания двигателей сдвижного люка в крыше / шторки сдвижного люка в крыше
00309	Насос-дозатор чистящего средства-V135
00310	Датчик температуры 1 катализатора-G20
00311	Штуцер подключения шланга для накачки шин
00312	Датчик температуры 2 катализатора-G132
00313	Катализатор
00314	Двухходовой клапан рециркуляции ОГ-N161
00315	Соединение со шторкой сдвижного люка в крыше
00316	Лампы подсветки задней части салона
00317	Блок управления крышки багажного отсека-J605
00318	Напряжение питания на блоке управления крышки багажного отсека
00319	Электродвигатель гидропривода задней двери-V241
00320	Клапан гидропривода задней двери-N346
00321	Датчик гидропривода задней двери-G383
00322	Выключатель отключения системы охраны салона-E267
00323	Датчик наклона автомобиля-G384
00324	Клавиша отключения датчика наклона автомобиля-E360
00325	Клавиша опускания заднего стекла-E361
00326	Выключатель аварийного отключения противоугонной системы-E362
00327	Сигнал открытия сдвижного люка в крыше
00328	Подача управляющего сигнала для разблокирования заднего стекла
00329	Подача управляющего сигнала для разблокирования замка задней двери
00330	Сигнал интервала работы заднего стеклоочистителя
00331	Сигнал заднего стеклоочистителя для омывания и очистки стекла
00332	Подача управляющего сигнала на замок лючка бензобака

00333	Подача управляющего сигнала на реле доводчика двери
00334	Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент заднего стекла, ступень 2
00335	Подача управляющего сигнала на задние фонари
00336	Подача управляющего сигнала освещения задней части
00337	Подача управляющего сигнала на лампу подсветки двери водителя
00338	Подача управляющего сигнала на лампу подсветки двери переднего пассажира
00339	Подача управляющего сигнала на лампу подсветки задней левой двери
00340	Подача управляющего сигнала на лампу подсветки задней правой двери
00341	Подача управляющего сигнала на дверь багажного отсека (ОТКР.)
00342	Подача управляющего сигнала на дверь багажного отсека (ЗАКР.)
00343	Подача управляющего сигнала для откидывания замка двери багажного отсека
00344	Подача управляющего сигнала для установки в исходное положение замка двери багажного отсека
00345	Подача управляющего сигнала для отпираания замка двери багажного отсека
00346	Подача управляющего сигнала для запираания замка двери багажного отсека
00347	Электромагнитный клапан 8-N281
00348	Электромагнитный клапан 9-N282
00349	Электромагнитный клапан 10-N283
00350	Провод соединения с массой модуляционных клапанов
00351	Датчик частоты вращения промежуточного вала-G265
00352	Клемма 30A
00353	Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора
00354	Преобразователь напряжения для нагревательного элемента ветрового стекла-A18
00355	Исполнительный электродвигатель переднего левого дефлектора-V237
00356	Исполнительный электродвигатель переднего правого дефлектора-V238
00357	Подача управляющего сигнала на регулятор вентилятора системы рециркуляции воздуха
00358	Подача управляющего сигнала на запорный клапан системы охлаждения
00359	Температурный датчик переднего левого дефлектора-G385
00360	Температурный датчик переднего правого дефлектора-G386
00361	Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
00362	Исполнительный электродвигатель задней левой заслонки регулирования подачи воздуха-V239
00363	Исполнительный электродвигатель задней правой заслонки регулирования подачи воздуха-V240
00364	Клемма 15 Slave
00365	Коммуникационный провод системы охраны салона - вход
00366	Коммуникационный провод системы охраны салона - выход
00367	Левый передний амортизатор Мягко
00368	Левый передний амортизатор Жестко
00369	Передний правый амортизатор Мягко
00370	Правый передний амортизатор Жестко
00371	Задний левый амортизатор Мягко
00372	Задний левый амортизатор Жестко
00373	Задний правый амортизатор Мягко
00374	Задний правый амортизатор Жестко
00375	Подача управляющего сигнала для открытия левого выставного стекла
00376	Подача управляющего сигнала для закрытия левого выставного стекла
00377	Подача управляющего сигнала для открытия правого выставного стекла
00378	Подача управляющего сигнала для закрытия правого выставного стекла
00379	Клемма 58s
00380	Блок управления для спецавтомобилей-J608
00381	Шина данных комбинации приборов
00382	Пиропатрон задней верхней подушки безопасности со стороны водителя-N343
00383	Пиропатрон задней верхней подушки безопасности со стороны переднего пассажира-N344
00384	Оптическая шина данных
00385	Плюсовой выход аудиоканала голосового управления/телефона
00386	Отрицательный выход аудиоканала голосового управления/телефона

00387	Плюсовой выход аудиоканала навигационных сообщений
00388	Отрицательный выход аудиоканала навигационных сообщений
00389	Выход наушников 1, левый канал
00390	Выход наушников 1, правый канал
00391	Выход наушников 2, левый канал
00392	Выход наушников 2, правый канал
00393	Проверка дисплея, черные сегменты
00394	Проверка дисплея, белые сегменты
00395	Проверка дисплея, красные сегменты
00396	Проверка дисплея, зеленые сегменты
00397	Проверка дисплея, синие сегменты
00398	Подсветка для облегчения посадки и высадки
00399	Сигнал подтверждения работы освещения
00400	Акустический сигнал подтверждения включения указателей поворота
00401	Генератор акустического сигнала
00402	Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя-Z35
00403	Электродвигатель люка в крыше-V1
00404	Электродвигатель заднего сдвижного люка-V146
00405	Двигатель шторки сдвижного люка-V260
00406	Датчик Холла электродвигателя сдвижного люка-G402
00407	Датчик Холла электродвигателя сдвижного люка, задний-G403
00408	Датчик Холла электродвигателя шторки сдвижного люка-G404
00409	Переключатель люка, не выключается сигнал от аварийной кнопки
00410	Сигнал предварительного выбора открывания сдвижного люка в крыше
00411	Постоянно идет сигнал от кнопки шторки
00412	Провод Low шины CAN-комфорт
00413	Провод High шины CAN-комфорт
00414	Провод Low шины CAN
00415	Провод High шины CAN
00416	Термозащита двигателя сдвижного люка в крыше
00417	Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), передний левый-R101
00418	Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), передний правый-R102
00419	Среднечастотный динамик, передний левый-R103
00420	Среднечастотный динамик, передний правый-R104
00421	Среднечастотный динамик, задний левый-R105
00422	Среднечастотный динамик, задний правый-R106
00423	Термозащита двигателя привода шторки сдвижного люка в крыше
00424	Тактовое управление датчиком парковки
00425	Тест работы указателей парковочного ассистента
00426	Контрольная лампа ESP-K155
00427	Проверка соединения датчиков парковки
00428	Проверка работы датчика парковочного ассистента
00429	Указатель парковочного ассистента, передний левый-Y13
00430	Указатель парковочного ассистента, передний правый-Y14
00431	Указатель парковочного ассистента, задний-Y15
00432	Напряжение питания указателей и зуммера парковочного ассистента
00433	Клавиша включения парковочного ассистента-E266
00434	Датчик парковочного ассистента, передний внутренний левый-G332
00435	Датчик парковочного ассистента, передний внутренний правый-G333
00436	Датчик парковочного ассистента, задний внутренний левый-G334
00437	Датчик парковочного ассистента, задний внутренний правый-G335
00438	Датчик 2 уровня топлива-G169
00439	Датчик 3 уровня топлива-G237
00440	Датчик уровня топлива дополнительного топливного бака-G292

00441	Датчик положения поплавка дополнительного топливного бака-G293
00442	Клемма 87F топливного насоса
00443	Предохранитель топливного насоса дополнительного бака-S266
00444	Подача управляющего сигнала на топливный насос дополнительного бака
00445	Потери хладагента
00446	Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
00447	Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
00448	Подкачивающий насос муфты Haldex-V181
00449	Подкачивающий насос включен
00450	Подкачивающий насос выключен
00451	Муфта полного привода разомкнута
00452	Включена муфта полного привода
00453	Ограничение работы вследствие перегрева
00454	Система контроля полного привода
00455	Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя, подключенный к шине CAN-комфорт-J518
00456	Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518
00457	Блок управления бортовой сети-J519
00458	Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367
00459	Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации-J523
00460	Блок управления задней панели управления, индикации и выдачи информации-J524
00461	Блок управления регулировки сиденья переднего пассажира (с функцией запоминания)-J521
00462	Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
00463	Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
00464	Блок управления с дисплеем магнитолы и навигационной системы-J503
00465	Блок управления телефона/системы Telematik-J526
00466	Блок управления рулевой колонки-J527
00467	TV- тюнер-R78
00468	CD-ROM привод-R92
00469	Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
00470	Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
00471	Блок управления системы электронного регулирования демпфирования EGD-J250
00472	Блок управления усилителя тормозов-J539
00473	Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
00474	Блок управления иммобилайзера
00475	Блок управления сдвижной двери-J558
00476	Блок управления топливного насоса-J538
00477	Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации.-J523, подключенный к шине CAN-комфорт
00478	Блок управления задней панели управления, индикации и выдачи информации.-J524, подключенный к шине CAN-комфорт
00479	Блок управления дистанционного управления центрального замка-J276
00480	Блок управления комбинации приборов-J285, подключенный к шине CAN-Infotainment
00481	Блок управления приемника дорожных сообщений-J559
00482	Задний дисплей для ТВ и видео-R97
00483	Блок управления дополнительного воздушного отопителя
00484	Блок управления системы определения положения автомобиля-J603
00485	Клавиша центрального замка в наружной ручке двери со стороны водителя-E369
00486	Клавиша центрального замка в наружной ручке двери со стороны переднего пассажира-E370
00487	Клавиша центрального замка в наружной ручке задней левой двери-E371
00488	Клавиша центрального замка в наружной ручке задней правой двери-E372
00489	Датчик температуры заднего левого дефлектора-G405
00490	Датчик температуры заднего правого дефлектора-G406
00491	Проверить правильность подключения датчиков частоты вращения на блоке управления
00492	Угол продольной раскочки кузова от блока управления регулирования дорожного просвета
00493	Блок датчиков ESP-G419

00494	Блок датчиков ESP: неправильно выбран узел
00495	Блок датчиков ESP, напряжение питания
00496	Передние датчики дорожного просвета
00497	Задние датчики дорожного просвета
00498	Тахограф-G24
00499	Указатель напряжения бортовой сети-Y11
00500	Указатель температуры масла-Y12
00501	Контрольная лампа уровня масла-K38
00502	Контрольная лампа иммобилайзера-K115
00503	Подача управляющего сигнала на клапаны насосов-форсунок
00504	Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240
00505	Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241
00506	Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242
00507	Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243
00508	Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244
00509	Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245
00510	Электродвигатель обтекателя-V252
00511	Селектор-E313
00512	Датчик Холла не установлен на контрольную отметку
00513	Датчик оборотов двигателя-G28
00514	Датчик момента зажигания-G4
00515	Датчик Холла-G40
00516	Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
00517	Датчик полной нагрузки-F81
00518	Потенциометр дроссельной заслонки-G69
00519	Датчик давления во впускном коллекторе-G71
00520	Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
00521	Потенциометр регулировки СО-G74
00522	Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
00523	Датчик температуры воздуха на впуске-G42
00524	Датчик детонации 1-G61
00525	Лямбда-зонд-G39
00526	Выключатель стоп-сигнала-F
00527	Датчик температуры во впускном коллекторе-G72
00528	Датчик высоты-F96
00529	Нет информации о частоте вращения
00530	Потенциометр регулятора дроссельной заслонки-G88
00531	Опорное напряжение расходомера воздуха
00532	Напряжение электропитания
00533	Регулирование холостого хода
00534	Датчик температуры масла-G8
00535	Первичное регулирование зажигания по детонации
00536	Вторичное регулирование зажигания по детонации
00537	Лямбда-регулирование
00538	Опорное напряжение
00539	Датчик температуры топлива-G81
00540	Датчик детонации 2-G66
00541	Потенциометр хода золотника-G99
00542	Датчик хода иглы форсунки-G80
00543	Превышено максимальное значение частоты вращения
00544	Превышено максимальное давление наддува
00545	Электрическое соединение двигателя и коробки передач
00546	Поврежден провод передачи данных
00547	Датчик давления ABS-F137

00548	Электропитание памяти неисправностей
00549	Сигнал расхода
00550	Регулятор начала впрыска
00551	Перегрев катализатора
00552	Потенциометр расходомера воздуха-G19
00553	Расходомер воздуха-G70
00554	Лямбда-регулирование 2
00555	Лямбда-зонд 2-G108
00556	Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212
00557	Датчик давления в контуре усилителя рулевого управления-F88
00558	Предел настройки регулятора смеси Бедная смесь
00559	Предел настройки регулятора смеси Богатая смесь
00560	Система рециркуляции ОГ
00561	Адаптация смеси
00562	Датчик температуры и уровня масла-G266
00563	Указатель текущего расхода топлива-Y10
00564	Селектор АКП
00565	Задняя панель управления и индикации Climatronic-E265
00566	Режим работы усилителя рулевого управления
00567	Подача управляющего сигнала на электродвигатель электроусилителя рулевого управления
00568	Позиционные датчики на электродвигателе электроусилителя рулевого управления
00569	Ток электродвигателя электроусилителя рулевого управления
00570	Реле электродвигателя электроусилителя рулевого управления-J509
00571	Управляющая связь
00572	Датчик положения рулевого колеса-G268
00573	Датчик момента сопротивления повороту-G269
00574	Включен приводной двигатель
00575	Давление во впускном коллекторе
00576	Клемма 15
00577	Регулирование по детонации цилиндр 1
00578	Регулирование по детонации цилиндр 2
00579	Регулирование по детонации цилиндр 3
00580	Регулирование по детонации цилиндр 4
00581	Регулирование по детонации цилиндр 5
00582	Регулирование по детонации цилиндр 6
00583	Регулирование по детонации цилиндр 7
00584	Регулирование по детонации цилиндр 8
00585	Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98
00586	Регулирование системы рециркуляции ОГ
00587	Предел настройки регулятора смеси
00588	Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
00589	Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
00590	Пиропатрон 2 подушки безопасности переднего пассажира-N132
00591	Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24
00592	Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира-E25
00593	Концевой выключатель сиденья переднего пассажира-F151
00594	Запальная цепь подушки безопасности
00595	Сохранены данные об ударе
00596	Короткое замыкание проводов клапанов
00597	Несовпадение импульсов частоты вращения колес
00598	Неисправность гидравлической или механической системы
00599	Достоверность сигнала на пневматическом выключателе / выключателе стоп-сигнала
00600	Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92
00601	Потенциометр исполнительного электродвигателя центральной заслонки-G112

00602	Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-G114
00603	Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
00604	Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
00605	Двухходовой клапан переключения режима приточной вентиляции/рециркуляции воздуха-N63
00606	2-ходовой клапан запорного клапана охлаждающей жидкости-N147
00607	Указатель наружной температуры-G106
00608	Датчик загрузки-G119
00609	Вывод зажигания 1
00610	Вывод зажигания 2
00611	Вывод зажигания 3
00612	Вывод зажигания 4
00613	Вывод зажигания 5
00614	Вывод зажигания 6
00615	Вывод зажигания 7
00616	Вывод зажигания 8
00617	Датчик замедления срабатывания левой подушки безопасности-G104
00618	Датчик замедления срабатывания правой подушки безопасности-G105
00619	Жгут проводов датчиков, левый
00620	Жгут проводов датчиков, правый
00621	Клапан сброса давления-N155
00622	Удаление воды из топливного фильтра
00623	Электрическое соединение ABS и коробки передач
00624	Вмешательство компрессора кондиционера
00625	Сигнал скорости
00626	Контрольная лампа времени прогрева свечами накаливания-K29
00627	Датчик уровня жидкости-G120
00628	Контроль управляющего воздействия
00629	Датчик на педали тормоза-F47
00630	Включен кондиционер
00631	Соединение AC - Motronic
00632	Интерфейс Climatronic в комбинации приборов
00633	Провода к пиропатронам/датчики замедления
00634	Балластное сопротивление EDS-N159
00635	Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором
00636	Датчик ускорения, передний правый-G121
00637	Датчик ускорения, задний левый-G122
00638	Электрическое соединение 2 двигателя и коробки передач
00639	Датчик замедления-G123
00640	Реле нагревательного элемента лямбда-зонда-J278
00641	Температура ATF
00642	Переключающий клапан EDS в контуре переднего правого тормоза-N166
00643	Выпускной клапан EDS в контуре переднего правого тормоза-N167
00644	Переключающий клапан EDS в контуре переднего левого тормоза-N168
00645	Выпускной клапан EDS в контуре переднего левого тормоза-N169
00646	Электрическое соединение 1 ABS-ASR/ двигатель
00647	Электрическое соединение 2 ABS-ASR/ двигатель
00648	Нагревательный элемент лямбда-зонда после катализатора
00649	Впускной и выпускной клапаны ABS в контуре задних тормозов-N160
00650	Выключатель педали сцепления-F36
00651	Провода системы зажигания
00652	Контроль включения передачи
00653	Достоверность данных от селектора АКП / коробки передач
00654	Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
00655	Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154

00656	Датчик занятости сиденья переднего пассажира-G128
00657	Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора-V102
00658	Панель управления
00659	Самопроверка
00660	Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down) / потенциометр дроссельной заслонки
00661	Указатель температуры
00662	Датчик частоты вращения
00663	Спидометр
00664	Указатель уровня топлива
00665	Контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности-K19
00666	Звуковой сигнализатор
00667	Сигнал наружной температуры
00668	Напряжение бортовой сети, клемма 30
00669	Вторая аварийная лампа-K97
00670	Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
00671	Переключатель круиз-контроля-E45
00672	Гидравлический насос ABS с добавочным сопротивлением
00673	Включить тормоз
00674	Выключить тормоз
00675	Вх. пер. лев.:0V
00676	Вх. пер. лев.:Убатарей
00677	Вх. пер. лев.:Убатарей
00678	Вх. пер. лев.:Убатарей
00679	Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 перед катализатором
00680	Вх. пер. пр.:0V
00681	Вх. пер. пр.:Убатарей
00682	Вх. пер. пр.:Убатарей
00683	Вх. пер. пр.:Убатарей
00684	Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 после катализатора
00685	Вх. задн. лев.:0V
00686	Вх. задн. лев.:Убатарей
00687	Вх. задн. лев.:Убатарей
00688	Вх. задн. лев.:Убатарей
00689	Подсос воздуха в системе впуска
00690	Вх. задн. пр.:0V
00691	Вх. задн. пр.:Убатарей
00692	Вх. задн. пр.:Убатарей
00693	Вх. задн. пр.:Убатарей
00694	Освещение/переключатели и передняя панель
00695	Клапаны EDS/гидронасос:Убатарей Блокировано переднее левое/переднее правое колесо
00696	Клапан сброса давления, левый-N170
00697	Клапан сброса давления, правый-N171
00698	Повышенное потребление тока блоком управления
00699	Лямбда-зонд после катализатора-G130
00700	Лямбда-зонд 2 после катализатора-G131
00701	Проверка перегрева охлаждающей жидкости
00702	Датчик состава топлива-G133
00703	Распознавание положения холостого хода Потенциометр дроссельной заслонки/выключатель положения дроссельной заслонки
00704	Клапаны EDS/гидронасос:Убатарей-Колеса блокированы
00705	Реле вентиляторов радиатора (скорость 1)-J279
00706	Реле вентиляторов радиатора (скорость 2)-J513
00707	Клапан центральных дефлекторов-N236
00708	ОСТОРОЖНО! Включается вентилятор

00709	Фотодатчик 2 интенсивности солнечной радиации-G134
00710	Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
00711	Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног с левой стороны-V108
00712	Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног с правой стороны-V109
00713	Исполнительный электродвигатель левого центрального дефлектора-V110
00714	Исполнительный электродвигатель правого центрального дефлектора-V111
00715	Исполнительный электродвигатель заднего дефлектора-V112
00716	Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
00717	Исполнительный электродвигатель клапана абсорбера-V114
00718	Выключатель левого верхнего дефлектора-F179
00719	Выключатель правого верхнего дефлектора-F180
00720	Выключатель левого нижнего дефлектора-F181
00721	Выключатель правого нижнего дефлектора-F182
00722	Выключатель центрального левого дефлектора-F183
00723	Переключатель центрального правого дефлектора-F184
00724	Выключатель левого дефлектора в задней части салона-F185
00725	Выключатель правого дефлектора в задней части салона-F185
00726	Выключатель центрального дефлектора в задней части салона-F187
00727	Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя-G135
00728	Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального левого дефлектора-G136
00729	Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального правого дефлектора-G137
00730	Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального дефлектора-G138
00731	Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки пространства для ног-G139
00732	Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки пространства для ног-G140
00733	Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора в задней части салона -G141
00734	Потенциометр центрального дефлектора-G142
00735	Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143
00736	Потенциометр исполнительного электродвигателя клапана фильтра с активированным углем-G144
00737	Левый клапан регулировки отопителя-N175
00738	Правый клапан регулировки отопителя-N176
00739	Циркуляционный насос ОЖ -V50
00740	Датчик распознавания цилиндра 1-G145
00741	Контроль положения педали тормоза
00742	Система вентиляции аккумуляторной батареи
00743	Датчик вентиляции аккумуляторной батареи-G146
00744	Регулятор температуры аккумуляторной батареи
00745	Контроль изоляции
00746	Отказ секций аккумуляторной батареи
00747	Датчик температуры аккумуляторной батареи, передний-G52
00748	Датчик температуры аккумуляторной батареи, задний-G53
00749	Вентиляционный люк
00750	Аварийная лампа
00751	Указатель емкости тяговой АКБ
00752	Вентилятор и обогрев батареи
00753	Электрические соединения для передачи импульсов частоты вращения колес
00754	Лампа накаливания
00755	Контрольная лампа давления масла-K3
00756	Датчик температуры левого дефлектора-G150
00757	Датчик температуры правого дефлектора-G151
00758	Система подачи дополнительного воздуха
00759	Регулятор температуры воздуха, выходящего из левого дефлектора-G155
00760	Регулятор температуры воздуха, выходящего из правого дефлектора-G156
00761	Ошибка сохранена в памяти блока управления двигателя
00762	Форсунка-N181

00763	Датчик давления газа (на стороне водителя)-G147
00764	Датчик давления газа (на стороне переднего пассажира)-G148
00765	Датчик перемещения регулировочного золотника-G149
00766	Датчик температуры переднего дефлектора-G152
00767	Датчик температуры заднего испарителя-G153
00768	Датчик температуры заднего теплообменника-G154
00769	Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из двигателя-G82
00770	Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора-G83
00771	Датчик уровня топлива-G
00772	Датчик давления масла-F22
00773	Датчик давления масла-G10
00774	Задний левый датчик дорожного просвета-G76
00775	Задний правый датчик дорожного просвета-G77
00776	Передний левый датчик дорожного просвета-G78
00777	Датчик положения педали акселератора-G79
00778	Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
00779	Датчик температуры наружного воздуха-G17
00780	Датчик вертикального ускорения-G90
00781	Передний левый исп. электродвигатель-V76
00782	Передний правый исп. электродвигатель-V77
00783	Задний левый исп. электродвигатель-V78
00784	Задний правый исп. электродвигатель-V79
00785	Датчик температуры передней панели-G56
00786	Датчик температуры крыши-G86
00787	Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
00788	2-ходовой клапан заслонок пространства для ног и размораживателя-N118
00789	Выключатель заднего хода-F41
00790	Заслонка приточной вентиляции/рециркуляция воздуха
00791	Термодатчик испарителя-E33
00792	Датчик давления в контуре климатической установки-F129
00793	Датчик положения педали тормоза-G100
00794	Датчик гидравлического насоса-G101
00795	Датчик вертикального ускорения, задний-G102
00796	Вентилятор датчика температуры-V42
00797	Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
00798	Тест сегментов
00799	Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110
00800	Датчик температуры для вентилятора-G109
00801	Датчик высокого давления для электромагнитной муфты-F118
00802	Датчик низкого давления в контуре климатической установки-F73
00803	Датчик хода передней правой стойки-G116
00804	Датчик хода передней левой стойки-G115
00805	Клапан передней левой амортизаторной стойки-N148
00806	Клапан передней правой амортизаторной стойки-N149
00807	Клапан задней левой амортизаторной стойки-N150
00808	Клапан задней правой амортизаторной стойки-N151
00809	Усилитель тормозного привода ESP
00810	Датчик 1/2 давления в контуре тормозов
00811	Система не готова к опросу
00812	Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84
00813	Датчик давления 2 в тормозной системе-G214
00814	Катушка электромагнита регулятора тормозного давления-N247
00815	Датчик в усилителе тормозов для распознавания торможения-F238
00816	Датчик усилителя руля-G250

00817	Термопредохранитель усилителя руля
00818	Датчик температуры на выходе испарителя-G263
00819	Датчик высокого давления-G65
00820	Датчик распознавания торможения системы ESP-F83
00821	Антенна 2 магнитолы-R93
00822	Сопряжение цифрового акустического пакета с магнитолой
00823	Передний левый линейный выход
00824	Контрольная лампа противобуксовочной системы-K86
00825	Нагревательный элемент подушки сиденья водителя-Z6
00826	Нагревательный элемент подушки сиденья переднего пассажира-Z8
00827	Реле вентилятора радиатора-J26
00828	Реле вентилятора радиатора (скорость 3)-J135
00829	Блок управления отопителя-J162
00830	Блок управления привода складной крыши-J256
00831	Блок управления вентилятора радиатора, скорости 1+2-J293
00832	Панель управления и индикации-E87
00833	Сигнал включения обогрева ветрового стекла
00834	Сигнал включения обогрева заднего стекла
00835	Соединение с блоком управления привода складной крыши
00836	Клапан 1 выбора передачи-N284
00837	Клапан 2 выбора передачи-N285
00838	Клапан 3 выбора передачи-N286
00839	Клапан 4 выбора передачи-N287
00840	Реле гидравлического насоса КП-J510
00841	Датчик давления в гидросистеме КП-G270
00842	Блок управления мех. КП с электронным управлением
00843	Потенциометр селектора (вперед/назад)-G272
00844	Датчик распознавания паза селектора АКП-F257
00845	Датчик распознавания селектора АКП в положении N-F258
00846	Датчик распознавания положения "Stop" селектора АКП-F259
00847	Реле отключения потребителей-J511
00848	Выключатель режима старт-стоп-E262
00849	Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
00850	Выход управления активного усилителя магнитолы
00851	Динамик
00852	Динамики, передние
00853	Динамики, задние
00854	Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов
00855	Соединение с CD-чейнджером
00856	Антенна магнитолы
00857	CD-чейнджер-R41
00858	Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
00859	Передний правый линейный выход
00860	Задний левый линейный выход
00861	Соединение с компьютером системы навигации
00862	Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
00863	Антенна 1 для ТВ-R55
00864	Антенна 2 для ТВ-R56
00865	Антенна 3 для ТВ-R57
00866	Антенна 4 для ТВ-R58
00867	Соединение с блоком управления ABS
00868	Датчик угла поворота-G208
00869	Задний правый выход линии
00870	Низкочастотный динамик, передний левый-R21

00871	Низкочастотный динамик, передний правый-R23
00872	Низкочастотный динамик, задний левый-R15
00873	Низкочастотный динамик, задний правый-R17
00874	Высокочастотный динамик, передний левый-R20
00875	Высокочастотный динамик, передний правый-R22
00876	Высокочастотный динамик, задний левый-R14
00877	Высокочастотный динамик, задний правый-R16
00878	Соединение с передними левыми динамиками
00879	Соединение с передними правыми динамиками
00880	Соединение с задними левыми динамиками
00881	Соединение с задними правыми динамиками
00882	Пульт выбора программ-E200
00883	Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
00884	Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма X)
00885	Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
00886	Переключатель указателей поворота-E2
00887	Клавиша включения аварийной световой сигнализации-E229
00888	Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
00889	Выключатель звукового сигнала-H
00890	Клавиша включения обогрева заднего стекла-E230
00891	Клавиша дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E233
00892	Клавиша отпирания замка крышки багажного отсека-F248
00893	Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234
00894	Клавиша включения обогрева наружных зеркал-E231
00895	Панель управления адаптивным круиз-контроля-E45
00896	Привод закрывания двери багажного отсека-F256
00897	Насос стеклоомывателя-V5
00898	Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
00899	Предохранитель двигателя стеклоочистителей-S128
00900	Предохранитель звукового сигнала и двухтонового звукового сигнала-S194
00901	Фонари заднего хода
00902	Предохранитель системы дистанционного отпирания крышки багажного отсека-S195
00903	Предохранитель обогрева наружных зеркал-S196
00904	Предохранитель блокировки селектора АКП-S197
00905	Предохранитель фонарей заднего хода-S40
00906	Звуковой сигнал и двухтоновый звуковой сигнал-H1
00907	Вмешательство регулятора нагрузки
00908	Блок управления двигателя стеклоочистителей
00909	Электродвигатель стеклоочистителя-V (скорость1/2)
00910	Контрольная лампа аварийной световой сигнализации-K6
00911	Контрольная лампа нагревательного элемента заднего стекла-K10
00912	Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
00913	Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
00914	Выключатель заднего левого стеклоподъемника на водительской двери-E53
00915	Выключатель заднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E55
00916	Выключатель блокировки задних стеклоподъемников-E39
00917	Регулятор интервала включения стеклоочистителей
00918	Клемма 31
00919	Электродвигатель очистителя заднего стекла-V12
00920	Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5)
00921	Контрольная лампа нагревательных элементов наружных зеркал-K153
00922	Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 (скорость1)
00923	Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 (скорость12)
00924	Реле системы очистки фар-J39

00925	Предохранитель (30) освещения салона-S261
00926	Клемма 30
00927	Клемма 30, правая
00928	Привод центрального замка двери водителя-F220
00929	Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00930	Привод центрального замка задней левой двери-F222
00931	Привод центрального замка задней правой двери-F223
00932	Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
00933	Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
00934	Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
00935	Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
00936	Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира-E107
00937	Выключатель заднего левого стеклоподъемника-E52
00938	Выключатель заднего правого стеклоподъемника-E54
00939	Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны водителя-V149
00940	Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира-V150
00941	Электродвигатель складывания зеркала со стороны водителя-V121
00942	Электродвигатель складывания зеркала со стороны переднего пассажира-V122
00943	Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
00944	Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
00945	Датчик удара-G190
00946	Плафон освещения салона-W
00947	Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188
00948	Сигнал закрытия сдвижного люка в крыше
00949	Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,LOCK
00950	Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,UNLOCK
00951	Реле дистанционного отпирания крышки багажного отсека-J398
00952	Сигнал: дверь водителя открыта
00953	Ограничение времени включения света в салоне
00954	Реле блокировки стартера-J433
00955	Ключ 1
00956	Ключ 2
00957	Ключ 3
00958	Ключ 4
00959	Контрольная лампа включения режима SAFE центрального замка-K133
00960	Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
00961	Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114
00962	Аварийный сигнал от датчика крена
00963	Сигнальный провод к датчику крена
00964	Сигнал об открытии двери водителя; плюс
00965	Предохранитель звукового сигнала противоугонной сигнализации-S158
00966	Предохранитель указателей поворота-S151
00967	Левые указатели поворота
00968	Правые указатели поворота
00969	Предохранитель нагревательного элемента заднего стекла-S41
00971	Реле нагревательного элемента левой части ветрового стекла-J410
00972	Реле нагревательного элемента правой части ветрового стекла-J411
00973	Выключатель нагревательного элемента заднего стекла-E15
00974	Выключатель нагревательного элемента ветрового стекла-E180
00975	Нагревательный элемент заднего стекла-Z1
00976	Контрольная лампа нагревательного элемента ветрового стекла-K122
00977	Левый + правый ближний свет
00978	Лампа левой фары ближнего света-M29
00979	Лампа правой фары ближнего света-M31

00980	Предохранитель левой фары ближнего света-S152
00981	Предохранитель правой фары ближнего света-S153
00982	Предохранитель левого стояночного огня-S154
00983	Предохранитель правого стояночного огня-S155
00984	Лампа заднего левого габаритного огня-M4
00985	Лампа заднего правого габаритного огня-M2
00986	Предохранитель стоп-сигналов-S156
00987	Лампа левого стоп-сигнала-M9
00988	Лампа правого стоп-сигнала-M10
00989	Предохранитель отключения потребителей-S153
00990	Отключение потребителей
00991	Освещение салона
00992	Задействовано отключение потребителей
00993	Отключение потребителей не задействовано
00994	Датчик регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья-G215
00995	Датчик регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-G216
00996	Датчик регулировки высоты подголовника водительского сиденья-G217
00997	Электродвигатель регулировки продольного положения водительского сиденья-V28
00998	Электродвигатель регулировки положения спинки водительского сиденья-V45
00999	Электродвигатель регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья-V29
01000	Электродвигатель регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-V30
01001	Электродвигатель регулировки положения подголовника водительского сиденья-V103
01002	Клавиша регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья, вверх-E208
01003	Клавиша регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья, вниз-E209
01004	Клавиша регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья, вверх-E210
01005	Клавиша регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья, вниз-E211
01006	Клавиша регулировки продольного положения водительского сиденья, вперед-E212
01007	Клавиша регулировки продольного положения водительского сиденья, назад-E213
01008	Примечание: Включен аварийный выключатель!
01009	Датчик регулировки продольного положения водительского сиденья-G218
01010	Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G219
01011	Клавиша регулировки положения подголовника водительского сиденья, вверх-E214
01012	Клавиша регулировки положения подголовника водительского сиденья, вниз-E215
01013	Сигнал нагрузки компрессора кондиционера
01014	Конечная ступень термостата вентилятора
01015	Подача управляющего сигнала на вентилятор радиатора
01016	Клапан сброса давления в пневматической подвеске-N106
01017	Компрессор пневматической подвески-V65
01018	Вентилятор радиатора-V7
01019	Реле
01020	Насос охлаждающей жидкости-V36
01021	Контрольная лампа блокировки дифференциала-K81
01022	Плафон внутреннего освещения, включено изображение в комбинации приборов
01023	Зуммер/звуковой сигнализатор-H3
01024	Датчик дождя-G213
01025	Неисправно управление аварийной лампой
01026	Вентилятор испарителя, задний-V20
01027	Вентилятор подачи теплого воздуха, задний-V47
01028	Реле вентилятора-J323
01029	Реле климатической установки-J32
01030	Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запираение
01031	Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, отпираение
01032	Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, запираение
01033	Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, отпираение

01034	Включен термopедoхранитель стеклоподъемника на стороне водителя
01035	Включен термopедoхранитель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира
01036	Включен термopедoхранитель заднего левого стеклоподъемника
01037	Включен термopедoхранитель заднего правого стеклоподъемника
01038	Термopедoхранитель центрального замка
01039	Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
01040	Электрическое соединение 2 ABS и коробки передач
01041	Недoстоверная информация о работе системы ASR
01042	Блок управления не кодирован
01043	Блок управления: неправильная версия ПО
01044	Неправильно кодирован блок управления
01045	Переключатель Tiptronic-F189
01046	Контрольная лампа предельного износа тормозных колодок-K32
01047	Контрольная лампа двухконтурной тормозной системы и ручного тормоза-K7
01048	Контрольная лампа электроники дизельного двигателя-K104
01049	Напряжение бортовой сети, клемма 50
01050	Контроль свечей накаливания
01051	Исполнительный электродвигатель системы регулирования количества подаваемого топлива-V117
01052	Потенциометр сигнала нагрузки-G157
01053	Клапан управления опережением впрыска-N182
01054	Реле электропитания клеммы 30-J317
01055	Датчик начала подачи топлива-G158
01056	Назначение: уравнивающая зарядка
01057	Назначение: зарядка при постоянном напряжении
01058	Назначение: зарядка при постоянном токе
01059	Датчик положения ротора-G159
01060	Датчик температуры обмотки в основании паза-G160
01061	Датчик температуры лобовой части обмотки-G161
01062	Сигнал снижения тока от аккумуляторной батареи
01063	Датчик распознавания положения E селектора АКП-F271
01064	Клемма 58d - Регулирование яркости освещения салона
01065	Соединение RNS с усилителем телевизионной антенны
01066	Движение, несмотря на установку селектора АКП в положение N
01067	Клапан отключения теплообменника 2-N317
01068	Реле гидравлического насоса привода сцепления-J498
01069	Пневматическая система усилителя тормозов
01070	Реле стартера-J53
01071	Датчик хода сцепления-G162
01072	Вакуумный клапан привода сцепления-N183
01073	Пневматическая система сцепления
01074	Вентиляционный клапан привода сцепления-N184
01075	Реле вакуумного насоса-J318
01076	Реле гидравлического насоса фрикционной муфты-J319
01077	Датчик разряжения усилителя тормозов-F190
01078	Выключатель включения передачи-F191
01079	Реле насоса гидроусилителя рулевого управления-J320
01080	Выключатель усилителя руля-F192
01081	Клапан приоритетного включения-N185
01082	Контрольная лампа резервного запаса топлива-K105
01083	Контрольная лампа низкого уровня воды в бачке стеклоомывателя-K106
01084	Контрольная лампа предупреждения о температуре 0°C-K107
01085	Контрольная лампа предупреждения о температуре 4°C-K108
01086	Датчик спидометра-G22
01087	Не выполнены базовые установки

01088	Адаптация смеси 2
01089	Выключатель защелок (крыша сложена)-F204
01090	Выключатель защелок (крыша поднята)-F203
01091	Выключатель складной крыши, передний-F202
01092	Выключатель складной крыши (сложена)-F171
01093	Выключатель крышки короба складной крыши, верхний-F201
01094	Выключатель 3 крышки короба складной крыши, левый-F195
01095	Выключатель 2 крышки короба складной крыши, левый-F197
01096	Выключатель 1 крышки короба складной крыши, левый-F199
01097	Датчик блокировки крыши-F172
01098	Выключатель закрытия задней двери-F206
01099	Блокирован выключатель багажного отсека
01100	Разблокирован выключатель багажного отсека
01101	Выключатель блокировки отпирания складной крыши-F205
01102	Выключатель 3 крышки короба складной крыши, правый-F196
01103	Выключатель 2 крышки короба складной крыши, правый-F198
01104	Выключатель 1 крышки короба складной крыши, правый-F200
01105	Электромагнитный клапан 8-N186
01106	Реле опускания стекол-J291
01107	Контрольная лампа складного верха-K98
01108	Реле подъема стекол-J292
01109	Реле гидравлического насоса привода складной крыши-J321
01110	Электромагнит блокировки открывания складной крыши-N187
01111	Исполнительный электродвигатель 1 замка багажного отсека
01112	Электропитание исполнительного электродвигателя 1 и 2
01113	Исполнительный электродвигатель 2 замка багажного отсека
01114	Датчик контроля стояночной тормозной системы-F9
01115	
01116	Исполнительный электродвигатель разблокирования замка складного верха
01117	Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
01118	Предпусковой прогрев двигателя
01119	Сигнал определения передачи
01120	Регулятор фаз газораспределения 1
01121	Регулятор фаз газораспределения 2
01122	Датчик Холла 2-G163
01123	Сбой подачи сигнала управления
01124	Контроль времени заряда
01125	Изменение геометрии впускного коллектора
01126	Сигнал частоты вращения коленвала
01127	Контрольная лампа резервного запаса топлива-K16
01128	Считывающая катушка иммобилайзера-D2
01129	Контакт S -H15
01130	Режим ABS
01131	Подача управляющего сигнала на указатели поворота
01132	Инфракрасный датчик, передний-G166
01133	Инфракрасный датчик, задний-G167
01134	Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
01135	Датчики охраны салона
01136	Прерыватель пуска стартера
01137	Выключатель центрального замка; блокирующие контакты
01138	Выключатель центрального замка; отпирание водительской двери
01139	Выключатель центрального замка; отпирание двери переднего пассажира
01140	Выключатель центрального замка; отпирание крышки багажного отсека
01141	Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165

01142	Электродвигатели центрального замка; запереть дверь водителя и лючок топливного бака
01143	Электродвигатели центрального замка; отпереть дверь водителя и лючок топливного бака
01144	Электродвигатель центрального замка; отпереть дверь переднего пассажира
01145	Электродвигатели центрального замка; отпереть задние двери
01146	Электродвигатели центрального замка; запереть дверь переднего пассажира и задние двери
01147	Электродвигатель блокировки задней двери-V120
01148	Включение режима SAFE блокировки дверей
01149	Отключение режима SAFE блокировки дверей
01150	Аналоговые указатели
01151	Выключатель блокировки пуска дизеля-F207
01152	Датчик контроля включенной передачи-F209
01153	Выключатель системы Ecomatic-E163
01154	Датчик давления в приводе сцепления-F210
01155	Сцепление
01156	Датчик определения включенной передачи-F208
01157	Напряжение питания на звуковом сигнале противоугонной сигнализации
01158	Напряжение питания на указателях поворота
01159	Кабели режима SAFE блокировки дверей
01160	Реле нагревательных элементов ОЖ-J325
01161	Конечная ступень управляющего клапана при регулировке фаз газораспределения
01162	Пропуск воспламенения
01163	Пробой зажигания
01164	Режим ESP
01165	Блок дроссельной заслонки-J338
01166	Сигнал крутящего момента двигателя
01167	Клапан ограничителя максимальной подачи топлива на режиме полной нагрузки-N194
01168	Клапан увеличения оборотов холостого хода-N177
01169	Концевой выключатель двери со стороны водителя-F2
01170	Датчик продолжительности впрыска топлива-G175
01171	Датчик температуры сиденья переднего пассажира-G60
01172	Датчик температуры сиденья водителя-G59
01173	Электродвигатель регулировки продольного положения водительского сиденья-V28
01174	Электродвигатель регулировки высоты сиденья водителя-V138
01175	Регулятор обогрева водительского сиденья-E94
01176	Ключ
01177	Блок управления двигателя
01178	Шина данных-привод, состояние покоя
01179	Неправильное программирование ключа
01180	Двигатель/Электрическое соединение для отключения компрессора кондиционера
01181	Инициализация: запрограммированы только 2 ключа
01182	Адаптация высоты
01183	Контрольная лампа катализатора-K72
01184	Датчик температуры заднего дефлектора-G174
01185	Приточный вентилятор, задний-V80
01186	Исполнительный электродвигатель распределения воздуха, задний-V136
01187	Исполнительный электродвигатель задней заслонки управления температурой воздуха-V137
01188	Электрическое соединение между блоком управления и электромагнитной муфтой
01189	исполнительный электродвигатель распределения воздуха, передний-V145
01190	Электрическое соединение между блоком управления и исполнительными электродвигателями
01191	Электродвигатели регулировки сидений
01192	Муфта блокировки гидротрансформатора
01193	Реле малой мощности нагрева-J359
01194	Реле большой мощности нагрева-J360
01195	КОНЕЦ

01196	Шина данных двигателя и коробки передач
01197	Шина данных-привод: неправильная версия ПО
01198	Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
01199	Электрическое соединение двигателя и ABS
01200	Напряжение питания клапанов ABS
01201	Напряжение питания насоса ABS
01202	Диагностический кабель
01203	Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
01204	Датчик температуры двигателя-G27
01205	Реле Climatronic-J254
01206	Нет сигнала момента зажигания
01207	Блок управления дополнительного отопителя-J364
01208	Изменены данные в блоке управления
01209	Сигнал частоты вращения от клеммы W генератора
01210	Программируется диапазон регулировок блока управления
01211	Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196
01212	Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N197
01213	Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего центрального сиденья-N198
01214	Сохранены данные об ударе для натяжителей ремней безопасности
01215	Датчик занятости заднего сиденья со стороны водителя-G177
01216	Датчик занятости заднего сиденья со стороны переднего пассажира-G178
01217	Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
01218	Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
01219	Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201
01220	Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201
01221	Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
01222	Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
01223	Сигнал разблокирования центрального замка
01224	Блок управления не соответствует автомобилю
01225	Устройство приема радиосигнала автономного отопителя-R64
01226	Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности водителя
01227	Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности переднего пассажира
01228	Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224
01229	Датчик влажности воздуха климатической установки-G260
01230	Датчик температуры дефлектора пространства для ног слева-G261
01231	Датчик температуры дефлектора пространства для ног справа-G262
01232	Регулировочный клапан компрессора климатической установки-N280
01233	Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя-N279
01234	Блок управления обогрева ветрового стекла-J505
01235	Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112
01236	Электромагнит блокировки селектора-N110
01237	Клапан отключения подачи топлива-N109
01238	Регулировка угла опережения зажигания
01239	Вентиляционный клапан регулятора дроссельной заслонки-N97
01240	Клапан вентиляции в регуляторе дроссельной заслонки-N117
01241	Электромагнитный клапан 2 абсорбера-N115
01242	Выходные каскады в блоке управления
01243	Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
01244	Блок управления нагревом лямбда-зонда-J208
01245	Регулятор управляющего давления-N73
01246	Реле предварительного подогрева впускного коллектора-J81
01247	Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
01248	2-ходовой клапан обогащения при полной нагрузке-N54
01249	Форсунка цилиндра 1-N30

01250	Форсунка цилиндра 2-N31
01251	Форсунка цилиндра 3-N32
01252	Форсунка цилиндра 4-N33
01253	Форсунка цилиндра 5-N83
01254	Форсунка цилиндра 6-N84
01255	Форсунка цилиндра 7-N85
01256	Форсунка цилиндра 8-N86
01257	Клапан стабилизации холостого хода-N71
01258	Регулятор воздушной заслонки-V63
01259	Реле топливного насоса-J17
01260	Клапан принудительного холостого хода-N65
01261	Тактовый клапан для лямбда-регулирования-N7
01262	Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
01263	Пусковая форсунка-N17
01264	Реле насоса вторичного воздуха-J299
01265	Клапан рециркуляции ОГ-N18
01266	Реле свечей накаливания-J52
01267	Блок управления свечей накаливания-J179
01268	Дозатор топливopодающего насоса-N146
01269	Клапан управления опережением впрыска-N108
01270	Электромагнитная муфта компрессора климатической установки-N25
01271	Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272	Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01273	Приточный вентилятор-V2
01274	Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
01275	Выключатель с замком для отключения задних боковых подушек безопасности-E280
01276	Гидравлический насос ABS-V64
01277	Реле гидравлического насоса ABS-J185
01278	Реле отключения EDS-J263
01279	Датчик продольного ускорения-G251
01280	Отключена фронтальная подушка безопасности переднего пассажира
01281	Отключена фронтальная подушка безопасности водителя
01282	Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239
01283	Электродвигатель привода впускной заслонки-V157
01284	Отключена боковая подушка безопасности на стороне водителя
01285	Отключена боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира
01286	Отключен натяжитель ремня безопасности водителя
01287	Отключен натяжитель ремня безопасности переднего пассажира
01288	Клемма 30 усилителя руля
01289	Клемма 15 усилителя руля
01290	Опорное напряжение на усилителе руля
01291	Выключатель задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-E295
01292	Выключатель задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-E296
01293	Контрольная лампа отключения задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-K167
01294	Контрольная лампа отключения задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-K168
01295	Неправильно кодирован блок управления в комбинации приборов
01296	Датчик температуры центрального дефлектора-G191
01297	Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
01298	Проверка контрольных ламп в комбинации приборов
01299	Диагностический интерфейс шин данных-J533
01300	Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
01301	Блок управления системы ввода голосовых команд-J507
01302	Блок управления системы Telematik-J499
01303	Приемо-передающее устройство телефона-R36

01304	Магнитола
01305	Шина данных информационно-командной системы Infotainment
01306	быстродействующая шина данных дисплея
01307	Дисплей оптоволоконной шины данных
01308	Блок управления электроникой крыши-J528
01309	Блок управления усилителя руля-J500
01310	Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197
01311	Информация шины данных
01312	Шина данных-привод
01313	Шина данных-привод работает в аварийном режиме
01314	Блок управления двигателя
01315	Блок управления коробки передач
01316	Блок управления тормозов
01317	Блок управления в комбинации приборов-J285
01318	Блок управления топливного насоса-J399
01319	Блок управления адаптивного круиз-контроля-J428
01320	Блок управления Climatronic-J255
01321	Блок управления подушек безопасности-J234
01322	Блок управления многофункционального блока (ЦЗ)-J501
01323	Блок управления автоматического сцепления-J439
01324	Блок управления полного привода-J492
01325	Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502
01326	Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453
01327	Блок управления парковочного ассистента-J446
01328	Шина данных-комфорт
01329	Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
01330	Центральный блок управления систем комфорта-J393
01331	Блок управления двери водителя-J386
01332	Блок управления передней пассажирской двери-J387
01333	Блок управления задней левой двери-J388
01334	Блок управления задней правой двери-J389
01335	Блок управления регулировки положения водительского сиденья и зеркала со стороны водителя-J543
01336	Шина данных-комфорт (для всего концерна)
01337	Подсветка внутренних ручек дверей
01338	Сигнал: двери не закрыты
01339	Предупреждающий фонарь подсветки дверного проема кузова
01340	Регулятор положения зеркал заднего вида
01341	Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
01342	Блок управления двигателя 2 (Slave 1)
01343	Блок управления двигателя 3 (Slave 2)
01344	Газоразрядная лампа
01345	Блок зажигания газоразрядной лампы-N195
01346	Провод к блоку зажигания
01347	Провод газоразрядной лампы
01348	Контрольная лампа выключателя системы охраны салона-K162
01349	Аварийный сигнал от переднего датчика DWA
01350	Аварийный сигнал от заднего датчика DWA
01351	Коммуникационный провод на массе
01352	Провод тактового сигнала, передний, уровень 5В
01353	Провод тактового сигнала, задний, уровень 5В
01354	Сигнал разблокирования иммобилайзера
01355	Сигнал: открыть все окна
01356	Сигнал: закрыть все окна и люк в крыше
01357	Электродвигатель блокировки замка лючка бензобака-V155

01358	Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
01359	Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
01360	Выключатель противоугонной сигнализации (откр.)
01361	Выключатель противоугонной сигнализации (закр.)
01362	Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)-F124
01363	Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
01364	Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114
01365	Переключатель LOCK/UNLOCK/внутренние клавиши блокировки
01366	Открытие из-за поступления сигнала удара
01367	Отключение насоса блокировки центрального замка
01368	Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
01369	Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
01370	Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
01371	Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
01372	Аварийный сигнал от концевого выключателя задней двери/ двери на стороне переднего пассажира
01373	Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы
01374	Аварийный сигнал от клеммы 15
01375	Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
01376	Сигнал частоты вращения для топливного насоса
01377	Ультразвуковой датчик противоугонной системы, левый-G170
01378	Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171
01379	Выключатель отключения системы охраны салона-E183
01380	Аварийный сигнал от заднего левого датчика противоугонной системы
01381	Аварийный сигнал от заднего правого датчика противоугонной системы
01382	Аварийный сигнал от переднего левого датчика противоугонной системы
01383	Аварийный сигнал от переднего правого датчика противоугонной системы
01384	Аварийный сигнал от датчиков разбивания стекла
01385	Контрольная лампа противоугонной сигнализации-K95
01386	Вызвать срабатывание сигнализации
01387	Кабель подачи электропитания
01388	Провод тактового сигнала
01389	Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
01390	Включить систему охраны салона
01391	Симуляция сигнала удара
01392	Включить следующий исполнительный механизм
01393	Датчик регулировки дорожного просвета-G84
01394	Контрольная лампа системы регулирования дорожного просвета-K134
01395	Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета-V66
01396	Клапаны задних амортизаторных стоек-N150/151
01397	Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета-N111
01398	Сигнальный провод центрального замка: двери открыты
01399	Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета-J403
01400	Система регулирования дорожного просвета
01401	
01402	Провод передачи данных системы навигации
01403	Датчики разбивания стекла, задние
01404	Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 2
01405	Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213
01406	Нет образования пламени
01407	Затухание пламени
01408	Отключение из-за падения напряжения (фиксированная величина)
01409	Повторное затухание пламени
01410	Перегрев отопителя
01411	Датчик температуры-G18

01412	Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
01413	Дозирующий насос-V54
01414	Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6
01415	Циркуляционный насос-V55
01416	Сигнал управления приточным вентилятором
01417	Сигнал управления жидкостным отопителем
01418	Переключающий клапан 1 ESP-N225
01419	Переключающий клапан 2 ESP-N226
01420	Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 1 ESP-N227
01421	Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 2 ESP-N228
01422	Гидронасос системы ESP-V156
01423	Датчик поперечного ускорения-G200
01424	Датчик скорости поворота-G202, провод опорного сигнала
01425	Датчик скорости поворота-G202, провод передачи сигнала
01426	Панель управления на рулевом колесе-E221
01427	Увеличить громкость магнитолы
01428	Уменьшить громкость магнитолы
01429	Поиск радиостанций, вперед
01430	Поиск радиостанций, назад
01431	Память телефона
01432	следующая ячейка памяти телефона
01433	Динамик телефона/системы навигации-R39
01434	Реле выключения стоп-сигнала ESP-J508
01435	Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
01436	Слишком низкий уровень тормозной жидкости
01437	Регулируемое положение не запрограммировано
01438	Автомобиль поднимается
01439	Проверить наклон
01440	Сигнал уровня топлива в баке
01441	Датчик низкого уровня топлива-G210
01442	Сбой вследствие нехватки топлива
01443	Адаптация аккумуляторной батареи не выполнена
01444	Автоматическое отключение из-за падения напряжения
01445	Датчик регулировки продольного положения водительского сиденья-G227
01446	Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G230
01447	Датчик регулировки высоты водительского сиденья-G231
01448	Датчик регулировки угла наклона подушки водительского сиденья-G232
01449	Клавиша регулировки наклона подушки сиденья водителя-E222, назад
01450	Клавиша регулировки наклона подушки сиденья водителя-E222, вперед
01451	Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вверх
01452	Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вниз
01453	Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вперед
01454	Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, назад
01455	Клавиша регулировки наклона спинки водительского сиденья-E96, вперед
01456	Клавиша регулировки наклона спинки водительского сиденья-E96, назад
01457	Сигнал положения зеркал заднего вида
01458	Сигнал от центрального замка
01459	Клавиша регулировок для водителя 1/сиденье с функцией памяти-E218
01460	Клавиша регулировок для водителя 2/сиденье с функцией памяти-E219
01461	Клавиша регулировок для водителя 3/сиденье с функцией памяти-E220
01462	Ультразвуковой датчик противоугонной системы-G209
01463	Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы
01464	Датчик давления в тормозной системе / датчик поперечного ускорения
01465	Сигнальный провод от комбинации приборов

01466	Сигнальный провод к комбинации приборов
01467	Датчик давления в шине переднего левого колеса-G222
01468	Датчик давления в шине переднего правого колеса-G223
01469	Датчик давления в шине заднего левого колеса-G224
01470	Датчик в шине заднего правого колеса-G225
01471	Датчик давления в шине запасного колеса-G226
01472	Антенна контроля давления в шине переднего левого колеса-R59
01473	Антенна контроля давления в шине переднего правого колеса-R60
01474	Антенна контроля давления в шине заднего левого колеса-R61
01475	Антенна контроля давления в шине заднего правого колеса-R62
01476	Антенна контроля давления в шине запасного колеса-R63
01477	Система отключена
01478	Отключена система контроля запасного колеса
01479	Датчик регулировки положения подголовника-G129
01480	Переключатель регулировки положения подголовника-E155, вверх
01481	Переключатель регулировки положения подголовника-E155, вниз
01482	Электродвигатели центрального замка
01483	Подача сигнала управления для дистанционного разблокирования крышки багажника
01484	Клавиша блокировки центрального замка - запираение
01485	Клавиша блокировки центрального замка - отпирание
01486	Запущена функциональная проверка системы
01487	Функциональная проверка системы
01488	Датчик температуры охлаждающей жидкости для отопителя-G241
01489	Датчик перегрева-G189
01490	Датчик пламени-G64
01491	Свеча накаливания отопителя-Q9
01492	Блокировка функции
01493	Лампа переднего левого указателя поворота-M5
01494	Лампа левого стояночного огня-M1
01495	Лампа левой фары дальнего света-M30
01496	Лампа левой противотуманной фары-L22
01497	Лампа переднего правого указателя поворота-M7
01498	Лампа правого стояночного огня-M3
01499	Лампа правой фары дальнего света-M32
01500	Лампа правой противотуманной фары-L23
01501	Лампа заднего левого указателя поворота-M6
01502	Лампа левого противотуманного фонаря-L46
01503	Лампа верхнего стоп-сигнала-M25
01504	Подсветка номерного знака-X
01505	Лампа заднего правого указателя поворота-M8
01506	Лампа правого противотуманного фонаря-L47
01507	Инициализация не выполнена
01508	Отключение вследствие недостижения конечного положения
01509	Спойлер не выдвигается при скорости, большей, чем скорость порога предупреждения
01510	Спойлер не выдвигается на скорости, большей, чем скорость порога тревоги
01511	Заедание кнопки управления задним спойлером
01512	Блок управления сдвижного люка
01513	Подъемно-сдвижной люк не может опуститься
01514	Регулятор положения сдвижного люка в крыше
01515	Разрешающий сигнал от систем комфорта
01516	Клемма 30, левая
01517	Блок управления распознавания прицепа-J345
01518	Лампа левого фонаря заднего хода-M16
01519	Лампа правого фонаря заднего хода-M17

01520	Датчик дождя и освещенности-G397
01521	Датчик давления воздуха в шине
01522	Телефонная трубка-R37
01523	Микрофон телефона-R38
01524	Антенна телефона
01525	Телефонная карта системы Telematik
01526	Кнопка аварийного вызова-E276
01527	Кнопка вызова техпомощи-E275
01528	Дополнительная антенна системы Telematik-R90
01529	Дополнительный динамик Telematik-R91
01530	Выключение магнитолы на время разговора по телефону
01531	Аварийный аккумулятор
01532	Сигнальный провод к комбинации приборов
01533	Клемма 56 (свет фар)
01534	Подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора левой фары-V48
01535	Подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора правой фары-V49
01536	Автомобиль опускается
01537	Датчики дорожного просвета-напряжение питания
01538	Исполнительные электродвигатели корректора фар-V48/V49
01539	Фары не отрегулированы
01540	Фары опускаются
01541	Фары поднимаются
01542	Датчик скорости поворота-G202
01543	Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний-H15
01544	Контрольная лампа парковочного ассистента-K136
01545	Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
01546	Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
01547	Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
01548	Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
01549	Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента
01550	Сигнал заднего хода
01551	Сигнал запираения центрального замка
01552	Электродвигатель центрального замка в водительской двери-V56,LOCK
01553	Электродвигатель центрального замка в двери переднего пассажира-V57,LOCK
01554	Электродвигатели центрального замка в задних дверях,LOCK
01555	Электродвигатели центрального замка,SAVE
01556	Электродвигатели центрального замка,UNLOCK
01557	Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (откр.)
01558	Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (закр.)
01559	Водительская дверь
01560	Передняя пассажирская дверь
01561	Задняя левая дверь
01562	Задняя правая дверь
01563	Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,LOCK
01564	Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,UNLOCK
01565	Плафон освещения багажного отсека-W3
01566	Сигнал включения системы охраны салона
01567	Концевой выключатель противоголоной системы-F120
01568	Сигнал комфортного открывания
01569	Сигнал комфортного закрывания
01570	Таймер задержки выключения, клемма 15
01571	Сигнал для функции памяти сидений
01572	Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
01573	Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери

01574	Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
01575	Регулятор выключен
01576	Термозащита двигателя спойлера
01577	Отключение вследствие перегрева
01578	Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145
01579	Датчик занятости сиденья переднего пассажира-G128
01580	Датчик установки детского сиденья со стороны переднего пассажира-G211
01581	неправильно распознан узел
01582	Сигнал температуры охлаждающей жидкости
01583	Выявлена утечка в системе
01584	Чрезмерное уменьшение дорожного просвета, включены подъемные насосы
01585	Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (откр.)
01586	Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (закр.)
01587	Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя-N250
01588	Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя-N251
01589	Пиропатрон верхней подушки безопасности переднего пассажира-N252
01590	Пиропатрон отключения АКБ-N253
01591	Контрольная лампа отключения подушки безопасности со стороны водителя-K144
01592	Датчик загрязнения воздуха-G238
01593	Нагревательный элемент ветрового стекла-Z2
01594	Реле подключения генератора-J442
01595	Клавиша контроля давления воздуха в шинах-E226
01596	Исполнительный электродвигатель заслонки приточного воздуха и заслонки рециркуляции воздуха-V154
01597	Контур подзарядки аккумуляторной батареи
01598	Напряжение тяговой аккумуляторной батареи
01599	Главное реле электропривода-J437
01600	Сигнал к дроссельной заслонке от блока управления двигателя
01601	Датчик положения ротора электродвигателя
01602	Тяговый двигатель электропривода-V141
01603	Статический преобразователь частоты-C21
01604	Потенциометр 1 для определения передачи-G239
01605	Потенциометр 2 для определения передачи-G240
01606	Сигнал контроля аккумуляторной батареи.
01607	Автоматическое выключение тока при перегрузке
01608	Проверка контрольных ламп
01609	Вентилятор на блоке управления
01610	Переключатель вида привода-E228
01611	Установить переключатель типа привода в положение ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
01612	Клапан привода сцепления-N255
01613	Реле насоса системы охлаждения топлива-J445
01614	Потеря емкости аккумуляторной батареи
01615	Выключатель дистанционного отпирания лючка бензобака-E204
01616	Сигнальный провод системы охраны салона
01617	Опросить память неисправностей системы охраны салона
01618	Клапан автоматической складной крыши-N272
01619	Электродвигатели задних вещевых ящиков
01620	Клавиша управления складной крышей-E137
01621	Сетевой разъем не вставлен в держатель
01622	Преобразователь напряжения (264В/12В)-A13
01623	Сигнал зарядки генератора
01624	Переключатель вида привода-E228, задатчик пуска
01625	Предупреждающий зуммер парковочного ассистента, передний-N22
01626	Передний правый датчик парковочного ассистента-G252
01627	Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253

01628	Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
01629	Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
01630	Пиропатрон подушки безопасности в стойке В со стороны водителя-N277
01631	Пиропатрон подушки безопасности в стойке В со стороны переднего пассажира-N278
01632	Уменьшение способности отдачи больших токов
01633	Отказ системы терморегулирования
01634	Пиропатрон отключения аккумуляторной батареи, отключен
01635	Сохранены данные об ударе для пиропатрона отключения аккумуляторной батареи
01636	Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196
01637	Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N198
01638	Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-G256
01639	Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-G257
01640	Выключатель замка заднего ремня безопасности со стороны водителя-E258
01641	Выключатель замка заднего ремня безопасности со стороны переднего пассажира-E259
01642	Датчик занятости заднего сиденья на стороне водителя-G177
01643	Датчик занятости заднего сиденья на стороне переднего пассажира-G178
01644	Отключена задняя боковая подушка безопасности на стороне водителя
01645	Отключена задняя боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира
01646	Отключена верхняя подушка безопасности водителя
01647	Отключена верхняя подушка безопасности переднего пассажира
01648	Отключен натяжитель ремня заднего сиденья на стороне водителя
01649	Отключен натяжитель ремня заднего сиденья на стороне переднего пассажира
01650	Блокированы данные об ударе для задней боковой подушки безопасности на стороне водителя
01651	Блокированы данные об ударе для задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира
01652	Переключатель подушки безопасности водителя
01653	Предупредительная лампа отключения подушки безопасности водителя
01654	Сигнальная лампа пристегивания ремней безопасности
01655	Выключатель детского сиденья
01656	Сигнал удара
01657	Датчик распознавания детского сиденья, левый-F263
01658	Датчик распознавания детского сиденья, правый-F264
01659	Превышен порог срабатывания натяжителей ремней
01660	Превышен порог срабатывания подушки безопасности по стандарту США
01661	Превышен порог срабатывания подушки безопасности RDW
01662	Выключатель внутренней блокировки дверей, со стороны переднего пассажира-E198,LOCK
01663	Выключатель внутренней блокировки дверей, со стороны переднего пассажира-E198,UNLOCK
01664	Выключатель внутренней блокировки задней левой двери-E273,LOCK
01665	Выключатель внутренней блокировки задней левой двери-E273,UNLOCK
01666	Выключатель внутренней блокировки задней правой двери-E274, LOCK
01667	Выключатель внутренней блокировки задней правой двери-E274,UNLOCK
01668	Клавиша регулировок для водителя 4/сиденье с функцией памяти-E282
01669	Клавиша для водительского сиденья с функцией памяти-E283
01670	Сигнальный провод от блока управления открыванием ворот гаража-E284
01671	Датчик адаптивного круиз-контроля, левый-G258
01672	Датчик адаптивного круиз-контроля, правый-G259
01673	Потенциометр настройки хода мембраны усилителя тормозов
01674	Выключатель ADR на усилителе тормозного привода
01675	Выключатель ADR/потенциометр хода мембраны
01676	Выключатель ADR/давление в усилителе тормозов
01677	Клапан вмешательства ADR при торможении
01678	Переключатель выбора дистанции системы ADR-E260
01679	Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего левого колеса
01680	Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего правого колеса
01681	Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего левого колеса

01682	Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего правого колеса
01683	Сигналы частоты вращения колес/скорости
01684	Блок управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного топлива-J494
01685	Расходомер воздуха 2-G246
01686	Блок управления задержкой выключения вентиляторов радиатора-J138
01687	Электромагнитный клапан 2 ограничения давления наддува-N274
01688	Реле насоса ОЖ-J235
01689	Электромагнитные клапаны управления демпферами подвески КП
01690	Датчик давления топлива-G247
01691	Регулятор давления топлива-N276
01692	Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496
01693	Клапан управления дроссельной заслонкой-N211
01694	Сигнальный провод от подушки безопасности
01695	Датчик 2 температуры топлива-G248
01696	Лампа подсветки пространства для ног, задняя левая-W45
01697	Лампа подсветки пространства для ног, задняя правая-W46
01698	Сигнал разблокирования стеклоподъемников
01699	Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53
01700	Звуковой сигнал противогоночной системы-H8
01701	Яркость освещения салона
01702	Лампа подсветки пространства для ног, левая-W9
01703	Лампа подсветки пространства для ног, правая-W10
01704	Контакт 58 (Регулирование яркости освещения)
01705	Переключатель наружных зеркал-E48
01706	Кнопка регулятора положения наружных зеркал-E43
01707	Концевой выключатель двери со стороны переднего пассажира-F3
01708	Концевой выключатель задней левой двери-F10
01709	Концевой выключатель задней правой двери-F11
01710	Электродвигатели центрального замка на стороне водителя
01711	Электродвигатели центрального замка на стороне переднего пассажира
01712	Электродвигатели центрального замка задней левой двери
01713	Электродвигатели центрального замка задней правой двери
01714	Переключатель Аудио/Телефон
01715	Телефон, голосовая функция
01716	Подача управляющего сигнала в систему круиз-контроля - возврат к сохраненной скорости/разгон
01717	Подача управляющего сигнала в систему круиз-контроля - сохранить/уменьшить
01718	Подача сигнала управления в систему круиз-контроля - выключить
01719	Датчик регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-G278
01720	Датчик регулировки положения спинки сиденья переднего пассажира-G279
01721	Датчик регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-G280
01722	Датчик регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-G281
01723	Датчик регулировки высоты подголовника сиденья переднего пассажира-G282
01724	Выключатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-E64, вперед
01725	Выключатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-E64, назад
01726	Клавиша регулировки наклона спинки переднего пассажира-E98, вперед
01727	Клавиша регулировки наклона спинки переднего пассажира-E98, назад
01728	Выключатель регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-E66, вверх
01729	Выключатель регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-E66, вниз
01730	Выключатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-E65, вверх
01731	Выключатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-E65, вниз
01732	Выключатель регулировки положения подголовника сиденья переднего пассажира-E170, вверх
01733	Выключатель регулировки положения подголовника сиденья переднего пассажира-E170, вниз
01734	Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне водителя по горизонтали
01735	Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне переднего пассажира по горизонтали

01736	Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне водителя по вертикали
01737	Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне переднего пассажира по вертикали
01738	Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283
01739	Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284
01740	Пиропатрон преднатяжителя ремня 2 со стороны водителя-N297
01741	Пиропатрон преднатяжителя ремня 2 со стороны переднего пассажира-N298
01742	Пиропатрон подушки безопасности для ног водителя-N295
01743	Пиропатрон подушки безопасности для ног переднего пассажира-N296
01744	Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт P)
01745	Клавиша рации-E76
01746	Выключатель противоугонной сигнализации-E75
01747	Датчик нагревательного элемента рулевого колеса-Z36
01748	Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - повышение передачи-E438
01749	Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - понижение передачи-E439
01750	Многофункциональные клавиши на рулевом колесе слева-E440
01751	Многофункциональные клавиши на рулевом колесе справа-E441
01752	нагревательный элемент рулевого колеса-Z36
01753	Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 1
01754	Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 2
01755	Переключатель освещения, стояночные огни
01756	Выключатель противотуманных фар и противотуманного фонаря-E23, противотуманные фары
01757	Электродвигатель насоса омывателя фар-V11
01758	Лампы стоп-сигнала
01759	Реле двухтонового звукового сигнала
01760	Блок управления усилителя рулевого управления-J500 - отсутствует коммуникация с блоком управления двигателя
01761	Электромагнит дуги безопасности со стороны водителя-N309
01762	Электромагнит дуги безопасности со стороны переднего пассажира-N310
01763	Дуга безопасности - слишком много срабатываний.
01764	Внимание: Складная крыша должна быть опущена. Выдвигается дуга безопасности.
01765	Блок управления двигателя - диапазон регулирования
01766	Блок управления тормозами - диапазон регулирования
01767	Левые датчики дорожного просвета-напряжение питания
01768	Правые датчики дорожного просвета-напряжение питания
01769	Передний правый датчик дорожного просвета-G289
01770	Датчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета-G290
01771	Блок управления корректора фар-J431
01772	Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
01773	Клапан ресивера регулятора дорожного просвета-N311
01774	Блок управления корректора фар-J431, напряжение питания
01775	Сигнальный провод к блоку управления корректора фар-J431
01776	Панель управления для регулирования дорожного просвета-E281
01777	Резервный путь сигнала от панели управления дорожным просветом-E281
01778	Сигнал прицепа
01779	Сигнал противоугонной сигнализации: включена система охраны салона
01780	Датчики дорожного просвета
01781	экстремальный наклон автомобиля
01782	Устанавливается нормальный дорожный просвет
01783	Подача сигнала управления на светодиоды на панели управления регулятора дорожного просвета
01784	Опускается передняя левая часть автомобиля
01785	Опускается передняя правая часть автомобиля
01786	Опускается задняя левая часть автомобиля
01787	Опускается задняя правая часть автомобиля
01788	Производится наполнение и опорожнение ресивера
01789	Тест: в норме

01790	Тест: не в норме
01791	Вакуумный насос-V22
01792	Вакуумный насос-V22, подача управляющего сигнала на плюс
01793	Вакуумный насос-V22, подача управляющего сигнала на минус
01794	Неправильно введен номер шасси в блок управления
01795	Вакуумная система тормозов
01796	SIM-карта системы Telematik
01797	Гидравлический клапан усилителя рулевого управления-N315
01798	Выключатель внутренней блокировки задней центральной двери-E286, LOCK
01799	Выключатель внутренней блокировки задней центральной двери-E286, UNLOCK
01800	Переключатель освещения-E 1
01801	Предупредительная лампа в двери водителя-W30
01802	Предупредительная лампа в двери переднего пассажира-W36
01803	Предупредительная лампа в задней левой двери-W37
01804	Предупредительная лампа в задней правой двери-W38
01805	Лампа подсветки порога двери водителя
01806	Лампа подсветки порога двери переднего пассажира
01807	Лампа подсветки порога задней левой двери-W33
01808	Лампа подсветки порога задней правой двери-W34
01809	Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
01810	Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
01811	Напряжение питания на блоке управления двери водителя-J386
01812	Напряжение питания на блоке управления двери переднего пассажира-J387
01813	Напряжение питания на блоке управления задней левой двери-J388
01814	Напряжение питания на блоке управления задней правой двери-J389
01815	Выключатель противоугонной сигнализации выкл.-E217
01816	Выключатель наружной ручки водительской двери-F272
01817	Выключатель наружной ручки двери переднего пассажира-F273
01818	Выключатель наружной ручки задней левой двери-F274
01819	Выключатель наружной ручки задней правой двери-F275
01820	Выключатель внутренней ручки двери водителя-F276
01821	Выключатель внутренней ручки двери переднего пассажира-F277
01822	Выключатель внутренней ручки задней левой двери-F278
01823	Выключатель внутренней ручки задней правой двери-F279
01824	Контрольная лампа отключения задних подушек безопасности-K164
01825	Выполняется проверка ресивера
01826	Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
01827	Блок управления комбинации приборов-J285, недостоверная длина окружности колеса
01828	Лампа заднего левого габаритного фонаря
01829	Лампа заднего правого габаритного фонаря
01830	Лампы противотуманных фонарей
01831	Выключатели стеклоподъемников, передних и задних-E154
01832	Антенна системы контроля давления в шинах, передняя-R95
01833	Антенна системы контроля давления в шинах, задняя-R96
01834	Лампа бокового повторителя левого указателя поворота-M18
01835	Лампа бокового повторителя правого указателя поворота-M19
01836	Компрессор выключен
01837	Устройство считывания флеш-карт-R99
01838	Приемо-передающий модуль 2 охраны салона-G305
01839	Приемо-передающий модуль 1 охраны салона-G303
01840	Антенны контроля давления воздуха в шинах
01841	Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
01842	Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
01843	Солнечные батареи-C20

01844	Блок управления приточного вентилятора-J126
01845	Выключатель привода задней шторки-E149
01846	Питание датчика дождя и освещенности
01847	Нагревательный элемент подушки заднего левого сиденья-Z10
01848	Нагревательный элемент подушки заднего правого сиденья-Z12
01849	Датчик температуры заднего левого сиденья-G94
01850	Датчик температуры заднего правого сиденья-G95
01851	Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя и дефлектора спереди справа -G317
01852	Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя и дефлектора спереди слева-G318
01853	Нагревательный элемент подушки переднего левого сиденья-Z45
01854	Нагревательный элемент подушки переднего правого сиденья-Z46
01855	Датчик температуры переднего левого сиденья-G344
01856	Датчик температуры переднего правого сиденья-G345
01857	Датчик центрального левого дефлектора-G347
01858	Датчик центрального правого дефлектора-G348
01859	Отключена задняя верхняя подушка безопасности на стороне водителя
01860	Отключена задняя верхняя подушка безопасности на стороне переднего пассажира
01861	Контрольная лампа телефонной связи заднего левого пассажира-K172
01862	Контрольная лампа телефонной связи заднего правого пассажира-K173
01863	Исп. электродвигатель заднего левого дефлектора
01864	Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора-V219
01865	Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора, задний левый-G349
01866	Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора, задний правый-G350
01867	Исполнительный электродвигатель заслонок теплого и холодного воздуха заднего левого дефлектора-V220
01868	Исполнительный электродвигатель заслонок теплого и холодного воздуха заднего правого дефлектора-V221
01869	Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонок теплого и холодного воздуха заднего левого дефлектора-G351
01870	Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонок теплого и холодного воздуха заднего правого дефлектора-G352
01871	Переключатель Tiptronic на рулевом колесе-E389
01872	Панель управления водительского сиденья с функцией памяти-E97
01873	Панель управления сиденья переднего пассажира с функцией памяти-E277
01874	Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332,вверх
01875	Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332,вниз
01876	Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333,вверх
01877	Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333,вниз
01878	Кнопка регулировки наклона подушки сиденья переднего пассажира-E334, вперед
01879	Кнопка регулировки наклона подушки сиденья переднего пассажира-E334, назад
01880	Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335,вверх
01881	Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335,вниз
01882	Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336,вперед
01883	Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336,назад
01884	Клавиша включения функции массажа-E337
01885	Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E338
01886	Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 3 и 4-E339
01887	Клавиша сиденья переднего пассажира с функцией памяти-E340
01888	Управление вентилятором подушки сиденья
01889	Напряжение питания вентиляторов в подушках сидений
01890	Подача управляющего сигнала на вентилятор в спинке сиденья
01891	Напряжение питания вентилятора в спинке сиденья
01892	Датчик температуры в спинке сиденья-G371
01893	Потенциометр настройки высоты ремня безопасности-G372
01894	Потенциометр настройки высоты поясничного подпора-G373
01895	Электродвигатель регулировки высоты рулевой колонки-V123
01896	Электродвигатель регулировки длины рулевой колонки-V124

01897	Датчик регулировки высоты рулевой колонки-G357
01898	Датчик регулировки длины рулевой колонки-G358
01899	Напряжение питания на датчике положения рулевой колонки
01900	Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-V31
01901	Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора-V229
01902	Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора-V230
01903	Электродвигатель регулировки угла наклона подушки сиденья-V231
01904	Электродвигатель регулировки наклона спинки сиденья переднего пассажира-V46
01905	Нагревательный элемент спинки водительского сиденья-Z7
01906	Нагревательный элемент спинки сиденья переднего пассажира-Z9
01907	Нагревательный элемент боковой поддержки подушки сиденья водителя-Z31
01908	Нагревательный элемент боковой поддержки спинки сиденья водителя-Z32
01909	Нагревательный элемент боковой поддержки подушки сиденья переднего пассажира-Z33
01910	Нагревательный элемент боковой поддержки спинки сиденья переднего пассажира-Z34
01911	Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки сиденья-V232
01912	Электродвигатель регулировки положения подголовника водительского сиденья-V103
01913	Электродвигатель регулировки высоты ремней безопасности-V233
01914	Датчик регулировки угла наклона подушки сиденья переднего пассажира-G359
01915	Датчик регулировки высоты поясничного подпора-G374
01916	Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора-G375
01917	Напряжение питания выключателя регулировки положения заднего сиденья
01918	Выключатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E145, вперед
01919	Выключатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E145, назад
01920	Выключатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E147, вперед
01921	Выключатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E147, назад
01922	Клавиша регулировки наклона подушки заднего левого сиденья-E341, вверх
01923	Клавиша регулировки наклона подушки заднего левого сиденья-E341, вниз
01924	Клавиша регулировки наклона подушки заднего правого сиденья-E342, вверх
01925	Клавиша регулировки наклона подушки заднего правого сиденья-E342, вниз
01926	Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E171,вверх
01927	Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E171,вниз
01928	Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E172,вверх
01929	Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E172,вниз
01930	Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343,вверх
01931	Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343,вниз
01932	Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344,вверх
01933	Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344,вниз
01934	Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-E345,назад
01935	Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-E346,назад
01936	Кнопка восстановления настроек задних сидений-E347
01937	Клавиша заднего левого сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E348
01938	Клавиша заднего правого сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E349
01939	Подача управляющего сигнала на вентилятор заднего левого сиденья
01940	Напряжение питания вентилятора заднего левого сиденья
01941	Подача управляющего сигнала на вентилятор заднего правого сиденья
01942	Напряжение питания вентилятора заднего правого сиденья
01943	Электродвигатель регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-V133
01944	Электродвигатель регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-V134
01945	Датчик для регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-G360
01946	Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-G361
01947	Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-G362
01948	Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-G363
01949	Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-G364
01950	Электродвигатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-V87

01951	Электродвигатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-V88
01952	Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-V127
01953	Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-V128
01954	Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-V225
01955	Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-V226
01956	Электродвигатель регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-V227
01957	Электродвигатель регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-V228
01958	Датчик регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-G365
01959	Датчик регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-G366
01960	Датчик регулировки продольного положения заднего левого сиденья-G367
01961	Датчик регулировки продольного положения заднего правого сиденья-G368
01962	Датчик регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-G369
01963	Датчик регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-G370
01964	Блок управления для регулировки положения сиденья и рулевой колонки с функцией памяти-J136
01965	Переключатель регулировки высоты со стороны водителя-E289,вверх
01966	Переключатель регулировки высоты со стороны водителя-E289,вниз
01967	Переключатель регулировки высоты со стороны переднего пассажира-E290,вверх
01968	Переключатель регулировки высоты со стороны переднего пассажира-E290,вниз
01969	Клавиша регулировки глубины сиденья-E350,вперед
01970	Клавиша регулировки глубины сиденья-E350,назад
01971	Регулятор вентиляции/обогрева сидений-E399
01972	Питание потенциометра вентиляции и обогрева сиденья/регулировки ремня безопасности по высоте
01973	Датчик регулировки глубины сиденья-G378
01974	Датчик регулировки верхней части спинки сиденья-G376
01975	Электродвигатель изменения высоты сиденья переднего пассажира-V191
01976	Электродвигатель регулировки глубины сиденья-V234
01977	Подсветка заднего косметического зеркала-L135
01978	Клавиша дистанционного управления сиденьем переднего пассажира-E351
01979	Напряжение питания на датчике занятости заднего сиденья
01980	Регулятор обогрева/вентиляции заднего правого сиденья-E414
01981	Регулятор обогрева/вентиляции заднего левого сиденья-E413
01982	Датчик регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-G381
01983	Реле 2 гидравлического насоса привода складной крыши-J588
01984	Клапан 2 автоматической складной крыши-N341
01985	Клапан 3 автоматической складной крыши-N342
01986	Датчик положения фиксатора складной крыши-G356
01987	Кнопка управления складным верхом-E137, откр.
01988	Кнопка управления складным верхом-E137, закр.
01989	Датчик распознавания наличия жесткой крыши кузова хардтоп-F255
01990	Выключатели крышки короба складной крыши (короб закрыт)-F200/F199
01991	Выключатели крышки короба складной крыши-F290/F291
01992	Выключатель закрытия крышки короба складной крыши (короб открыт)-F293
01993	Электродвигатель блокировки короба складной крыши-V222
01994	Датчик позиционирования поддона короба складной крыши--F292
01995	Выключатель блокировки складной крыши (закр.)-F295
01996	Выключатель блокировки складной крыши (откр.)-F294
01997	Электродвигатель блокировки складной крыши-V223
01998	Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего левого сиденья-Z48
01999	Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего правого сиденья-Z49
02000	Положение переключателя
02001	Шина данных адаптивного круиз-контроля
02002	Нагревательный элемент датчика адаптивного круиз-контроля-Z47
02003	Блок управления идентификации водителя-J589
02004	Клавиша окончания разговора, Telematik для США-E331

02005	Кодирующий контакт
02006	Электродвигатель запираения замка вещевого ящика-V224
02007	Датчик распознавания багажника на крыше-F296
02008	Включена аварийная световая сигнализация
02009	Контрольная лампа системы Telematik-K186
02010	Блок управления системы облегчения посадки со стороны водителя-J572
02011	Блок управления системы облегчения посадки со стороны переднего пассажира-J573
02012	Аварийное отключение ADR
02013	Выключатель блокировки спинки водительского сиденья-F211
02014	Выключатель блокировки спинки сиденья переднего пассажира-F212
02015	Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E358, вперед
02016	Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E358, назад
02017	Клавиша облегчения посадки со стороны переднего пассажира-E359, вперед
02018	Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E359, назад
02019	Напряжение питания на блоке управления нагревательным элементом ветрового стекла
02020	Напряжение питания на нагревательном элементе пространства для ног в задней левой части автомобиля
02021	Напряжение питания на нагревательном элементе пространства для ног в задней правой части автомобиля
02022	Напряжение питания на блоке управления приточного вентилятора
02023	Клемма 87
02024	Выполнить адаптацию
02025	Напряжение питания внешних компонентов
02026	Напряжение питания 2 внешних компонентов
02027	Пользователь 1
02028	Пользователь 2
02029	Пользователь 3
02030	Пользователь 4
02031	Переключатель регулятора положения рулевой колонки-E167
02032	Клавиша системы информирования водителя-E450
02033	Потенциометр 2 раздаточной коробки-G482
02034	Напряжение питания электродвигателя
02035	Датчик Холла 1
02036	Датчик Холла 2
02037	Датчики раздаточной коробки
02038	Напряжение питания датчиков
02039	Потенциометр раздаточной коробки-G398
02040	Электродвигатель раздаточной коробки, плюсовой контакт
02041	Электродвигатель раздаточной коробки, минусовой контакт
02042	Подача управляющего сигнала на электродвигатель раздаточной коробки
02043	Электродвигатель раздаточной коробки
02044	Слишком длительное время переключения раздаточной коробки
02045	Светодиод включения нормального режима на панели управления раздаточной коробки
02046	Светодиод включения понижающей передачи на панели управления раздаточной коробки
02047	Светодиод включения блокировки межосевого дифференциала на панели управления раздаточной коробки
02048	Светодиод включения блокировки заднего межколесного дифференциала на панели управления раздаточной коробки
02049	Светодиод включения блокировки переднего межколесного дифференциала на панели управления раздаточной коробки
02050	Раздаточная коробка
02051	Несоответствие версии программного обеспечения коробки передач.
02052	Отключение функции вследствие перегрева блока управления
02053	Блок управления раздаточной коробки-J646
02054	Блок управления блокировки межколесного дифференциала-J647
02055	Электродвигатель системы блокировки межколесного дифференциала, плюсовой контакт
02056	Электродвигатель механизма блокировки межколесного дифференциала, отрицательный контакт
02057	Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала, плюсовой контакт

02058	Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала, отрицательный контакт
02059	Датчик температуры двигателя-G407
02060	Напряжение питания на датчике температуры двигателя
02061	Датчик температуры масла
02062	Блокировка межколесного дифференциала
02063	Электромагнит дуги безопасности на стороне водителя отключен
02064	Электромагнит дуги безопасности на стороне переднего пассажира отключен
02065	Блок управления голосового усилителя-J656
02066	Слишком сильное затухание сигнала в оптической шине данных
02067	Оптическая шина данных - несанкционированный запрос активации
02068	Оптическая шина данных – система отключена
02069	Датчик парковочного ассистента, передний
02070	Датчик парковочного ассистента, задний
02071	Локальная шина данных
02072	Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644
02073	Оптическая шина данных: блок управления запуском системы неисправен
02074	Блок управления задней левой панели управления, индикации и выдачи информации-J648
02075	Блок управления задней правой панели управления, индикации и выдачи информации-J648
02076	Мультимедийный проигрыватель, положение 1-R118
02077	Мультимедийный проигрыватель, положение 2-R119
02078	Мультимедийный проигрыватель, положение 3-R120
02079	Мультимедийный проигрыватель, положение 4-R121
02080	Проверка регулировки
02081	Регулировка по горизонтали
02082	Регулировка по вертикали
02083	Сообщение для запроса замедления
02084	Защита компонентов
02085	установлен неправильный блок управления
02086	Лампа левой фары системы адаптивного освещения-L148
02087	Лампа правой фары системы адаптивного освещения-L149
02088	Дополнительные лампы дальнего света
02089	Контрольная лампа аварийной световой сигнализации/фактич.требование от ходовой части или переключающего реле аккумуляторной батареи
02090	Реле очистителя фар (SRA) или подачи напряжения на датчик дождя
02091	Насос омывателя заднего стекла-V13
02092	Разблокировка обогрева сидений
02093	Сигнал аварийного пуска
02094	Клавиша центрального выключения освещения салона-E390
02095	Включена защита компонентов
02096	Диагностика разрыва цепи
02097	демпфированная диагностика разрыва цепи
02098	Подача сигнала управления на левый вентилятор усилителя
02099	Подача сигнала управления на правый вентилятор усилителя
02100	Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног-V261
02101	Исполнительный электродвигатель бокового дефлектора-V262
02102	Датчик системы защиты от защемления крышкой багажного отсека-G408
02103	Блок управления 2 бортовой сети-J520
02104	Датчик освещенности-G399
02105	Электропитание датчика освещенности
02106	Электродвигатель задней шторки-V91
02107	Электродвигатель открывания двери багажного отсека-V254
02108	Подача управляющего сигнала на вентилятор левого переднего сиденья
02109	Подача управляющего сигнала на вентилятор правого переднего сиденья
02110	Выключатель стеклоподъемника

02111	Электродвигатель стеклоподъемника
02112	Включена тепловая защита стеклоподъемников
02113	Выключатель блокировки дверей из салона
02114	Клавиша с замком для центрального замка-Е391
02115	Привод центрального замка
02116	Электродвигатель регулирования положения зеркала
02117	Электродвигатель складывания зеркала
02118	Потенциометр настройки положения зеркала по горизонтали
02119	Потенциометр настройки положения зеркала по вертикали
02120	Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2
02121	Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 3 и 4
02122	Клавиша восстановления настроек
02123	Предупредительная лампа в двери / лампа подсветки порога
02124	Переключатель на ручке двери снаружи
02125	Переключатель на ручке двери изнутри
02126	Кнопка центрального замка, наружная ручка двери
02127	Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала
02128	Блок управления доводчика двери-Ј657
02129	Наружное зеркало с автоматическим затемнением
02130	Внутренняя подсветка дверей
02131	Электродвигатель блокировки случайного открывания дверей изнутри
02132	Подсветка переднего левого косметического зеркала
02133	Подсветка переднего правого косметического зеркала
02134	Подсветка заднего левого косметического зеркала
02135	Подсветка заднего правого косметического зеркала
02136	Плафоны для чтения
02137	Реле отключения аккумулятора-Ј655
02138	Подача управляющего сигнала на передние правые лампы внутреннего освещения
02139	Подача управляющего сигнала на передние левые лампы внутреннего освещения
02140	Подача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего левого косметического зеркала
02141	Подача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего правого косметического зеркала
02142	Подача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего левого косметического зеркала
02143	Подача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего правого косметического зеркала
02144	Кнопка внутреннего освещения, передняя-Е326, ВКЛ.
02145	Кнопка внутреннего освещения, передняя-Е326, АУТО
02146	Кнопка внутреннего освещения, передняя-Е326, ВЫКЛ.
02147	Кнопка включения плафона для чтения-Е328, левая
02148	Кнопка включения плафона для чтения-Е328, правая
02149	Клавиша 1 открывания ворот гаража-Е392
02150	Клавиша 2 открывания ворот гаража-Е393
02151	Клавиша 3 открывания ворот гаража-Е394
02152	Клавиша управления сдвижным люком в крыше-Е325, откр.
02153	Клавиша управления сдвижным люком в крыше-Е325, закр.
02154	Напряжение питания на переключателе сдвижного люка в крыше
02155	Клавиша управления задней левой боковой шторкой-Е383
02156	Клавиша управления задней правой боковой шторкой-Е384
02157	Напряжение питания на внутреннем зеркале заднего вида / датчике освещенности
02158	Напряжение питания на датчике регулировки сиденья
02159	Задний выключатель задней шторки-Е385
02160	Лампа подсветки выключателя сдвижного люка-Л65
02161	Подсветка кнопок заднего потолочного модуля
02162	Контрольная лампа выключателя задних плафонов освещения салона-К190
02163	Клавиша внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-Е386
02164	Контрольная лампа внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-К187

02165	Сигнал температуры ветрового стекла
02166	Опорный сигнал для сигнала температуры ветрового стекла
02167	Блок управления защиты от несанкционированной буксировки и противоугонной системы-J529
02168	Передний левый микрофон-R140
02169	Передний правый микрофон-R141
02170	Левый центральный микрофон-R142
02171	Правый центральный микрофон-R143
02172	Задний левый микрофон-R144
02173	Задний правый микрофон-R145
02174	Аналоговые/цифровые часы
02175	Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора водительского сиденья-V125
02176	Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V126
02177	Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора водительского сиденья-V129
02178	Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V130
02179	Электродвигатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-V32
02180	Электродвигатель регулировки глубины водительского сиденья-V256
02181	Электродвигатель регулировки глубины сиденья переднего пассажира-V257
02182	Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки водительского сиденья-V258
02183	Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки сиденья переднего пассажира-V259
02184	Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности водителя-V74/V75
02185	Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности переднего пассажира-V74/V75
02186	Интерфейс двигатель- ADR
02187	Нарушен радиолокационный прием
02188	Освещение
02189	Проверка работы зеркал заднего вида
02190	Наружная подсветка а/м
02191	Опустить стекла
02192	Поднять стекла
02193	Электропитание регулятора приточного вентилятора
02194	Электропитание регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха
02195	Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20
02196	Предохранитель блока управления бортовой сети на АКБ-S287
02197	Регулятор подсветки пространства для ног-E398
02198	Лампа левого габаритного огня 2-M49
02199	Лампа правого габаритного огня 2-M50
02200	Коммуникационный кабель к задним габаритным фонарям
02201	Концевой выключатель доводчика двери багажного отсека (откр.)-F332
02202	Концевой выключатель доводчика двери багажного отсека (закр.)-F333
02203	Аудио/видеовход 1
02204	Аудио/видеовход 2
02205	Электродвигатель регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья-V266
02206	Клавиша регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья, вперед-E401
02207	Клавиша регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья, назад-E402
02208	Потенциометр настройки положения верхней части спинки заднего левого сиденья-G413
02209	Электродвигатель регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья-V267
02210	Клавиша регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья, вперед-E403
02211	Клавиша регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья, назад-E404
02212	Потенциометр настройки положения верхней части спинки заднего правого сиденья-G414
02213	Отключение функции по температуре тормозов
02214	Сигнализатор аварийного давления воздуха в шинах
02215	Подача управляющего сигнала для разблокирования запасного колеса
02216	Кнопка разблокирования замка запасного колеса-E405
02217	Дуга безопасности
02218	Спутниковый приемник-R146

02219	Управляющий провод включения диагностического интерфейса/комбинации приборов, несанкц.включение
02220	Приглушенное освещение салона
02221	Контрольная лампа блокировки случайного открывания дверей изнутри, лев.
02222	Контрольная лампа блокировки случайного открывания дверей изнутри, прав.
02223	Контрольная лампа охраны салона
02224	Контрольная лампа датчика крена
02225	Контрольная лампа центрального замка
02226	Блок управления двигателя 2, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
02227	Блок управления двигателя 3, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
02228	Блок управления двигателя 4, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
02229	Блок управления коробки передач, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
02230	Цифровая магнитола с тюнером
02231	Запрос стоп-сигнала блоком управления ABS
02232	Задействовано положение для транспортировки
02233	Блок питания левой фары-J667
02234	Блок питания правой фары-J668
02235	Левая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M51
02236	Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M52
02237	Неподвижные фары адаптивного освещения
02238	Шаговые двигатели корректора фар
02239	Аудио/видеовыход 1
02240	Аудио/видеовыход 2
02241	Блок управления двигателя, не выполнена адаптация данных иммобилайзера
02242	Клавиша закрывания задней двери в багажном отсеке-E406
02243	Панель управления и индикации дополнительного отопителя-E407
02244	Заедание клавиши на панели управления
02245	Соединение дистанционного радиуправления
02246	Динамики, центральные
02247	Сабвуфер-R148
02248	Клапан управления, отвечающий за степень размыкания муфты-N373
02249	Датчик давления и температуры масла-G437
02250	Отключение функции продолжительности включения клапанов
02251	Отопитель блокирован
02252	Генератор
02253	Генератор, отключение по высокой температуре
02254	Интерфейс генератора
02255	Провод измерения напряжения от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи
02256	Ток покоя
02257	Устройство приема сигнала дистанционного управления
02258	Передатчик системы открывания ворот гаража
02259	Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации-J685
02260	Индикатор сбоя температуры
02261	Носитель данных-R118
02262	Вывести дисплей
02263	Убрать дисплей
02264	Servotronic: полное усиление рулевого привода
02265	Servotronic: нет усиления рулевого привода
02266	Подача сигнала управления на реле насоса омывателей фар
02267	Подача сигнала управления на реле подогревателя воды в бачке стеклоомывателя
02268	Кнопка выдвигания дисплея
02269	Прекращение выдвигания дисплея по достижении конечного положения-нет отзыва
02270	Прекращение убирания дисплея по достижении конечного положения-нет отзыва
02271	Показать / спрятать блок индикации двигателя, включен термopедохранитель
02272	Ток покоя, режим 1

02273	Ток покоя, режим 2
02274	Ток покоя, режим 3
02275	Ток покоя, режим 4
02276	Ток покоя, режим 5
02277	Ток покоя, режим 6
02278	Приглушенное освещение задней части салона
02279	Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением-У7, коэффициент затемнения
02280	Соединение электродвигателя сдвижного люка с обтекателем/шторкой
02281	Электродвигатель привода обтекателя люка в крыше, включен терморедохранитель
02282	Электропривод крышки сдвижного люка, распознавание блокировки
02283	Видеовыход для подключения к конечному устройству
02284	Датчик топлива автономного отопителя-G421
02285	Датчик ОГ автономного отопителя-G422
02286	Запорный клапан подачи топлива на автономный отопитель-N375
02287	Подача топлива на автономный отопитель
02289	Блок управления вентиляции водительского сиденья-J672
02290	Блок управления вентиляции сиденья переднего пассажира-J673
02291	Блок управления вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны водителя-J674
02292	Блок управления вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны переднего пассажира-J675
02293	Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции водительского сиденья
02294	Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции сиденья переднего пассажира
02295	Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции заднего сиденья со стороны водителя
02296	Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира
02297	Напряжение питания на блоке управления вентиляции водительского сиденья
02298	Напряжение питания на блоке управления вентиляции сиденья переднего пассажира
02299	Напряжение питания на блоке управления вентиляции заднего сиденья со стороны водителя
02300	Напряжение питания на блоке управления вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира
02301	Нагревательный элемент подушки заднего сиденья со стороны водителя-Z52
02302	Нагревательный элемент подушки заднего сиденья со стороны переднего пассажира-Z53
02303	Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего сиденья со стороны водителя-Z54
02304	Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего сиденья со стороны переднего пассажира-Z55
02305	Датчик температуры заднего сиденья со стороны водителя-G426
02306	Датчик температуры заднего сиденья со стороны переднего пассажира-G427
02307	Подача управляющего сигнала в систему вентиляции водительского сиденья
02308	Подача управляющего сигнала в систему вентиляции сиденья переднего пассажира
02309	Подача управляющего сигнала в систему вентиляции заднего сиденья со стороны водителя
02310	Подача управляющего сигнала в систему вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира
02312	Клавиша включения функции массажа заднего левого сиденья-E409
02313	Клавиша включения функции массажа заднего правого сиденья-E410
02314	Переключатель регулятора высоты ремня безопасности водителя-E169
02315	Переключатель регулятора высоты ремня безопасности переднего пассажира-E178
02318	Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора с функцией массажа для заднего левого сиденья-G424
02319	Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора с функцией массажа для заднего правого сиденья-G425
02320	Клавиша уменьшения высоты подголовников в задней части салона-E411
02321	Клавиша на центральной консоли для уменьшения высоты подголовников-E412
02322	Клавиша регулировки глубины сиденья-E350
02323	Напряжение питания на панели управления
02324	Клавиша регулировки продольного положения сиденья-E418
02325	Клавиша регулировки высоты передней части сиденья-E451
02326	Клавиша регулировки высоты задней части сиденья-E452
02327	Датчик регулировки высоты передних сидений-G438
02328	Датчик регулировки высоты задних сидений-G439
02329	Электродвигатель регулировки высоты переднего сиденья-V296
02330	Электродвигатель регулировки высоты заднего сиденья-V285

02331	Клавиша регулировки положения спинки сиденья-E425
02332	Датчик регулировки спинки сиденья-G440
02333	Электродвигатель регулировки спинки сиденья-V286
02334	Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332
02335	Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335
02336	Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336
02337	Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333
02338	Кнопка регулирования подголовника-E155
02339	Электродвигатель регулировки положения подголовника-V287
02340	Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья-V288
02341	Датчик регулировки продольного положения сиденья-G441
02342	Клавиша быстрой регулировки сиденья-E445
02343	Выключатель блокировки спинки сиденья-E446
02344	Клавиша запоминания положения сиденья-E447
02345	Клавиша для сиденья с функцией памяти 1-E218
02346	Клавиша для сиденья с функцией памяти 2-E219
02347	Клавиша для сиденья с функцией памяти 3-E220
02348	Клавиша для сиденья с функцией памяти 4-E282
02349	Выключатель стояночного тормоза-F321
02350	Сдвижная дверь открывается
02351	Сдвижная дверь закрывается
02352	Доводчик двери, закрывание
02353	Доводчик двери, открывание
02354	Выдвигается подножка
02355	Сигнальный провод к центральному блоку управления систем комфорта
02356	Передача данных на сдвижную дверь
02357	Клавиша отключения подножки-E444
02358	Клавиша управления сдвижной двери-E442
02359	Подсветка клавиши управления сдвижной двери
02360	Клавиша отключения сдвижной двери-E443
02361	Подсветка клавиши отключения сдвижной двери
02362	автоматическая подножка
02363	Электродвигатель открывания сдвижной двери-V293
02364	Доводчик двери
02365	Электродвигатель доводчика сдвижной двери-V324
02366	Система защиты от заземления
02367	Включен нагревательный элемент дополнительного отопителя
02368	Выключен нагревательный элемент дополнительного отопителя
02369	Датчик температуры на блоке управления
02370	Электропривод крышки сдвижного люка, инициализация не выполняется
02371	Датчик тока 1А на блоке управления
02372	Датчик тока 100А на блоке управления
02373	Датчик тока -500А..100А на блоке управления
02374	Генератор, номинальное значение напряжения генератора, 15.0 В
02375	Генератор, номинальное значение напряжения генератора, 13.5 В
02376	Генератор, номинальное значение напряжения генератора 0.0 В (без возбуждения)
02377	Верхняя точка поворота стеклоочистителей
02378	Нижняя точка поворота стекоочистителей
02379	Исполнительный электродвигатель левого бокового дефлектора-V299
02380	Исполнительный электродвигатель правого бокового дефлектора-V300
02381	Перегрузка двигателя стеклоочистителей
02382	Датчик освещенности-G399
02383	Двигатель стеклоочистителей – ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
02384	Двигатель стеклоочистителей - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения

02385	Датчик дождя и освещенности - ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
02386	Датчик дождя и освещенности - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения
02387	Держатель телефона-R126
02388	Убирается подножка
02389	Разрешающий сигнал коробки передач, положение P/N
02390	Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
02391	Клемма 30 Отзыв
02392	Клемма 31 Отзыв
02393	Подача сигнала управления на генератор
02394	Лампа переднего левого стояночного огня-M1
02395	Лампа переднего правого стояночного огня-M3
02396	Лампа заднего левого габаритного огня-M4
02397	Лампа заднего правого габаритного огня-M2
02398	Подача управляющего сигнала на насос стеклоомывателя заднего стекла
02399	Подача управляющего сигнала на клемму 30 системы внутреннего освещения
02400	Подача управляющего сигнала на обогреватель наружных зеркал
02401	Клемма 75x
02402	Подача сигнала управления на клемму 15 системы внутреннего освещения
02403	Клемма 15 системы освещения салона
02404	Наружное освещение автомобиля
02405	Заслонки фар ближнего света
02406	Приемо-передающий модуль 3 охраны салона-G444
02407	Приемо-передающий модуль 4 охраны салона-G445
02408	Катушка электромагнита системы блокировки межколесного дифференциала передних колес-N383
02409	Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала
02410	Механизм блокировки дифференциала передних колес
02411	Механизм блокировки межколесного дифференциала
02412	Механизм блокировки дифференциала задних колес
02413	Выключатель селектора АКП (рычаг заблокирован в положении P)- F319
02414	Модуль разблокирования заднего стекла
02415	Программирование флэш-памяти выполнено некорректно
02416	Освещение включено
02417	Освещение выключено
02418	Светодиоды включены
02419	Светодиоды выключены
02420	Нормирование расположения люка в крыше
02421	Передачик в колесной нише, система контроля давления, переднее левое колесо-G431
02422	Передачик в колесной нише, система контроля давления, переднее правое колесо-G432
02423	Передачик в колесной нише, система контроля давления, заднее левое колесо-G433
02424	Передачик в колесной нише, система контроля давления, заднее правое колесо-G434
02425	Передачик в колесной нише, система контроля давления в шинах
02426	Нет касания с задним левым тормозным диском.
02427	Нет касания с задним правым тормозным диском.
02428	Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно-V282
02429	Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно-V283
02430	Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
02431	Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
02432	Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
02433	Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
02434	Блок управления, левый канал, напряжение питания
02435	Блок управления, правый канал, напряжение питания
02436	Блок управления, левый канал
02437	Блок управления, правый канал
02438	Датчик Холла исполнительного электродвигателя стояночного тормоза, левый

02439	Датчик Холла исполнительного электродвигателя стояночного тормоза, правый
02440	Указатель включения в комбинации приборов (P)
02441	Желтая аварийная лампа в комбинации приборов
02442	Контрольная лампа на панели управления
02443	Панель управления
02444	Ошибка загрузки/открытия привода
02445	Ошибка инициализации привода
02446	Привод диска, механическое повреждение
02447	Приемник GPS
02448	Датчик угла поворота
02449	Клемма 58
02450	Электромагнитный выключатель ксеноновых фар ближнего и дальнего света (Bi-Xenon), затемнение-F320
02451	Доводчик замка крышки багажника
02452	Дисплей мультимедийной системы, задний левый-Y22
02453	Дисплей мультимедийной системы, задний правый-Y23
02454	Микрофонный блок в переднем потолочном модуле-R164
02455	Настроить радиостанции
02456	Наполнение контура
02457	Динамики в задней полке-R150
02458	Реле 2 стартера-J695
02459	Включить блок питания вентилятора
02460	Датчик крышки короба складной крыши, левый-G442
02461	Датчик крышки короба складной крыши, правый-G443
02462	Электродвигатель крышки короба складной крыши, левый-V289
02463	Электродвигатель крышки короба складной крыши, правый-V290
02464	Выключатель блокировки складной крыши, левый (откр.)-F323
02465	Выключатель блокировки складной крыши, левый (закр.)-F324
02466	Выключатель блокировки складной крыши, правый (откр.)-F325
02467	Выключатель блокировки складной крыши, правый (закр.)-F326
02468	Левый электродвигатель блокировки складной крыши-V291
02469	Правый электродвигатель блокировки складной крыши-V292
02470	Клавиша опускания стекла-E448
02471	Клавиша подъема стекла-E449
02472	Датчик брезентовой крыши-F328
02473	Наушник и линия передачи данных с подтверждением приема
02474	Мигают светодиоды SOS
02475	Мигает сервисный индикатор
02476	Зарядное устройство для телефона, заднее-R151
02477	Телефонная антенна Bluetooth-R152
02478	Проверка системы GPS
02479	Задействовано частичное отключение потребителей
02480	Считать историю
02481	Аварийный аккумулятор отключен
02482	Управляющий привод включения диагностического интерфейса/комбинации приборов
02483	Привод центрального замка в крышке багажного отсека-F327
02484	Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343
02485	Привод мини-дисков-R153
02486	Дальний свет
02487	Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344
02488	Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-E345
02489	Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-E346
02490	Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E416
02491	Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E417
02492	Клавиша регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E419

02493	Клавиша регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E420
02495	Клавиша регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-E422
02496	Клавиша регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-E423
02497	Клавиша регулировки высоты сиденья-E424
02498	Заслонка ближнего света левой фары-V294
02499	Заслонка ближнего света правой фары-V295
02500	Установить переключатель антенн на аварийную антенну
02501	Установить переключатель антенн на главную антенну
02502	Сигнал включения телефона
02503	Выходной кабель к магнитоле
02504	Клавиша управления солнцезащитной шторкой и сдвижным люком-E437
02505	Напряжение питания вентиляторов в подушке и спинке сиденья
02506	Напряжение питания вентиляторов в задних сиденьях
02507	Подача управляющего сигнала на насос охлаждающей жидкости
02508	Датчик температуры хладагента-G454
02509	Заедает кнопка пульта дистанционного управления
02510	Регулировка рулевой колонки
02511	Блок управления распознавания занятости сиденья-J706
02512	Датчик давления распознавания занятости сиденья-G452
02513	Датчик усилия на ремне безопасности для определения занятости сиденья-G453
02514	Убрать тягово-сцепное устройство
02515	Выдвинуть тягово-сцепное устройство
02516	Подсветка кнопки откидного тягово-сцепного устройства
02517	Контрольная лампа «Убрать тягово-сцепное устройство»
02518	Контрольная лампа «Выдвинуть тягово-сцепное устройство»
02519	Дисплей на потолке-J702
02520	Указатель давления наддува-G30
02521	Лампа подсветки клавиши электронной системы поддержания курсовой устойчивости (ESP)-L115
02522	Люк открывается
02523	Люк закрывается
02524	Задний сдвижной люк открывается
02525	Задний сдвижной люк закрывается
02526	Шторка сдвижного люка открывается
02527	Шторка сдвижного люка закрывается
02528	Управление давлением наддува Ряд 1
02529	Управление давлением наддува Ряд 2
02530	Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 1-го ряда цилиндров закрывает ее
02531	Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-го ряда цилиндров закрывает ее
02532	Подача сигнала управления на свечи накаливания 1-го ряда цилиндров
02533	Подача сигнала управления на свечи накаливания 2-го ряда цилиндров
02534	Подача управляющего сигнала на вентилятор 1 радиатора
02535	Подача управляющего сигнала на вентилятор 2 радиатора
02536	Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345
02537	Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381
02538	Ограничение функции вследствие перегрузки
02539	Клемма 30 от блока управления
02540	Неисправен или загрязнен датчик идентификации водителя-G455
02541	Модуль очистки воздуха-J707
02542	Реле электродвигателя регулировки продольного положения сиденья-J739
02543	Вакуумный датчик в усилителе тормозов-G483
02544	Потенциометр переднего левого дефлектора-G387
02545	Потенциометр переднего правого дефлектора-G388
02546	Упор рулевого механизма
02547	Контрольная лампа включения передачи, на панели управления раздаточной коробки-K210

02548	Датчик отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси-G484
02549	Датчик отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси-G485
02550	Датчик давления гидравлического блока отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-G486
02551	Клавиша отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-E484
02552	Контрольная лампа отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-K221
02553	Клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси, в гидравлическом блоке-N399
02554	Клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси, в гидравлическом блоке-N400
02555	Электродвигатель насоса системы отключения стабилизаторов поперечной устойчивости, в гидравлическом блоке-V326
02556	Напряжение питания электродвигателя насоса системы отключения стабилизаторов поперечной устойчивости, в гидравлическом блоке
02557	Монтажное положение датчика угла поворота рулевого колеса
02558	Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), задний левый-R159
02559	Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), задний правый-R160
02560	Двухполосный динамик (средне- и высокочастотный), передний левый-R26
02561	Двухполосный динамик (средне- и высокочастотный), передний правый-R27
02562	Лампы стоп-сигнала прицепа
02563	Лампа правого габаритного огня прицепа-M61
02564	Лампа левого габаритного огня прицепа-M60
02565	Правые указатели поворота прицепа-M63
02566	Левые указатели поворота прицепа-M62
02567	Лампа противотуманных фонарей прицепа-M64
02569	Блок управления функции массажа-J740
02570	Выход питания ламп внутреннего освещения
02571	Вход регулятора яркости света в салоне
02572	Вход регулятора яркости света в грузовом отсеке/багажнике
02573	Включить левый исполнительный механизм
02574	Подача сигнала управления на лампу дисплея и контрольную лампу
02575	Включить правый исполнительный механизм
02576	Разомкнуть исполнительный(е) механизм(ы)
02577	Выход сигнала управления тормозами
02578	Инициализация блока управления прицепом
02579	Лампы левого стоп-сигнала прицепа-M65
02580	Лампы правого стоп-сигнала прицепа-M66
02581	Насос массажной функции поясничных подпоров
02582	Датчик регулировки высоты сиденья-G503
02583	Ограничение функции вследствие недостаточной температуры
02584	Клавиша лампы для чтения со стороны водителя-E457
02585	Клавиша лампы для чтения со стороны переднего пассажира-E458
02586	Клавиша задней левой лампы для чтения-E454
02587	Клавиша задней правой лампы для чтения-E455
02588	Откидное тягово-сцепное устройство
02589	Лампа левой дополнительной фары дальнего света-M67
02590	Лампа правой дополнительной фары дальнего света-M68
02591	Концевой выключатель капота-F266
02592	Сохранены данные об ударе задней части автомобиля
02593	Отключен натяжитель ремня безопасности в центре заднего сиденья
02594	Отключена подушка безопасности для ног водителя
02595	Отключена подушка безопасности для ног переднего пассажира
02596	Изношены задние тормозные накладки
02597	Исполнительный электродвигатель заднего левого дефлектора-V315
02598	Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора-V316
02599	Исполнительный электродвигатель задней левой заслонки управления температурой воздуха-V313
02600	Исполнительный электродвигатель задней правой заслонки управления температурой воздуха-V314
02601	Лампа подсветки пространства для ног со стороны водителя-W9

02602	Лампа подсветки пространства для ног со стороны переднего пассажира-W10
02603	Сообщение «Напряжение тяговой АКБ» от блока управления усилителя рулевого управления
02604	Сообщение «Слишком низкое напряжение питания» от блока управления усилителя рулевого управления
02605	Блок управления боковых шторок-J719
02606	Подача сигнала управления на вентилятор усилителя
02607	Блок управления дополнительного жидкостного отопителя-J737
02608	Переключающий клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси, шаговое управление в гидравлическом блоке
02609	Переключающий клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси, шаговое управление в гидравлическом блоке
02610	Переключающие клапаны в гидравлическом блоке для отключения стабилизаторов передней и задней осей
02611	Включить двигатель
02612	Комплект адаптеров аудиокабеля
02613	Блок управления стабилизаторов-J736
02614	Рулевой механизм
02615	Заблокировать крышку топливного бака
02616	Разблокировать крышку топливного бака
02617	Спутниковая антенна-R170
02618	Цифровой TV-тюнер
02619	Коммуникационный кабель комплекта адаптеров
02620	Подача сигнала управления на блок управления массажной функцией
02621	Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Наружу
02622	Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Внутрь
02623	Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Центр
02624	Динамич. фара адаптивного освещения; установить в надлежащее положение (в зависимости от угла поворота рулевого колеса)
02625	Установить корректор фар в положение для транспортировки
02626	Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения правой фары-V319
02627	Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения левой фары-V318
02628	Датчик положения поворотного модуля, правый
02629	Датчик положения поворотного модуля, левый
02630	Электропитание датчика положения поворотного модуля, правого
02631	Электропитание датчика положения поворотного модуля, левого
02632	Корректор фар; установить в надлежащее положение
02633	Антенна спутникового тюнера
02634	Слишком низкая напряженность электрического поля
02635	Тюнер не включен или не активирован
02636	настроить доступную радиостанцию, начиная с нижней границы диапазона
02637	Функция затребована тормозной системой
02638	Снятие блокировки рулевой колонки
02639	Блок считывания информации с антенн системы доступа без ключа
02640	Задающий ротор датчика частоты вращения выходного вала коробки передач
02641	Клавиша управления откидным тягово-сцепным устройством с электроприводом-E474
02642	Электродвигатель доводчика двери
02643	Напряжение питания на датчике давления
02644	Напряжение питания на датчиках ускорения
02645	Клапаны регулирования дорожного просвета
02646	Достоверность информации от регулятора дорожного просвета
02647	Датчик изменения положения верхней части спинки заднего левого сиденья
02648	Датчик изменения положения верхней части спинки заднего правого сиденья
02649	цифровой радиотюнер
02650	Сигнал удара на CAN-шине
02651	Направление сигнала удара в систему Telematik
02652	Блок переключения панели управления и индикации-J728
02653	Антенна приема дорожной информации-R173

02654	Подача сигнала управления на реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
02655	Замер микрофонов
02656	Не кодирован блок питания левой фары-J667
02657	Не кодирован блок питания правой фары-J668
02658	Неправильно кодирован блок питания левой фары-J667
02659	Неправильно кодирован блок питания правой фары-J668
02660	Пульт дистанционного радиоуправления не запрограммирован
02661	Провод передачи сигнала скорости
02662	Подача сигнала управления в систему комфортного открывания сдвижного люка в крыше
02663	Подача сигнала управления в систему комфортного закрывания сдвижного люка в крыше
02664	Подсветка знака на крыше
02665	Аварийный знак на крыше
02666	Включение системы громкой связи
02667	Питание радиоприемника 1
02668	Питание радиоприемника 2
02669	Задние проблесковые маячки
02670	Дополнительный указатель поворота, левый
02671	Дополнительный указатель поворота, правый
02672	Разблокирование оружейного ящика
02673	Включить сирену
02674	Подача сигнала управления на передний левый стеклоподъемник - подъем стекла
02675	Подача сигнала управления на передний левый стеклоподъемник - опускание стекла
02676	Подача сигнала управления на передний правый стеклоподъемник - подъем стекла
02677	Подача сигнала управления на передний правый стеклоподъемник - опускание стекла
02678	Подача сигнала управления на задний левый стеклоподъемник - подъем стекла
02679	Подача сигнала управления на задний левый стеклоподъемник - опускание стекла
02680	Подача сигнала управления на задний правый стеклоподъемник - подъем стекла
02681	Подача сигнала управления на задний правый стеклоподъемник - опускание стекла
02682	Дымоотвод
02683	Переговорное устройство
02684	Основное радиоуправляемое включение
02685	Сирена
02686	Синий свет
02687	Центральный замок
02688	Не откалиброван блок управления определения занятости сиденья-J706
02689	Кнопка включения пассивного режима аварийного сигнала такси
02690	Клавиша включения аварийного сигнала такси
02691	Клавиша отключения аварийного сигнала такси
02692	Кнопка включения отличительного знака такси
02693	Кнопка громкой радиосвязи
02694	Устройство приема аварийного радиосигнала такси
02695	Кнопка оружейного ящика
02696	Кнопка продолжения работы двигателя
02697	Кнопка питания рации
02698	Включатель привода педали со стороны переднего пассажира
02699	Кнопка предупредительного зуммера
02700	Клавиша включения подсветки пространства для ног
02701	Кнопка пуска двигателя
02702	Клавиша переднего левого стеклоподъемника - опускание
02703	Клавиша переднего левого стеклоподъемника - подъем
02704	Клавиша переднего правого стеклоподъемника - опускание.
02705	Клавиша переднего правого стеклоподъемника - подъем.
02706	Кнопка переговорного устройства со стороны водителя
02707	Кнопка переговорного устройства со стороны переднего пассажира

02708	Клавиша включения синего проблескового маячка
02709	Кнопка специального сигнала
02710	Кнопка дымоудаления
02711	Устройство приема радиосигнала для разблокирования замков автомобиля
02712	Контрольная лампа нажатия кнопки отличительного знака такси
02713	Питание 1 отличительного знака такси
02714	Питание 2 отличительного знака такси
02715	Контрольная лампа нажатия клавиши освещения салона
02716	Задействовать последовательность звуков сигнальной системы
02717	Подача сигнала управления на оружейный ящик
02718	Контрольная лампа кнопки продолжения работы двигателя
02719	Контрольная лампа нажатия кнопки питания рации
02720	Контрольная лампа нажатия клавиши подсветки пространства для ног
02721	Контрольная лампа нажатия кнопки предупредительного зуммера
02722	Статус закрытия двери со стороны водителя
02723	Подача управляющего сигнала на реле электропитания кл. 50
02724	Активирована контрольная лампа подчиненного устройства шины
02725	Контрольная лампа переговорного устройства
02726	Контрольная лампа, сигнализирующая о незаблокированных дверных замках
02727	Питание пульта дистанционного управления на рулевом колесе
02728	Подача сигнала управления на реле топливного насоса
02729	Провод сигнала разблокирования люка
02730	Лампа подсветки клавиш управления водительской двери
02731	Ошибка чтения компакт-диска
02732	Кнопка включения дистанционного управления
02733	Блок управления на шине LIN
02734	Лампа левого габаритного огня 3
02735	Лампа правого габаритного огня 3
02736	Лампа левого габаритного огня и противотуманного фонаря
02737	Лампа правого габаритного огня и противотуманного фонаря
02738	Лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня
02739	Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня
02740	Лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня 2
02741	Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня 2
02742	Лампа левого стоп-сигнала и указателя поворота
02743	Лампа правого стоп-сигнала и указателя поворота
02744	Опорное напряжение панели управления климатической установки в задней части салона
02745	Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время
02746	Лампа правой фары системы освещения для движения в дневное время
02747	Электромагнитный выключатель правой ксеноновой фары ближнего и дальнего света (Bi-Xenon)
02748	Электромагнитный выключатель левой ксеноновой фары ближнего и дальнего света (Bi-Xenon)
02749	Блок управления панели управления телефона-J738
02750	Клавиша дисплея
02751	Блок управления адаптивного освещения и корректора фар-J745
02752	Электродвигатель отпираания замка вещевого ящика-V327
02753	Внутренний микрофон-R74
02754	Нагревательный элемент предварительного подогрева топлива-Z66
02755	Подача сигнала управления на клапан отключения стабилизаторов передней и задней оси
02756	Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224
02757	Запрограммировать давление воздуха в шинах
02758	Установить тормозные накладки
02759	Управляющие клавиши в комбинации приборов
02760	Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости (слишком холодная)-K43
02761	Указатель мощности

02762	Сброс системы
02763	Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки равномерного распределения воздушных потоков-G330
02764	Клавиша доступа и разрешения пуска двигателя
02765	Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки холодного воздуха, передний-G315
02766	Продолжительность обращения к компат-диску
02767	Включение калибровки
02768	Подача управляющего сигнала на блокиратор рулевой колонки
02769	Поворотный модуль, левый
02770	Поворотный модуль, правый
02771	Лампа левого стоп-сигнала, габаритного огня и указателя поворота-M69
02772	Лампа правого стоп-сигнала, габаритного огня и указателя поворота-M70
02773	Питание рации 1, подача сигнала управления на плюс
02774	Питание радиоприемника 1, подача сигнала управления на массу
02775	Питание рации 2, подача сигнала управления на плюс
02776	Питание рации 2, подача сигнала управления на массу
02777	Концевой выключатель в ручке-F354
02778	Концевой выключатель на стопорном пальце-F355
02779	Шина данных электрического стояночного тормоза
02780	Включена система EDS
02781	Клавиша ASR/ESP-E256
02783	Внутренний приемник GPS
02784	Потенциометр переднего левого дефлектора-G387
02785	Потенциометр переднего правого дефлектора-G388
02786	Блок управления 2 крышки багажного отсека-J756
02787	Предупреждающий зуммер парковочного ассистента, задний
02788	Внутренняя ошибка коммуникации
02789	Личная трубка
02790	Зарядное напряжение телефона
02791	Держатель телефона-R126
02792	Найти устройство Bluetooth
02793	Подключить устройство Bluetooth
02794	Панель управления комплекта для подключения мобильного телефона-E508
02795	Электродвигатель для создания вибрации на рулевом колесе-V331
02796	Клавиша включения ассистента движения по полосе-E517
02797	Блок управления ассистента движения по полосе-J759
02798	Контрольная лампа режима полной нагрузки-K228
02799	Контрольная лампа режима частичной нагрузки-K229
02800	Контрольная лампа контроля давления воздуха в шинах-K230
02801	жесткое предупреждение 1
02802	Отмена жесткого предупреждения
02803	мягкое предупреждение
02804	Отмена мягкого предупреждения
02805	Системный сбой
02806	Отмена предупреждения о системном сбое
02807	Радиопомехи
02808	Отмена предупреждения о радиопомехах
02809	Выбран режим полной нагрузки
02810	Выбран режим частичной нагрузки
02811	Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
02812	Напряжение питания в системе блокирования рулевой колонки, кл.30
02813	Ограничение работы ELV вследствие слишком низкого напряжения
02814	Ограничение работы ELV вследствие слишком высокого напряжения
02815	Напряжение питания электродвигателя системы блокирования рулевой колонки
02816	Провод разблокирования рулевой колонки от диагностического интерфейса

02817	Провод разблокирования рулевой колонки от электронного блока рулевого колеса
02818	Провод разблокирования рулевой колонки от электронного замка зажигания
02819	Коммуникация между системой разблокирования рулевой колонки и электронным замком зажигания
02820	Не запрограммирована электронная блокировка рулевой колонки
02821	Автоматическое отключение электронной системы блокирования рулевой колонки
02822	Неправильно установлена электронная блокировка рулевой колонки
02823	Не выполнены условия блокирования ELV
02824	Заблокирована работа блокировки рулевой колонки
02825	Напряжение питания электродвигателя ELV
02826	Электродвигатель ELV (блокирования рулевой колонки)-V334
02827	Запрос активации от ESP
02828	Сигнал разблокирования ELV от диагностического интерфейса
02829	Сигнал разблокирования ELV от электронного блока рулевого колеса
02830	Подача сигнала управления на устройство отключения систем поддержки водителя (ассистентов) от шины CAN
02831	Блок управления доводчика двери водителя-J760
02832	Блок управления доводчика двери переднего пассажира-J761
02833	Блок управления доводчика задней левой двери-J762
02834	Блок управления доводчика задней правой двери-J763
02835	Связь ELV и систем комфорта
02836	Блок управления шторки заднего левого бокового стекла-J765
02837	Блок управления шторки заднего правого бокового стекла-J766
02838	Электромагнитный клапан Servotronic-N119
02839	Пробуждающий провод от блока управления электромеханического стояночного тормоза
02840	Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта
02841	Гидравлический блок
02842	колеса не установлены в положение ПРЯМО
02843	подан сигнал управления на лампы стоп-сигнала
02844	Лампа работы автоматической парковки
02845	Указатель функций в комбинации приборов (!)
02846	Кнопка контроля давления воздуха в шинах-E492
02847	Датчик давления переднего левого тормоза
02848	Датчик давления переднего правого тормоза
02849	Блок управления ассистента смены полосы движения-J769
02850	Блок управления 2 ассистента смены полосы движения-J770
02851	Клавиша ассистента смены полосы движения-E530
02852	Контрольная лампа ассистента смены полосы движения-K232
02853	Контрольная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны водителя-K233
02854	Контрольная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны переднего пассажира-K234
02855	Блокированы датчики блока управления 1
02856	Блокированы датчики блока управления 2
02857	Напряжение питания блока управления 2 ассистента смены полосы движения
02858	Нагревательный элемент ветрового стекла для ассистента движения по полосе-Z67
02859	Блок управления ассистента движения по полосе, ограниченная видимость
02860	Система включена
02861	Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
02862	Аудиовход
02863	Неправильно установлен датчик касания наружной ручки двери водителя
02864	Неправильно установлен датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира
02865	Неправильно установлен датчик касания наружной ручки задней левой двери
02866	Неправильно установлен датчик касания наружной ручки задней правой двери
02867	Антенна управления доступом и правом запуска двигателя в багажном отсеке справа
02868	Антенна управления доступом и правом запуска двигателя в багажном отсеке слева
02869	Датчик оборотов электродвигателя усилителя рулевого управления
02870	Ограничение работы вследствие повреждения блока данных

02871	Активирована функция экстренного торможения
02872	Контрольная лампа сажевого фильтра-K231
02873	Блок управления видеокamеры заднего хода-J772
02874	Центральный блок управления 2 систем комфорта-J773
02875	Краткая проверка CD и DVD
02876	Случайная проверка CD и DVD
02877	Антенна цифровой магнитолы-R183
02878	Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки в стойке В и пространстве для ног, правый-G328
02879	Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки в стойке В и пространстве для ног, левый-G329
02880	Потенциометр задней левой заслонки регулирования подачи воздуха-G389
02881	Потенциометр задней правой заслонки регулирования подачи воздуха-G390
02882	Потенциометр задней левой заслонки управления температурой воздуха-G391
02883	Потенциометр для задней правой заслонки управления температурой воздуха-G392
02884	Потенциометр исполнительного электродвигателя заднего левого дефлектора-G521
02885	Потенциометр исполнительного электродвигателя заднего правого дефлектора-G522
02886	Блок управления заднего приточного вентилятора-J391
02887	Потенциометр исполнительного электродвигателя левого бокового дефлектора-G164
02888	Потенциометр исполнительного электродвигателя правого бокового дефлектора-G523
02889	Клавиша переключения спецсигналов-E505
02890	Подача сигнала управления для переключения спецсигнала
02891	Диагностический провод, сигнализирующий об обрыве цепи
02892	Шина данных ходовой части
02893	Клавиша парковочного ассистента-E536
02894	Контрольная лампа парковочного ассистента-K159
02895	Питание левого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней
02896	Подача сигнала управления на левый модуль светодиодов дневного освещения и стояночных огней
02897	Питание правого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней
02898	Подача сигнала управления на правый модуль светодиодов дневного освещения и стояночных огней
02899	Комфортное открывание
02900	Комфортное закрывание
02901	Лампа левого стоп-сигнала, указателя поворота и габаритного огня 2-M72
02902	Лампа правого стоп-сигнала, указателя поворота и габаритного огня 2-M73
02903	жесткое предупреждение 2
02904	жесткое предупреждение 3
02905	жесткое предупреждение 4
02906	Блок управления заднего сдвижного люка-J392
02907	Блок управления шторки люка-J394
02908	Включен термopедохранитель блока управления сдвижного люка
02909	Включен термopедохранитель блока управления заднего подъемного люка
02910	Включен термopедохранитель блока управления шторки люка
02911	Лампа заднего левого бокового габаритного фонаря-M37
02912	Лампа заднего правого бокового габаритного фонаря-M38
02913	Лампы подсветки грузового отсека и задней части салона
02914	Датчик 1 крышки багажного отсека (крышка закрыта)-G525
02915	Датчик 2 крышки багажного отсека (крышка закрыта)-G526
02916	Нормирование положения переднего сдвижного люка
02917	Нормирование положения заднего подъемного люка
02918	Нормирование положения шторки люка
02919	Поднять/открыть передний сдвижной люк
02920	Закреть/опустить передний сдвижной люк
02921	Поднять задний подъемный люк
02922	Опустить задний подъемный люк
02923	Открыть шторку люка
02924	Закреть шторку люка

02925	Клавиша обогрева рулевого колеса-E522
02926	Время обращения к DVD-диску
02927	Ошибка чтения DVD-диска
02928	Запрос функции заднего спойлера
02929	Исполнительный электродвигатель воздушной заслонки потолка и боковых стекол-V341
02930	Подача сигнала управления на лампу правого бокового стоп-сигнала
02931	Подача сигнала управления на лампу левого бокового стоп-сигнала
02932	Подача сигнала управления на лампу стоп-сигнала в правой части крышки багажного отсека
02933	Подача сигнала управления на лампу стоп-сигнала в левой части крышки багажного отсека
02934	Подача сигнала управления на лампу заднего левого габаритного фонаря
02935	Подача сигнала управления на лампу заднего правого габаритного фонаря
02936	Функциональная проверка видео и аудио соединений
02937	Левая фара опускается
02938	Левая фара поднимается
02939	Правая фара опускается
02940	Правая фара поднимается
02941	Фары системы динамического адаптивного освещения поворачиваются влево
02942	Фары системы динамического адаптивного освещения поворачиваются вправо
02943	Левая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается влево
02944	Левая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается вправо
02945	Правая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается влево
02946	Правая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается вправо
02947	Увеличить яркость левой статической фары адаптивного освещения
02948	Уменьшить яркость левой статической фары адаптивного освещения
02949	Увеличить яркость правой статической фары адаптивного освещения
02950	Уменьшить яркость правой статической фары адаптивного освещения
02951	Подача сигнала управления на контрольную лампу корректора фар
02952	Подача сигнала управления на контрольную лампу адаптивного освещения
02953	Свободный ход муфт
02954	Подача сигнала управления на муфты
02955	Очистка муфт
02956	Лампа в левой части крышки багажного отсека
02957	Лампа в правой части крышки багажного отсека
02958	Лампа в задней части левой боковины
02959	Лампа в задней части правой боковины
02960	Лампа в заднем бампере слева
02961	Лампа в заднем бампере справа
02962	Клапан приточной магистрали для установки нормальной высоты антикрыла
02963	Клапан обратной магистрали для установки нормальной высоты антикрыла
02964	Клапан приточной магистрали для выдвигания антикрыла
02965	Клапан обратной магистрали для выдвигания антикрыла
02966	Клапан приточной магистрали для убирания антикрыла
02967	Клапан обратной магистрали для убирания антикрыла
02968	Клапан приточной магистрали для увеличения угла атаки антикрыла
02969	Клапан обратной магистрали для увеличения угла атаки антикрыла
02970	Клапан приточной магистрали для уменьшения угла атаки антикрыла
02971	Клапан обратной магистрали для уменьшения угла атаки антикрыла
02972	Клапан 3/2 (3 штуцера, 2 положения) выравнивания давления
02973	Клапан регулировки положения антикрыла
02974	Датчик 1 регулировки угла атаки антикрыла
02975	Датчик 2 регулировки угла атаки антикрыла
02976	Датчик 1 регулировки высоты антикрыла
02977	Датчик 2 регулировки высоты антикрыла
02978	Датчик давления в приточной магистрали гидросистемы

02979	Датчик давления в гидросистеме
02980	Датчик уровня масла в бачке
02981	Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 1
02982	Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 2
02983	Соединение трансформатора сопротивления 1 и антенны на стекле
02984	Соединение трансформатора сопротивления 2 и антенны на стекле
02985	Отказ блока управления заднего подъемного люка-J392
02986	Отказ блока управления шторки люка-J394
02987	Отказ блока управления сдвижного люка-J245
02988	Включена корректировка фар для езды в условиях левостороннего/правостороннего движения
02989	Снижение скорости работы приточного вентилятора из-за падения напряжения бортовой сети
02990	Передний левый датчик дорожного просвета, напряжение питания
02991	Передний правый датчик дорожного просвета, напряжение питания
02992	Задний левый датчик дорожного просвета, напряжение питания
02993	Задний правый датчик дорожного просвета, напряжение питания
02994	Задний линейный выход
02995	Денормирование положения переднего сдвижного люка
02996	Денормирование положения заднего подъемного люка
02997	Денормирование положения роликовой шторки люка
02998	Оптический привод
02999	Жесткий диск (винчестер)
03000	Усилитель цифровой аудиосистемы-R184
03003	Отключение ближнего света блоком управления адаптивного освещения