

Код	Расшифровка
P0167	Электрическая цепь управления контрольной лампой (ABS)
P0475	Сбой запроса на выключение моторного тормоза-замедлителя
P0503	Периодически проявляющаяся неисправность электрической цепи (VSS)
P0602	Ошибка программирования (TCM)
P0613	Ошибка данных (ECU)
P062F	Внутренняя ошибка (TCM) (Ошибка (ROM))
P0707	Низкое напряжение в электрической цепи датчика-переключателя диапазона коробки передач
P0708	Высокое напряжение в электрической цепи датчика-переключателя диапазона коробки передач
P0717	Низкое напряжение в электрической цепи датчика частоты вращения турбины
P0718	Проскальзывание муфты переключения передач/ неправильный сигнал датчика (TSS)
P0718	Проскальзывание муфты переключения передач
P0722	Высокое напряжение в электрической цепи датчика частоты вращения турбины
P0723	Прерывистый сигнал в электрической цепи датчика частоты вращения вторичного вала
P0726	Проскальзывание блокирующей муфты
P0726	Неправильный сигнал (RPM) двигателя/ Повышенное проскальзывание блокирующей муфты
P0727	Отсутствие сигнала частоты вращения двигателя
P0740	Неисправность электромагнитного клапана блокирующей муфты при включении
P0741	Проблемы с качеством работы или заедание в выключенном положении электрической цепи муфты гидротрансформатора
P0741	Рабочий диапазон / характеристики электрической цепи электромагнита блокировки
P0742	Заедание во включенном положении электрической цепи муфты гидротрансформатора
P0746	Проблемы с качеством работы электромагнитного клапана А управления давлением
P0748	Электрическая неисправность электромагнитного клапана А управления давлением
P0751	Проблемы с качеством работы электромагнитного клапана переключения передач А
P0756	Проблемы с качеством работы электромагнитного клапана переключения передач В
P0761	Проблемы с качеством работы электромагнитного клапана переключения передач С
P0766	Проблемы с качеством работы электромагнитного клапана переключения передач D
P0776	Проблемы с качеством работы электромагнитного клапана В управления давлением
P0778	Электрическая неисправность электромагнитного клапана В управления давлением
P0780	Короткое замыкание в электрической цепи переключателя рычага выбора
P0782	Разрыв электрической цепи переключателей рычага выбора для той стороны кулисы переключения, где расположены 1, 3 и 5 передачи
P0783	Разрыв электрической цепи переключателей рычага выбора для той стороны кулисы переключения, где расположены 2, 4 и 6 передачи
P0796	Проблемы с качеством работы электромагнитного клапана С управления давлением
P0796	Заклинивание электромагнитного клапана усилителя тормозов в отключенном положении
P0797	Заклинивание электромагнитного клапана усилителя тормозов во включенном положении
P0798	Электрическая неисправность электромагнитного клапана С управления давлением
P0812	Разрыв электрической цепи переключателя передачи заднего хода
P0813	Короткое замыкание в электрической цепи переключателя передачи заднего хода
P0836	Высокое напряжение/ короткое замыкание в электрической цепи переключателя 4L
P0836	Короткое замыкание в электрической цепи переключателя 4L
P0837	Низкое напряжение/ разрыв электрической цепи переключателя 4L
P0837	Разрыв в электрической цепи переключателя 4L
P0841	Рабочий диапазон / характеристики электрической цепи датчика вторичного давления
P0842	Низкий уровень сигнала электрической цепи датчика вторичного давления
P0843	Высокий уровень сигнала электрической цепи датчика вторичного давления
P0851	Низкое напряжение/ разрыв электрической цепи переключателя нейтральной передачи
P0851	Разрыв электрической цепи переключателя нейтрального положения
P0852	Высокое напряжение/ короткое замыкание в электрической цепи переключателя нейтральной передачи
P0852	Короткое замыкание в электрической цепи переключателя нейтрального положения
P0880	Входной сигнал питания TCM
P0885	Неисправность электрической цепи питания аккумулятора
P0889	Неисправность электрической цепи реле переключения передач

P0889 Неисправность реле коробки управления выбором
P0900 Неправильная работа муфты переключения передач
P0902 Короткое замыкание на массу электрической цепи электромагнитного клапана муфты для переключения передач (муфта не активизируется)
P0903 Неисправность электромагнитного клапана выключения муфты
P0903 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи электромагнитного клапана муфты для переключения передач (муфта остается активизированной)
P0904 Неисправность датчика хода выбора/ Неисправность электрической цепи переключателя выбора 4, 5, 6
P0905 Короткое замыкание в электрической цепи переключателя выбора
P0906 Неисправность множественного сигнала переключателя рычага выбора/ Неисправность электрической цепи переключателя выбора 1, R
P0907 Разрыв электрической цепи переключателя рычага выбора - отсутствие сигнала
P0909 Неисправность выбора передач
P0912 Электромагнитный клапан выбора - неисправность (остается включенным)
P0913 Электромагнитный клапан выбора - неисправность (остается выключенным)
P0914 Неисправность датчика хода переключения
P0915 Неисправность при выключении передачи
P0919 Неисправность при переключении передач
P0966 Низкий уровень сигнала электрической цепи электромагнитного клапана первичного давления
P0967 Высокий уровень сигнала электрической цепи электромагнитного клапана первичного давления
P0970 Низкий уровень сигнала электрической цепи электромагнитного клапана усиления тормозов
P0971 Высокий уровень сигнала электрической цепи электромагнитного клапана усиления тормозов
P0973 Электромагнитный клапан переключения 2, 4, 6, R - неисправность (остается включенным)
P0973 Низкое напряжение в электрической цепи управления электромагнитного клапана переключения передач A
P0974 Электромагнитный клапан переключения 2, 4, 6, R - неисправность (остается выключенным)
P0974 Высокое напряжение в электрической цепи управления электромагнитного клапана переключения передач A
P0976 Низкое напряжение в электрической цепи управления электромагнитного клапана переключения передач B
P0976 Электромагнитный клапан переключения 1, 3, 5 - неисправность (остается включенным)
P0977 Электромагнитный клапан переключения 1, 3, 5 - неисправность (остается выключенным)
P0977 Высокое напряжение в электрической цепи управления электромагнитного клапана переключения передач B
P0979 Низкое напряжение в электрической цепи управления электромагнитного клапана переключения передач C
P0980 Высокое напряжение в электрической цепи управления электромагнитного клапана переключения передач C
P0982 Низкое напряжение в электрической цепи управления электромагнитного клапана переключения передач D
P0983 Высокое напряжение в электрической цепи управления электромагнитного клапана переключения передач D
P1187 Если лампы не погаснут через 30 секунд, замените блок управления (ABS).
P1187 Для работы с модулем (ABS) применялся неразрешенный диагностический прибор.
P1187 Горят контрольные лампы (ABS), (EBD), (TCS) и (ESP).
P1382 Сбой сигнала (ABS)
P1382 Сбой сигнала (ABS)
P1637 Связь (CAN) с (ECM)/Электрическая цепь/ сеть модуля управления (ABS)
P1673 Электрическая цепь управления лампой (ABS)
P1704 Внутренняя ошибка (TCM) (Резервная ошибка)
P1708 Исходное программирование датчика уклона не произведено
P1712 Ошибка реле (CVT)
P1715 Ошибка датчика всех поворотов
P1729 Переключатель (4X4) L
P1729 Неисправна цепь переключателя 4x4L
P174E Корреляция частоты вращения вторичного вала/ скорости колеса ABS
P1781 Электрическая цепь (4X4) L вне диапазона самопроверки

- P1781 Переключатель 4x4L - вне допуска при самопроверке
- P1790 Ошибка контрольной суммы (ROM) модуля управления
- P1799 Неправильное функционирование электрической цепи между (TCM) и (ABS), являющейся частью сети (CAN)
- P1825 Несовпадение информации полученных данных (CVT)
- P1826 Ошибка связи при передаче полученных данных (CVT)
- P1827 Ошибка электрической цепи датчика уклона
- P184A Раздаточная коробка не может переключиться между режимами 4x2 и 4x4
- P184B Раздаточная коробка не может переключиться между режимами 4x4 повышенного ряда и 4x4 пониженного ряда
- P1870 Неисправность электрической цепи переключателя механической раздаточной коробки (4X4)
- P1871 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя механической раздаточной коробки (4X4)
- P187B Несоответствие размерности шин - Отключен блок (AWD)
- P1886 Сбой инициализации (4X4)
- P1901 Неправильная работа переключателя регулировки (FAST)
- P1902 Неправильная работа переключателя регулировки (LATE)
- P1902 Неправильная работа переключателя регулировки (SLOW)
- P1912 Короткое замыкание в электрической цепи переключателя R1/R2 положения рычага выбора
- P1913 Короткое замыкание в электрической цепи переключателя N1/N2 положения рычага выбора
- P1914 Короткое замыкание в электрической цепи переключателя D положения рычага выбора
- P1915 Короткое замыкание в электрической цепи переключателя M положения рычага выбора
- P1916 Короткое замыкание в электрической цепи переключателя Up положения рычага выбора
- P1917 Короткое замыкание в электрической цепи переключателя DN положения рычага выбора
- P1918 Короткое замыкание в электрической цепи переключателя R1/R2 Обрыв цепи
- P1919 Короткое замыкание в электрической цепи переключателя N1/N2 Обрыв цепи
- P1921 Неисправность при включении электромагнитного клапана блокировки рычага селектора в положении N
- P1922 Неисправность при выключении электромагнитного клапана блокировки рычага селектора в положении N
- P1923 Ток электромагнитного клапана муфты переключения передач вне рабочего диапазона 1
- P1924 Ток электромагнитного клапана муфты переключения передач вне рабочего диапазона 2
- P1925 Ток электромагнитного клапана муфты переключения передач вне рабочего диапазона 3
- P2714 Заклинивание электромагнитного клапана муфты высокой передачи и торможения при заднем ходе в выключенном положении
- P2715 Заклинивание электромагнитного клапана муфты высокой передачи и торможения при заднем ходе во включенном положении
- P2716 Электрическая неисправность электромагнитного клапана D управления давлением
- P2720 Низкий уровень сигнала электрической цепи электромагнитного клапана муфты высокой передачи и торможения при заднем ходе
- P2721 Высокий уровень сигнала электрической цепи электромагнитного клапана муфты высокой передачи и торможения при заднем ходе
- P2763 Высокий уровень сигнала электрической цепи электромагнитного клапана блокировки
- P2764 Низкий уровень сигнала электрической цепи электромагнитного клапана блокировки