

<b>Код</b>	<b>Расшифровка</b>
P0016	Временная несогласованность (фазовый сдвиг) распредвала и коленчатого вала
P0031	Короткое замыкание цепи нагревателя датчика кислорода
P0032	Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода
P0068	Ошибка датчика положения дроссельной заслонки (рассогласование с датчиком абсолютного давления)
P2074	Ошибка датчика абсолютного давления (рассогласование с датчиком положения дроссельной заслонки)
P0071	Ошибка датчика температуры окружающей среды (рассогласование с другими датчиками)
P0072	Короткое замыкание цепи датчика окружающей температуры
P0073	Обрыв цепи датчика окружающей температуры
P0107	Короткое замыкание цепи датчика давления
P0108	Обрыв цепи датчика давления
P0111	Ошибка датчика температуры воздуха на впуске
P0112	Короткое замыкание цепи датчика температуры воздуха на впуске
P0113	Обрыв цепи датчика температуры воздуха
P0116	Рабочие характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости не в норме
P0117	Короткое замыкание цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118	Обрыв цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0122	Короткое замыкание цепи датчика положения дросселя
P0123	Обрыв цепи датчика положения дросселя
P0125	Недостаточная температура охлаждения для обратной связи контроля топлива
P0128	Неисправность термостата
P0129	Неправильное показание датчика абсолютного давления при отключении зажигания
P0131	Короткое замыкание цепи датчика кислорода
P0132	Обрыв цепи датчика кислорода
P0133	Медленный отклик датчика кислорода на изменение состава смеси
P0135	Рабочие характеристики нагревателя датчика кислорода не в норме
P0155	Нет сообщений по шине данных
P0171	Бедная топливная смесь (отсутствует обратная связь по датчику кислорода)
P0172	Богатая топливная смесь (отсутствует обратная связь по датчику кислорода)
P0201	Обрыв цепи форсунки № 1
P0202	Обрыв цепи форсунки № 2
P0203	Обрыв цепи форсунки № 3
P0204	Обрыв цепи форсунки № 4
P0300	Пропуски рабочего процесса по всем цилиндрам
P0301	Пропуски рабочего хода цилиндра № 1
P0302	Пропуски рабочего хода цилиндра № 2
P0303	Пропуски рабочего хода цилиндра № 3
P0304	Пропуски рабочего хода цилиндра № 4
P0315	Неправильный сигнал с датчика коленчатого вала
P0325	Цепь датчика детонации
P0335	Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала
P0339	Пропуски импульсов сигнала датчика положения коленчатого вала
P0340	Обрыв цепи датчика положения распредвала
P0344	Пропуски импульсов сигнала с датчика положения распредвала и коленчатого вала
P0443	Обрыв цепи клапана продувки адсорбера
P0480	Обрыв цепи реле управления вентилятором
P0501	Рабочие характеристики сигнала датчика скорости автомобиля в норме
P0506	Обороты холостого хода выше заданных
P0507	Обороты холостого хода ниже заданных
P0508	Обрыв цепи регулятора холостого хода
P0509	Короткое замыкание цепи регулятора холостого
P0516	Обрыв цепи датчика температуры батареи
P0517	Низкий уровень сигнала датчика температуры батареи
P0532	Низкий уровень сигнала датчика давления кондиционера
P0533	Обрыв цепи датчика давления кондиционера
P0562	Низкое напряжение батареи
P0563	Высокое напряжение батареи
P0600	Неисправности внутренних цепей БУ
P0601	Ошибка контрольной суммы внутренней памяти
P0622	Неисправность цепи обмотки возбуждения генератора
P0627	Обрыв цепи реле топливного насоса
P0630	VIN не запрограммирован в ЭБУ
P0632	Одометр не запрограммирован в ЭБУ
P0645	Обрыв цепи реле муфты компрессора
P0685	Обрыв цепи главного реле
P0688	Обрыв цепи контактов главного реле
P1115	Рассогласованность датчиков температуры
P1603	Внутренняя ошибка БУ передачи двухпортовой ОЗУ

P1604 Внутренняя ошибка БУ записи / чтения  
P1607 Неправильно считает в "-"  
P2610 Неправильно считает в "+"  
P1696 Ошибка ЭБУ запрета записи в ППЗУ  
P1697 Ошибка ЭБУ незаконченного программирования  
P2096 Сигнал бедной смеси топлива  
P2097 Сигнал богатой смеси топлива  
P2302 Недостаточная ионизация вторичной цепи катушки зажигания № 1  
P2305 Недостаточная ионизация вторичной цепи катушки зажигания № 2  
P2503 Низкий уровень выхода системы зарядки