

<b>Код</b>	<b>Расшифровка</b>
P0101	Выход сигнала датчика массового расхода воздуха за допустимый диапазон
P0102	Низкий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха
P0103	Высокий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха
P0106	Выход сигнала датчика абсолютного давления за допустимый диапазон
P0107	Низкий уровень сигнала цепи датчика абсолютного давления впускного воздуха
P0108	Высокий уровень сигнала цепи датчика абсолютного давления впускного воздуха
P0112	Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха
P0113	Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха
P0116	Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости за допустимый диапазон
P0117	Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118	Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0121	Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки за допустимый диапазон
P0122	Низкий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0123	Высокий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0130	Цепь датчика кислорода № 1 неисправна
P0131	Низкий уровень сигнала датчика кислорода № 1, до нейтрализатора
P0132	Высокий уровень сигнала датчика кислорода № 1, до нейтрализатора
P0133	Медленный отклик на обогащение или обеднение по датчику кислорода № 1
P0134	Обрыв цепи датчика кислорода № 1
P0135	Неисправность нагревателя датчика кислорода № 1
P0136	Неисправность цепи датчика кислорода № 2
P0137	Низкий уровень сигнала датчика кислорода № 2 (после нейтрализатора)
P0138	Высокий уровень сигнала датчика кислорода № 2 (после нейтрализатора)
P0140	Обрыв цепи сигнала датчика кислорода № 2
P0141	Неисправность нагревателя датчика кислорода № 2
P0171	Система топливоподачи слишком бедная
P0172	Система топливоподачи слишком богатая
P0200	Цепь управления форсунками неисправна
P0201	Обрыв цепи управления форсункой 1
P0202	Обрыв цепи управления форсункой 2
P0203	Обрыв цепи управления форсункой 3
P0204	Обрыв цепи управления форсункой 4
P0217	Перегрев системы охлаждения двигателя
P0219	Превышение допустимой частоты вращения ДВС
P0222	Низкий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки №2
P0223	Высокий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки №2
P0230	Неисправность цепи управления реле бензонасоса
P0261	Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 1
P0262	Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 1
P0263	Драйвер форсунки 1 неисправен
P0264	Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 2
P0265	Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 2
P0266	Драйвер форсунки 2 неисправен
P0267	Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 3
P0268	Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 2
P0269	Драйвер форсунки 3 неисправен
P0270	Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 4
P0271	Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 4
P0272	Драйвер форсунки 4 неисправен
P0297	Превышение допустимой скорости автомобиля
P0300	Случайные/множественные пропуски воспламенения
P0301	Пропуски воспламенения в цилиндре 1
P0302	Пропуски воспламенения в цилиндре 2
P0303	Пропуски воспламенения в цилиндре 3

P0304 Пропуски воспламенения в цилиндре 4  
P0325 Обрыв цепи датчика детонации  
P0327 Низкий уровень сигнала цепи датчика детонации  
P0328 Высокий уровень сигнала цепи датчика детонации  
P0335 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала  
P0336 Сигнал датчика положения коленчатого вала выходит за допустимые пределы  
P0337 Короткое замыкание на массу цепи датчика положения коленчатого вала  
P0338 Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала  
P0340 Неисправность цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы)  
P0342 Низкий уровень сигнала цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы)  
P0343 Высокий уровень сигнала цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы)  
P0351 Обрыв первичной цепи катушки зажигания 1  
P0352 Обрыв первичной цепи катушки зажигания 2  
P0353 Обрыв первичной цепи катушки зажигания 3  
P0354 Обрыв первичной цепи катушки зажигания 4  
P0422 Эффективность нейтрализатора ниже допустимой  
P0441 Некорректный расход воздуха через клапана продувки адсорбера  
P0443 Неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера  
P0444 Короткое замыкание на бортовую сеть или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера  
P0445 Короткое замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера  
P0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора № 1  
P0481 Неисправность цепи управления реле вентилятора № 2  
P0500 Нет сигнала от датчика скорости автомобиля  
P0501 Неисправность цепи датчика скорости  
P0503 Прерывающийся сигнал датчика скорости  
P0505 Неисправность цепи регулятора холостого хода  
P0506 Низкие обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован)  
P0507 Высокие обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован)  
P0508 Короткое замыкание цепи управления шаговым регулятором холостого хода на массу  
P0509 Короткое замыкание цепи управления шаговым регулятором холостого хода на бортовую сеть  
P0511 Обрыв цепи управления шаговым регулятором холостого хода  
P0560 Напряжение бортовой сети ниже порога работы  
P0562 Пониженное напряжение бортовой сети  
P0563 Повышенное напряжение бортовой сети  
P0572 Переключатель А педали тормоза: низкий уровень сигнала  
P0573 Переключатель А педали тормоза: высокий уровень сигнала  
P0601 Неисправность ПЗУ контроллера  
P0602 Неисправность ОЗУ контроллера  
P0603 Неисправность внутреннего ОЗУ контроллера  
P0604 Неисправность внешнего ОЗУ контроллера  
P0615 Обрыв цепи управления реле стартера  
P0616 Короткое замыкание на массу цепи управления реле стартера  
P0617 Короткое замыкание на бортовую сеть цепи управления реле стартера  
P0627 Обрыв цепи управления реле бензонасоса  
P0628 Короткое замыкание на массу цепи управления реле бензонасоса  
P0629 Короткое замыкание на бортовую сеть цепи управления реле бензонасоса  
P0630 Неисправность сохранения VIN-кода или VIN-код автомобиля не записан в контроллер  
P0645 Обрыв цепи управления реле муфты кондиционера  
P0646 Короткое замыкание на массу цепи реле муфты кондиционера  
P0647 Короткое замыкание на бортовую сеть цепи реле муфты кондиционера  
P0650 Неисправность цепи лампы "Check engine"  
P0654 Неисправность цепи тахометра панели приборов  
P0685 Обрыв цепи управления главным реле  
P0687 Короткое замыкание на бортовую сеть цепи управления главным реле  
P0688 Обрыв силовой цепи с выхода главного реле

P0690 Короткое замыкание на бортсеть силовой цепи главного реле  
P0719 Переключатель В педали тормоза: низкий уровень сигнала  
P0724 Переключатель В педали тормоза: высокий уровень сигнала  
P0831 Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала  
P0832 Переключатель А педали сцепления: высокий уровень сигнала  
P1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода № 1  
P1115 Неисправность цепи управления нагревателем датчика кислорода №1  
P1123 Смесь "богатая" - аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по воздуху превышает установленный порог  
P1124 Смесь "бедная" - аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по воздуху превышает установленный порог  
P1127 Смесь "богатая" - мультипликативная коррекция состава топливно-воздушной смеси превышает установленный порог  
P1128 Смесь "бедная" - мультипликативная коррекция состава топливно-воздушной смеси превышает установленный порог  
P1135 Неисправность нагревателя датчика кислорода № 1  
P1136 Смесь "богатая" - аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по топливу превышает установленный порог  
P1137 Смесь "бедная" - аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по топливу превышает установленный порог  
P1140 Неверный сигнал датчика расхода воздуха  
P1141 Неисправность нагревателя датчика кислорода № 2  
P1171 Низкий уровень сигнала СО-потенциометра  
P1172 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра  
P1386 Ошибка внутреннего теста канала детонации  
P1410 Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера  
P1425 Короткое замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера  
P1426 Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера  
P1500 Обрыв цепи управления реле бензонасоса  
P1501 Короткое замыкание на массу цепи управления реле бензонасоса  
P1502 Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи реле бензонасоса  
P1509 Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода  
P1513 Короткое замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода  
P1514 Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи управления регулятором холостого хода  
P1541 Обрыв цепи управления реле бензонасоса  
P1570 Нет ответа от АПС (иммобилайзера) или обрыв цепи  
P1571 Использован незарегистрированный электронный ключ  
P1572 Обрыв п/л антенны иммобилайзера  
P1573 Внутренняя неисправность блока АПС (иммобилайзера)  
P1600 Нет связи с АПС (иммобилизатором)  
P1601 Нет связи с АПС (иммобилизатором)  
P1602 Пропадание напряжения бортовой сети  
P1603 Неисправность ЭСППЗУ (EEPROM) контроллера  
P1606 Неверный сигнал датчика неровной дороги  
P1612 Ошибка сброса контроллера  
P1616 Низкий уровень сигнала датчика неровной дороги  
P1617 Высокий уровень сигнала датчика неровной дороги  
P1620 Неисправность ПЗУ контроллера  
P1621 Неисправность ОЗУ контроллера  
P1622 Неисправность ЭСППЗУ (EEPROM) контроллера  
P1632 Неисправность пружины 1 электропривода дроссельной заслонки  
P1633 Неисправность пружины 2 электропривода дроссельной заслонки  
P1634 Неисправность процедуры адаптации электропривода дроссельной заслонки  
P1635 Неисправность процедуры адаптации закрытого положения электропривода дроссельной заслонки  
P1636 Неисправность процедуры адаптации обесточенного положения электропривода дроссельной заслонки

P1640 Неисправность доступа к EEPROM контроллера  
P1689 Неверные коды ошибок в памяти контроллера  
P1750 Короткое замыкание на бортовую цепь № 1 управления моментным регулятором холостого хода  
P1751 Обрыв цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода  
P1752 Короткое замыкание на массу цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода  
P1753 Короткое замыкание на бортовую цепь № 2 управления моментным регулятором холостого хода  
P1754 Обрыв цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода  
P1755 Короткое замыкание на массу цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода  
P2104 Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение работы ДВС режимом ОМЧВ  
P2105 Система управления электроприводом дроссельной заслонки: запрещение работы ДВС  
P2106 Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по мощности  
P2110 Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по частоте вращения  
P2112 Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ошибка регулятора положения в направлении открытия  
P2113 Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ошибка регулятора положения в направлении закрытия  
P2122 Низкий уровень сигнала датчика положения электрической педали акселератора №1  
P2123 Низкий уровень сигнала датчика положения электрической педали акселератора №1  
P2127 Высокий уровень сигнала датчика положения электрической педали акселератора №2  
P2128 Высокий уровень сигнала датчика положения электрической педали акселератора №2  
P2135 Ошибка корреляции датчиков положения дроссельной заслонки  
P2138 Ошибка корреляции датчиков положения электрической педали акселератора  
P2299 Ошибка датчика положения педали тормоза  
P2301 Евро-2: Короткое замыкание на бортовую цепь катушки зажигания 1  
P2303 Евро-2: Короткое замыкание на бортовую цепь катушки зажигания 2  
P2305 Евро-2: Короткое замыкание на бортовую цепь катушки зажигания 3  
P2307 Евро-2: Короткое замыкание на бортовую цепь катушки зажигания 4  
P2301 Евро-3: Короткое замыкание на бортовую цепь катушки зажигания 1  
P2304 Евро-3: Короткое замыкание на бортовую цепь катушки зажигания 2  
P2307 Евро-3: Короткое замыкание на бортовую цепь катушки зажигания 3  
P2310 Евро-3: Короткое замыкание на бортовую цепь катушки зажигания 4