

<b>Код</b>	<b>Расшифровка</b>
P0100	Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
P0115	Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости
P0110	Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха
P0120	Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя Высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя
P0105	Низкий уровень сигнала с датчика давления Высокий уровень сигнала с датчика давления
P1170	Низкий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО Высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
P0130	Низкий уровень сигнала с датчика кислорода №1 Высокий уровень сигнала с датчика кислорода №1 Нет активности датчика кислорода №1
P0171	Система слишком бедная
P0172	Система слишком богатая
P0136	Низкий уровень сигнала с датчика кислорода №2 Высокий уровень сигнала с датчика кислорода №2
P0335	Обрыв датчика синхронизации КВ Ошибка синхронизации датчика синхронизации КВ
P0340	Ошибка синхронизации датчика фазы Обрыв датчика фазы
P0500	Обрыв датчика скорости автомобиля
P0505	Неисправность регулятора холостого хода Обрыв цепи регулятора холостого хода Замыкание на питание цепи регулятора холостого хода Перегрев драйвера регулятора холостого хода
P0560	Низкое бортовое напряжение Высокое бортовое напряжение
P0403	Обрыв цепи клапана рециркуляции Замыкание на землю цепи клапана рециркуляции Замыкание на питание цепи клапана рециркуляции
P0405	Низкий уровень сигнала с датчика положения клапана рециркуляции Высокий уровень сигнала с датчика положения клапана рециркуляции
P0201	Обрыв форсунки 1 цилиндра Замыкание на землю форсунки 1 цилиндра Замыкание на питание форсунки 1 цилиндра
P0202	Обрыв форсунки 2 цилиндра Замыкание на землю форсунки 2 цилиндра Замыкание на питание форсунки 2 цилиндра
P0203	Обрыв форсунки 3 цилиндра Замыкание на землю форсунки 3 цилиндра Замыкание на питание форсунки 3 цилиндра
P0204	Обрыв форсунки 4 цилиндра Замыкание на землю форсунки 4 цилиндра Замыкание на питание форсунки 4 цилиндра
P0230	Замыкание на землю первичной цепи топливного реле Замыкание на питание первичной цепи топливного реле
P1230	Замыкание на землю первичной цепи главного реле Замыкание на питание первичной цепи главного реле
P0480	Замыкание на землю первичной цепи реле вентилятора охлаждения Замыкание на питание первичной цепи реле вентилятора охлаждения
P0650	Замыкание на землю цепи лампы «CHECK ENGINE» Замыкание на питание цепи лампы «CHECK ENGINE»
P1530	Замыкание на землю первичной цепи реле кондиционера

Замыкание на питание первичной цепи реле кондиционера  
P0654 Замыкание на землю цепи сигнала тахометра  
Замыкание на питание цепи сигнала тахометра  
P0350 Замыкание на землю цепи катушки зажигания  
P0351 Обрыв цепи 1 канала зажигания  
Замыкание на питание цепи 1 канала зажигания  
P0352 Обрыв цепи 2 канала зажигания  
Замыкание на питание цепи 2 канала зажигания  
P0217 Температура двигателя выше предельно допустимой  
P0219 Обороты двигателя выше предельно допустимых  
P0603 Ошибка EEPROM  
P1612 Ошибка сброса блока управления  
P0301 Пропуски воспламенения в 1 (4) цилиндре  
P0302 Пропуски воспламенения в 2 (3) цилиндре  
P0303 Пропуски воспламенения в 3 (2) цилиндре  
P0304 Пропуски воспламенения в 4 (1) цилиндре  
P0606 Неустраняемая неисправность контроллера управления