

<b>Код</b>	<b>Расшифровка</b>
V0001	Управление разворачиванием ступени 1 передней подушки безопасности водителя
V0002	Управление разворачиванием ступени 2 передней подушки безопасности водителя
V0002	Сбой в программировании (PATS)
V0003	Управление разворачиванием ступени 3 передней подушки безопасности водителя
V0003	Сигнал транспондера ключа не принимается
V0004	Управление разворачиванием валика защиты колен водителя
V0004	Неисправность электрической цепи катушки антенны
V0005	Управление срабатыванием складываемой рулевой колонки
V0007	Сбой при передаче данных (PCM) (сигнал не зарегистрирован)
V0008	От ключа с транспондером был получен хаотичный сигнал.
V0009	Сбой программирования ключа с транспондером
V0010	Управление разворачиванием ступени 1 передней подушки безопасности пассажира
V0010	Ошибка обработки сигнала ключа с транспондером
V0011	Управление разворачиванием ступени 2 передней подушки безопасности пассажира
V0012	Управление разворачиванием ступени 3 передней подушки безопасности пассажира
V0012	Ключ с транспондером не запрограммирован
V0013	Управление разворачиванием валика защиты колен пассажира
V0013	Неправильный ключ с транспондером
V0014	Сбой при передаче данных (PCM) (ошибка в кодировании ключа)
V0020	Управление разворачиванием левой боковой подушки безопасности
V0021	Управление 1 разворачиванием левой верхней боковой подушки безопасности
V0022	Управление 2 разворачиванием левой верхней боковой подушки безопасности
V0028	Управление разворачиванием правой боковой подушки безопасности
V0029	Управление 1 разворачиванием правой верхней боковой подушки безопасности
V002A	Управление 2 разворачиванием правой верхней боковой подушки безопасности
V0030	Управление разворачиванием левой боковой подушки безопасности второго ряда
V0031	Управление разворачиванием ступени 1 левой передней подушки безопасности второго ряда
V0032	Управление разворачиванием ступени 2 левой передней подушки безопасности второго ряда
V0033	Управление разворачиванием ступени 3 левой передней подушки безопасности второго ряда
V0038	Управление разворачиванием правой боковой подушки безопасности второго ряда
V0039	Управление разворачиванием ступени 1 правой передней подушки безопасности второго ряда
V003A	Управление разворачиванием ступени 2 правой передней подушки безопасности второго ряда
V003B	Управление разворачиванием ступени 3 правой передней подушки безопасности второго ряда
V0040	Управление разворачиванием левой боковой подушки безопасности третьего ряда
V0041	Управление разворачиванием ступени 1 левой передней подушки безопасности третьего ряда
V0042	Управление разворачиванием ступени 2 левой передней подушки безопасности третьего ряда
V0043	Управление разворачиванием ступени 3 левой передней подушки безопасности третьего ряда
V0048	Управление разворачиванием правой боковой подушки безопасности третьего ряда
V0049	Управление разворачиванием ступени 1 правой передней подушки безопасности третьего ряда
V004A	Управление разворачиванием ступени 2 правой передней подушки безопасности третьего ряда
V004B	Управление разворачиванием ступени 3 правой передней подушки безопасности третьего ряда
V0050	Датчик ремня безопасности водителя
V0051	Датчик центрального ремня безопасности первого ряда
V0052	Датчик ремня безопасности пассажира
V0053	Датчик левого ремня безопасности второго ряда
V0054	Датчик центрального ремня безопасности второго ряда
V0055	Датчик правого ремня безопасности второго ряда
V0056	Датчик левого ремня безопасности третьего ряда
V0057	Датчик центрального ремня безопасности третьего ряда
V0058	Датчик правого ремня безопасности третьего ряда
V0060	Датчик натяжения ремня безопасности водителя
V0061	Датчик натяжения ремня безопасности пассажира
V0070	Управление срабатыванием преднатяжителя ремня безопасности водителя
V0071	Управление срабатыванием преднатяжителя центрального ремня безопасности первого ряда
V0072	Управление срабатыванием преднатяжителя ремня безопасности пассажира
V0073	Управление срабатыванием преднатяжителя левого ремня безопасности второго ряда
V0074	Управление срабатыванием преднатяжителя центрального ремня безопасности второго ряда



V00CB	Датчик E положения занимающего сиденье пассажира
V00D0	Индикатор ремня безопасности водителя
V00D1	Индикатор ремня безопасности пассажира
V00D2	Индикатор 1 неправильной работы удерживающей системы
V00D3	Индикатор 2 неправильной работы удерживающей системы
V00D4	Звуковой указатель неправильной работы удерживающей системы
V00D5	Индикатор отключения удерживающей системы пассажира
V00DF	Переключатель отключения удерживающей системы пассажира
V00E0	Управление срабатыванием преднатяжителя В левого ремня безопасности третьего ряда (дополнительная неисправность)
V00E1	Управление срабатыванием преднатяжителя В правого ремня безопасности третьего ряда (дополнительная неисправность)
V00E2	Управление срабатыванием преднатяжителя В центрального ремня безопасности третьего ряда (дополнительная неисправность)
V00E3	Управление срабатыванием преднатяжителя С левого ремня безопасности второго ряда (дополнительная неисправность)
V00E4	Управление срабатыванием преднатяжителя С правого ремня безопасности второго ряда (дополнительная неисправность)
V00E5	Управление срабатыванием преднатяжителя С центрального ремня безопасности второго ряда (дополнительная неисправность)
V00E6	Управление срабатыванием преднатяжителя С правого ремня безопасности третьего ряда (дополнительная неисправность)
V00E7	Управление срабатыванием преднатяжителя С левого ремня безопасности третьего ряда (дополнительная неисправность)
V00E8	Управление срабатыванием преднатяжителя С центрального ремня безопасности третьего ряда (дополнительная неисправность)
V1000	Управление срабатыванием правой петли капота
V1001	Управление срабатыванием правой секции капота
V1001	Неисправность внутренней электрической цепи питания модуля управления
V1001	Короткое замыкание на + аккумулятора катушки реле системы коррекции наклона света фар
V1001	Неправильные данные для конца производственной линии
V1002	Управление срабатыванием левой петли капота
V1002	Неисправность катушки реле системы коррекции наклона света фар
V1003	Управление срабатыванием левой секции капота
V1003	Неисправность электрической цепи заслонки режима вентиляции
V1004	Правый передний датчик классификации удара
V1004	Неправильное функционирование запальной свечи отопителя
V1004	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи свечи подогрева или неисправность транзистора
V1005	Левый передний датчик классификации удара
V1005	Неправильное функционирование топливного насоса отопителя
V1005	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи топливного насоса или неисправность транзистора
V1006	Низкий уровень топлива для пускового обогревателя
V1006	Центральный передний датчик классификации удара
V1006	Уровень топлива слишком низкий для запуска отопителя.
V1007	Неправильное функционирование насоса охлаждающей жидкости отопителя
V1007	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи насоса охлаждающей жидкости или неисправность транзистора
V1007	Переключатель фар дальнего света
V1008	Неправильное функционирование вентилятора обдува отопителя
V1008	Переключатель режима стеклоочистителя
V1008	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи вентилятора обдува или неисправность транзистора
V1009	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя отопления
V1009	Авторизация зажигания
V100A	Ошибка достоверности функции интеллектуального отпирания
V100A	Авторизация топливного насоса
V100B	Авторизация заземления замка рулевой колонки
V100B	Неисправность управления поворотом левой фары
V100C	Неисправность управления поворотом правой фары

V100C Авторизация питания замка рулевой колонки  
V100D Короткое замыкание на массу электрической цепи электродвигателя поворота левой фары  
V100D Авторизация замка рулевой колонки  
V100E Короткое замыкание на массу электрической цепи электродвигателя поворота правой фары  
V100E Видеовход А  
V100F Короткое замыкание на массу электрической цепи корректора наклона фары  
V100F Видеовход В  
V1010 Переключатель модуля системы помощи при парковке не подсоединен  
V1010 Видеовход С  
V1011 Выходной сигнал питания, поданный (ECU)  
V1011 Заедание электрической цепи определения нерабочего положения очистителя заднего окна  
V1012 Неисправность электрической цепи определения нерабочего положения очистителя заднего окна  
V1012 Переключатель обогрева лобового стекла  
V1012 Неправильная установка разъема подушки безопасности  
V1013 Переключатель обогрева заднего стекла  
V1013 Неисправность калибровки системы классификации водителя/ пассажира  
V1014 Переключатель рециркуляции  
V1014 Ошибка датчика освещения  
V1014 Внутренняя неисправность датчика дождя  
V1014 Неисправность электрической цепи контрольной лампы подушек безопасности  
V1015 Переключатель включения/ выключения экрана дисплея  
V1015 Конфигурация электронного щитка приборов не настроена  
V1016 Переключатель режима  
V1016 Неисправность модуля управления, обусловленная запуском с помощью соединительных проводов  
V1017 Переключатель уменьшения температуры (слева)  
V1017 Развертывание подушки безопасности отключено на период сборки автомобиля  
V1018 Переключатель уменьшения температуры (справа)  
V1018 Неудача при проверке питания (HEV)  
V1019 Неисправность электрической цепи входного сигнала переключателя коррекции наклона света фар  
V1019 Переключатель увеличения температуры (слева)  
V101A Переключатель увеличения температуры (справа)  
V101A Неисправность электрической цепи электродвигателя коррекции правой фары  
V101B Короткое замыкание на "массу" электрической цепи электродвигателя коррекции правой фары  
V101B Переключатель устранения обледенения  
V101C Неисправность электрической цепи электродвигателя коррекции левой фары  
V101C Переключатель поиска вверх  
V101D Переключатель поиска вниз  
V101D Короткое замыкание на "массу" электрической цепи электродвигателя коррекции левой фары  
V101E Переключатель режима кондиционирования воздуха  
V101E Несоответствие ID между противоголоной системой автомобиля и дистанционным управлением  
V101F Переключатель извлечения  
V101F Недействительный или отсутствующий сигнал для управления фарами при движении задним ходом  
V1020 Неисправность электрической цепи усилительного каскада электродвигателя заслонки  
V1020 Переключатель загрузки  
V1021 Переключатель источника  
V1021 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи клавиши "End" (Конец)  
V1022 Переключатель включения/ выключения аудиосистемы  
V1022 Неисправность электрической цепи клавиши "End" (Конец)  
V1023 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи кнопки "разговора"  
V1023 Переключатель вентилятора  
V1024 Блок управления системой запуска  
V1024 Неисправность электрической цепи клавиши "Talk" (Разговор)  
V1024 Боковая подушка безопасности развернута (правая сторона)  
V1025 Транспондер  
V1025 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи клавиши "Send" (Послать)  
V1025 Боковая подушка безопасности развернута (левая сторона)  
V1026 Неисправность электрической цепи кнопки "отправления"

V1026 Замок рулевой колонки  
V1027 Датчик числа оборотов инерционной катушки ремня безопасности водителя  
V1027 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика температуры выпускаемого воздуха, правого, на уровне пола  
V1028 Разрыв электрической цепи датчика температуры выпускаемого воздуха, правого, на уровне пола  
V1028 Датчик числа оборотов инерционной катушки ремня безопасности пассажира  
V1029 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика температуры выпускаемого воздуха, правого, панели приборов  
V1029 Датчик педали акселератора  
V102A Датчик пламени  
V102B Пассивный ключ  
V102C Реле вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания  
V102D Электродвигатель демпфера  
V102E Датчик качества воздуха  
V102F Вспомогательный переключатель  
V1030 Разрыв электрической цепи датчика температуры выпускаемого воздуха, правого, панели приборов  
V1030 Обогрев левого переднего сиденья  
V1031 Разрыв электрической цепи спутниковой антенны (SDARS)  
V1031 Обогрев левого заднего сиденья  
V1032 Обогрев правого переднего сиденья  
V1032 Короткое замыкание электрической цепи спутниковой антенны (SDARS)  
V1033 Обогрев правого заднего сиденья  
V1033 Подключение к службе (SDARS) отключено  
V1034 Неисправность электрической цепи сигнала на включение радио  
V1034 Нагревательный элемент левого переднего сиденья  
V1035 Нагревательный элемент левого заднего сиденья  
V1035 Ошибка чтения при проверке чтения CD  
V1036 Нагревательный элемент правого переднего сиденья  
V1037 Нагревательный элемент правого заднего сиденья  
V1038 Неисправность электрической цепи входного сигнала микрофона  
V1038 Датчик обогрева левого переднего сиденья  
V1039 Датчик обогрева левого заднего сиденья  
V1039 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи входного сигнала микрофона  
V103A Датчик обогрева правого переднего сиденья  
V103A Высокое превышение силы тока выходного усилительного каскада термоэлектрического устройства  
V103B Датчик обогрева правого заднего сиденья  
V103B Низкое превышение силы тока выходного усилительного каскада термоэлектрического устройства  
V103C Управление левой фарой  
V103C Разрыв электрической цепи нагрузки вследствие превышения силы тока выходного усилительного каскада термоэлектрического устройства  
V103D Управление правой фарой  
V103D Превышение температуры выходного усилительного каскада вентилятора обдува  
V103E Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного усилительного каскада вентилятора обдува  
V103E Электродвигатели сиденья  
V103F Неисправность электрической цепи входного сигнала дополнительного соединителя  
V103F Управление обогревом правого сиденья  
V1040 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи стрелки (LED)  
V1040 Блок лампы  
V1041 Управление выравниванием  
V1041 Сгорел плавкий предохранитель питания указателей поворота  
V1042 Внутренняя неисправность переднего датчика удара 2  
V1042 Автоматическое управление вертикальным нацеливанием  
V1043 Датчик переднего моста  
V1043 Неисправность передачи данных выходного усилительного каскада переднего датчика удара 2  
V1044 Датчик заднего моста  
V1044 Короткое замыкание на "массу" (Vbatt) электрической цепи переднего датчика удара 2  
V1045 Короткое замыкание между электрической цепью переднего датчика удара 2 и электрической цепью другого датчика

- V1045 Звуковой сигнал
- V1046 Короткое замыкание между электрической цепью верхней боковой подушки безопасности и электрической цепью воспламенителя другого пиротехнического устройства, со стороны водителя
- V1046 Переключатель управления передними противотуманными фарами
- V1047 Короткое замыкание между электрической цепью боковой подушки безопасности и электрической цепью воспламенителя другого пиротехнического устройства, спереди со стороны водителя
- V1047 Переключатель управления задними противотуманными фонарями
- V1048 Переключатель уровня тормозной жидкости
- V1048 Короткое замыкание между электрической цепью подушки безопасности и электрической цепью воспламенителя другого пиротехнического устройства – контур № 1, спереди со стороны пассажира
- V1049 Короткое замыкание между электрической цепью преднатяжителя ремня безопасности пассажира и электрической цепью воспламенителя другого пиротехнического устройства
- V1049 Нагревательное устройство дисплея
- V104A Неисправность ID переднего датчика удара 2
- V104A Кнопка 1
- V104B Короткое замыкание между электрической цепью датчика удара со стороны водителя и электрической цепью другого датчика
- V104B Кнопка 2
- V104C Кнопка 3
- V104C Короткое замыкание между электрической цепью датчика удара со стороны пассажира и электрической цепью другого датчика
- V104D Кнопка 4
- V104D Короткое замыкание между электрической цепью переднего датчика удара и электрической цепью другого датчика
- V104E Кнопка 5
- V104F Регистрация разбивания левого стекла
- V1050 Регистрация разбивания правого стекла
- V1051 Переключатель переднего омывателя
- V1052 Переключатель заднего омывателя
- V1052 Короткое замыкание между электрической цепью датчика-переключателя замка ремня безопасности пассажира и электрической цепью другого датчика
- V1053 Символ уровня топлива баке
- V1053 Короткое замыкание между электрической цепью датчика-переключателя замка ремня безопасности водителя и электрической цепью другого датчика
- V1054 Короткое замыкание между электрической цепью преднатяжителя ремня безопасности водителя и электрической цепью воспламенителя другого пиротехнического устройства
- V1054 Переключатель обогрева левого заднего сиденья
- V1055 Переключатель обогрева правого заднего сиденья
- V1055 Короткое замыкание между электрической цепью боковой подушки безопасности и электрической цепью воспламенителя другого пиротехнического устройства, со стороны переднего пассажира
- V1056 Вентилятор подушки левого переднего сиденья
- V1056 Короткое замыкание между электрической цепью верхней боковой подушки безопасности и электрической цепью воспламенителя другого пиротехнического устройства, со стороны пассажира
- V1057 Короткое замыкание между электрической цепью подушки безопасности и электрической цепью воспламенителя другого пиротехнического устройства, контур № 1, спереди со стороны водителя
- V1057 Вентилятор подушки правого переднего сиденья
- V1058 Короткое замыкание между электрической цепью подушки безопасности и электрической цепью воспламенителя другого пиротехнического устройства, контур № 2, спереди со стороны водителя
- V1058 Вентилятор спинки левого переднего сиденья
- V1059 Вентилятор спинки правого переднего сиденья
- V1059 Короткое замыкание между электрической цепью подушки безопасности и электрической цепью воспламенителя другого пиротехнического устройства, контур № 2, спереди со стороны пассажира
- V105A Вентилятор датчика температуры кабины
- V105A Количество ударов достигло максимального значения
- V105B Выходной сигнал опускания поясничной опоры сиденья
- V105B Короткое замыкание электрической цепи датчика удара со стороны водителя на электрическую цепь другого датчика - ряд 2
- V105C Короткое замыкание верхней боковой подушки безопасности со стороны пассажира на электрическую цепь другого пиротехнического устройства - электрическая цепь 2
- V105C Выходной сигнал перемещения назад поясничной опоры сиденья
- V105D Выходной сигнал надувания поясничной опоры сиденья
- V105D Короткое замыкание складываемой рулевой колонки на электрическую цепь другого пиротехнического устройства

- V105E Короткое замыкание верхней боковой подушки безопасности со стороны водителя на электрическую цепь другого пиротехнического устройства - электрическая цепь 2
- V105E Выходной сигнал сдувания поясничной опоры сиденья
- V105F Выходной сигнал электродвигателя выдвижения подушки сиденья
- V105F Короткое замыкание электрической цепи датчика удара со стороны пассажира на электрическую цепь другого датчика - ряд 2
- V1060 Выходной сигнал электродвигателя подголовника сиденья
- V1060 Короткое замыкание на "массу" в электрической цепи контрольной лампы (TPMS)
- V1061 Короткое замыкание на + аккумулятора/ разрыв электрической цепи контрольной лампы (TPMS)
- V1061 Выходной сигнал перемещения вперед поясничной опоры сиденья
- V1061 Разрыв электрической цепи газогенератора боковой подушки безопасности (на стороне водителя)
- V1062 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи (TED) спинки сиденья
- V1062 Выходной сигнал подъема поясничной опоры сиденья
- V1062 Короткое замыкание электрической цепи газогенератора боковой подушки безопасности (на стороне водителя)
- V1063 Датчик электродвигателя выдвижения подушки сиденья
- V1063 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи (TED) подушки сиденья
- V1063 Короткое замыкание на массу электрической цепи газогенератора боковой подушки безопасности (на стороне водителя)
- V1064 Неисправность электрической цепи (TED) спинки сиденья
- V1064 Датчик электродвигателя подголовника сиденья
- V1064 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи газогенератора боковой подушки безопасности (на стороне водителя)
- V1065 Переключатель выдвижения подушки
- V1065 Неисправность электрической цепи (TED) подушки сиденья
- V1065 Разрыв электрической цепи газогенератора боковой подушки безопасности (на стороне пассажира)
- V1066 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи вентилятора спинки сиденья
- V1066 Переключатель втягивания подушки
- V1066 Короткое замыкание электрической цепи газогенератора боковой подушки безопасности (на стороне пассажира)
- V1067 Переключатель втягивания поясничной опоры
- V1067 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи вентилятора подушки сиденья
- V1067 Короткое замыкание на массу электрической цепи газогенератора боковой подушки безопасности (на стороне пассажира)
- V1068 Напряжение в электрической цепи вентилятора спинки сиденья вне допустимого диапазона
- V1068 Переключатель выхода поясничной опоры
- V1068 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи газогенератора боковой подушки безопасности (на стороне пассажира)
- V1069 Напряжение в электрической цепи вентилятора подушки сиденья вне допустимого диапазона
- V1069 Переключатель подъема поясничной опоры
- V106A Переключатель опускания поясничной опоры
- V106A (TPMS) - некорректное состояние бита диапазона датчика давления
- V106B Низкий заряд элемента питания датчика давления в шинах
- V106B Переключатель раздувания валика
- V106C (TPMS) - неисправность низкочастотной подсистемы
- V106C Переключатель сдувания валика
- V106D Переключатель подъема подголовника
- V106D (TPMS) - антенны не конфигурированы
- V106E Переключатель опускания подголовника
- V106E Выходной усилительный каскад отключен вследствие наличия короткого замыкания
- V106F Датчик положения ниши багажника для складываемого верха
- V106F Модуль отключен вследствие внешней неисправности
- V1070 Датчик выхода поршня полотно складываемого верха
- V1070 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи (MTM) сиденья
- V1071 Датчик ввода поршня троса тента
- V1071 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи внутренней антенны багажника
- V1072 Индикатор (LED) – Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи умеренного охлаждения сиденья
- V1072 Датчик выхода поршня троса тента
- V1073 Датчик ввода поршня главного троса

- V1073 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи датчика температуры спинки сиденья
- V1074 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи датчика температуры подушки сиденья
- V1074 Датчик выхода поршня главного троса
- V1075 Индикатор (LED) – Короткое замыкание на "массу" электрической цепи интенсивного обогрева сиденья
- V1075 Центральный датчик поршня главного троса
- V1076 Индикатор (LED) – Короткое замыкание на "массу" электрической цепи умеренного обогрева сиденья
- V1076 Датчик открывания передней защелки
- V1077 Индикатор (LED) – Короткое замыкание на "массу" электрической цепи интенсивного охлаждения сиденья
- V1077 Датчик закрывания передней защелки
- V1078 Датчик защелкивания откидного верха
- V1078 Индикатор (LED) – Короткое замыкание на "массу" электрической цепи умеренного обогрева сиденья
- V1079 Переключатель подъема капота
- V1079 Индикатор (LED) – Короткое замыкание на "массу" электрической цепи умеренного охлаждения сиденья
- V107A Переключатель опускания капота
- V107A Короткое замыкание между электрической цепью сенсорного мата устройства напоминания о состоянии ремня безопасности пассажира и электрической цепью другого датчика
- V107B Насос капота
- V107B Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи сенсорного мата устройства напоминания о состоянии ремня безопасности пассажира
- V107C Задний боковой электродвигатель капота
- V107C Короткое замыкание на массу электрической цепи сенсорного мата устройства напоминания о состоянии ремня безопасности пассажира
- V107D Электродвигатель защелки капота
- V107D Препятствие, обнаруженное при закрывании
- V107E Клапан 1 полотна складываемого верха
- V107E Неисправность 1 датчика классификации водителя/ пассажира
- V107F Клапан 2 натяжного троса
- V107F Неисправность 2 датчика классификации водителя/ пассажира
- V1080 Клапан 3 натяжного троса
- V1080 Индикатор (LED) – Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи интенсивного обогрева сиденья
- V1081 Индикатор (LED) – Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи умеренного обогрева сиденья
- V1081 Электродвигатель левой температурной заслонки
- V1081 Неисправность электрической цепи датчика правой боковой подушки безопасности
- V1082 Индикатор (LED) – Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи интенсивного охлаждения сиденья
- V1082 Электродвигатель правой температурной заслонки
- V1082 Сбой при передаче данных датчика правой боковой подушки безопасности
- V1083 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи теплового микромодуля (МТМ) сиденья
- V1083 Электродвигатель заслонки рециркуляции
- V1084 Переключатель электродвигателя закрывания багажника
- V1084 Неисправность электрической цепи лампы багажника
- V1085 Электродвигатель заслонки устранения обледенения
- V1085 Удерживающая система – состояния ограничителя натяжения ремня безопасности
- V1085 Неправильная установка цепи датчика правой боковой подушки безопасности
- V1086 Электродвигатель заслонки распределения воздуха
- V1086 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи наружной антенны, расположенной на багажнике (на бампере)
- V1087 Переключатель муфты защелки (PR) активизируется при отсутствии активизации переключателя отпирания на рукоятке (PR)
- V1087 Шина LIN A
- V1088 Переключатель муфты защелки (DR) активизируется при отсутствии активизации переключателя отпирания на рукоятке(DR)
- V1088 Шина LIN B
- V1089 Переключатель муфты защелки (PF) активизируется при отсутствии активизации переключателя отпирания на рукоятке(PF)
- V1089 Отсутствие вспомогательного переключателя
- V108A Короткое замыкание на массу электрической цепи входного сигнала 1 в положении "Аксессуары"

V108A	Кнопка пуска
V108B	Электрическая цепь А кнопки пуска
V108B	Короткое замыкание на массу электрической цепи входного сигнала 2 в положении "Аксессуары"
V108C	Электрическая цепь В кнопки пуска
V108C	Антенна ручки левой двери не подсоединена
V108D	Антенна ручки правой двери не подсоединена
V108D	Электрическая цепь С кнопки пуска
V108E	Дисплей
V108F	Переключатель запираения/ отпираения кабины
V1090	Переключатель муфты защелки (DF) активизируется при отсутствии активизации переключателя отпираения на рукоятке(DF)
V1090	Переключатель запираения/ отпираения задка
V1091	Восприятие фонаря подсветки входа
V1091	Ошибка программирования ключа пассивной противоугонной системы
V1091	Неисправность электрической цепи датчика левой боковой подушки безопасности
V1092	Короткое замыкание на + аккумулятора или "массу" последовательной электрической цепи к (SSCD)
V1092	Реле фар дневного времени
V1092	Сбой при передаче данных датчика левой боковой подушки безопасности
V1093	Несоответствие ID (SSCD)
V1093	Реле замыкания аккумулятора В
V1094	Реле размыкания аккумулятора В
V1094	ID (SSCD) не занесен в память
V1095	Реле включения/ выключения очистителя
V1095	Ошибка аппаратного обеспечения (SSCD)
V1095	Неправильная установка цепи датчика левой боковой подушки безопасности
V1096	Превышение времени передачи данных (SSCD)
V1096	Реле высокой/ низкой скорости очистителя
V1097	Реле обогрева лобового стекла
V1097	Неисправность электрической цепи высокочастотного динамика аудиосистемы
V1098	Неправильный выходной сигнал складывания зеркала с электроприводом
V1098	Левый габаритный фонарь
V1099	Разрыв электрической цепи выходного сигнала складывания зеркала с электроприводом
V1099	Правый габаритный фонарь
V109A	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи складывания зеркала с электроприводом на двери водителя
V109A	Реле дальнего света
V109B	Короткое замыкание на массу электрической цепи складывания зеркала с электроприводом на двери водителя
V109B	Фонарь освещения номерного знака
V109C	Разрыв электрической цепи складывания зеркала с электроприводом на двери водителя
V109C	Передний фонарь подсветки входа
V109D	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи раскладывания зеркала с электроприводом на двери водителя
V109D	Задний фонарь подсветки входа
V109E	Короткое замыкание на массу электрической цепи раскладывания зеркала с электроприводом на двери водителя
V109E	Дистанционный бесключевой вход
V109F	Модуль датчика проникновения
V109F	Разрыв электрической цепи раскладывания зеркала с электроприводом на двери водителя
V10A0	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи раскладывания зеркала с электроприводом на двери пассажира
V10A0	Переключатель очистителя/ омывателя
V10A1	Короткое замыкание на массу электрической цепи раскладывания зеркала с электроприводом на двери пассажира
V10A1	Определение буксировки прицепа
V10A2	Разрыв электрической цепи раскладывания зеркала с электроприводом на двери пассажира
V10A2	Входной сигнал столкновения
V10A3	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи складывания зеркала с электроприводом на двери пассажира

V10A3	Исполнительное устройство поворота левой фары
V10A4	Исполнительное устройство поворота правой фары
V10A4	Короткое замыкание на массу электрической цепи складывания зеркала с электроприводом на двери пассажира
V10A5	Сирена сигнализации
V10A5	Разрыв электрической цепи складывания зеркала с электроприводом на двери пассажира
V10A6	Главный переключатель освещения
V10A6	Электрическая цепь преднатяжителя замка ремня безопасности водителя - разрыв
V10A7	Электрическая цепь преднатяжителя замка ремня безопасности водителя - короткое замыкание на + аккумулятора
V10A7	Переключатель активизации/ повторной активизации централизованного запираения двери багажного отделения
V10A8	Электрическая цепь преднатяжителя замка ремня безопасности водителя - короткое замыкание на массу
V10A8	Реле ближнего света
V10A9	Запрограммировано меньше 2 ключей с функцией дистанционного управления
V10A9	Электрическая цепь преднатяжителя замка ремня безопасности водителя - низкое сопротивление воспламенителя
V10AA	Провод восприятия наличия радио
V10AA	Электрическая цепь преднатяжителя замка ремня безопасности водителя - короткое замыкание на электрическую цепь другого пиротехнического устройства
V10AB	Синхронизация дистанционного бесключевого входа
V10AB	Неисправность электрической цепи камеры заднего вида
V10AC	Короткое замыкание электрической цепи датчика-переключателя положения салазок сиденья водителя на электрическую цепь другого датчика
V10AC	Переключатель круиз-контроля
V10AD	Обнаружено столкновение.
V10AD	Датчик дождя
V10AE	Электродвигатель коррекции наклона света фары
V10AF	Реле вентилятора обдува
V10B0	Реле заднего вентилятора обдува
V10B1	Переключатель установки/ переустановки кабины
V10B2	Реле работы двигателя
V10B3	Температура выпускаемого воздуха, справа в зоне панели приборов
V10B4	Температура выпускаемого воздуха, справа в зоне пола
V10B5	Температура выпускаемого воздуха, слева в зоне панели приборов
V10B6	Температура выпускаемого воздуха, слева в зоне пола
V10B7	Температура выпускаемого воздуха сзади
V10B8	Нажимные кнопки
V10B9	Управление вентилятором обдува
V10BA	Управление задним вентилятором обдува
V10BB	Система качества воздуха
V10BC	Рычаг управления на рулевой колонке
V10BD	Многофункциональный переключатель
V10BE	Датчик солнечной радиации
V10BF	Контрольная лампа напоминания о незастегнутых ремнях безопасности
V10C0	Подача питания к топливному насосу
V10C1	Переключатель отпирания левой передней двери
V10C2	Переключатель отпирания левой задней двери
V10C3	Переключатель отпирания правой передней двери
V10C4	Переключатель отпирания правой задней двери
V10C5	Переключатель отпирания багажника
V10C6	Наружная антенна багажника
V10C7	Внутренняя антенна багажника
V10C8	Внутренняя центральная антенна
V10C9	Внутренняя передняя антенна
V10CA	Антенна ручки левой задней двери
V10CB	Антенна ручки правой задней двери
V10CC	Переключатель муфты левой передней защелки
V10CD	Переключатель муфты левой задней защелки

V10CE	Переключатель муфты правой передней защелки
V10CF	Переключатель муфты правой задней защелки
V10D0	Переключатель муфты защелки багажника
V10D1	Кнопка левого переднего замка
V10D2	Кнопка левого заднего замка
V10D3	Кнопка правого переднего замка
V10D4	Кнопка правого заднего замка
V10D5	Антенна (PATS)
V10D6	Состояние подключения (PATS)
V10D7	Ключ (PATS)
V10D8	Число запрограммированных ключей (PATS) меньше минимального значения
V10D9	Транспондер (PATS)
V10DA	(PATS) Идентификатор цели
V10DA	Отказ связи (RKE) - (PCM).
V10DB	Общее закрывание, слева спереди
V10DC	Общее закрывание, справа спереди
V10DD	Развернутая подушка безопасности
V10DE	Переключатель предупреждения о низком уровне топлива
V10DF	Запорный клапан главного цилиндра
V10E0	Инфракрасный приемник
V10E1	Реле А задней двери
V10E2	Реле В задней двери
V10E3	Реле С задней двери
V10E4	Реле двойной блокировки замка двери багажного отделения
V10E5	Сигнал активизации (PCM)
V10E6	Подача питания (PATS)
V10E7	Реле включения зажигания
V10E8	Реле А вторичного аккумулятора
V10E9	Реле В вторичного аккумулятора
V10EA	Отопитель с положительным температурным коэффициентом
V10EB	Электродвигатель двойной блокировки замка двери водителя
V10EC	Электродвигатель двойной блокировки замка двери пассажира
V10ED	Электродвигатель двойной блокировки замка задней двери со стороны водителя
V10EE	Электродвигатель двойной блокировки замка задней двери со стороны пассажира
V10EF	Выходной сигнал скорости люка крыши
V10F0	Датчик присутствия на сидении
V10F1	Переключатель наличия ключа
V10F2	Управление люком крыши
V10F3	Левый передний габаритный фонарь
V10F4	Правый передний габаритный фонарь
V10F5	Левый задний габаритный фонарь
V10F6	Правый задний габаритный фонарь
V10F7	Индикация дополнительного освещения
V10F8	Реле розетки аксессуаров "А"
V10F9	Реле розетки аксессуаров "В"
V10FA	Реле задержки выключения питания
V10FB	Исполнительное устройство воздухозабора
V10FC	Исполнительное устройство режима подачи воздуха
V10FD	Периферийный датчик ускорения со стороны водителя
V10FE	Периферийный датчик ускорения со стороны пассажира
V10FF	Управление зажиганием
V1100	Реле нагревательного элемента датчика (O2)
V1100	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала складывания зеркала с электроприводом
V1101	Реле комфорта
V1101	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи выходного сигнала складывания зеркала с электроприводом
V1102	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи входного сигнала переключателя электропривода складывания зеркала

- V1102 Стоп-сигнал прицепа
- V1102 Внутренняя антенна (передняя)
- V1103 Битопливное реле
- V1103 Переключатель запираения, расположенный в отделке салона
- V1103 Внутренняя антенна (задняя)
- V1104 Переключатель отпираения, расположенный в отделке салона
- V1104 Левая передняя антенна
- V1105 Включение заднего переключателя открывания/ закрывания при самопроверке
- V1105 Правая передняя антенна
- V1105 Неисправность наружной антенны (сиденье водителя)
- V1106 Неисправность электрической цепи управления запорного клапана радиатора отопителя
- V1106 Правая задняя антенна
- V1106 Неисправность наружной антенны (сиденье пассажира)
- V1107 Разрыв электрической цепи датчика модуля управления предотвращением возникновения огня
- V1107 Левая задняя антенна
- V1107 Неисправность наружной антенны (дверь багажного отделения)
- V1108 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи датчика модуля управления предотвращением возникновения огня
- V1108 Электродвигатель централизованного запираения двери водителя
- V1109 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика модуля управления предотвращением возникновения огня
- V1109 Электродвигатель централизованного запираения двери пассажира
- V110A Короткое замыкание электрической цепи реле складываемого зеркала на + аккумулятора
- V110A Электродвигатель централизованного запираения задней двери со стороны водителя
- V110B Короткое замыкание электрической цепи реле складываемого зеркала на массу
- V110B Электродвигатель централизованного запираения задней двери со стороны пассажира
- V110C Электродвигатель предохранительной блокировки замка задней двери со стороны водителя
- V110C Короткое замыкание на массу/ (VBATT) электрической цепи датчика 2 удара со стороны водителя
- V110D Электродвигатель предохранительной блокировки замка задней двери со стороны пассажира
- V110D Короткое замыкание на массу/ (VBATT) электрической цепи датчика 2 удара со стороны пассажира
- V110E Неисправность идентификации датчика 2 удара со стороны водителя
- V110E Электродвигатель двойной блокировки замка двери багажного отделения
- V110F Датчик ударов сердца
- V110F Неисправность идентификации датчика 2 удара со стороны пассажира
- V1110 Низкое сопротивление электрической цепи датчика модуля управления предотвращением возникновения огня
- V1110 Сигнал питания для задержки работы пневматической подвески
- V1111 Неисправность, заключающаяся в превышении температуры нагревательного элемента электрического отопителя со стороны водителя
- V1111 Доступ к электрическому стояночному тормозу
- V1112 Подача напряжения через переключатель зажигания для системы помощи при парковке
- V1112 Короткое замыкание электрической цепи нагревательного элемента электрического отопителя со стороны водителя
- V1113 Неисправность, заключающаяся в превышении температуры нагревательного элемента электрического отопителя со стороны пассажира
- V1113 Левый передний электромагнитный клапан для обеспечения комфорта
- V1114 Правый передний электромагнитный клапан для обеспечения комфорта
- V1114 Короткое замыкание электрической цепи нагревательного элемента электрического отопителя со стороны пассажира
- V1115 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи сигнала задней системы помощи при парковке
- V1116 Левый задний фонарь
- V1116 Разрыв электрической цепи сигнала задней системы помощи при парковке
- V1117 Заедание кнопки аудиосистемы на рулевом колесе
- V1117 Правый задний фонарь
- V1118 Неисправность передачи данных переднего датчика удара со стороны пассажира
- V1118 Левый задний габаритный фонарь
- V1119 Правый задний габаритный фонарь
- V1119 Тепловое выключение DVD-проигрывателя аудиосистемы
- V111A Фонари освещения номерного знака

V111A	Высокое превышение силы тока выходного усилительного каскада термоэлектрического устройства сиденья пассажира
V111B	Левый задний фонарь подсветки входа
V111B	Низкое превышение силы тока выходного усилительного каскада термоэлектрического устройства сиденья пассажира
V111C	Правый задний фонарь подсветки входа
V111C	Разрыв электрической цепи нагрузки вследствие превышения силы тока выходного усилительного каскада термоэлектрического устройства сиденья пассажира
V111D	Превышение температуры выходного усилительного каскада вентилятора обдува пассажира
V111D	Электродвигатель открывания багажника
V111E	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного усилительного каскада вентилятора обдува пассажира
V111E	Фонари багажника
V111F	(LCD) Тепловая защита
V111F	Электродвигатель закрывания багажника
V1120	Питание обогревателя левого заднего сиденья
V1120	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи обратной связи вентилятора сиденья водителя
V1121	Низкое сопротивление электрической цепи обратной связи вентилятора сиденья водителя
V1121	Питание обогревателя правого заднего сиденья
V1122	Реле блокировки стеклоподъемников окон
V1122	Короткое замыкание на "массу" в электрической цепи обратной связи вентилятора сиденья пассажира
V1122	Разрыв электрической цепи плавкого предохранителя (GEM)
V1123	Низкое сопротивление электрической цепи обратной связи вентилятора сиденья пассажира
V1123	Реле питания вспомогательной удерживающей системы, управляемое переключателем зажигания
V1124	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя блокировки ультразвукового сканирования салона
V1124	Управление постепенным изменением яркости лампы
V1125	Кнопка ограничения функциональных возможностей сигнализации
V1125	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи подачи питания подсвеченных переключателей электропривода стеклоподъемников
V1125	Неисправность переключателя диапазона коробки передач в блоке с ведущим мостом
V1126	Внутренняя неисправность модуля блокировки рулевой колонки
V1126	Управление разворачиванием боковой подушки безопасности со стороны водителя
V1126	Неисправность переключателя положения P
V1127	Управление разворачиванием боковой подушки безопасности со стороны пассажира
V1127	Неисправность электрической цепи 1 низкочастотной антенны
V1128	Неисправность электрической цепи 2 низкочастотной антенны
V1128	Управление разворачиванием верхней боковой надуваемой подушки безопасности со стороны водителя
V1129	Управление разворачиванием верхней боковой надуваемой подушки безопасности со стороны пассажира
V1129	Неисправность электрической цепи 3 низкочастотной антенны
V112A	Неисправность электрической цепи 4 низкочастотной антенны
V112A	Реле В включения зажигания
V112B	Модуль рулевого колеса
V112B	Короткое замыкание на + аккумулятора в электрической цепи входного сигнала переключателя складывания зеркала с электроприводом
V112C	Короткое замыкание на массу электрической цепи питания замка электронной рулевой колонки
V112C	Датчик движения в салоне
V112D	(LED) обогрева заднего окна
V112D	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи питания замка электронной рулевой колонки
V112E	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи заземления замка электронной рулевой колонки
V112E	Датчик сумерек
V112F	Контрольная лампа аварийного тормоза
V112F	Короткое замыкание на массу электрической цепи переключаемого заземления замка электронной рулевой колонки
V1130	Разрыв электрической цепи индикатора охранной системы
V1130	Модуль переключателя освещения

V1131 Модуль электродвигателя очистителя  
V1131 Неисправность электрической цепи низкочастотной антенны двери багажного отделения/ крышки багажника  
V1132 Сигнал обогрева лобового стекла  
V1132 Неисправность электрической цепи низкочастотной антенны левой передней двери  
V1133 Неисправность электрической цепи низкочастотной антенны правой передней двери  
V1133 (LED) обогрева лобового стекла  
V1133 Неисправность входного сигнала ВАТ  
V1134 Незарегистрированный ключ-карта  
V1134 Входной сигнал телефона  
V1135 Переключатель полотна складываемого верха  
V1135 Внутренняя неисправность переднего датчика столкновения со стороны пассажира  
V1136 Управление поясничной опорой А  
V1136 Неисправность электрической цепи 2 переключателя аудиосистемы, установленного на рулевом колесе  
V1137 Управление поясничной опорой В  
V1137 Незапрограммированные данные  
V1138 Заполненная память  
V1138 Управление поясничной опорой С  
V1139 Недействительный идентификационный код передатчика  
V1139 Управление поясничной опорой D  
V113A Заедание переключателя задней аудиосистемы  
V113A Общая неисправность поясничной опоры сиденья  
V113B Множественные неисправности управления поясничной опорой  
V113B Короткое замыкание на массу электрической цепи переключателя задней аудиосистемы  
V113C Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя задней аудиосистемы  
V113C Подсветка переключателя аварийной световой сигнализации  
V113D Заедание или короткое замыкание на массу электрической цепи переключателя управления микроклиматом в задней части салона  
V113D Управление общим открыванием/ закрыванием люка крыши  
V113E Наружный переключатель отпирания багажника  
V113E Короткое замыкание на массу электрической цепи переключателя управления микроклиматом в задней части салона  
V113F Управление включением/ отключением обнаружения проникновения  
V113F Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя управления микроклиматом в задней части салона  
V1140 Авторизация проворачивания двигателя  
V1140 Недействительный диск с картами для навигации  
V1141 Неисправность электрической цепи переключателя положения складываемого верха при полном опускании  
V1141 Подсветка часов  
V1141 Разрыв электрической цепи входного сигнала датчика наружной температуры  
V1142 Неисправность электрической цепи переключателя положения складываемого верха при полном подъеме  
V1142 Состояние зажигания 1  
V1142 Короткое замыкание в электрической цепи входного сигнала датчика наружной температуры  
V1143 Повышенное число запросов на замыкание реле больших токов аккумулятора  
V1143 Состояние зажигания 2  
V1144 Питание обогрева рулевого колеса  
V1144 Внутренняя неисправность датчика бокового удара со стороны водителя №2  
V1145 Электродвигатель запирающего отделения для перчаток  
V1145 Неисправность передачи данных бокового датчика удара со стороны водителя №2  
V1145 Разрыв электрической цепи входного сигнала термистора испарителя  
V1146 Внутренняя неисправность датчика бокового удара со стороны пассажира №2  
V1146 Питание пассивного локатора  
V1146 Короткое замыкание в электрической цепи входного сигнала термистора испарителя  
V1147 Неисправность передачи данных датчика бокового удара со стороны пассажира №2  
V1147 Левые передние противотуманные фонари  
V1148 Правые передние противотуманные фонари

- V1148 Короткое замыкание на массу выходной электрической цепи доступа к подаче/ приему радиочастотных сигналов
- V1148 Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи датчика автоматического освещения
- V1149 Короткое замыкание на + аккумулятора выходной электрической цепи доступа к подаче/ приему радиочастотных сигналов
- V1149 Электродвигатель централизованного запираания двери багажного отделения
- V114A Получены недействительные данные (SCLM) через последовательный порт
- V114A Электродвигатель предохранительной блокировки замка двери багажного отделения
- V114B Шина (SCLM) выключена
- V114B Управление тепловым электрическим устройством пассажира
- V114C Неисправности, вызванные полученным сообщением о том, что сигнал по шине A (LIN) недействительный
- V114C Управление тепловым электрическим устройством водителя
- V114D Датчик скорости вентилятора обдува подушки сиденья пассажира
- V114D Неисправности, вызванные полученным сообщением о том, что передача сигналов по шине A (LIN) выключена
- V114E Неисправности, вызванные полученным сообщением о том, что расчет защиты сигнала по шине A (LIN) неправильный
- V114E Датчик скорости вентилятора обдува спинки сиденья пассажира
- V114F Датчик скорости вентилятора обдува подушки сиденья водителя
- V1150 Короткое замыкание на массу выходной электрической цепи доступа к подаче/ приему радиочастотных сигналов
- V1150 Датчик скорости вентилятора обдува спинки сиденья водителя
- V1150 Сбой в передаче данных для подушки безопасности
- V1151 Короткое замыкание на массу выходной электрической цепи для выбора диапазона AM или FM для подачи/ приема радиочастотных сигналов
- V1151 Подушка сиденья пассажира
- V1152 Короткое замыкание на + аккумулятора выходной электрической цепи для выбора диапазона AM или FM для подачи/ приема радиочастотных сигналов
- V1152 Спинка сиденья пассажира
- V1153 Короткое замыкание на массу электрической цепи входного сигнала проблескового сигнала на полицейском автомобиле
- V1153 Подушка сиденья водителя
- V1154 Спинка сиденья водителя
- V1154 Короткое замыкание на массу сабвуфера №1
- V1155 Сиденье пассажира
- V1155 Короткое замыкание на + аккумулятора сабвуфера №1
- V1156 Сиденье водителя
- V1156 Короткое замыкание на массу сабвуфера №2
- V1157 Управление вентилятором обдува В
- V1157 Короткое замыкание на + аккумулятора сабвуфера №2
- V1157 Зарегистрировано развертывание подушки безопасности
- V1158 Датчик переднего обогревателя сиденья пассажира
- V1158 Разрыв электрической цепи сабвуфера №2
- V1159 Разрыв электрической цепи опорного напряжения датчика
- V1159 Датчик переднего обогревателя сиденья водителя
- V115A Передний обогреватель сиденья пассажира
- V115A Неисправности, вызванные полученным сообщением о том, что расчет защиты сигнала по шине модуля управления неправильный
- V115B Передний обогреватель сиденья водителя
- V115B Неисправности, вызванные полученным сообщением о том, что сигнал по шине модуля управления хаотический
- V115C Короткое замыкание на массу электрической цепи питания выходного сигнала модуля управления
- V115C Передаточный топливный насос
- V115D Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи питания выходного сигнала модуля управления
- V115D (LED) камеры
- V115E Неисправности, вызванные полученным сообщением о том, что сигнал по шине видеокодировщика хаотический
- V115E Модуль камеры
- V115F Управление срабатыванием устройства защиты шеи и головы водителя

- V1160 Высокое напряжение в электрической цепи опорного напряжения датчика
- V1160 Управление срабатыванием устройства защиты шеи и головы пассажира
- V1160 Сбой в обмене данными блока замка рулевого управления с электрическим усилителем
- V1161 Низкое напряжение в электрической цепи опорного напряжения датчика
- V1161 Левый задний датчик предотвращения заземления
- V1161 Идентификация блока замка рулевого управления с электрическим усилителем (несоответствие)
- V1162 Короткое замыкание на + аккумулятора в электрической цепи датчика Холла электропривода левой подножки.
- V1162 Правый задний датчик предотвращения заземления
- V1162 Сбой в питании блока замка рулевого управления с электрическим усилителем
- V1163 Неисправность датчика Холла электропривода левой подножки
- V1163 Выходной сигнал обогрева левого зеркала
- V1163 Идентификация блока замка рулевого управления с электрическим усилителем (не зарегистрирована)
- V1164 Выходной сигнал обогрева правого зеркала
- V1164 Короткое замыкание на массу в электрической цепи датчика Холла электропривода левой подножки
- V1164 (SAS) Калибровка не выполнена (отсутствует регистрация неисправностей)
- V1165 Выходной сигнал левого переднего фонаря подсветки входа
- V1165 Неисправность электрической цепи восприятия тока электропривода левой подножки
- V1165 Сбой в обмене данными (от (GEM) к (SAS) )
- V1166 Короткое замыкание на массу в электрической цепи восприятия тока электропривода левой подножки
- V1166 Выходной сигнал правого переднего фонаря подсветки входа
- V1167 Датчик скорости/ положения электродвигателя подушки сиденья
- V1167 Короткое замыкание на + аккумулятора в электрической цепи реле управления электроприводом левой подножки
- V1167 Перерыв в мониторинге
- V1168 Датчик скорости/ положения электродвигателя подголовника сиденья
- V1168 Короткое замыкание на массу в электрической цепи реле управления электроприводом левой подножки
- V1168 Несоответствие пароля ((GEM) - Прибор)
- V1169 Датчик крюка трубки телефона
- V1169 Неисправность электрической цепи реле управления электроприводом левой подножки
- V1169 Несоответствие пароля ((GEM) - (ECU))
- V116A Слишком большой ход правого электродвигателя
- V116A Микрофон трубки телефона
- V116B Короткое замыкание электродвигателя левой подножки с электроприводом
- V116B Динамик трубки телефона
- V116C Короткое замыкание электродвигателя правой подножки с электроприводом
- V116C Внешний SIM-провод/SIM-карта
- V116D Клавиатура "SOS On Call"
- V116D Разрыв электрической цепи электродвигателя левой подножки с электроприводом
- V116E Подсветка "SOS On Call"
- V116E Разрыв электрической цепи электродвигателя правой подножки с электроприводом
- V116F SIM-карта телематической системы
- V1170 Неисправность датчика Холла электропривода правой подножки
- V1170 Задний фонарь
- V1171 Короткое замыкание на + аккумулятора в электрической цепи датчика Холла электропривода правой подножки
- V1171 Внутренняя ручка двери водителя
- V1172 Короткое замыкание на массу в электрической цепи датчика Холла электропривода правой подножки
- V1172 Внутренний переключатель отпирания двери водителя
- V1173 Короткое замыкание на массу в электрической цепи восприятия тока электропривода правой подножки
- V1173 Внутренняя ручка двери пассажира
- V1173 Ключ не зарегистрирован.
- V1174 Неисправность электрической цепи восприятия тока электропривода правой подножки
- V1174 Внутренний переключатель отпирания двери пассажира
- V1175 Короткое замыкание на массу в электрической цепи реле управления электроприводом правой подножки
- V1175 Переключатель неплотного закрывания двери водителя
- V1176 Переключатель неплотного закрывания двери пассажира

V1176 Нормативная информация не зарегистрирована.

V1177 Переключатель уровня омывающей жидкости

V1177 Разрыв электрической цепи преднатяжителя устройства втягивания ремня безопасности, со стороны водителя

V1177 Неисправность электрической цепи реле управления электроприводом правой подножки

V1177 Пароль прибора не зарегистрирован.

V1178 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи преднатяжителя устройства втягивания ремня безопасности, со стороны водителя

V1178 Переключатель неплотного закрывания багажника

V1178 Короткое замыкание на + аккумулятора в электрической цепи реле управления электроприводом правой подножки

V1179 Короткое замыкание на массу электрической цепи преднатяжителя устройства втягивания ремня безопасности, со стороны водителя

V1179 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи электродвигателя защелки

V1179 Интегрированный блок GSM/GPRS

V117A Короткое замыкание на массу электрической цепи электродвигателя защелки

V117A Резервный микрофон

V117B Разрыв электрической цепи электродвигателя защелки

V117B Питание трубки телефона

V117C Недействительный сигнал переключателя центрирования защелки

V117C Подъем стеклоподъемника (с электроприводом) заднего окна

V117D Опускание стеклоподъемника (с электроприводом) заднего окна

V117E Подъем стеклоподъемника (с электроприводом) переднего окна

V117F Опускание стеклоподъемника (с электроприводом) переднего окна

V1180 Низкое сопротивление электрической цепи преднатяжителя устройства втягивания ремня безопасности, со стороны водителя

V1180 Сбой при обмене данными универсального асинхронного приемника/ приемопередатчика (UART)

V1180 Подъем дисплея

V1180 Переключатель запроса (дверь на стороне водителя) заел во включенном положении

V1181 Переполнение буфера

V1181 Опускание дисплея

V1181 Переключатель запроса (дверь на стороне пассажира) заел во включенном положении

V1182 Опознавание устройства клиента окончилось неудачей

V1182 Система мониторинга давления в шинах

V1182 Переключатель запроса (дверь багажного отделения) заел во включенном положении

V1183 Сбой подачи питания

V1183 Видео кодировщик

V1184 Выходной сигнал замка рулевой колонки

V1184 Устройство клиента механически не подсоединено

V1185 Датчик предотвращения защемления багажника

V1185 Внутренняя ошибка устройства с поддержкой Bluetooth

V1185 Сбой питания антенны

V1186 Ошибка линии радиосвязи Bluetooth с внешним устройством

V1186 Ответная часть замка багажника, облегчающая закрывание крышки багажника

V1187 Ошибка сенсорного экрана

V1187 Электродвигатель багажника

V1188 Сбой при проверке чтения (CD)

V1188 Ошибка связи с внешним устройством (USB)

V1188 Сбой в обмене данными приемопередатчика

V1189 Датчик положения переднего окна

V1189 Короткое замыкание (USB) на землю или аккумулятор

V1189 Сбой в обмене данными для иммобилайзера

V118A Датчик положения заднего окна

V118B Сбой при проверке чтения (DVD)

V118C Контрольная лампа левой мертвой зоны

V118D Контрольная лампа правой мертвой зоны

V118E Левое переднее окно

V118F Правое переднее окно

V1190 Левое заднее окно

V1190 Неисправность иммобилайзера  
V1191 Правое заднее окно  
V1191 Неисправность реле ACC  
V1192 Управление срабатыванием отсоединения аккумулятора  
V1192 Неисправность реле IG1  
V1193 Память сведений о столкновениях заполнена и заблокирована  
V1193 Неисправность реле IG2  
V1194 Передний датчик ускорения со стороны водителя  
V1194 Неисправность реле стартера  
V1195 Передний датчик ускорения со стороны пассажира  
V1196 Периферийный датчик ускорения второго ряда со стороны водителя  
V1197 Заедание в разомкнутом положении реле давления топлива (FOH)  
V1197 Периферийный датчик ускорения второго ряда со стороны пассажира  
V1198 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи обратного топливного клапана (FOH)  
V1198 Надутая трубчатая конструкция (Inflatable Tubular Structure) со стороны водителя  
V1199 Надутая трубчатая конструкция (Inflatable Tubular Structure) со стороны пассажира  
V1199 Разрыв/ короткое замыкание на "массу" в электрической цепи обратного топливного клапана (FOH)  
V119A Головная подушка безопасности второго ряда со стороны водителя  
V119B Головная подушка безопасности второго ряда со стороны пассажира  
V119C (CD)-проигрыватель для одного диска  
V119D (DVD)-проигрыватель для одного диска  
V119E FM-прием  
V119F Антенна GPS  
V11A0 Левый боковой датчик давления вспомогательной удерживающей системы  
V11A1 Правый боковой датчик давления вспомогательной удерживающей системы  
V11A2 Главный переключатель наружного освещения  
V11A3 Гироскоп  
V11A4 Антенна L-диапазона  
V11A5 Антенна диапазона 3  
V11A6 Кнопка FM  
V11A7 Кнопка AM  
V11A9 Кнопка тона  
V11AA Кнопка пропуска вверх  
V11AB Кнопка пропуска вниз  
V11AC Кнопка ввода  
V11AD Кнопка выхода  
V11AE Кнопка меню  
V11AF Кнопка телефона  
V11B2 Кнопка 0  
V11B8 Питание контрольной лампы мертвой зоны водителя  
V11B9 Питание контрольной лампы мертвой зоны пассажира  
V11BA Комплект переключателей управления аудиосистемой на рулевом колесе  
V11BB Входной аудиосигнал задней системы помощи при парковке  
V11BC Реле для дополнительных аксессуаров  
V11BD Реле складывания зеркала  
V11BE Реле раскладывания зеркала  
V11C4 Кнопка закрывания багажника  
V11C7 Датчик дальнего света  
V11C9 (LED) состояния информационного дисплея для водителя  
V11CB Передний боковой указатель правого поворота  
V11CC Случайно присутствующий дополнительный ключ автомобиля с функцией бесключевого входа и иммобилайзера  
V11CD Выпуск газа газогенератора подушки безопасности водителя  
V11D1 Шина C (LIN)  
V11D2 Выходной сигнал складываемого подголовника  
V11D3 Передний боковой указатель левого поворота  
V11D4 Ослабление последствий низкоскоростного столкновения путем торможения отключено  
V11D5 Срабатывание удерживающих приспособлений - выключение двигателя автомобиля

V11D6 Предупреждающий (LED) информационного дисплея для водителя  
V11D7 Кнопка информации  
V11D8 Предупреждение о срабатывании удерживающих приспособлений  
V11DA Переключатель цилиндра замка двери водителя  
V11DB Модуль мониторинга аккумулятора  
V11DD Реле 1 заднего вентилятора обдува  
V11DE Реле 2 заднего вентилятора обдува  
V11DF Реле 3 заднего вентилятора обдува  
V11E0 Лампа 1 состояния задней системы (HVAC)  
V11E1 Лампа 2 состояния задней системы (HVAC)  
V11E2 Лампа 3 состояния задней системы (HVAC)  
V11E3 Электродвигатель заслонки задней системы (HVAC)  
V11E4 Электродвигатель задней заслонки распределения воздуха  
V11E5 Датчик положения левой заслонки системы (HVAC)  
V11E6 Датчик положения правой заслонки системы (HVAC)  
V11E7 Датчик положения заслонки распределения воздуха  
V11E8 Подача питания (ABS)  
V11EB Входной сигнал управления температурой задней системы (HVAC)  
V11EC Входной сигнал управления вентилятором обдува задней системы (HVAC)  
V11ED Модуль управления электрическим отопителем  
V11EE Компрессор (A/C)  
V11EF Заземление датчика B  
V11F0 Датчик положения заслонки впуска воздуха  
V11F1 Управление поворотом  
V11F2 Переключатель активации определения бокового препятствия  
V11F3 Исполнительное устройство заслонки на уровне ног/ лица  
V11F4 Показание счетчика незначительных ударов превышено  
V11F5 Датчик температуры наружного воздуха  
V11F6 Электродвигатель складываемого зеркала со стороны водителя  
V11F7 Электродвигатель складываемого зеркала со стороны пассажира  
V11F8 Левый крайний вентиляционный дефлектор  
V11F9 Левый внутренний вентиляционный дефлектор  
V11FA Правый внутренний вентиляционный дефлектор  
V11FB Правый крайний вентиляционный дефлектор  
V11FC Питание системы помощи при парковке  
V11FD Левая передняя наружная антенна  
V11FE Активный подголовник водителя  
V11FF Давление хладагента в кондиционере  
V1200 Несоответствие входного сигнала столкновения - (CAN) неактивна, проводная связь активна  
V1200 Неисправность электрической цепи нажимной кнопки управления микроклиматом  
V1201 Комплект переключателей управления аудиосистемой на рулевом колесе 2  
V1202 Индикатор подключения удерживающей системы пассажира  
V1203 Активный подголовник пассажира  
V1204 Электродвигатель преднатяжителя ремня безопасности водителя  
V1205 Электродвигатель преднатяжителя ремня безопасности пассажира  
V1206 Произошло столкновение  
V1207 Входной сигнал столкновения, передаваемый по проводам  
V1208 Датчик температуры подушки сиденья водителя  
V1209 Датчик температуры спинки сиденья водителя  
V1209 Зарегистрирован передний удар  
V120A Датчик температуры подушки сиденья пассажира  
V120B Датчик температуры спинки сиденья пассажира  
V120C Нагревательный элемент датчика, установленного на лобовом стекле  
V120D Требуемая проверка фронтального повреждения  
V120E Управление правым тепловым электрическим устройством  
V120F Подушка левого сиденья  
V1210 Правая передняя наружная антенна  
V1210 Зарегистрирован боковой удар

V1211 Управление срабатыванием преднатяжителя устройства втягивания ремня безопасности водителя  
V1212 Управление срабатыванием преднатяжителя замка ремня безопасности водителя  
V1213 В какой-то момент времени после последнего сброса было включено зажигание, и при этом в память было записано менее 2 ключей.  
V1213 Управление срабатыванием преднатяжителя замка ремня безопасности пассажира  
V1214 Управление срабатыванием преднатяжителя устройства втягивания ремня безопасности пассажира  
V1215 Внешняя карта памяти  
V1216 Датчик электродвигателя закрывания багажника  
V1217 Сирена штатной сигнализации  
V1217 Выходной сигнал наличия пассивного ключа в замке зажигания  
V1219 Внутренний переключатель отпирания багажника  
V121A Выходной сигнал подсветки клавиатуры  
V121B Переключатель ввода на клавиатуре  
V121C Жесткий диск  
V121D Входной сигнал управления режимом задней системы (HVAC)  
V121F Переключатель климат-контроля  
V1220 Гидравлический пропорциональный клапан  
V1221 Неисправность электрической цепи выходного сигнала обогрева сиденья водителя  
V1221 Электродвигатель преднатяжителя ремня безопасности.  
V1222 Главный переключатель запираения/ отпирания  
V1223 Датчик температуры подушки правого сиденья  
V1224 Управление левым тепловым электрическим устройством  
V1225 Датчик температуры спинки правого сиденья  
V1226 Датчик давления со стороны водителя для удерживающей системы  
V1227 Датчик давления удерживающей системы пассажира  
V1228 Управление срабатыванием преднатяжителя замка ремня безопасности водителя  
V1229 Датчик температуры спинки левого сиденья  
V122A Датчик скорости вентилятора обдува подушки правого сиденья  
V122B Датчик скорости вентилятора обдува спинки правого сиденья  
V122C Датчик скорости вентилятора обдува подушки левого сиденья  
V122D Датчик скорости вентилятора обдува спинки левого сиденья  
V122E Подушка правого сиденья  
V122F Спинка правого сиденья  
V1230 Спинка левого сиденья  
V1231 Правое сиденье  
V1232 Неисправность цепи трансивера (PATS)  
V1232 Левое сиденье  
V1233 Датчик В движения в салоне  
V1233 Неисправность датчика разбивания стекла  
V1234 Недействительный код переключателя зеркала  
V1234 Объемный датчик В  
V1235 Датчик температуры подушки левого сиденья  
V1236 Реле сигнала экстренной остановки (ESS) Relay  
V1236 Потеря сигнала обратной связи для стеклоподъемника  
V1237 Сбой в ранней активации модуля переключения передач  
V1237 Сигнал обратной связи для стеклоподъемника вне допустимого диапазона  
V1238 Усилитель динамика  
V1239 Антенна в вещевом отсеке ("перчаточнике")  
V123A Превышение температуры заднего стекла  
V123A Передний указатель левого поворота  
V123B Сбой сигнала от датчика заднего стекла  
V123B Передний указатель правого поворота  
V123C Контрольная лампа состояния системы поддержания динамической устойчивости  
V123C Неисправность электрической цепи фоновой подсветки заднего (LED)  
V123D Кнопка системы поддержания динамической устойчивости  
V123E Сбой доступа к проворачиванию двигателя  
V123F Индикатор режима адаптивного ограничителя скорости  
V1240 Индикатор режима кнопки пуска

- V1241 Кнопка адаптивного ограничителя скорости
- V1242 Кнопка зимнего режима
- V1243 Индикатор кнопки зимнего режима
- V1244 Кнопка динамического/ спортивного режима
- V1245 Индикатор кнопки динамического/ спортивного режима
- V1246 Система для мобильной антенны
- V1247 Задний указатель левого поворота
- V1247 Разрыв электрической цепи переключателя изменения яркости подсветки панели приборов
- V1248 Задний указатель правого поворота
- V1249 Подсветка кнопки пуска
- V124A Короткое замыкание на массу электродвигателя смесительной заслонки водителя
- V124A Правая фара дневного времени
- V124B Левая фара дневного времени
- V124B Короткое замыкание на + аккумулятора электродвигателя смесительной заслонки водителя
- V124C Рычажный блок переключателей указателей поворота
- V124D Датчик давления в шине
- V124E Рычажный блок переключателей очистителей
- V124F Блок переключателей управления навигационной системой на рулевом колесе
- V1250 Неисправность электрической цепи датчика температуры в салоне
- V1250 Диапазон давления датчика (TPMS)
- V1252 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи датчика температуры воздуха в салоне
- V1252 USB-порт
- V1253 Защита от кражи развлекательной системы
- V1254 Датчик давления в шине в сборе с приемопередатчиком для правого заднего колеса (наружного в случае двускатных колес)
- V1254 Неисправность электрической цепи датчика наружной температуры воздуха
- V1255 Датчик давления в шине в сборе с приемопередатчиком для левого заднего колеса (наружного в случае двускатных колес)
- V1256 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи датчика наружной температуры
- V1256 Датчик давления в шине в сборе с приемопередатчиком для внутреннего правого заднего (IRR) колеса (только в случае двускатных колес)
- V1257 Датчик давления в шине в сборе с приемопередатчиком для внутреннего левого заднего (ILR) колеса (только в случае двускатных колес)
- V1258 Неисправность электрической цепи датчика интенсивности солнечного излучения
- V1258 Исполнительное устройство электродвигателя задней вентиляционной заслонки
- V1259 Потенциометр обратной связи исполнительного устройства электродвигателя задней вентиляционной заслонки
- V125A Модуль переключателя управления задним вентилятором
- V125B Электродвигатель заслонки В распределения воздуха
- V125C Прерывание передачи радиосигнала
- V125D Светодиод для нахождения выключателя зажигания в положении "RUN"
- V125E Левый задний дисплей
- V125F Правый задний дисплей
- V1260 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи датчика интенсивности солнечной радиации
- V1260 Датчик положения заслонки В распределения воздуха
- V1261 Переключатель отпирания крышки лючка заливной горловины топливного бака
- V1262 Несоответствие входного сигнала столкновения - (CAN) активна, проводная связь неактивна
- V1263 Усилительный каскад электродвигателя преднатяжителя ремня безопасности
- V1264 Электрический разъем (ы) модуля управления не закреплен или отсоединен
- V1265 Обратная связь для заднего указателя левого поворота
- V1266 Неисправность электрической цепи вспомогательного электродвигателя воздухозабора системы вентиляции с левой стороны
- V1266 Обратная связь для заднего указателя правого поворота
- V1267 Переключатель активации перемещения вверх складываемого верха
- V1267 Неисправность электрической цепи вспомогательного электродвигателя воздухозабора системы вентиляции с правой стороны
- V1268 Переключатель активации перемещения вниз складываемого верха
- V1268 Неисправность электрической цепи потенциометра вспомогательного электродвигателя антиобледенения

V1269 Разрыв электрической цепи потенциометра вспомогательного электродвигателя антиобледенения  
V1269 Датчик-переключатель предельного верхнего положения складываемого верха  
V126A Внутренний переключатель запираания двери водителя  
V126B Датчик-переключатель открытого положения окна  
V126C Переключатель цилиндра замка багажника  
V126D Датчик-переключатель предельного нижнего положения складываемого верха  
V126E Обратная связь для полного опускания стекла правого заднего окна  
V126F Обратная связь для полного опускания стекла левого заднего окна  
V1270 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи потенциометра вспомогательного электродвигателя антиобледенения  
V1271 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи потенциометра вспомогательного электродвигателя антиобледенения  
V1271 Внутренняя лампа левого стоп-сигнала/ указателя поворота  
V1272 Неисправность электрической цепи потенциометра вспомогательного электродвигателя вентиляции  
V1272 Внутренняя лампа правого стоп-сигнала/ указателя поворота  
V1273 Разрыв электрической цепи потенциометра вспомогательного электродвигателя вентиляции  
V1273 Средняя лампа правого стоп-сигнала/ указателя поворота  
V1274 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи потенциометра вспомогательного электродвигателя вентиляции  
V1274 Средняя лампа левого стоп-сигнала/ указателя поворота  
V1275 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи потенциометра вспомогательного электродвигателя вентиляции  
V1275 Внешняя лампа левого стоп-сигнала/ указателя поворота  
V1276 Внешняя лампа правого стоп-сигнала/ указателя поворота  
V1276 Неисправность электрической цепи потенциометра вспомогательного электродвигателя вентиляции на уровне ног  
V1277 Разрыв электрической цепи потенциометра вспомогательного электродвигателя вентиляции на уровне ног  
V1278 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи потенциометра вспомогательного электродвигателя вентиляции на уровне ног  
V1278 Реле перемещения вверх складываемого верха  
V1279 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи потенциометра вспомогательного электродвигателя вентиляции на уровне ног  
V1279 Реле перемещения вниз складываемого верха  
V127A Управление общим закрытием  
V127B Красный (LED) выходного сигнала зоны 1 наружного освещения  
V127C Красный (LED) выходного сигнала зоны 2 наружного освещения  
V127D Красный (LED) выходного сигнала зоны 3 наружного освещения  
V127E Зеленый (LED) выходного сигнала зоны 1 наружного освещения  
V127F Зеленый (LED) выходного сигнала зоны 2 наружного освещения  
V1280 Зеленый (LED) выходного сигнала зоны 3 наружного освещения  
V1281 Короткое замыкание на массу электрической цепи переключателя указателя правого поворота  
V1281 Разрыв электрической цепи потенциометра вспомогательного электродвигателя подачи холодного воздуха  
V1281 Синий (LED) выходного сигнала зоны 1 наружного освещения  
V1282 Синий (LED) выходного сигнала зоны 2 наружного освещения  
V1282 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи потенциометра вспомогательного электродвигателя подачи холодного воздуха  
V1282 Короткое замыкание на массу электрической цепи переключателя указателя левого поворота  
V1283 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи потенциометра вспомогательного электродвигателя Подачи холодного воздуха  
V1283 Синий (LED) выходного сигнала зоны 3 наружного освещения  
V1283 Короткое замыкание на + аккумулятора звукового сигнала указателя поворота  
V1284 Неисправность электрической цепи потенциометра левого вспомогательного электродвигателя воздухозабора  
V1284 Короткое замыкание на массу звукового сигнала указателя поворота  
V1284 Провод сигнала запроса активации открытия багажника  
V1285 Входной видеосигнал D  
V1285 Разрыв электрической цепи потенциометра левого вспомогательного электродвигателя воздухозабора  
V1286 Внутреннее зеркало

- V1286 Короткое замыкание + аккумулятора электрической цепи потенциометра левого вспомогательного электродвигателя воздухозабора
- V1287 Подсветка переключателя централизованного запираания
- V1287 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи потенциометра левого вспомогательного электродвигателя воздухозабора
- V1288 Общая электрическая цепь электродвигателя заднего замка
- V1288 Неисправность электрической цепи потенциометра правого вспомогательного электродвигателя воздухозабора
- V1289 Разрыв электрической цепи потенциометра правого вспомогательного электродвигателя воздухозабора
- V1289 Входной видеосигнал E
- V128A Зарегистрирован режим стратегии ограниченного действия
- V128A Динамик № 13
- V128B Динамик № 14
- V128C Динамик № 15
- V128D Динамик № 16
- V128E Динамик № 17
- V128F Динамик № 18
- V1290 Динамик № 19
- V1290 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи потенциометра правого вспомогательного электродвигателя воздухозабора
- V1291 Динамик № 20
- V1291 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи потенциометра правого вспомогательного электродвигателя воздухозабора
- V1292 Динамик № 21
- V1292 Неисправность электрической цепи реле питания аккумулятора
- V1293 Динамик № 22
- V1293 Разрыв электрической цепи реле питания аккумулятора
- V1294 Динамик № 23
- V1295 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи реле питания аккумулятора
- V1295 Динамик № 24
- V1296 Неисправность электрической цепи датчика подачи питания
- V1296 Несоответствие данных навигационной карты конкретному рынку
- V1297 Модуль цифровых головных телефонов
- V1297 Разрыв электрической цепи датчика подачи питания
- V1298 Переключатель подъема рулевой колонки
- V1299 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика подачи питания
- V1299 Переключатель опускания рулевой колонки
- V129A Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства смесительной заслонки со стороны водителя
- V129A Шина (LIN) D
- V129B Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства смесительной заслонки со стороны водителя
- V129B Большое количество активаций системы
- V129C Левый передний боковой датчик
- V129C Разрыв или короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи обратной связи исполнительного устройства смесительной заслонки со стороны водителя
- V129D Правый передний боковой датчик
- V129D Короткое замыкание на массу электрической цепи обратной связи исполнительного устройства смесительной заслонки со стороны водителя
- V129E Переключатель подключения/ отключения - Полуавтоматическая усовершенствованная параллельная парковка
- V129E Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи (цепей) исполнительного устройства смесительной заслонки со стороны пассажира
- V129F Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи (цепей) исполнительного устройства смесительной заслонки со стороны пассажира
- V129F Функциональный (LED) - Полуавтоматическая усовершенствованная параллельная парковка
- V12A0 Разрыв или короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи обратной связи исполнительного устройства смесительной заслонки со стороны пассажира
- V12A0 Дополнительный входной сигнал 2
- V12A1 Короткое замыкание на массу электрической цепи обратной связи исполнительного устройства смесительной заслонки со стороны пассажира

V12A1	Переключатель выдвигания рулевой колонки
V12A2	Исполнительное устройство смесительной заслонки со стороны пассажира, медленная работа или затруднения при перемещении заслонки
V12A2	Переключатель втягивания рулевой колонки
V12A3	Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства заслонки распределения воздуха
V12A3	Электропривод А регулировки рулевой колонки
V12A4	Электропривод В регулировки рулевой колонки
V12A4	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства заслонки распределения воздуха
V12A5	Электропривод С регулировки рулевой колонки
V12A5	Разрыв или короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи обратной связи исполнительного устройства заслонки распределения воздуха
V12A6	Разрыв или короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи обратной связи исполнительного устройства заслонки распределения воздуха
V12A6	Насос охлаждающей жидкости дополнительного отопителя
V12A7	Исполнительное устройство заслонки распределения воздуха, медленная работа или затруднения при перемещении заслонки
V12A7	Датчик наклона рулевой колонки А
V12A8	Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства заслонки рециркуляции
V12A8	Датчик телескопического изменения длины рулевой колонки А
V12A9	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства заслонки рециркуляции
V12A9	Датчик наклона рулевой колонки В
V12AA	Исполнительное устройство заслонки рециркуляции, медленная работа или затруднения при перемещении заслонки
V12AA	Датчик телескопического изменения длины рулевой колонки В
V12AB	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи активизации реле обогрева сиденья водителя
V12AB	Питание датчика положения переднего окна
V12AC	Выходной сигнал электрохроматического зеркала двери
V12AC	Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи активизации реле обогрева сиденья водителя
V12AD	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи активизации реле обогрева сиденья пассажира
V12AD	Датчик температуры левого теплообменника
V12AE	Датчик температуры правого теплообменника
V12AE	Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи активизации реле обогрева сиденья пассажира
V12AF	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи активизации реле переднего электровентилятора обдува
V12AF	Левый клапан управления расходом охлаждающей жидкости
V12B0	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи активизации реле переднего электровентилятора обдува
V12B0	Правый клапан управления расходом охлаждающей жидкости
V12B1	Реле обогрева форсунок омывателя и зоны исходного положения очистителей
V12B1	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи активизации (PWM) переднего электровентилятора обдува
V12B2	Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи активизации (PWM) переднего электровентилятора обдува
V12B2	Клапан изменения направления потока охлаждающей жидкости дополнительного отопителя
V12B3	Питание нагревательного элемента датчика качества воздуха
V12B3	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства смесительной заслонки
V12B4	Контрольная лампа двери
V12B4	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства смесительной заслонки
V12B5	Разрыв или короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи обратной связи исполнительного устройства смесительной заслонки
V12B5	Переключатель запираания двери водителя ключом
V12B6	Общая электрическая цепь электродвигателя переднего замка

V12B6	Короткое замыкание на массу электрической цепи обратной связи исполнительного устройства смесительной заслонки со стороны водителя
V12B7	(LED) блока переключателей
V12B7	Исполнительное устройство смесительной заслонки, медленная работа или затруднения при перемещении заслонки
V12B8	(USB)-порт № 2
V12B8	Исполнительное устройство смесительной заслонки со стороны водителя, медленная работа или затруднения при перемещении заслонки
V12B9	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи активизации (Vref) (5B)
V12B9	Модуль управления дополнительным отопителем
V12BA	(LED) состояния блокировки - передний
V12BA	Короткое замыкание на массу электрической цепи активизации (Vref) (5B)
V12BB	(LED) состояния блокировки - задний
V12BB	Влажность, короткое замыкание на массу электрической цепи активизации
V12BC	Влажность, короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи активизации
V12BC	Питание датчика положения зеркала
V12BD	Влажность, разрыв электрической цепи активизации
V12BD	Задняя камера
V12BE	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи активизации реле обогрева заднего стекла/ зеркал
V12BE	Левая передняя камера
V12BF	Правая передняя камера
V12BF	Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи активизации реле обогрева заднего стекла/ зеркал
V12C0	Камера левого зеркала
V12C1	Камера правого зеркала
V12C3	Питание датчика положения заднего окна
V12C4	Указатель поворота на зеркале
V12C5	Реле подъема электродвигателя стеклоподъемника переднего окна
V12C6	Реле подъема электродвигателя стеклоподъемника заднего окна
V12C7	Реле опускания электродвигателя стеклоподъемника заднего окна
V12C8	Реле опускания электродвигателя стеклоподъемника переднего окна
V12C9	Шина (LIN) E
V12CA	Индикатор состояния системы Eco-Start для пуска/ остановки
V12CB	Кнопка активации системы Eco-Start для пуска/ остановки
V12CC	Узел насоса массажного модуля сиденья водителя
V12CD	Модуль стабилизации напряжения
V12CE	Диагностическая линия модуля стабилизации напряжения
V12CF	Электродвигатель заслонки на уровне лица
V12D0	Электродвигатель заслонки ниши для ног
V12D1	Электродвигатель заслонки давления воздуха при движении автомобиля
V12D2	(LED) включения/ выключения экрана дисплея
V12D4	Синхронизация переменного тока
V12D5	Датчик приближения ручки двери
V12D6	Исполнительное устройство быстрого отпирания/ открытия двери
V12D7	Датчик предотвращения защемления
V12D8	Выходной сигнал обогрева зеркала
V12D9	Установочная панель массажного модуля сиденья водителя
V12DA	Контрольная лампа зоны, закрытой от водителя
V12DB	Узел насоса массажного модуля сиденья пассажира
V12DC	Датчик перемещения/ положения переднего окна
V12DD	Датчик перемещения/ положения заднего окна
V12DE	Индивидуальный переключатель подъема переднего окна
V12DF	Индивидуальный переключатель опускания переднего окна
V12E0	Индикатор режима бездорожья
V12E1	Внутренний переключатель отпирания передней двери
V12E2	Внутренний переключатель отпирания задней двери
V12E3	Внутренний переключатель запираания передней двери
V12E4	Внутренний переключатель запираания задней двери

V12E5 Переключатель выбора режима бездорожья  
V12E6 Установочная панель массажного модуля сиденья пассажира  
V12E7 Переключатель блокировки вещевого отсека  
V12E8 Переключатель управления/ открывания задней подъемной двери/ заднего откидного борта  
V12E9 Индивидуальный переключатель закрытия/ открытия заднего окна  
V12EA (RF) приемник  
V12EB Горизонтальная выверка камеры  
V12EC Вертикальная выверка камеры  
V12ED Входной видеосигнал F  
V12EE Открытие двери багажного отделения/ багажника  
V12EF Противотуманный фонарь прицепа  
V12F0 Подсветка главного переключателя наружного освещения  
V12F1 Выходной сигнал зоны 1 наружного освещения  
V12F2 Выходной сигнал зоны 2 наружного освещения  
V12F3 Отпирание створки на двери багажного отделения  
V12F5 Управление мостиковым реле  
V12F6 Подача питания к фарам А  
V12F7 Переключатель одиночного режима очистителей  
V12F8 Входной видеосигнал G  
V12F9 Выходной сигнал А зажигания при расширенной проверке  
V12FA Управление А электромагнитным клапаном усилителя рулевого управления  
V12FB Управление В электромагнитным клапаном усилителя рулевого управления  
V12FC Обратная связь для запираания передней двери  
V12FD Обратная связь для отпирания передней двери  
V12FF Подсветка переключателя задней двери  
V1300 Выходной видеосигнал А  
V1301 Электродвигатель тактильного предупреждения  
V1302 Общая электрическая цепь электродвигателей зеркал  
V1303 Переключатель системы помощи при парковке  
V1303 Разрыв электрической цепи катушки реле задержки выключения аксессуаров  
V1304 Система электронного усилителя рулевого управления  
V1305 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи катушки реле задержки выключения аксессуаров  
V1306 Разрыв электрической цепи переключателя уровня масла  
V1307 Переключатель неплотного закрытия крышки багажника/ стекла двери багажного отделения  
V1307 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя уровня масла  
V1308 Питание датчик предотвращения защемления  
V1309 Правый передний датчик предотвращения защемления  
V130А Обратная связь переднего указателя поворота  
V130В Правый задний противотуманный фонарь  
V130С Управление системой снижения электрической нагрузки  
V130D Переполнена память для программирования интегрированного ключа  
V130E Левый задний противотуманный фонарь  
V130F Управление работой/ аксессуарами  
V1310 Управление работой/ пуском  
V1310 Проверьте электрическую цепь переключателя отпирания двери.  
V1311 Модуль часов  
V1312 Переключатель отпирания двери водителя ключом  
V1313 Выходной сигнал освещения салона  
V1314 Выходной сигнал белого освещения (отражательные дисплеи)  
V1315 Выходной сигнал фоновое освещение (неотражательные дисплеи)  
V1316 Блок электропривода запираания защелки багажника  
V1317 Выходной сигнал электропривода складывания третьего ряда сидений  
V1318 Переключатель неплотного закрывания правой передней двери  
V1319 Электрическая цепь выходного сигнала блокировки переключения передач в зависимости от задействования тормозов (BSI)  
V131А Задержка подачи питания для аксессуаров  
V131В Переключатель неплотного закрывания левой передней двери  
V131С Управление реле электродвигателя наклона заднего сиденья

V131D Датчик скорости/ положения электродвигателя наклона заднего сиденья  
V131E Противоугонная сигнализация  
V131F Переключатель положения защелки левой сдвижной двери с электроприводом  
V1320 Разрыв электрической цепи неплотного закрывания левой передней двери  
V1320 Исполнительное устройство отпирания защелки левой сдвижной двери с электроприводом  
V1321 Выходной сигнал зоны 3 наружного освещения  
V1322 Переключатель дополнительного отопителя  
V1323 Кнопка звукового сигнала  
V1324 Переключатель наружной ручки левой сдвижной двери с электроприводом  
V1325 Левый передний датчик предотвращения защемления  
V1326 Короткое замыкание на массу электрической цепи контрольной лампы неплотного закрывания дверей  
V1326 Наружная ручка двери (светодиод)  
V1327 Передний указатель правого поворота  
V1328 Передний указатель левого поворота  
V1328 Разрыв электрической цепи неплотного закрывания правой передней двери  
V1329 Задний указатель левого поворота  
V132A Короткое замыкание на массу электрической цепи неплотного закрывания задней двери пассажира  
V132A Задний указатель правого поворота  
V132B Лампа левого стоп-сигнала/ указателя поворота  
V132C Лампа правого стоп-сигнала/ указателя поворота  
V132D Неподвижное стекло в передней части кузова  
V132E Внутренняя ручка задней двери со стороны водителя  
V132F Внутренняя ручка задней двери со стороны пассажира  
V1330 Модуль инвертора  
V1331 Модуль компаса/ зеркала  
V1332 Блок переключателей заднего сиденья со стороны водителя  
V1333 Блок переключателей заднего сиденья со стороны пассажира  
V1334 Переключатель отпирания стекла двери багажного отделения  
V1335 Антенна триангуляции перед автомобилем/ антенна грузового отсека  
V1336 Внешняя антенна на левой передней двери  
V1337 Внешняя антенна на правой передней двери  
V1338 Переключатель с храповиком левой сдвижной двери с электроприводом  
V1339 Переключатель открытия/ закрытия левой сдвижной двери с электроприводом  
V1339 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи входного сигнала запроса включения звукового сигнала  
V133A Электродвигатель привода левой сдвижной двери с электроприводом  
V133B Электродвигатель закрытия левой сдвижной двери  
V133C Датчик положения левой сдвижной двери с электроприводом  
V133D Антенна багажного отделения/ внутреннего вещевого отсека  
V133E Замок левой сдвижной двери с электроприводом  
V133F Контактная полоса левой сдвижной двери с электроприводом  
V1340 Электродвигатель закрытия правой сдвижной двери  
V1341 Переключатель положения защелки правой сдвижной двери с электроприводом  
V1342 Исполнительное устройство отпирания защелки правой сдвижной двери с электроприводом  
V1343 Переключатель наружной ручки правой сдвижной двери с электроприводом  
V1344 Переключатель храповика правой сдвижной двери с электроприводом  
V1344 Разрыв электрической цепи входного сигнала обогрева стекла заднего окна  
V1345 Переключатель открытия/ закрытия правой сдвижной двери с электроприводом  
V1346 Электродвигатель привода правой сдвижной двери  
V1347 Датчик положения правой сдвижной двери с электроприводом  
V1348 Замок правой сдвижной двери с электроприводом  
V1349 Контактная полоса правой сдвижной двери с электроприводом  
V134A Подтверждение цели - горизонтальная регулировка камеры  
V134B Подтверждение цели - вертикальная регулировка камеры  
V134C Электродвигатель левой передней заслонки на уровне лица  
V134D Орган управления фарами А  
V134E Функция управления интенсивностью подсветки переключателей  
V134F Переключатель сигнализации светом фар

- V1350 DVD-проигрыватель для одного диска №2
- V1350 Короткое замыкание на массу реле обогрева заднего стекла
- V1351 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи наличия ключа в замке зажигания
- V1351 Электродвигатель левой передней заслонки в нише для ног
- V1352 Электродвигатель левой передней температурной заслонки
- V1353 Электродвигатель правой передней заслонки на уровне лица
- V1354 Электродвигатель правой задней температурной заслонки
- V1355 Цепь запирающая ручки правой задней двери
- V1356 Цепь запирающая ручки левой задней двери
- V1357 Электродвигатель правой передней заслонки в нише для ног
- V1358 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи положения RUN (РАБОТА) переключателя зажигания
- V1358 Выключатель нагревательного элемента стеклоомывателя
- V1359 Электродвигатель левой задней заслонки на уровне лица
- V135A Модуль подогревателя омывающей жидкости
- V135B Электродвигатель левой задней заслонки в нише для ног
- V135C Элемент нагревателя
- V135D Электродвигатель правой задней заслонки на уровне лица
- V135E Индикатор режима низкой интенсивности подогрева левого заднего сиденья с подогревом
- V135F Электродвигатель правой задней заслонки в нише для ног
- V1360 Индикатор режима высокой интенсивности подогрева левого заднего сиденья с подогревом
- V1361 Цепь запирающая ручки правой передней двери
- V1361 Разрыв электрической цепи газогенератора правой верхней боковой подушки безопасности
- V1362 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи RUN/ACC (РАБОТА/ АКЦЕССУАРЫ) переключателя зажигания
- V1362 Индикатор режима высокой интенсивности подогрева правого заднего сиденья с подогревом
- V1362 Короткое замыкание в электрической цепи газогенератора правой верхней боковой подушки безопасности
- V1363 Индикатор режима низкой интенсивности подогрева правого заднего сиденья с подогревом
- V1363 Короткое замыкание на массу в электрической цепи газогенератора правой верхней боковой подушки безопасности
- V1364 Электродвигатель левой задней температурной заслонки
- V1364 Короткое замыкание на + аккумулятора в электрической цепи газогенератора правой верхней боковой подушки безопасности
- V1365 Цепь запирающая ручки левой передней двери
- V1365 Разрыв электрической цепи газогенератора левой верхней боковой подушки безопасности
- V1366 Электродвигатель правой передней температурной заслонки
- V1366 Короткое замыкание в электрической цепи газогенератора левой верхней боковой подушки безопасности
- V1367 Цепь отпирания ручки правой задней двери
- V1367 Неисправность электрической цепи системы зажигания, подающей сигнал к тахометру
- V1367 Короткое замыкание на массу в электрической цепи газогенератора левой верхней боковой подушки безопасности
- V1368 Датчик обратной связи положения педали акселератора
- V1368 Разрыв электрической цепи системы зажигания, подающей сигнал к тахометру
- V1368 Короткое замыкание на + аккумулятора в электрической цепи газогенератора левой верхней боковой подушки безопасности
- V1369 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи системы зажигания, подающей сигнал к тахометру
- V1369 Переключатель регулировки педали
- V136A Управление эффективностью подогрева форсунки омывателя
- V136B Сигнал активации модуля управления подвеской
- V136C Управление задержкой выключения фар
- V136D Функция управления интервалом прерывистого режима переднего очистителя
- V136E Электродвигатель отпирания вещевого отсека ("перчаточника")
- V136F Цепь отпирания ручки левой передней двери
- V1370 Заземление питания ручки двери
- V1370 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи системы зажигания, подающей сигнал к тахометру
- V1371 Насос поясничной опоры
- V1372 Разрыв электрической цепи реле подсветки входа

V1372 Цепь отпирания ручки левой задней двери  
V1373 Цепь отпирания ручки правой передней двери  
V1374 Питание усилителя рулевого управления переменной производительности  
V1374 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи реле подсветки входа  
V1375 Электродвигатель наклона рулевой колонки  
V1375 Разрыв электрической цепи контрольной лампы замены масла  
V1376 Кнопка отпирания багажного отделения  
V1376 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи контрольной лампы замены масла  
V1377 Датчик положения по горизонтали левого зеркала заднего вида  
V1377 Неисправность электрической цепи контрольной лампы замены масла  
V1378 Датчик регулировки зеркал в горизонтальном положении  
V1378 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи контрольной лампы замены масла  
V1379 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи кнопки переустановки контрольной лампы замены масла  
V137C Датчик регулировки зеркал в вертикальном положении  
V137D Электродвигатель регулировки педали  
V137E Электромагнит телескопической регулировки длины рулевой колонки  
V137F Левый блок переключателей на рулевом колесе  
V1380 Неисправность электрической цепи кнопки переустановки контрольной лампы замены масла  
V1380 Правый блок переключателей на рулевом колесе  
V1381 Разрыв электрической цепи кнопки переустановки контрольной лампы замены масла  
V1381 Датчик приближения ручки левой передней двери  
V1382 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи кнопки переустановки контрольной лампы замены масла  
V1382 Датчик приближения ручки правой передней двери  
V1383 Датчик приближения ручки левой задней двери  
V1384 Датчик приближения ручки правой задней двери  
V1385 Система помощи при сохранении полосы движения  
V1386 Датчик положения по горизонтали правого зеркала заднего вида  
V1387 Датчик положения по вертикали левого зеркала заднего вида  
V1388 Датчик положения по вертикали правого зеркала заднего вида  
V1389 Управление правым шаговым электродвигателем адаптивной системы фар  
V138A Управление левым шаговым электродвигателем адаптивной системы фар  
V138B Питание адаптивной системы фар  
V138C Управление реле водяного насоса системы охладителя нагнетаемого воздуха  
V138D Электродвигатель Naptic левой поворотной рукоятки  
V138E Электродвигатель Naptic правой поворотной рукоятки  
V138F Муфта открытия левой сдвижной боковой двери с электроприводом  
V1390 Блок управления рассеянной подсветки  
V1391 Выключатель защиты от кражи радиоприемника  
V1392 Муфта закрытия левой сдвижной боковой двери с электроприводом  
V1393 Разрыв электрической цепи реле замка двери с электроприводом и функцией памяти  
V1393 Индикатор низкой температуры  
V1394 Муфта открытия правой сдвижной боковой двери с электроприводом  
V1395 Муфта закрытия правой сдвижной боковой двери с электроприводом  
V1395 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи реле замка двери с электроприводом и функцией памяти  
V1396 Модуль левой камеры  
V1397 Модуль правой камеры  
V1398 Индикатор высокой температуры  
V1399 Разрыв электрической цепи реле сенсорного управления электроприводом стеклоподъемника окна двери водителя  
V1399 Персонализированная синхронизация ключа  
V139A Входной сигнал медленного режима переднего очистителя  
V139A Неисправность электрической цепи реле электрического стеклоподъемника  
V139B Сбой при сборе данных для опорного поля стеклоподъемника левого переднего окна  
V139B Входной сигнал прерывистого режима переднего очистителя  
V139C Сбой при сборе данных для опорного поля стеклоподъемника правого переднего окна  
V139C Входной сигнал регулируемого прерывистого режима переднего очистителя

V139D	Сбой при сборе данных для опорного поля стеклоподъемника правого заднего окна
V139E	Сбой при сборе данных для опорного поля стеклоподъемника левого заднего окна
V139E	Диод главного аккумулятора
V139F	Реле главного аккумулятора
V13A0	Положение переключателя освещения
V13A1	Переключатель указателя левого поворота
V13A2	Переключатель указателя правого поворота
V13A4	Входной сигнал быстрого режима переднего очистителя
V13A5	Управление разворачиванием надувного ремня безопасности водителя
V13A6	Переключатель входного сигнала предупреждения об уходе с полосы (LDW)
V13A7	Выходной сигнал обогревателя
V13A8	Индикатор ухода с полосы/контроля движения по полосе
V13A9	Лампа перчаточного отсека
V13AA	Электродвигатель температурной заслонки
V13AB	Датчик положения исполнительного устройства дверцы смещения воздуха
V13AC	Управление разворачиванием надувного ремня безопасности пассажира
V13AD	Исполнительный механизм вибрации рулевого колеса
V13AE	Модуль мониторинга аккумулятора В
V13AF	Выключатель ближнего света фар
V13B0	Переключатель отпирания передней пассажирской дверцы
V13B1	Переключатель отпирания задней левой дверцы
V13B2	Переключатель отпирания задней правой дверцы
V13B3	Управление разворачиванием надувного ремня безопасности левого сиденья второго ряда
V13B5	Задний центральный датчик
V13B6	Управление разворачиванием надувного ремня безопасности центрального сиденья второго ряда
V13B7	Управление разворачиванием надувного ремня безопасности правого сиденья второго ряда
V13B8	Управление разворачиванием надувного ремня безопасности левого сиденья третьего ряда
V13B9	Управление разворачиванием надувного ремня безопасности центрального сиденья третьего ряда
V13BA	Управление разворачиванием надувного ремня безопасности правого сиденья третьего ряда
V13BB	Блокировка переключения в парковочное положение
V13BC	Нагревательный элемент рулевого колеса
V13BD	Нагревательный модуль рулевого колеса
V13BE	Индикатор нагревательного модуля рулевого колеса
V13BF	Входной сигнал Работа/Запуск
V1401	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи реле сенсорного управления электроприводом стеклоподъемника окна двери водителя
V1406	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи опускания стекла окна двери водителя
V1409	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи поднимания стекла окна двери водителя
V140A	Неисправность электрической цепи переключателя опускания стекла двери водителя - задние соединительные узлы
V140B	Неисправность электрической цепи локального переключателя подъема стеклоподъемника - задние соединительные узлы
V140C	Короткое замыкание на массу системы централизованного запираения - задние соединительные узлы
V1411	Разрыв электрической цепи электродвигателя стеклоподъемника окна двери водителя
V1412	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи электродвигателя стеклоподъемника окна двери водителя
V1413	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи электродвигателя стеклоподъемника окна двери водителя
V1414	Неисправность электрической цепи электродвигателя стеклоподъемника левого заднего окна
V1415	Разрыв электрической цепи цепи электродвигателя стеклоподъемника левого заднего окна
V1417	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи электродвигателя стеклоподъемника левого заднего окна
V1418	Неисправность электрической цепи электродвигателя стеклоподъемника окна двери пассажира
V1419	Разрыв электрической цепи электродвигателя стеклоподъемника окна двери пассажира
V141A	Остановка электродвигателя стеклоподъемника окна водителя
V141B	Остановка электродвигателя стеклоподъемника окна пассажира
V141C	Остановка электродвигателя стеклоподъемника правого заднего окна
V141D	Остановка электродвигателя стеклоподъемника левого заднего окна
V1421	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи электродвигателя стеклоподъемника окна пассажира

V1422 Неисправность электрической цепи электродвигателя стеклоподъемника правого заднего окна  
V1423 Разрыв электрической цепи электродвигателя стеклоподъемника правого заднего окна  
V1425 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи электродвигателя стеклоподъемника правого заднего окна  
V1427 Разрыв электрической цепи контрольной лампы ремня безопасности  
V1429 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи контрольной лампы ремня безопасности  
V142A Отсутствие электропитания электродвигателя стеклоподъемника окна водителя  
V142B Отсутствие электропитания электродвигателя стеклоподъемника окна пассажира  
V142C Отсутствие электропитания электродвигателя стеклоподъемника правого заднего окна  
V142D Отсутствие электропитания электродвигателя стеклоподъемника левого заднего окна  
V1435 Разрыв электрической цепи катушки реле высоко/ низкоскоростного режима работы стеклоочистителей  
V1437 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи катушки реле высоко/ низкоскоростного режима работы стеклоочистителей  
V1439 Разрыв электрической цепи переключателя выбора режима работы стеклоочистителей  
V1443 Разрыв электрической цепи переключателя ручки двери  
V1444 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя ручки двери  
V1447 Разрыв электрической цепи определения нерабочего положения очистителей  
V1449 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи определения нерабочего положения очистителей  
V1451 Разрыв электрической цепи многофункционального переключателя стеклоочистителей/стеклоомывателей  
V1452 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя активизации системы омывания и регулировки интервалов работы очистителей  
V1457 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи контрольной лампы омывающей жидкости  
V1459 Разрыв электрической цепи катушки реле электродвигателя насоса омывающей жидкости  
V1461 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи катушки реле электродвигателя насоса омывающей жидкости  
V1469 Разрыв электрической цепи запроса на включение звукового сигнала  
V1471 Разрыв электрической цепи входного сигнала фар  
V1472 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи входного сигнала фар  
V1477 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи высоко/низкоскоростного режима работы очистителей  
V1481 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика уровня омывающей жидкости  
V1486 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи входного сигнала педали тормоза  
V1487 Неисправность электрической цепи ручки правой передней двери  
V1488 Разрыв электрической цепи ручки правой передней двери  
V1489 Короткое замыкание на + аккумулятора ручки правой передней двери  
V1493 Короткое замыкание на + аккумулятора датчика цилиндра замка зажигания  
V1494 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика цилиндра замка зажигания  
V1495 Неисправность электрической цепи датчика взлома замка крышки багажника  
V1496 Разрыв электрической цепи датчика взлома замка крышки багажника  
V1497 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи датчика взлома замка крышки багажника  
V1499 Неисправность электрической цепи левого указателя поворота.  
V1500 Разрыв электрической цепи левого указателя поворота  
V1502 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи левого указателя поворота  
V1503 Неисправность термистора испарителя  
V1504 Разрыв электрической цепи правого указателя поворота  
V1504 Неисправность датчика солнечной радиации  
V1506 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи правого указателя поворота  
V1506 Короткое замыкание на массу электрической цепи контрольной лампы указателя поворота (правого и левого)  
V1507 Неисправность электрической цепи переключателя сигнализации светом фар  
V1508 Разрыв электрической цепи переключателя сигнализации светом фар  
V1510 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя сигнализации светом фар  
V1511 Неисправность электрической цепи ручки двери водителя  
V1511 Неисправность датчика положения смешивания воздуха  
V1512 Разрыв электрической цепи ручки двери водителя  
V1512 Неисправность датчика положения режима  
V1513 Короткое замыкание на + аккумулятора ручки двери водителя  
V1513 Неисправность исполнительного устройства смешивания воздуха  
V1514 Неисправность исполнительного устройства режима

- V1516 Разрыв электрической цепи переключателя занятости сиденья водителя
- V1518 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя занятости сиденья водителя
- V1519 Неисправность электрической цепи переключателя капота
- V1521 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя капота
- V1523 Неисправность электрической цепи бесключевого входа
- V1524 Разрыв электрической цепи бесключевого входа
- V1527 Неисправность электрической цепи переключателя настройки памяти
- V1528 Разрыв электрической цепи переключателя настройки памяти
- V1531 Неисправность электрической цепи переключателя ячейки памяти №1
- V1532 Разрыв электрической цепи переключателя ячейки памяти №1
- V1535 Неисправность электрической цепи переключателя ячейки памяти №2
- V1536 Разрыв электрической цепи переключателя ячейки памяти №2
- V153A Замыкание на "массу" в цепи выключателя 3
- V1540 Разрыв электрической цепи переключателя водителя для управления зеркалами
- V1541 Разрыв электрической цепи аккумулятора
- V1542 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя водителя для управления зеркалами
- V1543 Неисправность электрической цепи переключателя направления установки сиденья
- V1544 Разрыв электрической цепи переключателя направления установки сиденья
- V1544 Сбой в обмене данными по шине LIN
- V1546 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя направления установки сиденья
- V1546 Отсутствие хладагента
- V1547 Неисправность главной электрической цепи электропривода стеклоподъемника окна
- V1548 Разрыв главной электрической цепи электропривода стеклоподъемника окна
- V1550 Неисправность линии обмена данными по шине LIN
- V1552 Разрыв электрической цепи открывания крышки багажника
- V1556 Разрыв электрической цепи положения РАБОТА/ ЗАПУСК (RUN/ START) переключателя зажигания
- V1557 Ошибка в данных скорости автомобиля
- V1559 Неисправность электрической цепи цилиндра замка двери
- V1560 Разрыв электрической цепи цилиндра замка двери
- V1561 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи цилиндра замка двери
- V1561 Ошибка в данных (ECT)
- V1562 Ошибка в данных наружной температуры
- V1563 Ошибка в данных давления хладагента
- V1566 Короткое замыкание на массу электрической цепи неплотного закрывания дверей
- V1568 Разрыв электрической цепи дальнего света фар
- V1570 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи дальнего света фар
- V1570 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи входного сигнала состояния дальнего света фар
- V1572 Короткое замыкание на массу электрической цепи неплотного закрывания задней двери (правой и левой)
- V1576 Разрыв электрической цепи входного стояночных огней
- V1578 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи входного сигнала стояночных огней
- V1580 Разрыв электрической цепи входного сигнала увеличения яркости панели приборов
- V1584 Разрыв электрической цепи входного сигнала уменьшения яркости панели приборов
- V1587 Неисправность электрической цепи увеличения времени задержки выключения автоматических фар
- V1588 Разрыв электрической цепи увеличения времени задержки выключения автоматических фар
- V1589 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи увеличения времени задержки выключения автоматических фар
- V1591 Неисправность электрической цепи уменьшения времени задержки выключения автоматических фар
- V1592 Разрыв электрической цепи уменьшения времени задержки выключения автоматических фар
- V1593 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи уменьшения времени задержки выключения автоматических фар
- V1595 Недействительный входной код переключателя зажигания
- V1595 Несоответствие данных на оригинальной панели
- V159A Неисправность, вызванная несовместимостью данных в переключателе зажигания
- V1600 В какой-то момент времени после последнего сброса было включено зажигание, и при этом из памяти не считывался ни один ключ.
- V1601 В какой-то момент времени после последнего сброса используемый ключ (PATS) не был запрограммирован для модуля.

- V1602 В какой-то момент времени после последнего сброса используемый ключ (PATS) не был удовлетворительно считан.
- V1603 Неисправность электрической цепи контрольной лампы противоугонной сигнализации
- V1608 Разрыв электрической цепи входного сигнала подсветки входа
- V1609 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи входного сигнала подсветки входа
- V160A Несоответствие настройки конфигурируемого иммобилайзера двигателя
- V160B Короткое замыкание на массу электрической цепи питания (PATS)
- V160C Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи питания (PATS)
- V1612 Разрыв электрической цепи переключателя выбора режима стеклоочистителя заднего окна
- V1615 Неисправность электрической цепи переключателя отключения стеклоочистителя заднего окна
- V1616 Разрыв электрической цепи переключателя отключения стеклоочистителя заднего окна
- V1617 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя отключения стеклоочистителя заднего окна
- V1618 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя отключения стеклоочистителя заднего окна
- V1620 Разрыв электрической цепи входного сигнала нижнего предельного положения стеклоочистителя заднего окна
- V1621 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи входного сигнала нижнего предельного положения стеклоочистителя заднего окна
- V1623 Неисправность электрической цепи выходного сигнала подсветки клавиатуры
- V1624 Разрыв электрической цепи выходного сигнала подсветки клавиатуры
- V1625 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала подсветки клавиатуры
- V1626 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи выходного сигнала подсветки клавиатуры
- V1627 Неисправность электрической цепи входного сигнала передачи заднего хода (PRNDL)
- V1628 Разрыв электрической цепи входного сигнала передачи заднего хода датчика положения рычага выбора передач (датчика PRNDL) автоматической коробки передач
- V1630 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи входного сигнала передачи заднего хода датчика положения рычага выбора передач (датчика PRNDL) автоматической коробки передач
- V1631 Неисправность электрической цепи левого зеркала водителя
- V1632 Разрыв электрической цепи левого зеркала водителя
- V1633 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи левого зеркала водителя
- V1634 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи левого зеркала водителя
- V1635 Неисправность электрической цепи правого зеркала водителя
- V1636 Разрыв электрической цепи правого зеркала водителя
- V1637 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи правого зеркала водителя
- V1638 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи правого зеркала водителя
- V1639 Неисправность электрической цепи левого зеркала пассажира
- V1640 Разрыв электрической цепи левого зеркала пассажира
- V1641 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи левого зеркала пассажира
- V1642 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи левого зеркала пассажира
- V1643 Неисправность электрической цепи правого зеркала пассажира
- V1644 Разрыв электрической цепи правого зеркала пассажира
- V1645 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи правого зеркала пассажира
- V1646 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи правого зеркала пассажира
- V1647 Неисправность электрической цепи наклона вперед сиденья водителя
- V1648 Разрыв электрической цепи наклона вперед сиденья водителя
- V1649 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи наклона вперед сиденья водителя
- V164A Заедание или короткое замыкание на массу электрической цепи переключателя SET/RESET на рычажном переключателе рулевого колеса
- V1650 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи наклона вперед сиденья водителя
- V1651 Неисправность электрической цепи наклона назад сиденья водителя
- V1652 Разрыв электрической цепи наклона назад сиденья водителя
- V1653 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи наклона назад сиденья водителя
- V1654 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи наклона назад сиденья водителя
- V1655 Неисправность электрической цепи подъема задней части сиденья водителя
- V1656 Разрыв электрической цепи подъема задней части сиденья водителя
- V1657 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи подъема задней части сиденья водителя
- V1658 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи подъема задней части сиденья водителя
- V1659 Неисправность электрической цепи подъема передней части сиденья водителя
- V1660 Разрыв электрической цепи подъема передней части сиденья водителя

- V1661 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи подъема передней части сиденья водителя
- V1662 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи подъема передней части сиденья водителя
- V166A Разрыв электрической цепи обогрева зеркала
- V166B Короткое замыкание на массу электрической цепи обогрева зеркала
- V1672 Неисправность электрической цепи входного сигнала датчика занятости сиденья водителя
- V1673 Разрыв электрической цепи входного сигнала датчика занятости сиденья водителя
- V1674 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи входного сигнала датчика занятости сиденья водителя
- V1675 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи входного сигнала датчика занятости сиденья водителя
- V1678 Разрыв электрической цепи сигнала пульта дистанционного управления на срабатывание сигнализации
- V1680 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи сигнала пульта дистанционного управления на срабатывание сигнализации
- V1681 Неисправность трансивера (PATS).
- V1683 Неисправность электрической цепи переключателя зеркала водителя/ пассажира
- V1684 Разрыв электрической цепи переключателя зеркала водителя/ пассажира
- V1686 Разрыв электрической цепи входного сигнала потолочного плафона салона
- V1688 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи входного сигнала потолочного плафона салона
- V1690 Разрыв электрической цепи задержки выключения автоматических фар
- V1694 Разрыв электрической цепи включения автоматических фар
- V1696 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи включения автоматических фар
- V1698 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя зеркала водителя/ пассажира
- V1699 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя системы определения занятости сиденья пассажира
- V1700 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи уменьшителя натяжения ремня безопасности пассажира
- V1701 Неисправность электрической цепи переключателя наклона вперед сиденья водителя
- V1702 Разрыв электрической цепи переключателя наклона вперед сиденья водителя
- V1704 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя наклона вперед сиденья водителя
- V1705 Неисправность электрической цепи переключателя наклона назад сиденья водителя
- V1706 Разрыв электрической цепи переключателя наклона назад сиденья водителя
- V1708 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя наклона назад сиденья водителя
- V1709 Неисправность электрической цепи переключателя подъема передней части сиденья водителя
- V1710 Разрыв электрической цепи переключателя подъема передней части сиденья водителя
- V1712 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя подъема передней части сиденья водителя
- V1713 Неисправность электрической цепи переключателя опускания передней части сиденья водителя
- V1714 Разрыв электрической цепи переключателя опускания передней части сиденья водителя
- V1716 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя опускания передней части сиденья водителя
- V1717 Неисправность электрической цепи переключателя перемещения вперед сиденья водителя
- V1718 Разрыв электрической цепи переключателя перемещения вперед сиденья водителя
- V1720 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя перемещения вперед сиденья водителя
- V1721 Неисправность электрической цепи переключателя перемещения назад сиденья водителя
- V1722 Разрыв электрической цепи переключателя перемещения назад сиденья водителя
- V1724 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя перемещения назад сиденья водителя
- V1725 Неисправность электрической цепи переключателя подъема задней части сиденья водителя
- V1726 Разрыв электрической цепи переключателя подъема задней части сиденья водителя
- V1728 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя подъема задней части сиденья водителя
- V1729 Неисправность электрической цепи переключателя опускания задней части сиденья водителя
- V1730 Разрыв электрической цепи переключателя опускания задней части сиденья водителя
- V1732 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя опускания задней части сиденья водителя
- V1733 Неисправность электрической цепи переключателя вертикального перемещения зеркала водителя
- V1734 Разрыв электрической цепи переключателя вертикального перемещения зеркала водителя
- V1736 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя вертикального перемещения зеркала водителя



- V1812 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи входного сигнала переключателя фонарей заднего хода
- V1815 Разрыв электрической цепи катушки реле опускания электродвигателя стеклоочистителей заднего окна
- V1817 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи катушки реле опускания электродвигателя стеклоочистителей заднего окна
- V1819 Разрыв электрической цепи катушки реле поднимания электродвигателя стеклоочистителей заднего окна
- V1821 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи катушки реле поднимания электродвигателя стеклоочистителя заднего окна
- V1823 Разрыв электрической цепи входного сигнала определения нерабочего положения стеклоочистителя заднего окна
- V1824 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи входного сигнала определения нерабочего положения стеклоочистителя заднего окна
- V1827 Разрыв электрической цепи входного сигнала верхнего предельного положения стеклоочистителя заднего окна
- V1828 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи входного сигнала верхнего предельного положения стеклоочистителя заднего окна
- V1831 Разрыв электрической цепи переключателя блокировки отпирания дверей
- V1832 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя блокировки отпирания дверей
- V1835 Разрыв электрической цепи выходного сигнала блокировки отпирания дверей
- V1837 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи выходного сигнала блокировки отпирания дверей
- V1841 Разрыв электрической цепи питания очистителей лобового стекла
- V1842 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи питания очистителей лобового стекла
- V1843 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи питания очистителей лобового стекла
- V1846 Разрыв электрической цепи определения взлома замка зажигания
- V1847 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи определения взлома замка зажигания
- V1848 Короткое замыкание на массу электрической цепи определения взлома замка зажигания
- V1849 Неисправность электрической цепи разницы температур системы управления микроклиматом
- V1850 Разрыв электрической цепи разницы температур системы управления микроклиматом
- V1851 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи разницы температур системы управления микроклиматом
- V1852 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи разницы температур системы управления микроклиматом
- V1853 Неисправность электрической цепи электродвигателя вентилятора подачи воздуха к датчику температуры воздуха в салоне системы управления микроклиматом
- V1854 Разрыв электрической цепи электродвигателя вентилятора подачи воздуха к датчику температуры воздуха в салоне системы управления микроклиматом
- V1855 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи электродвигателя вентилятора подачи воздуха к датчику температуры воздуха в салоне системы управления микроклиматом
- V1856 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи электродвигателя вентилятора подачи воздуха к датчику температуры воздуха в салоне системы управления микроклиматом
- V1857 Неисправность электрической цепи выключателя системы управления микроклиматом
- V1858 Неисправность электрической цепи реле давления (A/C) системы управления микроклиматом
- V1859 Разрыв электрической цепи реле давления (A/C) системы управления микроклиматом
- V1860 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи реле давления (A/C) системы управления микроклиматом
- V1861 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи реле давления (A/C) системы управления микроклиматом
- V1862 Неисправность электрической цепи датчика блокировки (A/C) системы управления микроклиматом
- V1863 Разрыв электрической цепи заземления (ECU)
- V1864 Неисправность электрической цепи (PCM) подачи напряжения аккумулятора
- V1865 Разрыв электрической цепи подачи питания от аккумулятора к (ECU)
- V1866 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи подачи питания от аккумулятора к (ECU)
- V186A Вспомогательная аккумуляторная батарея не подсоединена
- V186B Напряжение вспомогательной аккумуляторной батареи не соответствует рабочему диапазону
- V186C Неисправность цепи блокировки глобальной системы мобильной связи (GSM)
- V186D Замыкание на «массу» нижнего привода отслеживающего и блокирующего модуля (TBM)
- V186E Замыкание на аккумулятор нижнего привода (TBM)
- V187A Неисправность электродвигателя модуля левого преднатяжителя
- V187B Неисправность электродвигателя модуля правого преднатяжителя
- V187C Короткое замыкание на массу переключателя системы предварительной защиты от столкновения

V187D Короткое замыкание на массу переключателя дистанции адаптивной системы круиз-контроля

V1880 Неисправность электрической цепи преднатяжителя ремня безопасности пассажира

V1890 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи контрольной лампы отключения подушки безопасности пассажира

V1897 Неисправность электрической цепи переключателя звукового сигнала

V1898 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи входного сигнала № 2 звукового сигнала

V1899 Разрыв электрической цепи входного сигнала микрофона

V189A Отсутствует карта модуля идентификации абонента (SIM)

V189B Карта модуля идентификации абонента (SIM) заблокирована - Введен неправильный код PIN

V189C Замыкание "на массу" антенны системы глобального позиционирования (GPS)

V189D Аккумуляторная батарея не подсоединена

V189E Неисправность вспомогательной аккумуляторной батареи

V189F Высокая температура вспомогательной аккумуляторной батареи

V1903 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи заземления датчика удара №1 подушки безопасности

V1905 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи питания/ заземления датчика удара №2 подушки безопасности

V1906 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи питания/ заземления датчика удара №2 подушки безопасности

V1908 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи заземления датчика удара №2 подушки безопасности

V1909 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи заземления датчика удара №2 подушки безопасности

V190A Слишком низкое сопротивление электрической цепи бруса защиты от опрокидывания со стороны водителя

V190B Разрыв электрической цепи бруса защиты от опрокидывания со стороны водителя

V190C Короткое замыкание на массу электрической цепи бруса защиты от опрокидывания со стороны водителя

V190D Короткое замыкание электрической цепи бруса защиты от опрокидывания со стороны водителя на электрическую цепь воспламенения другого пиротехнического устройства

V190E Слишком низкое сопротивление электрической цепи бруса защиты от опрокидывания со стороны пассажира

V190F Разрыв электрической цепи бруса защиты от опрокидывания со стороны пассажира

V1910 Неисправность электрической цепи заземления диагностического мониторинга подушки безопасности

V1911 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи заземления диагностического мониторинга подушки безопасности

V1912 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи заземления диагностического мониторинга подушки безопасности

V1917 Неисправность электрической цепи очистки памяти подушки безопасности

V1918 Разрыв электрической цепи очистки памяти подушки безопасности

V1919 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи очистки памяти подушки безопасности

V191A Короткое замыкание на массу электрической цепи бруса защиты от опрокидывания со стороны пассажира

V191B Короткое замыкание электрической цепи бруса защиты от опрокидывания со стороны пассажира на электрическую цепь воспламенения другого пиротехнического устройства

V191C Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи бруса защиты от опрокидывания со стороны водителя

V191D Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи бруса защиты от опрокидывания со стороны пассажира

V1926 Неисправность электрической цепи реле давления подушки безопасности пассажира

V1928 Неисправность электрической цепи выходного сигнала аварийного датчика подушки безопасности

V1929 Разрыв электрической цепи выходного сигнала аварийного датчика подушки безопасности

V192A Ошибка цепи входного сигнала датчика удара

V192B Несоответствие входного сигнала удара - CAN активна, аппаратное обеспечение неактивно

V192C Несоответствие входного сигнала удара - CAN неактивна, аппаратное обеспечение активно

V192D Обнаружено замыкание в цепи модуля мониторинга и блокировки (TBM) (Контакт 1 и контакт 2)

V192E Обнаружен обрыв в цепи модуля мониторинга и блокировки (TBM)

V192F Замыкание на «массу» привода высокого контура модуля мониторинга и блокировки (TBM)

V1930 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи выходного сигнала аварийного датчика подушки безопасности

V1940 Сигнал положения сиденья с функцией памяти вне рабочего диапазона

V1943 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи заземления датчика удара №1 подушки безопасности

V1948	Неисправность электрической цепи датчика температуры воды системы управления микроклиматом
V1949	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика температуры воды системы управления микроклиматом
V1951	Разрыв электрической цепи обратной связи потенциометра поднимания/ опускания задней части сиденья
V1955	Разрыв электрической цепи обратной связи потенциометра поднимания/ опускания передней части сиденья
V1959	Разрыв электрической цепи обратной связи потенциометра наклона сиденья вперед/ назад
V1963	Разрыв электрической цепи обратной связи потенциометра перемещения сиденья вперед/ назад
V1968	Неисправность электрической цепи определения водяного насоса (A/C)
V1970	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя перемещения вперед спинки сиденья пассажира
V1971	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя перемещения назад спинки сиденья пассажира
V1982	Неисправность электрической цепи реле отпирания двери водителя
V1985	Неисправность электрической цепи переключателя наддува поясничной опоры сиденья
V1986	Неисправность электрической цепи переключателя перемещения назад спинки сиденья водителя
V1987	Остановка электродвигателя перемещения педали вперед/ назад
V1988	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя перемещения педальной коробки вперед
V1989	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя перемещения педальной коробки назад
V1991	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи обратной связи потенциометра перемещения педали вперед/ назад
V19A1	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи скорости вентилятора обдува подушки сиденья пассажира
V19A2	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи скорости вентилятора обдува спинки сиденья пассажира
V19A3	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи скорости вентилятора обдува подушки сиденья водителя
V19A4	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи скорости вентилятора обдува спинки сиденья водителя
V19A5	Короткое замыкание на массу электрической цепи скорости вентилятора обдува подушки сиденья пассажира
V19A6	Короткое замыкание на массу электрической цепи скорости вентилятора обдува спинки сиденья пассажира
V19A7	Короткое замыкание на массу электрической цепи скорости вентилятора обдува подушки сиденья водителя
V19A8	Короткое замыкание на массу электрической цепи скорости вентилятора обдува спинки сиденья водителя
V19A9	Неисправность электрической цепи выходного сигнала электродвигателя стеклоподъемника заднего окна
V19AA	Неисправность электрической цепи выходного сигнала электродвигателя стеклоподъемника переднего окна
V19AB	Разрыв электрической цепи выходного низкочастотного сигнала 1
V19AC	Разрыв электрической цепи выходного низкочастотного сигнала 2
V19AD	Короткое замыкание на массу электрической цепи выходного низкочастотного сигнала 1
V19AE	Короткое замыкание на массу электрической цепи выходного низкочастотного сигнала 2
V1A01	Электрическая цепь динамика 1
V1A02	Электрическая цепь динамика 2
V1A03	Электрическая цепь динамика 3
V1A04	Электрическая цепь динамика 4
V1A05	Электрическая цепь динамика 5
V1A06	Электрическая цепь динамика 6
V1A07	Электрическая цепь динамика 7
V1A08	Электрическая цепь динамика 8
V1A09	Электрическая цепь динамика 9
V1A10	Электрическая цепь динамика 10
V1A11	Электрическая цепь динамика 11
V1A12	Электрическая цепь динамика 12
V1A13	Напряжение X - Проверьте главный модуль
V1A14	Электрическая цепь контрольной лампы (RCM)
V1A15	Электрическая цепь контрольной лампы (PAD)

- V1A16 Воспламенитель ступени 1 подушки безопасности водителя
- V1A17 Короткое замыкание электрической цепи воспламенителя ступени 1 подушки безопасности водителя на электрическую цепь активизации
- V1A18 Воспламенитель ступени 2 подушки безопасности водителя
- V1A19 Короткое замыкание электрической цепи воспламенителя ступени 2 подушки безопасности водителя на электрическую цепь активизации
- V1A20 Воспламенитель ступени 1 подушки безопасности пассажира
- V1A21 Короткое замыкание электрической цепи воспламенителя ступени 1 подушки безопасности пассажира на электрическую цепь активизации
- V1A22 Воспламенитель ступени 2 подушки безопасности пассажира
- V1A23 Короткое замыкание электрической цепи воспламенителя ступени 2 подушки безопасности пассажира на электрическую цепь активизации
- V1A24 Воспламенитель преднатяжителя ремня безопасности водителя
- V1A25 Короткое замыкание электрической цепи воспламенителя преднатяжителя ремня безопасности водителя на электрическую цепь активизации
- V1A26 Воспламенитель преднатяжителя ремня безопасности пассажира
- V1A27 Короткое замыкание электрической цепи воспламенителя преднатяжителя ремня безопасности пассажира на электрическую цепь активизации
- V1A28 Воспламенитель левой боковой подушки безопасности
- V1A29 Короткое замыкание электрической цепи воспламенителя левой боковой подушки безопасности на электрическую цепь активизации
- V1A30 Воспламенитель правой боковой подушки безопасности
- V1A31 Короткое замыкание электрической цепи воспламенителя правой боковой подушки безопасности на электрическую цепь активизации
- V1A32 Воспламенитель левой верхней боковой подушки безопасности
- V1A33 Короткое замыкание электрической цепи воспламенителя левой верхней боковой подушки безопасности на электрическую цепь активизации
- V1A34 Воспламенитель правой верхней боковой подушки безопасности
- V1A35 Короткое замыкание электрической цепи воспламенителя правой верхней боковой подушки безопасности на электрическую цепь активизации
- V1A36 Воспламенитель левой верхней боковой подушки безопасности 2
- V1A37 Короткое замыкание электрической цепи воспламенителя левой верхней боковой подушки безопасности 2 на электрическую цепь активизации
- V1A38 Воспламенитель правой верхней боковой подушки безопасности 2
- V1A39 Короткое замыкание электрической цепи воспламенителя правой верхней боковой подушки безопасности 2 на электрическую цепь активизации
- V1A40 Левая сторона (тазовая область) 2
- V1A41 Левая сторона (тазовая область) 2, короткое замыкание на электрическую цепь активизации
- V1A42 Замок ремня безопасности водителя
- V1A43 Датчик салазок сиденья водителя
- V1A44 Замок ремня безопасности пассажира
- V1A45 Датчик удара левой стойки В
- V1A46 Датчик удара левой стойки С
- V1A47 Датчик удара правой стойки В
- V1A48 Датчик удара правой стойки С
- V1A49 Левый передний датчик удара
- V1A50 Правый передний датчик удара
- V1A51 Датчик удара левой двери
- V1A52 Датчик удара правой двери
- V1A53 Датчик определения занимающего сиденье
- V1A54 Датчик натяжения ремня безопасности занимающего сиденье
- V1A55 Электрическая цепь выходного сигнала памяти столкновений
- V1A56 Электрическая цепь антенны
- V1A57 Электрическая цепь электродвигателя коррекции наклона света левой фары
- V1A58 Электрическая цепь электродвигателя коррекции наклона света правой фары
- V1A59 Электрическая цепь подачи 5 В к датчику
- V1A60 Датчик загрязнения для углеводорода
- V1A61 Датчик температуры кабины
- V1A62 Датчик давления
- V1A63 Правый датчик солнечной радиации
- V1A64 Левый датчик солнечной радиации

V1A65 Запорный водяной клапан  
V1A66 Катушка реле нагревательного элемента  
V1A68 Электрическая цепь датчика наружной температуры  
V1A69 Электрическая цепь датчика влажности  
V1A70 Питание +ve электромагнитного клапана компрессора  
V1A71 Электрическая цепь датчика температуры для режима отсутствия подачи воздуха  
V1A72 Электрическая цепь транзистора питания  
V1A73 Нагревательный элемент левого сиденья  
V1A74 Нагревательный элемент правого сиденья  
V1A75 Электрическая цепь датчик указателя уровня топлива 1  
V1A76 Электрическая цепь датчик указателя уровня топлива 2  
V1A77 Электрическая цепь датчик указателя уровня топлива 3  
V1A78 Электрическая цепь передних противотуманных фар  
V1A79 Электрическая цепь задних противотуманных фонарей  
V1A80 Электрическая цепь давления масла  
V1A81 Внутренняя электрическая цепь одометра  
V1A82 Внешняя электрическая цепь одометра  
V1A83 Данные персонализации, выполненной клиентом  
V1A84 Данные по конфигурации автомобиля  
V1A85 Электрическая цепь датчика наружного освещения  
V1A86 Состояние зажигания  
V1A87 Переустановка отсоединения аккумулятора / (ECU)  
V1A88 Системный таймер  
V1A89 Спутниковая антенна  
V1A90 Слишком медленное перемещение люка крыши  
V1A91 Датчик Холла А  
V1A92 Датчик Холла В  
V1A93 Недействительное положение крыши  
V1A94 Электрическая цепь левого зеркала  
V1A95 Электрическая цепь правого зеркала  
V1A96 Шина все еще активна после запроса на выключение  
V1A97 Шина запрашивается другим устройством на шине  
V1A98 Электрическая цепь 1 шины LIN  
V1A99 Переустановка включения питания  
V1B00 Дополнительный модуль А  
V1B01 Транспондер ключа  
V1B02 Левая передняя катушка  
V1B03 Ключ с транспондером 1  
V1B04 Ключ с транспондером 2  
V1B05 Ключ с транспондером 3  
V1B06 Ключ с транспондером 4  
V1B07 Ключ с транспондером 5  
V1B08 Ключ с транспондером 6  
V1B09 Ключ с транспондером 7  
V1B10 Ключ с транспондером 8  
V1B11 Ключ с транспондером 9  
V1B12 Ключ с транспондером 10  
V1B13 Ключ с транспондером 11  
V1B14 Ключ с транспондером 12  
V1B15 Ключ с транспондером 13  
V1B16 Ключ с транспондером 14  
V1B17 Ключ с транспондером 15  
V1B18 Ключ с транспондером 16  
V1B19 Ключ с транспондером 17  
V1B20 Ключ с транспондером 18  
V1B21 Ключ с транспондером 19  
V1B22 Ключ с транспондером 20  
V1B23 Ключ с транспондером 21

V1B24	Ключ с транспондером 22
V1B25	Ключ с транспондером 23
V1B26	Ключ с транспондером 24
V1B27	Ключ с транспондером 25
V1B28	Ключ с транспондером 26
V1B29	Ключ с транспондером 27
V1B30	Ключ с транспондером 28
V1B31	Ключ с транспондером 29
V1B32	Ключ с транспондером 30
V1B33	Передача желаемой конфигурации модуля
V1B34	Временная передача желаемой конфигурации модуля
V1B35	Приемник радиочастотного сканирования
V1B36	Правый передний наружный датчик
V1B37	Электрическая цепь питания правого переднего наружного датчика
V1B38	Правый передний внутренний датчик
V1B39	Электрическая цепь питания правого переднего внутреннего датчика
V1B40	Левый передний наружный датчик
V1B41	Электрическая цепь питания левого переднего наружного датчика
V1B42	Левый передний внутренний датчик
V1B43	Электрическая цепь питания левого переднего внутреннего датчика
V1B44	Правый задний наружный датчик
V1B45	Электрическая цепь питания правого заднего наружного датчика
V1B46	Правый задний внутренний датчик
V1B47	Электрическая цепь питания правого заднего внутреннего датчика
V1B48	Левый задний наружный датчик
V1B49	Электрическая цепь питания левого заднего наружного датчика
V1B50	Левый задний внутренний датчик
V1B51	Электрическая цепь питания левого заднего внутреннего датчика
V1B52	Задний локатор
V1B54	(LED) функции
V1B55	Модуль датчика дождя
V1B56	Модуль люка крыши
V1B57	Электрическая цепь питания передних датчиков
V1B58	Электрическая цепь питания задних датчиков
V1B59	Чрезмерная непрерывная работа электродвигателя
V1B60	Электрическая цепь потенциометра обратной связи
V1B61	Электрическая цепь входного сигнала (НС) датчик загрязнения
V1B62	Датчик загрязнения для (NOX)
V1B63	Электрическая цепь заземления потенциометра обратной связи
V1B64	Питание электромагнитного клапана компрессора
V1B65	Датчик температуры обогревателя левого сиденья
V1B66	Датчик температуры обогревателя правого сиденья
V1B67	Электрическая цепь потенциометра сервоблока воздухозабора
V1B68	Электродвигатель сервоблока воздухозабора
V1B69	Электрическая цепь подачи 12 В к датчику
V1B70	Электрическая цепь 2 шины LIN
V1B71	Датчик температуры испарителя
V1B72	Электрическая цепь подачи питания шины 1 (LIN)
V1B73	Электрическая цепь подачи питания шины 2 LIN
V1B74	Исполнительное устройство заслонки на уровне ног/ устранения обледенения
V1B75	Исполнительное устройство режима подачи воздуха в переднюю нишу для ног/ на уровне лица
V1B76	Исполнительное устройство смешивания воздуха спереди слева
V1B77	Исполнительное устройство смешивания воздуха спереди справа
V1B78	Давление в системе
V1B79	Переключатель панели управления
V1B7A	Клапан испарителя
V1B7B	Исполнительное устройство левой задней воздушной смесительной заслонки
V1B7C	Исполнительное устройство правой задней воздушной смесительной заслонки

V1B7D	Исполнительное устройство заднего распределения воздуха
V1B7E	Управление температурой в левой задней части
V1B7F	Управление температурой в правой задней части
V1B80	Катушка реле заднего отопителя
V1B82	Исполнительное устройство шагового электродвигателя заднего распределения воздуха
V1B83	Исполнительное устройство шагового электродвигателя заднего смешивания воздуха
V1B84	Электромагнитный клапан
V1B85	Модуль управления памятью
V1B86	Реле датчика электродвигателя высоты сиденья
V1B87	Датчик Холла электродвигателя высоты сиденья
V1B88	Реле электродвигателя продольного перемещения сиденья
V1B89	Датчик Холла электродвигателя продольного перемещения сиденья
V1B90	Реле электродвигателя наклона сиденья
V1B91	Датчик Холла электродвигателя наклона сиденья
V1B92	Реле электродвигателя наклона сиденья
V1B93	Датчик Холла электродвигателя наклона сиденья
V1B94	Переключатель подъема сиденья
V1B95	Переключатель опускания сиденья
V1B96	Переключатель перемещения сиденья вперед
V1B97	Переключатель перемещения сиденья назад
V1B98	Переключатель наклона основания сиденья вверх
V1B99	Переключатель наклона основания сиденья вниз
V1C00	Переключатель наклона спинки сиденья вверх
V1C01	Переключатель наклона спинки сиденья вниз
V1C02	Переключатель сохранения памяти
V1C03	Переключатель памяти 1
V1C04	Переключатель памяти 2
V1C05	Переключатель памяти 3
V1C06	Электрическая цепь электродвигателя подъема/ опускания левого зеркала и ряда других функций
V1C07	Электрическая цепь электродвигателя перемещения влево/ вправо левого зеркала и подъема/ опускания правого зеркала
V1C08	Электрическая цепь электродвигателя перемещения влево/ вправо правого зеркала и ряда других функций
V1C09	Электрическая цепь электродвигателя перемещения влево/ вправо левого зеркала
V1C0A	Задняя панель управления
V1C0B	Электромагнитный клапан задней секции контура хладагента
V1C0C	Задний запорный клапан отопителя
V1C10	Электрическая цепь электродвигателя подъема/ опускания левого зеркала
V1C11	Электрическая цепь электродвигателя перемещения влево/ вправо правого зеркала
V1C12	Электрическая цепь электродвигателя подъема/ опускания правого зеркала
V1C13	Электрическая цепь обратной связи электродвигателя подъема/ опускания левого зеркала
V1C14	Электрическая цепь обратного сигнала электродвигателя перемещения влево/ вправо левого зеркала
V1C15	Электрическая цепь обратного сигнала электродвигателя подъема/ опускания правого зеркала
V1C16	Электрическая цепь обратного сигнала электродвигателя перемещения влево/ вправо правого зеркала
V1C17	Переключатель перемещения влево левого зеркала
V1C18	Переключатель перемещения вправо левого зеркала
V1C19	Переключатель подъема левого зеркала
V1C1A	Сигнал обратной связи исполнительного устройства левой смесительной заслонки
V1C1B	Сигнал обратной связи исполнительного устройства правой смесительной заслонки
V1C1C	Сигнал обратной связи исполнительного устройства режима
V1C20	Переключатель опускания левого зеркала
V1C21	Переключатель перемещения влево правого зеркала
V1C22	Переключатель перемещения вправо правого зеркала
V1C23	Переключатель подъема правого зеркала
V1C24	Переключатель опускания правого зеркала
V1C25	Реле электродвигателя педалей
V1C26	Электрическая цепь обратной связи электродвигателя педалей
V1C27	Переключатель перемещения педалей вперед
V1C28	Переключатель перемещения педалей назад

V1C29 Переключатель блокировки  
V1C30 Переключатель отключения системы помощи при парковке  
V1C31 Реле электродвигателя рулевой колонки  
V1C32 Электромагнит наклона рулевой колонки  
V1C33 Сигнал обратной связи наклона рулевой колонки  
V1C34 Электромагнит телескопического действия рулевой колонки  
V1C35 Сигнал обратной связи телескопического действия рулевой колонки  
V1C36 Переключатель наклона/высоты рулевой колонки  
V1C39 Переключатель запираения замка  
V1C40 Переключатель отпираения замка  
V1C41 Переключатель 1 отпираения двери багажного отделения  
V1C42 Переключатель 2 отпираения двери багажного отделения  
V1C43 Главный переключатель освещения салона  
V1C44 Датчик-переключатель нерабочего положения заднего очистителя  
V1C45 Датчик-переключатель нерабочего положения переднего очистителя  
V1C46 Переключатель заднего омывателя  
V1C49 Переключатель активизации блокировки использования детьми  
V1C50 Переключатель проворачивания двигателя  
V1C51 Переключатель автоматических фар  
V1C52 Состояние реле аксессуаров  
V1C53 Данные прерывистого режима переднего очистителя  
V1C53 Электрическая цепь прерывистого режима переднего очистителя  
V1C54 Переключатель блокировки использования детьми  
V1C55 Электрическая цепь катушки реле звукового сигнала  
V1C56 Электрическая цепь выходного сигнала реле звукового сигнала  
V1C57 Электрическая цепь катушки реле зажигания пассивного пуска  
V1C58 Электрическая цепь катушки реле электропривода стеклоподъемников  
V1C59 Электрическая цепь выходного сигнала реле электропривода стеклоподъемников  
V1C60 Электрическая цепь выходного сигнала реле габаритных огней  
V1C61 Электрическая цепь катушки реле устройства сохранения заряда аккумулятора  
V1C62 Электрическая цепь выходного сигнала реле устройства сохранения заряда аккумулятора  
V1C63 Электрическая цепь катушки реле замка двери водителя  
V1C64 Электрическая цепь выходного сигнала реле замка двери водителя  
V1C65 Электрическая цепь катушки реле нерабочего положения системы запираения  
V1C66 Электрическая цепь выходного сигнала реле нерабочего положения системы запираения  
V1C67 Электрическая цепь катушки реле отпираения двери водителя  
V1C68 Электрическая цепь выходного сигнала реле отпираения двери водителя  
V1C69 Электрическая цепь катушки реле отпираения двери пассажира  
V1C70 Электрическая цепь выходного сигнала реле отпираения двери пассажира  
V1C71 Электрическая цепь катушки реле снятия блокировки от пользования детьми  
V1C72 Электрическая цепь выходного сигнала реле снятия блокировки от пользования детьми  
V1C73 Электрическая цепь катушки реле двойной блокировки  
V1C74 Электрическая цепь выходного сигнала реле двойной блокировки  
V1C75 Электрическая цепь катушки реле медленной скорости переднего очистителя  
V1C76 Электрическая цепь катушки реле быстрой скорости переднего очистителя  
V1C77 Электрическая цепь катушки реле заднего очистителя  
V1C78 Электрическая цепь катушки реле насоса переднего омывателя  
V1C79 Электрическая цепь выходного сигнала реле насоса переднего омывателя  
V1C80 Электрическая цепь катушки реле насоса заднего омывателя  
V1C81 Электрическая цепь выходного сигнала реле насоса заднего омывателя  
V1C82 Электрическая цепь катушки реле омывателя фар  
V1C83 Электрическая цепь выходного сигнала катушки реле обогрева заднего окна  
V1C84 Электрическая цепь выходного сигнала реле обогрева заднего окна  
V1C85 Электрическая цепь выходного сигнала реле аксессуаров типа "Smart"  
V1C86 Электрическая цепь катушки реле "интеллектуального" включения аксессуаров  
V1C87 Электрическая цепь катушки реле "интеллектуального" выключения аксессуаров  
V1C88 Электрическая цепь катушки реле фонарей заднего хода  
V1C89 Электрическая цепь выходного сигнала реле фонарей заднего хода

V1C90 Электрическая цепь катушки реле дополнительных фонарей, работающих при движении  
V1C91 Электрическая цепь катушки реле запираания крышки лючка топливного бака  
V1C92 Электрическая цепь выходного сигнала реле запираания крышки лючка топливного бака  
V1C93 Электрическая цепь катушки реле отпираания крышки лючка топливного бака  
V1C94 Электрическая цепь выходного сигнала реле отпираания крышки лючка топливного бака  
V1C95 Электрическая цепь фонарей приближения  
V1C96 Электрическая цепь (LED) сигнализации  
V1C97 Электрическая цепь физической блокировки  
V1C98 Электрическая цепь указателя левого поворота  
V1C99 Электрическая цепь указателя правого поворота  
V1D00 Электрическая цепь левой фары ближнего света  
V1D01 Электрическая цепь правой фары ближнего света  
V1D02 Электрическая цепь левой фары дальнего света  
V1D03 Электрическая цепь правой фары дальнего света  
V1D04 Электрическая цепь верхнего отпираания двери багажного отделения  
V1D05 Электрическая цепь нижнего отпираания двери багажного отделения  
V1D06 Электрическая цепь указателя левого поворота  
V1D07 Электрическая цепь указателя правого поворота  
V1D08 Электрическая цепь указателя левого поворота прицепа  
V1D09 Электрическая цепь указателя правого поворота прицепа  
V1D10 Электрическая цепь управления пневматической подвеской  
V1D11 Электрическая цепь (LED) состояния блокировки от пользования детьми  
V1D12 Электрическая цепь питания сигнализации контроля объема  
V1D13 Электрическая цепь внутренних фонарей 1  
V1D14 Электрическая цепь внутренних фонарей 2  
V1D15 Электрическая цепь общего открывания/ закрывания  
V1D16 Электрическая цепь состояния неполного закрывания двери  
V1D18 Электрическая цепь датчика контроля объема  
V1D19 Модуль воспроизведения компакт-дисков  
V1D1A Электрическая цепь С освещения салона  
V1D20 Главный модуль  
V1D21 Переключатель дистанционного управления  
V1D23 Электрическая цепь датчика перегрева  
V1D24 Электрическая цепь свечей подогрева  
V1D25 Топливный насос отопителя, работающего на топливе  
V1D26 Электрическая цепь вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания  
V1D27 Электрическая цепь насоса охлаждающей жидкости  
V1D28 Электрическая цепь предварительного подогрева топлива  
V1D29 Отсутствие запуска, даже после попытки повторного запуска  
V1D30 Отсутствие запуска в проверочном режиме  
V1D31 Пламя, обнаруженное перед нормальной работой  
V1D32 Многократное прерывание пламени в цикле нагревания  
V1D33 Прерывание пламени при нормальной работе  
V1D34 Отопитель в режиме блокировки  
V1D35 Электрическая цепь подключения переключателя аварийной световой сигнализации  
V1D36 Электрическая цепь подключения переключателя указателей поворота  
V1D37 Электрическая цепь подключения переключателя очистителя  
V1D38 Электрическая цепь подключения электродвигателя переднего очистителя  
V1D39 Электродвигатель заднего стеклоочистителя  
V1D40 Электрическая цепь подключения переключателя освещения  
V1D41 Электрическая цепь подключения переключателя капота  
V1D42 Электрическая цепь подключения защелки двери водителя  
V1D43 Электрическая цепь подключения защелки двери пассажира  
V1D44 Электрическая цепь подключения защелки левой задней двери  
V1D45 Электрическая цепь подключения защелки правой задней двери  
V1D46 Электрическая цепь подключения переключателя двери багажного отделения  
V1D47 Электрическая цепь активизации звонка (MOST)  
V1D48 Электрическая цепь катушки реле развлекательной системы

V1D49 Электрическая цепь заземления аудиосистемы  
V1D50 Блок (DVD)  
V1D51 Питание обогревателя сиденья  
V1D52 Датчик вращения без концевых упоров  
V1D53 Электрическая цепь (LED) аудиосистемы  
V1D54 Электрическая цепь (LED) отопителя, работающего на топливе  
V1D55 Электрическая цепь антенны 2  
V1D56 Электрическая цепь антенны 3  
V1D57 Электрическая цепь антенны 4  
V1D58 Электрическая цепь телевизионного выходного сигнала  
V1D59 Система зарядного устройства  
V1D60 Правая сторона (тазовая область) 2  
V1D61 Правая сторона (тазовая область) 2, короткое замыкание на электрическую цепь активизации  
V1D62 Дополнительный модуль В  
V1D63 Реле наружного управления  
V1D64 Электрическая цепь электродвигателя поворота левой фары  
V1D65 Электрическая цепь электродвигателя поворота правой фары  
V1D66 Модуль питания левой фары  
V1D67 Модуль питания правой фары  
V1D68 Датчик обратной связи поворота левой фары  
V1D69 Датчик обратной связи поворота правой фары  
V1D70 Электрическая цепь управления генератором колебаний процессора  
V1D71 Электрическая цепь управления генератором колебаний UHF  
V1D72 Электрическая цепь управления генератором микроволновых колебаний  
V1D73 Микроволновая подсистема  
V1D74 Переключатель активизации режима выключения подушки безопасности пассажира  
V1D75 Переключатель выключения режима отключения подушки безопасности пассажира  
V1D76 Система защиты от опрокидывания влево  
V1D77 Система защиты от опрокидывания вправо  
V1D78 Дополнительный входной сигнал  
V1D79 Входной сигнал микрофона  
V1D80 Исполнительное устройство 2 шагового электродвигателя заднего смешивания воздуха  
V1D81 Модуль левого заднего дисплея  
V1D82 Модуль правого заднего дисплея  
V1D83 Модуль центрального заднего дисплея  
V1D84 Панель головных телефонов 1  
V1D85 Панель головных телефонов 2  
V1D86 Панель головных телефонов 3  
V1D87 Панель головных телефонов 4  
V1D88 Неисправность блока переключателей зеркала  
V1D89 Неисправность блока переключателей отопителя  
V1D90 Неисправность переключателя памяти сиденья  
V1D91 Неисправность полевого транзистора отопителя  
V1D92 Реле переднего электродвигателя сиденья  
V1D93 Реле заднего электродвигателя сиденья  
V1D94 Реле электродвигателя поясничной опоры  
V1D95 Неисправность переднего датчика Холла сиденья  
V1D96 Неисправность заднего датчика Холла сиденья  
V1D97 Датчик наклона  
V2000 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя перемещения педальной коробки вперед  
V2001 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя перемещения педальной коробки назад  
V2002 Проверка (ECU) для систем кузова и кузова в сборе не завершена  
V2003 Неправильный защитный (VIN) автомобиля  
V2004 Неисправность, заключающаяся в перегреве мультимедийной системы  
V2005 Параметры реле температуры управления микроклиматом вне рабочего диапазона  
V2006 Параметры переключателя электровентилятора вне рабочего диапазона

V2007	Параметры датчика интенсивности солнечного излучения со стороны водителя вне рабочего диапазона
V2008	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи сигнала включения очистителей
V2009	Несоответствие состояния охранной функции
V200A	Неисправность (VSM) в отношении сигналов датчика наклона
V200B	Неисправность ультразвукового приемника (VSM)
V200C	Неисправность модуля (VSM)
V2010	Неисправность электрической цепи вспомогательного электродвигателя заслонки панели приборов
V2011	Сигнал электродвигателя исполнительного устройства заслонки панели приборов вне рабочего диапазона
V2012	Сигнал электродвигателя исполнительного устройства подачи воздуха системы вентиляции со стороны водителя вне рабочего диапазона
V2013	Сигнал электродвигателя исполнительного устройства подачи воздуха системы вентиляции со стороны пассажира вне рабочего диапазона
V2014	Разрыв электрической цепи датчика, расположенного после испарителя (A/C) системы управления микроклиматом
V2015	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя защелки сдвижной двери с электроприводом
V2016	Разрыв электрической цепи переключателя защелки сдвижной двери с электроприводом
V2017	Неисправность электрической цепи выходного сигнала левой фары дневного времени
V2018	Неисправность электрической цепи выходного сигнала правой фары дневного времени
V2019	Превышение нормы времени подъема защелки для закрывания двери
V201A	Электропривод был отключен вследствие высокой скорости ручного закрывания
V201B	Ошибка подключения муфты закрывания правой сдвижной двери с электроприводом
V201C	Ошибка подключения муфты закрывания левой сдвижной двери с электроприводом
V201D	Боковая защелка неисправна
V2020	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи выходного сигнала ламп освещения салона
V2021	Неисправность обратной электрической цепи выходного сигнала потолочного плафона салона
V2022	Неисправность электрической цепи выходного сигнала освещения задней части салона
V2023	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи выходного сигнала освещения задней части салона
V2024	Неисправность обратной электрической цепи выходного сигнала освещения задней части салона
V2025	Неисправность электрической цепи ламп, включаемых по требованию (не автоматически)
V2026	Неисправность электрической цепи выходного сигнала обогрева стекла заднего окна
V2027	Неисправность электрической цепи выходного сигнала (LED) обогрева стекла заднего окна
V2028	Неисправность электрической цепи выходного сигнала открытия/ закрытия двери багажного отделения с электроприводом
V2029	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала открытия/ закрытия двери багажного отделения с электроприводом
V202A	Ошибка положения правой сдвижной двери с электроприводом
V202B	Ошибка положения левой сдвижной двери с электроприводом
V202C	Помехи при перемещении левой сдвижной двери с электроприводом
V202D	Помехи при перемещении правой сдвижной двери с электроприводом
V202E	Ошибка подключения муфты открывания правой сдвижной двери с электроприводом
V202F	Ошибка подключения муфты открывания левой сдвижной двери с электроприводом
V2030	Неисправность электрической цепи реле передних противотуманных фар
V2031	Неисправность электрической цепи выходного сигнала левого указателя поворота
V2032	Неисправность электрической цепи выходного сигнала правого указателя поворота
V2033	Неисправность электрической цепи выходного сигнала левого дополнительного стояночного огня
V2034	Неисправность электрической цепи выходного сигнала правого дополнительного стояночного огня
V2035	Неисправность электрической цепи выходного сигнала левого переднего повторителя указателя поворота
V2036	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи выходного сигнала левого переднего повторителя указателя поворота
V2037	Неисправность электрической цепи выходного сигнала правого переднего повторителя указателя поворота
V2038	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи выходного сигнала правого переднего повторителя указателя поворота
V2039	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи ламп освещения номерного знака
V2040	Неисправность электрической цепи выходного сигнала ламп подсветки зеркала
V2041	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи выходного сигнала ламп подсветки зеркала

- B2042 Неисправность электрической цепи выходного сигнала указателя поворота, установленного на левом зеркале
- B2043 Неисправность электрической цепи выходного сигнала указателя поворота, установленного на правом зеркале
- B2044 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи левого заднего стоп-сигнала
- B2045 Разрыв электрической цепи левого заднего стоп-сигнала
- B2046 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи правого заднего стоп-сигнала
- B2047 Разрыв электрической цепи правого заднего стоп-сигнала
- B2048 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи левого заднего указателя поворота
- B2049 Разрыв электрической цепи левого заднего указателя поворота
- B2050 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи правого заднего указателя поворота
- B2051 Разрыв электрической цепи правого заднего указателя поворота
- B2052 Неисправность электрической цепи выходного сигнала реле задержки выключения аксессуаров
- B2053 Неисправность электрической цепи выходного сигнала реле задержки выключения аксессуаров №2
- B2054 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала реле задержки выключения аксессуаров №2
- B2055 Неисправность электрической цепи выходного сигнала открытия/ закрытия левой сдвижной двери с электроприводом
- B2056 Неисправность электрической цепи выходного сигнала открытия/ закрытия правой сдвижной двери с электроприводом
- B2057 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя открытия/ закрытия левой сдвижной двери с электроприводом
- B2058 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя открытия/ закрытия правой сдвижной двери с электроприводом
- B2059 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи индикатора запроса на включение (A/C)
- B2060 Неисправность электрической цепи контрольной лампы обогрева стекла заднего окна
- B2061 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи контрольной лампы обогрева стекла заднего окна
- B2062 Неисправность электрической цепи вывода данных о состоянии окна водителя
- B2063 Неисправность электрической цепи вывода данных о состоянии окна пассажира
- B2064 Неисправность электрической цепи реле отключения электропривода регулировки педалей
- B2065 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи реле отключения электропривода регулировки педалей
- B2066 Неисправность электрической цепи выходного сигнала состояния включения стояночного положения
- B2067 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи выходного сигнала состояния включения стояночного положения
- B2068 Неисправность электрической цепи выходного сигнала поднимания откидывающейся крыши
- B2069 Неисправность электрической цепи выходного сигнала опускания откидывающейся крыши
- B2070 Неисправность электрической цепи катушки(ек) реле буксировки трейлера (прицепа)
- B2071 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи сигнала переключателя аварийной световой сигнализации
- B2076 Разрыв электрической цепи подсоединения антенны сотового телефона
- B2077 Неисправность электрической цепи переключателя неплотного закрытия двери багажного отделения
- B2078 Контрольная лампа отключения подушки безопасности водителя выключена
- B2079 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи контрольной лампы отключения подушки безопасности водителя
- B207A Неисправность электрической цепи переключателя отпирания уменьшенной двери багажного отделения
- B207B Неисправность электрической цепи выходного сигнала отпирания уменьшенной двери багажного отделения
- B207C Неисправность электрической цепи переключателя неплотного закрывания уменьшенной двери багажного отделения
- B2080 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи контрольной лампы отключения подушки безопасности водителя
- B2081 Разрыв электрической цепи контрольной лампы отключения подушки безопасности водителя
- B2082 Неисправность электрической цепи выходного сигнала вертикальной регулировки зеркала
- B2083 Неисправность электрической цепи выходного сигнала горизонтальной регулировки зеркала
- B2084 Короткое замыкание на "массу" индикатора настройки памяти
- B2085 Короткое замыкание на "массу" контрольной лампы блокировки стеклоподъемников задних окон
- B2086 Короткое замыкание на + аккумулятора контрольной лампы блокировки стеклоподъемников задних окон
- B2087 Короткое замыкание на "массу" кабеля противоугонной системы
- B2088 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи антенны сотового телефона

B2089 Неисправность лампы подсветки входа автомобиля  
B208A Короткое замыкание на + аккумулятора индикатора настройки памяти  
B2090 Неисправность канала передачи данных для "бесключевого" входа с дистанционным управлением  
B2091 Неисправность передачи данных для ключа с дистанционным управлением  
B2092 Низкое напряжение батареи ключа с дистанционным управлением  
B2093 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи обогрева лобового стекла  
B2094 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи обогрева лобового стекла  
B2095 Неисправность электрической цепи переключателя переустановки системы запираения/ блокировки замка передней двери  
B2096 Неисправность электрической цепи переключателя установки системы запираения/ блокировки замка передней двери  
B2097 Неисправность модуля компаса  
B2098 Неисправность электрической цепи (ASYSON) инициализации аудиосети  
B2099 Неисправность правого переднего динамика  
B209A Неисправность левого переднего динамика  
B209B Неисправность правого заднего динамика  
B209C Неисправность левого заднего динамика  
B209D Неисправность левого переднего динамика верхних частот  
B209E Неисправность правого переднего динамика верхних частот  
B209F Неисправность левого заднего динамика верхних частот  
B2101 Неисправность электрической цепи переключателя подголовников  
B210A Неисправность правого заднего динамика верхних частот  
B2119 Неисправность компрессора  
B211A Короткое замыкание на массу электрической цепи реле электродвигателя переднего стеклоочистителя  
B2120 Неисправность, заключающаяся в заедании переключателя установки системы запираения/ блокировки двери пассажира  
B2121 Короткое замыкание на + аккумулятора переключателя освещения  
B2122 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи спутниковой связи со стороны водителя  
B2128 Неисправность электродвигателя централизованного запираения  
B2129 Неисправность электрической цепи обратной связи централизованного запираения  
B2130 Неисправность, заключающаяся в превышении времени срабатывания двойной блокировки замков дверей  
B2131 Неисправность электрической цепи обратной связи двойной блокировки замков дверей  
B2137 Показание датчика температуры заднего испарителя вне рабочего диапазона  
B2138 Превышение температуры охлаждающей жидкости  
B2139 Несоответствие данных (PATS)  
B2139 Несоответствие данных (полученные данные не соответствуют ожидаемым данным)  
B213A Неисправность электрической цепи входного сигнала переключателя цифрового диммера  
B2141 неправильная настройка (NVM)  
B2142 (NVM) Неисправность (TIC)  
B2144 Неправильные данные сигнализации (NVM)  
B2145 Неисправность RF HR (NVM)  
B2147 Неисправность переключателя сиденья водителя  
B2171 Неисправность переключателя левого заднего сиденья  
B2173 Неисправность переключателя правого заднего сиденья  
B217A Невозможность блокировки замка рулевой колонки  
B217B (SCLM) не запрограммирован  
B217C Неисправность датчика микропереключателя замка рулевой колонки  
B2182 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя (расположенного на двери водителя) управления подъемом стекла окна переднего пассажира  
B2186 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя (расположенного на двери водителя) управления опусканием стекла окна переднего пассажира  
B2187 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя В выбора стеклоочистителя заднего окна  
B2195 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи электропривода поднимания/ опускания стекла окна водителя  
B2196 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи электропривода поднимания/ опускания стекла окна пассажира  
B2197 Ошибка TV-модуля  
B2198 Ошибка главного модуля движения

B2199	Ошибка модуля VICS
B219A	Сбой при инициализации системы регистрации сдувания шины
B219B	Ошибка контрольной суммы системы регистрации сдувания
B219B	Ошибка КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ системы регистрации сдувания
B2200	Отсутствие связи с TV-модулем (TV не установлен)
B2201	Отсутствие связи с главным модулем движения
B2202	Отсутствие связи с модулем VICS (VICS не установлен)
B2207	(ECU) Ошибка контрольной суммы (ROM)
B2207	Ошибка контрольной суммы ROM (ECU)
B2208	Ошибка при передаче данных к модулю дисплея и переключателя
B2210	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя отключения освещения салона
B2211	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала контрольной лампы низкого уровня охлаждающей жидкости
B2212	Параметры переключателя регулировки яркости подсветки панели приборов вне рабочего диапазона
B2217	Неисправность электрической цепи отпирания системы централизованного запираения
B2219	Превышение силы тока в электрической цепи обратной связи стеклоподъемника окна водителя
B2220	Превышение силы тока в электрической цепи обратной связи стеклоподъемника окна задней двери со стороны водителя
B2221	Превышение силы тока в электрической цепи обратной связи стеклоподъемника окна переднего пассажира
B2222	Превышение силы тока в электрической цепи обратной связи стеклоподъемника окна задней двери со стороны пассажира
B2223	Неисправность электрической цепи привода зеркала водителя
B2224	Неисправность электрической цепи привода зеркала пассажира
B2225	Неисправность опоры переднего датчика удара
B2227	Неисправность передачи данных выходного усилительного каскада переднего датчика удара
B2236	Неисправность, заключающаяся в ослаблении заряда или дефекте модуля электропитания (блока аккумуляторов) электромобиля
B2247	Неисправность по температуре блока аккумуляторов EV
B2248	Неисправность электрической цепи катушки реле обогрева лобового стекла
B224A	Короткое замыкание на массу электрической цепи неплотного закрывания сдвижной двери
B2250	Неисправность электрической цепи реле отпирания всех дверей
B2251	Неисправность электрической цепи усилительного каскада реле питания стояночных огней
B2252	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи усилительного каскада реле питания стояночных огней
B2255	Превышение времени запроса включения омывателя лобового стекла
B2258	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи реле омывателей фар
B2259	Неисправность электрической цепи прерывистого режима работы очистителя
B2260	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи электродвигателя двери
B2261	Неисправность переключателя стояночных огней
B2262	Превышение времени прохождения стеклоочистителем из нерабочего положения в нерабочее положение
B2266	Неисправность электрической цепи левой заслонки смешивания воздуха
B226A	Короткое замыкание на массу электрической цепи входного сигнала переключателя автоматических фар
B226B	Неисправность электрической цепи переключателя рулевого колеса
B226C	Остановка электродвигателя левой смесительной заслонки
B226D	Остановка электродвигателя правой смесительной заслонки
B226E	Остановка электродвигателя смесительной заслонки режима
B2272	Неисправность электрической цепи напряжения управления микрофоном
B2273	Неисправность электрической цепи обратной связи выходного сигнала вытекания топлива
B2274	Неисправность электрической цепи включения приемопередатчика телефона
B2275	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи обратной связи потенциометра перемещения педали вперед/ назад
B2276	Запрограммировано менее двух передатчиков
B227A	Короткое замыкание на массу реле включения при работающем двигателе/(FFH)
B227B	Неисправность датчика положения рулевого вала
B2280	Сигнал отпирания при аварии отсутствует
B2285	Неисправность карточки SIM
B2286	Заедание переключателя режима в замкнутом положении

B2287	Неисправность электрической цепи датчика наклона
B2288	Ошибка голосового модуля
B2289	Ошибка связи голосового модуля
B228A	Обнаружение неисправности в печатной плате системы распознавания речи
B2290	Неисправность системы классификации водителя/пассажира по габаритам туловища, сторона переднего пассажира Примечание: Этот (DTC) может нести дополнительную диагностическую информацию (параметры (PID) неисправности). Обратитесь к функции "Регистратор данных", опциям "Системы", "Удерживающие системы", чтобы просмотреть эти значения (PID) неисправности.
B2291	Неисправность системы положения водителя/пассажира, сторона переднего пассажира Примечание: Этот (DTC) может нести дополнительную диагностическую информацию (параметры (PID) неисправности). Обратитесь к функции "Регистратор данных", опциям "Системы", "Удерживающие системы", чтобы просмотреть эти значения (PID) неисправности.
B2292	Удерживающая система - неисправность преднатяжителя ремня безопасности Примечание: Этот (DTC) может нести дополнительную диагностическую информацию (параметры (PID) неисправности). Обратитесь к функции "Регистратор данных", опциям "Системы", "Удерживающие системы", чтобы просмотреть эти значения (PID) неисправности.
B2293	Удерживающая система - неисправность подушки безопасности Примечание: Этот (DTC) может нести дополнительную диагностическую информацию (параметры (PID) неисправности). Обратитесь к функции "Регистратор данных", опциям "Системы", "Удерживающие системы", чтобы просмотреть эти значения (PID) неисправности.
B2294	Удерживающая система - неисправность верхней боковой подушки безопасности Примечание: Этот (DTC) может нести дополнительную диагностическую информацию (параметры (PID) неисправности). Обратитесь к функции "Регистратор данных", опциям "Системы", "Удерживающие системы", чтобы просмотреть эти значения (PID) неисправности.
B2295	Удерживающая система - неисправность боковой подушки безопасности Примечание: Этот (DTC) может нести дополнительную диагностическую информацию (параметры (PID) неисправности). Обратитесь к функции "Регистратор данных", опциям "Системы", "Удерживающие системы", чтобы просмотреть эти значения (PID) неисправности.
B2296	Удерживающая система - неисправность датчика удара Примечание: Этот (DTC) может нести дополнительную диагностическую информацию (параметры (PID) неисправности). Чтобы просмотреть эти значения (PID) неисправности, обратитесь к функции "Регистратор данных", опциям "Системы", "Удерживающие системы".
B2297	Датчик температуры выпускаемого воздуха, разрыв электрической цепи, проходящей в панели приборов
B2298	Датчик температуры выпускаемого воздуха, короткое замыкание на массу электрической цепи, проходящей в панели приборов
B2299	Разрыв электрической цепи датчика температуры выпускаемого воздуха (на уровне пола)
B229A	Загрязнение датчика классификации водителя/ пассажира
B229B	Помехи в системе классификации водителя/ пассажира
B2300	Ошибка положения сиденья водителя с функцией памяти
B2301	Ошибка положения сиденья пассажира с функцией памяти
B2302	Неисправность электрической цепи потенциометра обратной связи подголовника сиденья
B2303	Разрыв электрической цепи потенциометра обратной связи подголовника сиденья
B2304	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи потенциометра обратной связи подголовника сиденья
B2305	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи потенциометра обратной связи подголовника сиденья
B2306	Остановка электродвигателя подголовника сиденья
B2307	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика температуры выпускаемого воздуха (на уровне пола)
B2308	Неисправность впускного электродвигателя регулировки температуры воздуха в салоне
B2309	Параметры электродвигателя сиденья вне рабочего диапазона
B2310	Ошибка положения зеркала водителя с функцией памяти
B2311	Ошибка положения зеркала пассажира с функцией памяти
B2313	Разрыв электрической цепи потенциометра обратной связи горизонтальной регулировки зеркала пассажира
B2314	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи потенциометра обратной связи горизонтальной регулировки зеркала пассажира
B2317	Разрыв электрической цепи потенциометра обратной связи вертикальной регулировки зеркала пассажира
B2318	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи потенциометра обратной связи вертикальной регулировки зеркала пассажира
B2321	Разрыв электрической цепи потенциометра обратной связи горизонтальной регулировки зеркала водителя
B2322	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи потенциометра обратной связи горизонтальной регулировки зеркала водителя

V2325	Разрыв электрической цепи потенциометра обратной связи вертикальной регулировки зеркала водителя
V2326	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи потенциометра обратной связи вертикальной регулировки зеркала водителя
V2329	Разрыв электрической цепи потенциометра обратной связи регулировки положения рулевой колонки
V232A	Сбой передачи данных для датчика давления удерживающей системы водителя(не (SCP))
V232B	Сбой идентификации для датчика давления удерживающей системы водителя
V232C	Внутренняя неисправность датчика давления удерживающей системы водителя
V232D	Короткое замыкание на массу/ + аккумулятора электрической цепи датчика давления удерживающей системы водителя
V232E	Короткое замыкание датчика давления удерживающей системы водителя на электрическую цепь другого датчика
V232F	Неправильное значение абсолютного давления от датчика давления удерживающих устройств водителя/ пассажира
V2330	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи потенциометра обратной связи регулировки положения рулевой колонки
V2331	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи потенциометра обратной связи регулировки положения рулевой колонки
V2333	Разрыв электрической цепи потенциометра обратной связи регулировки наклона рулевой колонки
V2334	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи потенциометра обратной связи регулировки наклона рулевой колонки
V2335	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи потенциометра обратной связи регулировки наклона рулевой колонки
V2337	Разрыв электрической цепи переключателя зеркала в сборе
V2339	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя зеркала в сборе
V233A	Сбой передачи данных для датчика давления удерживающей системы пассажира(не (SCP))
V233B	Сбой идентификации для датчика давления удерживающей системы пассажира
V233C	Внутренняя неисправность датчика давления удерживающей системы пассажира
V233D	Короткое замыкание на массу/ + аккумулятора электрической цепи датчика давления удерживающей системы пассажира
V233E	Короткое замыкание датчика давления удерживающей системы пассажира на электрическую цепь другого датчика
V2342	Разрыв общей положительной электрической цепи опорного напряжения переключателя сиденья
V2343	Низкое напряжение в общей питающей положительной электрической цепи опорного напряжения переключателя сиденья
V2344	Неисправность общей положительной электрической цепи опорного напряжения переключателя сиденья
V2345	Разрыв общей отрицательной электрической цепи опорного напряжения переключателя сиденья
V2346	Разрыв общей положительной электрической цепи опорного напряжения переключателя зеркала
V2347	Низкое напряжение общей положительной электрической цепи опорного напряжения переключателя зеркала
V2348	Неправильное напряжение в общей питающей положительной электрической цепи опорного напряжения переключателя зеркала
V2349	Разрыв общей отрицательной электрической цепи опорного напряжения переключателя зеркала
V2350	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя рулевой колонки
V2352	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи питания индикатора переключателя функции памяти водителя
V2353	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи управления электроприводом зеркала водителя
V2354	Разрыв электрической цепи потенциометра обратной связи горизонтальной/ вертикальной регулировки зеркала водителя
V2355	Разрыв электрической цепи потенциометра обратной связи горизонтальной/ вертикальной регулировки зеркала пассажира
V2356	Неисправность электрической цепи выходного сигнала обогрева сиденья водителя
V2358	Неисправность переключателя регулировки положения педали
V2359	Неисправность электрической цепи выходного сигнала задержки включения аксессуаров
V2360	Неисправность электрической цепи выходного сигнала управления электродвигателем стеклоподъемника окна
V2361	Неисправность электрической цепи выходного сигнала обогрева сиденья пассажира
V2368	Параметры электрической цепи переключателя рулевой колонки вне рабочего диапазона
V236A	Разрыв электрической цепи выходного сигнала звукового сигнала
V2370	Отключение питания обогрева сиденья
V2371	Настраиваемая температура сиденья водителя вне допустимого диапазона
V2372	Настраиваемая температура сиденья пассажира вне допустимого диапазона

V2375 Неправильное действие отпирания (SCLM)  
V2376 Состояние запираания (SCLM) не подтверждено.  
V2377 Состояние отпирания (SCLM) не подтверждено.  
V2378 Неправильное действие запираания (SCLM)  
V2379 (SCL) не сконфигурирован - ID не сохранен  
V2382 Разрыв электрической цепи реле фонарей заднего хода  
V2383 Низкое напряжение в электрической цепи реле фонарей заднего хода  
V2386 неудача при пуске лампы (GDL)  
V2387 неисправность электрической цепи модуля стартера лампы (GDL)  
V2387 2) Подозревается блок стартера.  
V2388 рабочее напряжение лампы (GDL) вне допустимого диапазона.  
V2389 Показание "счетчика" импульсов высокого напряжения для стартера лампы превышено.  
V2390 Неисправность коммуникационной линии главного/ рабочего %(HCM)  
V2391 Проверьте напряжение, подаваемое к обоим (HCM) при включенном ближнем свете фар.  
V2393 неисправность электрической цепи, идущей от (HCM) к стартеру лампы  
V2394 Превышение времени работы переключателя подъема подголовника  
V2395 Превышение времени работы переключателя опускания подголовника  
V2396 Идентификация подголовника - неисправность электрической цепи входного сигнала  
V2397 Неисправность опорной электрической цепи потенциометра подголовника  
V2398 Короткое замыкание на "массу" опорной электрической цепи потенциометра подголовника  
V2399 Неисправность электрической цепи заземления потенциометра подголовника  
V2400 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи заземления потенциометра подголовника  
V2407 Высокое напряжение в электрической цепи реле фонарей заднего хода  
V240A Неисправность электрической цепи входного сигнала срабатывания сигнализации при снятии аудиоблока  
V240B Блок (CDP) не реагирует  
V2411 Разрыв электрической цепи датчика влажности  
V2412 Короткое замыкание электрической цепи датчика влажности  
V2413 Неисправность электрической цепи датчика влажности  
V2414 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи реле омывателей фар  
V241A Короткое замыкание на массу питания ленты восприятия заземления  
V2426 Разрыв электрической цепи датчика интенсивности солнечного излучения со стороны пассажира  
V2427 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика интенсивности солнечного излучения со стороны пассажира  
V2431 Сбой при программировании транспондера  
V2446 Разрыв электрической цепи входного сигнала (RESCU)/(VEMS)  
V2447 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи входного сигнала (RESCU)/(VEMS)  
V2448 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи входного сигнала (RESCU)/(VEMS)  
V2449 Короткое замыкание на землю цепи запальной свечи вспомогательного нагревателя  
V2450 Размыкание цепи запальной свечи вспомогательного нагревателя  
V2451 Короткое замыкание на землю цепи топливного насоса вспомогательного нагревателя  
V2452 Размыкание цепи топливного насоса вспомогательного нагревателя  
V2453 Короткое замыкание на землю цепи дутьевого вентилятора вспомогательного нагревателя  
V2454 Размыкание цепи дутьевого вентилятора вспомогательного нагревателя  
V2455 Неисправность дутьевого вентилятора вспомогательного нагревателя  
V2456 Короткое замыкание на землю цепи датчика охлаждающей среды вспомогательного нагревателя  
V2457 Размыкание цепи датчика охлаждающей среды вспомогательного нагревателя  
V2458 Короткое замыкание на землю цепи датчика перегрева вспомогательного нагревателя  
V2459 Размыкание цепи датчика перегрева вспомогательного нагревателя  
V2460 Короткое замыкание на землю цепи датчика пламени вспомогательного нагревателя  
V2461 Размыкание цепи датчика пламени вспомогательного нагревателя  
V2462 Неисправность - исчезновение пламени вспомогательного нагревателя  
V2463 Неисправность - перегрев вспомогательного нагревателя  
V2464 Превышено время пуска вспомогательного нагревателя  
V2465 Переполнение счетчика пуска вспомогательного нагревателя/блокировка системы  
V2466 Переполнение счетчика перегрева вспомогательного нагревателя /блокировка системы  
V2467 Превышено время охлаждения вспомогательного нагревателя  
V2468 Короткое замыкание на землю цепи водяного насоса вспомогательного нагревателя  
V2469 Размыкание цепи водяного насоса вспомогательного нагревателя

- B2470 Короткое замыкание на землю цепи управления внутренним вентилятором
- B2471 Размыкание цепи управления внутренним вентилятором
- B2474 Короткое замыкание на массу электрической цепи переключателя замка двери пассажира
- B2476 Неисправность электрической цепи переключателя наличия радио
- B2477 Ошибка конфигурации модуля
- B2479 Разрыв электрической цепи переключателя стоп-сигналов
- B247A Неисправность электрической цепи электропривода отпирания правой двери
- B247B Неисправность электрической цепи электропривода запираания правой двери
- B247C Неисправность электрической цепи электропривода отпирания левой двери
- B247D Неисправность электрической цепи электропривода запираания левой двери
- B2481 Неисправность электрической цепи переключателя поднимания/ опускания откидывающейся крыши
- B2484 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи сигнала отключения
- B2486 Напряжение модуля управления микроклиматом сиденья вне рабочего диапазона
- B2489 Неисправность электрической цепи лампы моторного отделения
- B2490 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи лампы моторного отделения
- B2492 Уже запрограммирован
  
- B2495 Неисправность электрической цепи выходного сигнала звукового сигнала противоугонной сигнализации
- B2497 (RPM) вентилятора обдува вне рабочего диапазона
- B2498 Включение входного сигнала, который указывает, что более одной функции выбрано с помощью переключателя фар
- B2509 Неисправность электрической цепи переключателя задних противотуманных фонарей
- B2512 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи реле задних противотуманных фонарей
- B2514 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи вентилятора обдува
- B2515 Неисправность электрической цепи реле вентилятора отопителя
- B2516 Неисправность электрической цепи управления вентилятором обдува
- B2517 Неисправность системы аварийного отключения питания
- B2518 Перегрев компрессора.
- B2518 Неисправность, заключающаяся в перегревании компрессора
- B251A Неисправность электрической цепи управления частотой вращения для сиденья пассажира
- B251B Короткое замыкание на массу задних противотуманных фонарей
- B251C Короткое замыкание на + аккумулятора задних противотуманных фонарей
- B251D Разрыв электрической цепи задних противотуманных фонарей
- B2521 Неисправность электрической цепи тахометра
- B2522 Неисправность электрической цепи (VBAT) 1
- B2525 Неисправность электрической цепи заднего левого фонаря заднего хода
- B2526 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи заднего левого фонаря заднего хода
- B2537 Неисправность, заключающаяся в отсутствии запуска дополнительного отопителя
  
- B2538 Неисправность, заключающаяся в нестабильности пламени перед запуском дополнительного отопителя
  
- B2541 Рассогласование между переключателями боковых защелок брезентового тента
- B2546 Неисправность электрической цепи реле питания системы
- B2547 Неисправность в пламени дополнительного отопителя перед работой
- B2548 Этот (DTC) сохраняется, если (ECU) регистрирует одинаковый (DTC) три раза, и затем (ECU) по причинам безопасности приостанавливает работу системы.
- B2548 Неисправность режима отключения дополнительного отопителя
- B2549 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи привода воздушного вентилятора автомобиля
- B2551 Разрыв электрической цепи RCLUTCH
- B2567 Неисправность электрической цепи выходного сигнала регулировки зеркала заднего вида
- B2572 Неисправность электрической цепи выходного сигнала блокировки переключения передач в зависимости от задействования тормозов
- B2573 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи выходного сигнала блокировки переключения передач в зависимости от задействования тормозов
- B2574 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя запираания двери водителя
- B2575 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя блокировки отпирания двери водителя
- B2576 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи входного сигнала определения положения кузова типа "хардтоп";
- B2578 Неисправность электрической цепи переключателя опускания стекла окна пассажира
- B2579 Неисправность электрической цепи переключатель подъема стекла окна пассажира

B257A	Разрыв электрической цепи переключателя запираения двери водителя
B257B	Разрыв электрической цепи переключателя отпирания двери водителя
B257C	Разрыв электрической цепи переключателя отпирания двери пассажира
B2580	Неисправность электрической цепи переключателя состояния дополнительного вентилятора обдува
B2581	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи системы определения занятости сиденья пассажира
B2582	Разрыв электрической цепи системы определения занятости сиденья пассажира
B2583	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи системы определения наличия детского сиденья
B2584	Разрыв электрической цепи системы определения наличия детского сиденья
B2585	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи входного сигнала противоугонной системы
B2587	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи системы определения занятости сиденья пассажира
B2588	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи системы определения наличия детского сиденья
B2590	Неисправность электрической цепи сигнала стояночного положения/ скорости автомобиля
B2599	Разрыв электрической цепи отпирания двери багажного отделения
B259A	Неисправность электрической цепи электродвигателя запираения левой сдвижной двери с электроприводом
B259B	Неисправность электрической цепи электродвигателя запираения правой сдвижной двери с электроприводом
B259C	Превышение силы тока в электрической цепи электродвигателя запираения левой сдвижной двери с электроприводом
B259D	Превышение силы тока в электрической цепи электродвигателя запираения правой сдвижной двери с электроприводом
B259E	Превышение силы тока в электрической цепи электродвигателя перемещения левой сдвижной двери с электроприводом
B259F	Превышение силы тока в электрической цепи электродвигателя перемещения правой сдвижной двери с электроприводом
B25A0	Неисправность электрической цепи электродвигателя перемещения левой сдвижной двери с электроприводом
B25A1	Неисправность электрической цепи электродвигателя перемещения правой сдвижной двери с электроприводом
B25A2	Неисправность электрической цепи переключателя положения защелки левой сдвижной двери с электроприводом
B25A3	Неисправность электрической цепи переключателя положения защелки правой сдвижной двери с электроприводом
B25A4	Разрыв электрической цепи исполнительного устройства отпущения защелки левой сдвижной двери с электроприводом
B25A5	Разрыв электрической цепи исполнительного устройства отпущения защелки правой сдвижной двери с электроприводом
B25A6	Неисправность электрической цепи переключателя наружной ручки левой сдвижной двери с электроприводом
B25A7	Неисправность электрической цепи переключателя наружной ручки правой сдвижной двери с электроприводом
B25A8	Неисправность электрической цепи переключателя храповика левой сдвижной двери с электроприводом
B25A9	Неисправность электрической цепи переключателя храповика правой сдвижной двери с электроприводом
B25AA	Неисправность электрической цепи устройства притормаживания хода левой сдвижной двери с электроприводом
B25AB	Неисправность электрической цепи устройства притормаживания хода правой сдвижной двери с электроприводом
B25AC	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя открывания/ закрывания левой сдвижной двери с электроприводом
B25AD	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя открывания/ закрывания правой сдвижной двери с электроприводом
B2601	Отсутствие сигнала переключателя защелки, воспринимаемого при закрывании сдвижной двери, и вследствие этого открывание двери
B2602	Отсутствие сигнала переключателя защелки при отпирании сдвижной двери с электроприводом
B2606	Параметры датчика температуры (A/C) вне рабочего диапазона
B2607	несоответствие электропроводки/настройки
B2608	Короткое замыкание на "массу" электрической цепи выходного сигнала (ECU), идущего к шаговому электродвигателю левой фары
B2609	Неисправность электрической цепи выходного сигнала (ECU), идущего к шаговому электродвигателю левой фары

- B2610 Превышение температуры электрической цепи выходного сигнала (ECU), идущего к шаговому электродвигателю левой фары
- B2611 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи выходного сигнала (ECU), идущего к шаговому электродвигателю правой фары
- B2612 Неисправность электрической цепи выходного сигнала (ECU), идущего к шаговому электродвигателю правой фары
- B2613 Превышение температуры электрической цепи выходного сигнала (ECU), идущего к шаговому электродвигателю правой фары
- B2614 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи питания датчика высоты подвески переднего или заднего моста автомобиля.
- B2615 неисправность электрической цепи питания датчика высоты дорожного просвета
- B2615 Неисправность электрической цепи управления освещением салона
- B2616 неисправность электрической цепи питания переднего датчика высоты дорожного просвета
- B2617 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи питания датчика высоты подвески переднего моста автомобиля.
- B2618 Неправильный сигнал датчика переднего моста.
- B2619 неисправность электрической цепи питания заднего датчика высоты дорожного просвета
- B2619 Неисправность электрической цепи сигнала датчика высоты дорожного просвета на заднем мосте автомобиля.
- B2620 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи питания датчика высоты подвески заднего моста автомобиля.
- B2621 Недействительность сигнала датчика высоты подвески заднего моста автомобиля.
- B2622 Модуль (ECU) автоматической регулировки подвески не получает сообщения о скорости автомобиля/ это сообщение находится вне допустимого диапазона
- B2623 Недействительность/ отсутствие сообщения ближнего света (ECU) автоматической регулировки подвески
- B2624 неисправность электрической цепи сигнала (VSS)
- B2625 Разрыв электрической цепи входного сигнала ближнего света.
- B2626 (HCM) не откалиброван
- B2627 Разрыв электрической цепи №2 датчика уровня топлива
- B2628 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи №2 датчика уровня топлива
- B2629 Зарядка аккумулятора электромобиля от внешнего источника продолжается после получения команды на прекращение зарядки
- B2630 Неисправность, заключающаяся в превышении силы тока при зарядке аккумулятора электромобиля от внешнего источника
- B2631 Неисправность, заключающаяся в пониженной силе тока при зарядке аккумулятора электромобиля от внешнего источника
- B2632 Неисправность, заключающаяся в превышении напряжения при зарядке аккумулятора электромобиля от внешнего источника
- B2633 Неисправность электрической цепи переднего микрофона водителя
- B2634 Неисправность электрической цепи левого заднего микрофона
- B2635 Неисправность электрической цепи правого заднего микрофона
- B2636 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи входного сигнала аварийного переключателя (SOS)
- B2637 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи входного сигнала переключателя информации
- B2638 Неисправность аккумулятора микрофона
- B2639 Разрыв электрической цепи входного сигнала сообщения о разворачивании подушки безопасности
- B2640 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи входного сигнала сообщения о разворачивании подушки безопасности
- B2641 Короткое замыкание на + аккумулятора
- B2642 Зарегистрирована низкая мощность
- B2643 Зарегистрирована высокая мощность
- B2644 Разрыв электрической цепи сигнала приглушения телефона
- B2645 Неисправность, заключающаяся в наличии пониженной температуры
- B2646 Разрыв электрической цепи №1 антенны
- B2647 Разрыв электрической цепи №2 антенны
- B2648 Разрыв электрической цепи №3 антенны
- B2649 Разрыв электрической цепи №4 антенны
- B2650 Короткое замыкание электрической цепи №1 антенны
- B2651 Короткое замыкание электрической цепи №2 антенны
- B2652 Короткое замыкание электрической цепи №3 антенны
- B2653 Короткое замыкание электрической цепи №4 антенны

V2654 Неисправность постоянной/ программируемой клавиши  
V2655 Переключатель и (ECU) дисплея неисправен  
V2656 Ошибка многостороннего цифрового диска  
V2657 Неисправность, заключающаяся в ухудшении емкости аккумулятора электромобиля  
V2658 Разрыв электрической цепи контрольной лампы "Подождите запускать"  
V2659 Неисправность переключателя подножки  
V2660 Неисправность, заключающаяся в пульсации напряжения при зарядке аккумулятора электромобиля от внешнего источника  
V2661 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала реле стояночных огней  
V2662 Разрыв электрической цепи выходного сигнала реле стояночных огней  
V2663 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала реле фар  
V2664 Разрыв электрической цепи выходного сигнала реле фар  
V2665 Неисправность электрической цепи звукового сигнала предупреждения о недостаточном заряде аккумулятора  
V2666 Неисправность электрической цепи переключателя отпирания двери багажного отделения  
V2667 Неисправность электрической цепи переключателя открывания окна двери багажного отделения  
V2668 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи катушки реле отпирания двери багажного отделения  
V2669 Неисправность электрической цепи катушки реле отпирания двери багажного отделения  
V266A Короткое замыкание на массу датчика положения двери багажного отделения  
V266B Входной сигнал датчика положения А двери багажного отделения не активен при перемещении двери электроприводом  
V266C Входной сигнал датчик положения В двери багажного отделения не активен при перемещении двери электроприводом  
V266D Ошибка положения двери багажного отделения  
V266E Сигнал датчика положения двери багажного отделения вне допустимого диапазона  
V2670 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи катушки реле открывания окна двери багажного отделения  
V2671 Неисправность электрической цепи катушки реле открывания окна двери багажного отделения  
V2672 Разрыв электрической цепи датчика температуры выпускаемого воздуха  
V2673 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика температуры выпускаемого воздуха  
V2674 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала двойной блокировки замков дверей  
V2679 Предупреждающий сигнал подушки безопасности активизирован  
V267A Недействительный сигнал датчика частичного защелкивания двери багажного отделения  
V267B Недействительный сигнал датчика полного защелкивания двери багажного отделения  
V267C Недействительный сигнал датчика возврата двери багажного отделения  
V2680 Одометр заменен  
V2687 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи левого заднего фонаря  
V2689 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи скорости 1 дополнительного вентилятора обдува (A/C)  
V2690 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи скорости 2 дополнительного вентилятора обдува (A/C)  
V2693 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи питания датчика проникновения в автомобиль  
V2694 Неисправность электрической цепи питания датчика проникновения в автомобиль  
V2695 Неисправность электрической цепи переключателя А клавиатуры  
V2696 Неисправность электрической цепи переключателя В клавиатуры  
V2697 Неисправность электрической цепи переключателя С клавиатуры  
V2727 Превышение времени работы переключателя наклона подголовника  
V2728 Температура подушки на 20 градусов Цельсия ниже температуры спинки  
V2729 Зарегистрировано превышение температуры подушки сиденья  
V272A Зарегистрировано превышение температуры подушки сиденья пассажира  
V272B Зарегистрировано превышение температуры спинки сиденья пассажира  
V272C Неисправность вследствие превышения перепада температуры сиденья водителя  
V272D Неисправность вследствие превышения перепада температуры сиденья пассажира  
V272E Короткое замыкание на "массу" электрической цепи питания вентиляторов сиденья водителя при нахождении зажигания в положения "RUN"  
V272F Короткое замыкание на "массу" электрической цепи питания вентиляторов сиденья пассажира при нахождении зажигания в положения "RUN"  
V2730 Зарегистрировано превышение температуры спинки сиденья

V2731 Температура подушки сиденья на 20 градусов Цельсия выше температуры спинки

V2732 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика перемещения педали

V2733 Короткое замыкание на электрическую цепь зажигания электрической цепи датчика перемещения педали

V2734 Ошибка питания датчика перемещения педали

V2735 Неисправность электрической цепи выходного сигнала (ECU) к шаговому электродвигателю фар

V2736 Неисправность электрической цепи датчика перемещения педали

V2737 Ошибка, заключающаяся в заедании датчика перемещения педали

V2738 Ошибка, заключающаяся в указании неправильной скорости датчиком перемещения педали

V2739 Ошибка сигнала датчика перемещения педали

V273A Короткое замыкание на массу электрической цепи выходного сигнала отпирания двери багажного отделения

V273B Разрыв или короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала отпирания двери багажного отделения

V2740 Неисправность, заключающаяся в наличии пика напряжения сигнала датчика перемещения педали

V2741 Неисправность блока датчиков

V2742 Повышенное напряжение блока датчиков

V2743 Пониженное напряжение блока датчиков

V2744 Превышение силы тока в электрической цепи выходного сигнала открывания левой крышки

V2747 Короткое замыкание на + аккумулятора электродвигателя левой защелки

V2751 Короткое замыкание на + аккумулятора электродвигателя правой защелки

V2756 Разрыв электрической цепи электродвигателя левой защелки

V2759 Превышение силы тока в электрической цепи выходного сигнала отпуская правой защелки

V2761 Разрыв электрической цепи электродвигателя правой защелки

V2763 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи калибровки датчика

V2764 Ошибка в электрической цепи питания электрической цепи калибровки датчика

V2765 Короткое замыкание на электрическую цепь зажигания электрической цепи калибровки датчика

V2766 Неисправность электрической цепи калибровки датчика

V2767 Неисправность, заключающаяся в заедании датчика, что препятствует его калибровке

V2768 Неисправность, заключающаяся в неправильном указании скорости при калибровке датчика

V2769 Неисправность, заключающаяся в пиковом напряжении при калибровке датчика

V2770 Неисправность электрической цепи сигнала калибровки датчика

V2776 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи верхней подушки безопасности со стороны водителя

V2781 Разрыв электрической цепи датчика качества воздуха в салоне к (DATC)

V2782 Короткое замыкание электрической цепи датчика качества воздуха в салоне к (DATC)

V2783 Короткое замыкание электрической цепи датчика влажности в салоне к (DATC)

V2784 Разрыв электрической цепи датчика влажности в салоне к (DATC)

V2785 Неисправность электрической цепи цифровых выходных сигналов TIM

V2786 Неправильная установка или подсоединение переключателей защелок

V2787 Недействителен переключатель правой защелки

V2788 Недействителен переключатель левой защелки

V278A Неисправность вследствие неправильного использования переключателя управления подушками безопасности (ACS)

V278B Неисправность блока переключателей

V2792 Поперечное звено между электрическими цепями запала

V2793 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя охлаждения

V2794 Неисправность электрической цепи электропривода откидывания третьего ряда сидений

V2795 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика интенсивности солнечного излучения со стороны водителя

V2796 Разрыв электрической цепи датчика интенсивности солнечного излучения со стороны водителя

V2797 Разрыв электрической цепи водяного клапана со стороны водителя

V2798 Короткое замыкание электрической цепи водяного клапана со стороны водителя

V2799 Разрыв электрической цепи водяного клапана со стороны пассажира

V2800 Короткое замыкание электрической цепи водяного клапана со стороны пассажира

V2801 Разрыв электрической цепи фар

V2802 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи фар

V2803 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи фар

V2804 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи сигнала электромагнитного клапана бачка

- V2805 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи питания датчика электромагнитного клапана бачка
- V2806 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи питания датчика электромагнитного клапана бачка
- V2807 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи сигнала датчика давления
- V2808 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи датчика давления
- V2809 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика давления
- V2811 (ECU) находится в состоянии, в котором он был установлен на автомобиль
- V2812 Неисправность подсоединения электрической цепи электропривода левой подножки
- V2813 Слишком большое время, затрачиваемое на убирание левой подножки
- V2814 Слишком большое время, затрачиваемое на выдвигание левой подножки
- V2815 Неисправность подсоединения электрической цепи электропривода правой подножки
- V2816 Слишком большое время, затрачиваемое на убирание правой подножки
- V2817 Слишком большое время, затрачиваемое на выдвигание правой подножки
- V2819 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи электродвигателя двери багажного отделения
- V2820 Короткое замыкание на "массу" или разрыв электрической цепи электродвигателя двери багажного отделения
- V2821 Короткое замыкание на "массу" или разрыв электрической цепи электродвигателя защелки/исполнительного устройства отпирания
- V2822 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи электродвигателя защелки/исполнительного устройства отпирания
- V2823 Короткое замыкание на "массу" левой электрической цепи неплотного закрывания двери багажного отделения
- V2824 Короткое замыкание на "массу" правой электрической цепи неплотного закрывания двери багажного отделения
- V2825 Перемещение, вызванное превышением скорости
- V2826 Неисправность электрической цепи датчика температуры переднего испарителя
- V2827 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика температуры переднего испарителя
- V2828 Неисправность электрической цепи датчика температуры заднего испарителя
- V2829 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика температуры заднего испарителя
- V2830 Необработанный сигнал от датчика наклона автомобиля нехарактерен
- V2831 Неисправность электрической цепи необработанного сигнала от датчика наклона автомобиля
- V2832 Неисправность сервоблока режима
- V2833 Неисправность электрической цепи питания датчика
- V2834 неисправность сервоблока смешивания воздуха
- V2835 Неисправность электрической цепи термистора температуры выпускаемого воздуха
- V2836 Неисправность электрической цепи переднего термистора
- V2837 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переднего термистора
- V2838 Неисправность электрической цепи заднего термистора
- V2839 Короткое замыкание на мссу электрической цепи заднего термистора
- V2840 Неисправность электрической цепи термистора наружного воздуха
- V2841 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи термистора наружного воздуха
- V2842 Неисправность байпасного канала охлажденного воздуха
- V2843 Неисправность воздухозабора
- V2845 Неисправность электрической цепи датчика уровня задымленности (смога)
- V2846 Неисправность электрической цепи датчика интенсивности солнечного излучения
- V2847 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи питания датчика проникновения в автомобиль
- V2848 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи реле мощности звукового сигнала
- V2849 Разрыв электрической цепи реле мощности звукового сигнала
- V2850 Низкое емкостное сопротивление запала верхней подушки безопасности со стороны водителя
- V2851 Низкое емкостное сопротивление запала верхней подушки безопасности со стороны пассажира
- V2857 Внутренняя неисправность аудиоплеера со сменой компакт-дисков
- V2858 (ECU) спутниковой радиосистемы неисправен
- V2859 Параметры датчика положения электропривода сдвижной двери вне рабочего диапазона
- V2863 Разрыв электрической цепи реле №1 дополнительного отопителя салона
- V2864 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи реле №1 дополнительного отопителя салона
- V2865 Разрыв электрической цепи реле №2 дополнительного отопителя салона
- V2866 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи реле №2 дополнительного отопителя салона

B2867 Зарегистрирована установка полусекции соединителя  
B2868 Неисправность датчика давления в шине левого переднего колеса  
B2869 Неисправность датчика давления в шине правого переднего колеса  
B2870 Неисправность датчика давления в шине правого заднего колеса  
B2871 Неисправность датчика давления в шине левого заднего колеса  
B2872 Неисправность датчика давления в шине  
B2876 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи электродвигателя привода запора  
B2877 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи выходного сигнала привода запора  
B2878 Неисправность, заключающаяся в заедании кнопки телематической системы/ верхней консоли  
B2879 Неисправность перекачивающего насоса топливного бака  
B287A Неисправность системы контроля давления в шинах  
B287B Установлен неправильный датчик давления в шине  
B2880 Неисправность электрической цепи антенны спутниковой связи  
B2881 Неисправность регулировки высоты рулевой колонки - в продольном направлении  
B2882 Неисправность регулировки высоты рулевой колонки - в поперечном направлении  
B2883 Неисправность регулировки наклона рулевой колонки - в продольном направлении  
B2884 Неисправность регулировки наклона рулевой колонки - в поперечном направлении  
B2885 Неисправность датчика давления в шине запасного колеса  
B2886 Неправильный идентификационный код датчика удара со стороны пассажира  
B2887 Неправильный идентификационный код датчика удара со стороны водителя  
B2888 Неисправность главного аудиоблока мультимедийной системы  
B2889 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика интенсивности солнечного излучения со стороны пассажира  
B2890 Параметры датчика интенсивности солнечного излучения вне рабочего диапазона  
B2892 Параметры потенциометра переключателя очистителя лобового стекла вне рабочего диапазона  
B2893 Неисправность электрической цепи электродвигателя очистителя лобового стекла  
B2895 Неисправность электрической цепи переключателя режима маршрутного компьютера  
B2896 Неправильные данные одометра  
B2897 Неисправность электрической цепи реле автоматических фар  
B2898 Неисправность электрической цепи выходного сигнала контрольной лампы правого указателя поворота  
B2899 Неисправность электрической цепи выходного сигнала контрольной лампы левого указателя поворота  
B2900 Несоответствие (VIN)  
B2901 Неисправность электрической цепи входного сигнала переключателя стояночного тормоза  
B2902 Неисправность входного сигнала переключателя неплотного закрытия стекла заднего окна  
B2903 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала звукового сигнала  
B2904 Неисправность электрической цепи частичного приглушения звука  
B2905 Разрыв электрической цепи электродвигателя привода ответной части замка  
B2906 Недействительность входного сигнала переключателя поднимания ответной части замка  
B2907 Недействительность входного сигнала переключателя опускания ответной части замка  
B2908 Недействительность сигнала переключателя защелки  
B2909 Неисправность датчика натяжения ремня  
B2910 Несоответствие сигналов переключателя поднимания ответной части замка/ опускания ответной части замка  
B2911 Недействительность данных маршрутного компьютера  
B2912 Противоречие в сигналах переключателя передачи заднего хода  
B2913 Дополнительный низкочастотный громкоговоритель аудиосистемы не подсоединен  
B2914 Центральный дополнительный низкочастотный громкоговоритель/ громкоговоритель не подсоединен  
B2915 Неисправность электрической цепи топливного датчика № 2  
B2916 Неисправность электрической цепи задней смесительной заслонки  
B2917 Неисправность электрической цепи заслонки режима задней части салона  
B2918 Неисправность электрической цепи входного сигнала дополнительной температурной смесительной заслонки  
B2919 Неисправность электрической цепи входного сигнала скорости дополнительного электровентилятора  
B291A Короткое замыкание на массу электрической цепи переключателя передачи заднего хода  
B291B Короткое замыкание на массу электрической цепи переключателя передачи заднего хода  
B2920 Неисправность электрической цепи положения дополнительной (задней) заслонки режима  
B2921 Неисправность электрической цепи дополнительной (задней) температурной смесительной заслонки  
B2922 Заедание вспомогательной кнопки

- V2923 Заедание кнопки управления микроклиматом
- V2924 Заедание кнопки аудиосистемы
- V2925 Короткое замыкание электрической цепи дополнительного низкочастотного громкоговорителя
- V2926 Параметры электродвигателя исполнительного устройства антиобледенения вне рабочего диапазона
- V2927 Электрическая цепь переключателя зеркала в сборе - превышение напряжения
- V2928 Радиочастотный ресивер не подсоединен
- V292A Короткое замыкание электрической цепи дополнительного низкочастотного громкоговорителя 2
- V2931 Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи оптического датчика №1
- V2932 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи оптического датчика №1
- V2933 Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи оптического датчика №2
- V2934 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи оптического датчика №2
- V2935 Неисправность блока привода
- V2936 Разрыв электрической цепи электродвигателя двери багажного отделения
- V2937 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи электродвигателя двери багажного отделения
- V2938 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи муфты двери багажного отделения
- V2939 Короткое замыкание на "массу" или разрыв электрической цепи муфты двери багажного отделения
- V293A Приостановленное перемещение крыши
- V293B Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи датчика частоты вращения электродвигателя левой задней крышки отсека складываемой крыши
- V293C Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи датчика частоты вращения электродвигателя правой задней крышки отсека складываемой крыши
- V293D Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи левого электродвигателя крыши
- V293E Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи правого электродвигателя крыши
- V293F Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи электродвигателя левой задней крышки отсека складываемой крыши
- V2940 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи выходного сигнала звукового сигнала
- V2941 Разрыв электрической цепи электродвигателя зажимания
- V2942 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала зажимания
- V2943 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала отпускания
- V2944 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала отпускания
- V2945 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи активизации радиочастотного ресивера
- V2946 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи питания радиочастотного ресивера
- V2947 Разрыв электрической цепи общего открытия/ закрытия
- V2948 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи общего открытия/ закрытия
- V2949 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи общего открытия/ закрытия
- V294A Короткое замыкание на + аккумулятора переключателя кондиционирования воздуха
- V294B Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи датчика частоты вращения левого электродвигателя крыши
- V294C Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи электродвигателя правой задней крышки отсека складываемой крыши
- V294D Неисправность механизма крыши
- V294E Неисправность механизма крышки отсека складываемой крыши
- V294F Ошибка положения крыши/ задней секции
- V2951 Неисправность электрической цепи реле трехходового клапана
- V2952 Неисправность электрической цепи активизации
- V2953 Неисправность электрической цепи контрольной лампы электрической неисправности
- V2954 Неисправность электрической цепи контрольной лампы зарядки
- V2955 Неисправность электрической цепи питания щитка приборов
- V2956 Неисправность электрической цепи кабеля электродвигателя, отвечающей за закрытие левой смесительной заслонки
- V2957 Неисправность электрической цепи кабеля электродвигателя, отвечающей за открытие левой смесительной заслонки
- V2958 Неисправность электрической цепи кабеля электродвигателя, отвечающей за открытие вентиляционного дефлектора
- V2959 Неисправность электрической цепи кабеля электродвигателя, отвечающей за закрытие вентиляционного дефлектора
- V295A Разрыв электрической цепи обратной связи потенциометра смесительной заслонки водителя
- V295B Короткое замыкание на массу электрической цепи обратной связи потенциометра смесительной заслонки водителя
- V295C Разрыв электрической цепи обратной связи потенциометра смесительной заслонки пассажира

- B295D Короткое замыкание на массу электрической цепи обратной связи потенциометра смесительной заслонки пассажира
- B295E Разрыв электрической цепи обратной связи потенциометра заслонки режима
- B295F Короткое замыкание на массу электрической цепи обратной связи потенциометра заслонки режима
- B2960 Неисправность электрической цепи выходного усилительного каскада, который посылает к кабелю сигнал на открытие заслонки рециркуляции воздуха
- B2961 Неисправность электрической цепи выходного усилительного каскада, который посылает к кабелю сигнал на закрытие заслонки рециркуляции воздуха
- B2962 Неисправность электрической цепи выходного сигнала обогрева сиденья пассажира
- B2963 Неисправность электрической цепи сигнала обратной связи обогрева сиденья водителя
- B2964 Неисправность электрической цепи сигнала обратной связи обогрева сиденья пассажира
- B2965 Неисправность электрической цепи динамика аудиосистемы
- B2966 Заедание переключателя омывателя лобового стекла
- B2967 Заедание переключателя омывателя заднего стекла
- B2968 Короткое замыкание на массу электрической цепи сирены с автономным питанием
- B2969 Неисправность электрической цепи входного сигнала состояния топливного насоса
- B296A Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи датчика частоты вращения правого электродвигателя крыши
- B296B Неисправность электрической цепи ответной части замка крыши
- B296C Короткое замыкание на массу переключателя открывания/ закрывания крыши
- B296D Низкое напряжение выходного сигнала датчика частоты вращения электродвигателя
- B2970 Неисправность электрической цепи переключателя отпирания двери багажного отделения
- B2971 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи входного сигнала положения педали
- B2972 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи входного сигнала положения педали
- B2973 Неисправность электрической цепи реле рабочего освещения
- B2973 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи выходного сигнала фар дневного времени
- B2974 Неисправность электрической цепи входного сигнала переключателя режима освещения
- B2975 Перегрузка кабеля дополнительного отопителя
- B2976 Неисправность кабеля дополнительного отопителя
- B2977 Положение регулируемой педали, занесенное в память, вне допустимого диапазона
- B2978 Сигнал электродвигателя привода педали вне допустимого диапазона
- B2979 Выключение компрессора при высоком давлении в системе (A/C)
- B297A Разрыв электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства смесительной заслонки
- B297B Короткое замыкание на массу электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства смесительной заслонки
- B297C Разрыв электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства смесительной заслонки со стороны водителя
- B297D Короткое замыкание на массу электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства смесительной заслонки со стороны водителя
- B297E Разрыв электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства смесительной заслонки со стороны пассажира
- B297F Короткое замыкание на массу электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства смесительной заслонки со стороны пассажира
- B2980 Неисправность электрической цепи электродвигателя привода для закрытия смесительной заслонки
- B2981 Неисправность электрической цепи электродвигателя привода для открытия смесительной заслонки
- B2982 Разрыв электрической цепи входного сигнала переключателя стояночного тормоза
- B2984 Разрыв электрической цепи рулевой колонки, отводимой при ударе
- B2985 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи рулевой колонки, отводимой при ударе
- B2986 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи рулевой колонки, отводимой при ударе
- B2987 Низкое сопротивление электрической цепи воспламенителя заряда рулевой колонки, отводимой при ударе
- B2988 Разрыв электрической цепи развертываемого буфера защиты коленей в зоне рулевой колонки
- B2989 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи развертываемого буфера защиты коленей в зоне рулевой колонки
- B298A Разрыв электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства заслонки режима
- B298B Короткое замыкание на массу электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства заслонки режима
- B298C Разрыв электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства заслонки рециркуляции
- B298D Короткое замыкание на массу электрической цепи (цепей) активизации исполнительного устройства заслонки рециркуляции
- B298E Перепутана проводка контуров активизации коленной подушки безопасности

- B2990 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи развертываемого буфера защиты коленей в зоне рулевой колонки
- B2991 Низкое сопротивление электрической цепи воспламенителя заряда развертываемого буфера защиты коленей в зоне рулевой колонки
- B2992 Перегрузка электрического стояночного тормоза
- B2993 Чрезмерно высокая рассчитанная температура электрического стояночного тормоза
- B2994 Слишком высокое показание датчика температуры электрического стояночного тормоза
- B2995 Отсутствие подачи питания к видеосистеме
- B2996 Неисправность электрической цепи электродвигателя привода для закрытия заслонки пола
- B2997 Неисправность электрической цепи электродвигателя привода для открытия заслонки пола
- B2998 Неисправность электрической цепи развертываемого буфера защиты коленей в зоне рулевой колонки
- B2999 Сбой в подаче сигнала сообщения о срабатывании элементов удерживающей системы
- B299A Разрыв электрической цепи левого устройства пожаротушения - электрическая цепь 1
- B299B Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи левого устройства пожаротушения - электрическая цепь 1
- B299C Короткое замыкание на массу электрической цепи левого устройства пожаротушения - электрическая цепь 1
- B299D Внутреннее короткое замыкание электрической цепи левого устройства пожаротушения - электрическая цепь 1
- B299E Низкое сопротивление воспламенителя электрической цепи левого устройства пожаротушения - электрическая цепь 1
- B299F Разрыв электрической цепи левого устройства пожаротушения - электрическая цепь 2
- B29A0 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи левого устройства пожаротушения - электрическая цепь 2
- B29A1 Короткое замыкание на массу электрической цепи левого устройства пожаротушения - электрическая цепь 2
- B29A2 Внутреннее короткое замыкание электрической цепи левого устройства пожаротушения - электрическая цепь 2
- B29A3 Низкое сопротивление воспламенителя электрической цепи левого устройства пожаротушения - электрическая цепь 2
- B29A4 Разрыв электрической цепи правого устройства пожаротушения - электрическая цепь 1
- B29A5 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи правого устройства пожаротушения - электрическая цепь 1
- B29A6 Короткое замыкание на массу электрической цепи правого устройства пожаротушения - электрическая цепь 1
- B29A7 Внутреннее короткое замыкание электрической цепи правого устройства пожаротушения - электрическая цепь 1
- B29A8 Низкое сопротивление воспламенителя электрической цепи правого устройства пожаротушения - электрическая цепь 1
- B29A9 Разрыв электрической цепи правого устройства пожаротушения - электрическая цепь 2
- B29AA Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи правого устройства пожаротушения - электрическая цепь 2
- B29AB Короткое замыкание на массу электрической цепи правого устройства пожаротушения - электрическая цепь 2
- B29AC Внутреннее короткое замыкание электрической цепи правого устройства пожаротушения - электрическая цепь 2
- B29AD Низкое сопротивление воспламенителя электрической цепи правого устройства пожаротушения - электрическая цепь 2
- B29AE Переключатель ручной активизации системы пожаротушения замкнут при включенном зажигании
- B29AF Неисправность электрической цепи с более высоким потенциалом переключателя ручной активизации системы пожаротушения
- B29B0 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи с более высоким потенциалом переключателя ручной активизации системы пожаротушения
- B29B1 Неисправность электрической цепи с более низким потенциалом переключателя ручной активизации системы пожаротушения
- B29B2 Короткое замыкание на массу электрической цепи с более низким потенциалом переключателя ручной активизации системы пожаротушения
- B29B3 Неисправность электрической цепи контрольной лампы системы пожаротушения
- B29B4 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи контрольной лампы системы пожаротушения
- B29B5 Короткое замыкание между электрическими цепями активизации
- B29B6 Короткое замыкание на массу электрической цепи входного сигнала щитка приборов
- B29B7 Разрыв выходной электрической цепи наружного освещения белого цвета
- B29B8 Короткое замыкание на массу выходной электрической цепи наружного освещения белого цвета

B29B9	Короткое замыкание на + аккумулятора выходной электрической цепи наружного освещения белого цвета
B29BA	Датчик давления в тормозной системе 1 – Обрыв цепи
B29BB	Датчик давления в тормозной системе 1 – Короткое замыкание в цепи
B29BC	Датчик давления в тормозной системе 2 – Обрыв цепи
B29BD	Датчик давления в тормозной системе 2 – Короткое замыкание в цепи
B29BE	Датчик давления в тормозной системе - Короткое замыкание на питание
B29BF	Опорное питание датчика давления в тормозной системе - Замыкание на массу
B2A00	Неисправность электрической цепи переключателя открывания убирающегося кузова типа хардтоп
B2A01	Неисправность электрической цепи переключателя закрывания убирающегося кузова типа хардтоп
B2A02	Превышение температуры гидравлического насоса
B2A03	Неисправный датчик Холла 1
B2A04	Неисправный датчик Холла 2
B2A05	Неисправный датчик Холла 3
B2A06	Неисправный датчик Холла 4
B2A07	Неисправный датчик Холла 5
B2A08	Неисправный датчик Холла 6
B2A0A	Неисправный датчик Холла 7
B2A0B	Неисправный датчик Холла 8
B2A0C	Неисправный датчик Холла 9
B2A0D	Неисправный датчик Холла 10
B2A0E	Неисправный датчик Холла 11
B2A0F	Неисправный датчик Холла 12
B2A10	Неисправный датчик Холла 13
B2A11	Неисправный датчик Холла 14
B2A12	Неисправность гидравлического электромагнитного клапана 1
B2A13	Неисправность гидравлического электромагнитного клапана 2
B2A14	Неисправность гидравлического электромагнитного клапана 3
B2A15	Неисправность гидравлического электромагнитного клапана 4
B2A16	Перегревание модуля
B2A17	Заблокированный электродвигатель верхней защелки крышки багажника
B2A18	Дефектная ответная часть замка с электроприводом
B2A19	Неправдоподобный сигнал электродвигателя ответной части замка с электроприводом
B2A1A	Разрыв электрической цепи гидравлического насоса
B2A1B	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи датчика Холла
B2A1C	Короткое замыкание на массу электрической цепи датчика Холла
B2A1D	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи питания потенциометра
B2A1E	Короткое замыкание на массу электрической цепи питания потенциометра
B2A20	Заедание переключателя зажигания в положении ПУСКА
B2A21	Один или несколько файлов конфигурации отсутствует или поврежден
B2A22	Разрыв электрической цепи выключения фар
B2A23	Короткое замыкание на массу электрической цепи входного сигнала дальнего света
B2A24	Неисправность электрической цепи входного сигнала указателей поворота
B2A25	Неисправность электрической цепи переключателя замка в панели отделки
B2A26	Неисправность электрической цепи кнопки на клавиатуре
B2A27	Разрыв электрической цепи переднего указателя правого поворота
B2A28	Короткое замыкание на массу электрической цепи переднего указателя правого поворота
B2A29	Разрыв электрической цепи переднего указателя левого поворота
B2A2A	Короткое замыкание на массу электрической цепи переднего указателя левого поворота
B2A2B	Короткое замыкание на массу электрической цепи повторителя указателя левого поворота
B2A2C	Короткое замыкание на массу электрической цепи повторителя указателя правого поворота
B2A2D	Короткое замыкание на массу электрической цепи электропривода складывания сидения третьего ряда
B2A2E	Разрыв электрической цепи ближнего света правой передней фары
B2A2F	Короткое замыкание на массу электрической цепи ближнего света правой передней фары
B2A30	Разрыв электрической цепи ближнего света левой передней фары
B2A31	Короткое замыкание на массу электрической цепи ближнего света левой передней фары
B2A32	Разрыв электрической цепи выходного сигнала (LED) подсветки
B2A33	Короткое замыкание на массу электрической цепи выходного сигнала (LED) подсветки

B2A34	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала (LED) подсветки
B2A35	Разрыв электрической цепи выходного сигнала внутреннего освещения
B2A36	Короткое замыкание на массу электрической цепи выходного сигнала внутреннего освещения
B2A37	Разрыв электрической цепи выходного сигнала напольного фонаря
B2A38	Короткое замыкание на массу электрической цепи выходного сигнала напольного фонаря
B2A39	Разрыв электрической цепи выходного сигнала фонаря подсветки входа
B2A3A	Короткое замыкание на массу электрической цепи выходного сигнала фонаря подсветки входа
B2A3B	Разрыв электрической цепи выходного сигнала инициатора (TPMS) 1 на левой стороне
B2A3C	Короткое замыкание на массу выходного сигнала инициатора (TPMS) 1 на левой стороне
B2A3D	Разрыв электрической цепи выходного сигнала инициатора (TPMS) 2 на правой стороне
B2A3E	Короткое замыкание на массу выходного сигнала инициатора (TPMS) 2 на правой стороне
B2A3F	Короткое замыкание электрической цепи ограничителя нагрузки ремня безопасности водителя на электрическую цепь воспламенения другого пиротехнического устройства
B2A40	Короткое замыкание электрической цепи ограничителя нагрузки ремня безопасности переднего пассажира на электрическую цепь воспламенения другого пиротехнического устройства
B2A41	Короткое замыкание на + аккумулятора переключателя перемещения назад телескопической рулевой колонки
B2A42	Короткое замыкание на + аккумулятора переключателя наклона вверх рулевой колонки
B2A43	Короткое замыкание на + аккумулятора переключателя наклона вниз рулевой колонки
B2A44	Короткое замыкание на + аккумулятора переключателя перемещения вперед телескопической рулевой колонки
B2A45	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала правой антенны (TPMS) (2)
B2A46	Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала левой антенны (TPMS) (1)
B2A4A	Короткое замыкание на массу переключателя наклона вверх рулевой колонки
B2A4B	Короткое замыкание на массу переключателя наклона вниз рулевой колонки
B2A4C	Неправдоподобный сигнал датчика тока гибридного аккумулятора
B2A4D	Некорректный сигнал реле больших токов аккумулятора после инцидента
B2AA2	Разрыв/ короткое замыкание на массу (GND)/короткое замыкание на (VREF) электрической цепи 1 датчика стороны высокого давления системы подачи водорода
B2AB2	Разрыв/ короткое замыкание на массу (GND)/короткое замыкание на (VREF) электрической цепи 1 датчика протечки водородного бака
B2AB4	Разрыв/ короткое замыкание на массу (GND)/короткое замыкание на (VREF) электрической цепи 1 датчика водорода в моторном отделении
B2AB5	Разрыв/ короткое замыкание на массу (GND)/короткое замыкание на (VREF) электрической цепи 1 датчика утечки водорода в кабине
B2AB6	Утечка, определенная датчиком 1 водородного бака, превышает верхнее пороговое значение
B2AB7	Утечка, определенная датчиком 1 водородного бака, превышает нижнее пороговое значение
B2ABA	Утечка, определенная датчиком водорода в моторном отделении, превышает верхнее пороговое значение
B2ABB	Утечка, определенная датчиком водорода в моторном отделении, превышает нижнее пороговое значение
B2ABC	Утечка, определенная датчиком водорода в кабине, превышает верхнее пороговое значение
B2ABD	Утечка, определенная датчиком водорода в кабине, превышает нижнее пороговое значение
B2AC2	Разрыв/ короткое замыкание на массу (GND)/короткое замыкание на (VREF) электрической цепи датчика температуры водорода №2
B2AC4	Показание датчика температуры водородного бака ниже нижнего предельного значения
B2AD1	Электрическая цепь вентилятора №1 зоны бака
B2AD3	Сбой при проверке на наличие протечек электромагнитного клапана бака
B2AD4	Сбой при проверке на наличие протечек трубопровода или напорного электромагнитного клапана
B2AD5	Короткое замыкание на (VBATT) электромагнитного клапана водородного бака
B2AD6	Наличие неисправности (EMM)/H2MS
B2AD7	Заедание переключателя замка багажника
B2AD8	Заедание кнопки пуска 2
B2AD9	Заедание переключателя отпирания в ручке правой задней двери
B2ADA	Заедание кнопки пуска 1
B2ADB	Заедание переключателя отпирания в ручке правой задней двери
B2ADC	Заедание датчика-переключателя муфты защелки правой задней двери
B2ADD	Заедание переключателя отпирания в ручке левой задней двери
B2ADE	Корреляция сигналов муфты защелки/ переключателя отпирания в ручке левой задней двери

V2ADF	Заедание датчика-переключателя муфты защелки левой задней двери
V2AE0	Ошибка в реакции пассивного ключа
V2AE1	Заедание переключателя отпирания в ручке правой передней двери
V2AE2	Заедание переключателя запираения правой передней двери
V2AE3	Корреляция сигналов муфты защелки/ переключателя отпирания в ручке правой передней двери
V2AE4	Заедание датчика-переключателя муфты защелки правой передней двери
V2AE5	Заедание переключателя отпирания в ручке левой передней двери
V2AE6	Заедание переключателя запираения левой передней двери
V2AE7	Корреляция сигналов муфты защелки/ переключателя отпирания в ручке левой передней двери
V2AE8	Заедание датчика-переключателя муфты защелки левой передней двери
V2AE9	Заедание переключателя централизованного отпирания
V2AEA	Корреляция режимов 1/2 кнопки пуска
V2B00	Разрыв электрической цепи красного светодиода зоны 1 наружного освещения
V2B01	Короткое замыкание на массу электрической цепи красного светодиода зоны 1 наружного освещения
V2B02	Разрыв электрической цепи зеленого светодиода зоны 1 наружного освещения
V2B03	Короткое замыкание на массу электрической цепи зеленого светодиода зоны 1 наружного освещения
V2B04	Разрыв электрической цепи синего светодиода зоны 1 наружного освещения
V2B05	Короткое замыкание на массу электрической цепи синего светодиода зоны 1 наружного освещения
V2B06	Разрыв электрической цепи управления зоны 1 наружного освещения
V2B07	Короткое замыкание на массу электрической цепи управления зоны 1 наружного освещения
V2B08	Разрыв электрической цепи красного светодиода зоны 2 наружного освещения
V2B09	Короткое замыкание на массу электрической цепи красного светодиода зоны 2 наружного освещения
V2B0A	Разрыв электрической цепи зеленого светодиода зоны 2 наружного освещения
V2B0B	Короткое замыкание на массу электрической цепи зеленого светодиода зоны 2 наружного освещения
V2B0C	Разрыв электрической цепи синего светодиода зоны 2 наружного освещения
V2B0D	Короткое замыкание на массу электрической цепи синего светодиода зоны 2 наружного освещения
V2B0E	Разрыв электрической цепи управления зоны 2 наружного освещения
V2B0F	Короткое замыкание на массу электрической цепи управления зоны 2 наружного освещения
V2B10	Разрыв электрической цепи красного светодиода зоны 3 наружного освещения
V2B11	Короткое замыкание на массу электрической цепи красного светодиода зоны 3 наружного освещения
V2B12	Разрыв электрической цепи зеленого светодиода зоны 3 наружного освещения
V2B13	Короткое замыкание на массу электрической цепи зеленого светодиода зоны 3 наружного освещения
V2B14	Разрыв электрической цепи синего светодиода зоны 3 наружного освещения
V2B15	Короткое замыкание на массу электрической цепи синего светодиода зоны 3 наружного освещения
V2B16	Разрыв электрической цепи управления зоны 3 наружного освещения
V2B17	Короткое замыкание на массу электрической цепи управления зоны 3 наружного освещения
V2B18	Сбой входного сигнала переключателя наружного освещения
V2C90	Заправка топлива автоматически останавливается вследствие превышения массой топлива предельного значения
V2C91	Заправка топлива автоматически останавливается вследствие превышения температурой топлива в баке предельного значения
V2C92	Заправка топлива автоматически останавливается вследствие превышения давлением топлива в баке предельного значения
V2C93	Слив топлива автоматически останавливается вследствие падения температуры топлива в баке ниже предельного значения
V2C94	Заправка/ слив топлива автоматически останавливается вследствие неисправности датчика температуры топлива в баке
V2C95	Заправка/ слив топлива автоматически останавливается вследствие неисправности датчика давления топлива в баке
V2C96	Заправка/ слив топлива автоматически останавливается вследствие неисправности датчика водорода
V2C97	Заправка/ слив топлива автоматически останавливается вследствие регистрации концентрации водорода выше нижнего предельного значения
V2C98	Разрыв положительной электрической цепи телефона
V2C99	Короткое замыкание на + аккумулятора положительной электрической цепи телефона
V2C9A	Короткое замыкание на массу положительной электрической цепи телефона
V2C9B	Разрыв отрицательной электрической цепи телефона
V2C9C	Короткое замыкание на + аккумулятора отрицательной электрической цепи телефона
V2C9D	Короткое замыкание на массу отрицательной электрической цепи телефона
V2C9E	Неисправность электрической цепи входного сигнала модуля В управления кузовом
V2C9F	(ECU) дает сбой вследствие ошибки при подаче питания

- V3130 Неисправность электрической цепи отпирания двери
- V3135 Неисправность электрической цепи запираания двери
- V3715 Неисправность электрической цепи управления электродвигателем стеклоочистителя
- V3785 Неисправность электрической цепи управления вентилятором обдува (A/C)