

Код	Расшифровка
C0000	Активирована защита полупроводникового выходного усилительного каскада - выходной усилительный каскад отключен
C0001	Клапан 1 канала А управления (TCS)
C0002	Клапан 2 канала А управления (TCS)
C0003	Клапан 1 канала В управления (TCS)
C0004	Клапан 2 канала В управления (TCS)
C0010	Управление левым передним впускным каналом
C0011	Управление левым передним выпускным каналом
C0012	Левый передний гидравлический выпускной канал слишком длинный
C0014	Управление правым передним впускным каналом
C0015	Управление правым передним выпускным каналом
C0016	Правый передний гидравлический выпускной канал слишком длинный
C0018	Управление левым задним впускным каналом
C0019	Управление левым задним выпускным каналом
C001A	Левый задний гидравлический выпуск слишком продолжителен
C001C	Управление правым задним впускным каналом
C001D	Управление правым задним выпускным каналом
C001E	Правый задний гидравлический выпуск слишком продолжителен
C0020	Управление электродвигателем насоса (ABS)
C0021	Работа вакуумного усилителя тормозов
C0022	Электромагнитный клапан вакуумного усилителя тормозов
C0023	Управление стоп-сигналами
C0030	Левый передний роторный датчик
C0030	Импульсное колесо левого переднего колеса
C0031	Датчик скорости левого переднего колеса
C0032	Питание датчика скорости левого переднего колеса
C0033	Импульсное колесо правого переднего колеса
C0033	Правый передний роторный датчик
C0034	Датчик скорости правого переднего колеса
C0035	Питание датчика скорости правого переднего колеса
C0036	Импульсное колесо левого заднего колеса
C0036	Левый задний роторный датчик
C0037	Датчик скорости левого заднего колеса
C0038	Питание датчика скорости левого заднего колеса
C0039	Правый задний роторный датчик
C0039	Импульсное колесо правого заднего колеса
C003B	Питание датчика скорости правого заднего колеса
C003C	Звуковой сигнал заднего колеса
C003D	Датчик скорости заднего колеса
C003E	Питание датчика скорости заднего колеса
C0040	Переключатель А педали тормоза
C0041	Переключатель В педали тормоза
C0042	Электрическая цепь А датчика положения педали тормоза
C0043	Электрическая цепь В датчика положения педали тормоза
C0044	Датчик А тормозного давления
C0045	Датчик В тормозного давления
C0046	Датчик А/В тормозного давления
C0047	Датчик давления вакуумного усилителя тормозов
C0048	Датчик перемещения вакуумного усилителя тормозов
C0049	Тормозная жидкость
C004A	Датчик износа тормозной накладки
C0051	Датчики положения рулевого колеса
C0052	Сигнал А датчика положения рулевого колеса

C0053 Сигнал В датчика положения рулевого колеса
C0054 Сигнал С датчика положения рулевого колеса
C0055 Сигнал D датчика положения рулевого колеса
C0061 Датчик поперечного ускорения
C0062 Датчик осевого ускорения
C0063 Датчик рысканья
C0064 Датчик крена
C0069 Датчики рысканья/ долготы
C006A Датчик ускорения по многим осям
C006B Система устойчивости активна слишком долго
C0071 Входной сигнал состояния привода колес 2/4
C0072 Слишком высокая температура в тормозах
C0073 Поданный крутящий момент движения
C0074 Запрашиваемый крутящий момент движения
C0075 Увеличенный ход педали тормоза, выходной сигнал к (PCM)
C0076 Широтно-импульсная модуляция для сигнала регулятора тягового усилия
C0077 Низкое давление в шинах
C0078 Диаметр шины
C0079 Рулевое управление с переменным усилием
C0081 Контрольная лампа неисправности (ABS)
C0082 Контрольная лампа неисправности тормозной системы
C0083 Контрольная лампа неисправности (TPM)
C0084 Контрольная лампа работы регулятора тягового усилия
C0085 Контрольная лампа отключения регулятора тягового усилия
C0086 Контрольная лампа динамики автомобиля
C0089 Переключатель отключения (TCS)
C008A Управление режимом (TCS)
C008B Превышение угла поворота рулевого колеса
C008C Превышение скорости изменения угла поворота рулевого колеса
C008D Датчик угла поворота рулевого колеса - Внутренняя неисправность (ECU)
C008E Датчик угла поворота рулевого колеса - Переполнение стека (ECU)
C008F Датчик угла поворота рулевого колеса - Ошибка при перекрестной проверке (проверке всех других подсоединенных модулей)
C009D Датчик угла поворота рулевого управления - Неисправность аналого-цифрового преобразователя
C009E Неисправность передачи данных от (CPU) к (CPU)
C009F Недопустимый код
C01B7 Входной аудиосигнал передней системы помощи при парковке
C01C2 Реле закрывания ответной части с электроприводом
C01C3 Реле открывания ответной части с электроприводом
C01C6 Внешняя антенна на двери пассажира
C01C7 Датчик дальнего света
C01C8 Выходной сигнал контроллера автоматических фар дальнего света
C01CA Внешняя антенна на двери водителя
C01CC Случайно присутствующий дополнительный ключ автомобиля с функцией бесключевого входа и иммобилайзера
C01CD Выпуск газа газогенератора подушки безопасности водителя
C01CF Выпуск газа газогенератора подушки безопасности пассажира
C01D0 Лента крепления подушки безопасности пассажира
C0213 Установлен ненадлежащий модуль управления (ABS). Блок для автомобиля 2WD был установлен на автомобиль 4WD.
C0214 Дефект в блоке управления (ABS)
C0215 Сбой напряжения питания модуля
C0216 Сбой передачи данных (CAN) (короткое замыкание в шине (CAN))

- C0221 Установлен дефектный датчик перегрузки или ненадлежащий модуль управления (ABS). Блок для автомобиля 4WD был установлен на автомобиль 2WD.
- C0222 Сбой сигнала датчика давления главного цилиндра
- C0224 Сбой сигнала переключателя (4WD)
- C0226 Сбой обмена данными с (PCM) или разрыв электрической цепи в линии шины (CAN).
- C0233 Проблема в электрической цепи усилительного каскада электродвигателя
- C0234 Ошибка во вращении электродвигателя
- C0235 Ошибка обмена данными с ASR или частая работа ASR
- C0241 Неисправность аварийного реле
- C0243 Неисправность электрической цепи выходного усилительного каскада электромагнитного клапана
- C0245 Неисправность электрической цепи мониторинга электромагнитного клапана
- C0251 Разрыв или короткое замыкание в электрической цепи датчика скорости левого переднего колеса
- C0252 Разрыв или короткое замыкание в электрической цепи датчика скорости правого переднего колеса
- C0253 Разрыв или короткое замыкание в электрической цепи датчика скорости левого заднего колеса
- C0254 Разрыв или короткое замыкание в электрической цепи датчика скорости правого заднего колеса
- C0261 Сбой сигнала датчика скорости или неправильный диаметр шины левого переднего колеса
- C0262 Сбой сигнала датчика скорости или неправильный диаметр шины правого переднего колеса
- C0263 Сбой сигнала датчика скорости или неправильный диаметр шины левого заднего колеса
- C0264 Сбой сигнала датчика скорости или неправильный диаметр шины правого заднего колеса
- C0869 Неисправность электрической цепи контрольной лампы дополнительного компрессора надува пневматической подвески
- C1000 Функция (HDC)
- C1001 Камера системы обеспечения видимости
- C1001 Неисправность 1 клапана HSA
- C1002 Втягивание левой подножки с электроприводом
- C1002 Неисправность 2 клапана HSA
- C1003 Втягивание правой подножки с электроприводом
- C1004 Выдвигание правой подножки с электроприводом
- C1005 Выдвигание левой подножки с электроприводом
- C1006 Электродвигатель левой подножки с электроприводом
- C1007 Электродвигатель правой подножки с электроприводом
- C1008 Датчик положения/ движения левой подножки с электроприводом
- C1009 Датчик положения/ движения правой подножки с электроприводом
- C100A Датчик угла педали тормоза
- C100B Ток управления электродвигателя
- C100C Регулировка схождения
- C100D Электрическая цепь 1 датчика угла педали тормоза
- C100E Электрическая цепь 2 датчика угла педали тормоза
- C100F Питание 1 датчика угла педали тормоза
- C1010 Электромагнит блокировки ступицы при подаче вакуума (CVH)
- C1011 Датчик давления отключения имитатора чувства педали тормоза
- C1012 Электромагнитный клапан отключения имитатора чувства педали тормоза
- C1013 Давление в тормозной системе
- C1014 Общее количество тормозной жидкости в системе распределяется неравномерно
- C1015 Подача разрежения
- C1015 Неисправность датчик осевого ускорения
- C1016 Сравнение угла педали и давления отключения имитатора чувства педали тормоза
- C1016 Неисправность переключателя тормозов
- C1017 Первичный переключатель багажника
- C1017 Неисправность датчик поперечного ускорения
- C1018 Торможение при работе электродвигателя в режиме генератора

- C1018 Неисправность датчика-переключателя уровня тормозной жидкости
- C101A Датчик давления/ разрежения
- C101B Электрическая цепь В датчика давления/ разрежения
- C101C Вакуумный насос тормозной системы
- C101D Левый передний датчик вертикального ускорения
- C101E Правый передний датчик вертикального ускорения
- C101F Неисправность общего клапана
- C1020 Заправка тормозной системы не выполнена
- C1020 Сбой питания датчика давления главного цилиндра
- C1021 Управление давлением усилителя ABS
- C1022 Вторичный переключатель багажника
- C1023 Превышено предельное значение компенсации сноса
- C1023 Неисправность датчика рысканья
- C1024 Система временно отключена вследствие прерывания подачи питания при движении
- C1025 Повышенное давление в первичном контуре тормозной системы
- C1025 Зарегистрирована неисправность аппаратного обеспечения датчика скорости колеса, короткое замыкание/ разрыв (левое переднее колесо)
- C1026 Повышенное давление во вторичном контуре ABS
- C1027 Давление от главного цилиндра (MC) к первичному контуру
- C1027 Неисправность выключателя (TCS) Off
- C1028 Давление в тормозном механизме колеса первичного контура ABS
- C1028 Неисправность датчика давления главного цилиндра
- C1029 Давление в первичном контуре ABS ниже чем во вторичном
- C102A Несоответствие давления во вторичном контуре тормозной системы между тормозными механизмами колес
- C102B Давление во вторичном контуре ABS ниже чем в первичном
- C102C Задний правый датчик вертикального ускорения
- C102D Большая сила трения внутри усилителя рулевого управления
- C102E Система стабилизации
- C102F Управление исполнительным устройством для активного управления вибрацией
- C1030 Задний левый датчик вертикального ускорения
- C1031 Система контроля давления воздуха в шинах
- C1032 Переключатель Поднять - опустить
- C1033 Переключатель изоляции 2
- C1034 Сбой питания блока датчиков
- C1037 Сбой питания (SAS)
- C1038 (SAS) Неисправность счетчика оборотов (ABS)
- C1039 Внутренняя неисправность блока датчиков
- C1040 Неисправность вследствие непрерывной активации (DSC)
- C1043 Неисправность электромагнита клапана переключения (электромагнитного клапана 1)
- C1044 Неисправность электромагнита клапана переключения (электромагнитного клапана 2)
- C1053 Неисправность электромагнита накопительного клапана (электромагнитного клапана 1)
- C1054 Неисправность электромагнита накопительного клапана (электромагнитного клапана 2)
- C1058 Зарегистрирована ошибка давления в шине (TPMS)
- C1059 Зарегистрирована ошибка контрольной суммы (TPMS)
- C1060 Зарегистрирована неисправность переключателя перенастройки (TPMS)
- C1073 Сбоя в обмене данными CAN для блока датчиков
- C1075 Процедура калибровки (SAS) не выполнена
- C1076 Процедура калибровки датчика давления главного цилиндра не выполнена
- C1078 Процедура калибровки датчика поперечного ускорения не выполнена
- C1079 Ошибка калибровки (SAS)
- C108B Переполнение угла поворота рулевого управления
- C108C Переполнение скорости изменения угла поворота рулевого управления
- C108D Датчик угла поворота рулевого управления - Внутренняя неисправность (ECU)
- C108E Датчик угла поворота рулевого управления - Переполнение стека (ECU)

- C108F Датчик угла поворота рулевого управления - Ошибка двойной проверки
- C1090 Неисправность счетчика оборотов ABS (зарегистрировано (PCM))
- C1091 Недействительные данные CAN от (PCM).
- C1092 Не способен рассчитать данные по крутящему моменту двигателя
- C1092 Недействительные данные CAN от (TCM).
- C1093 Неисправность электрической цепи переключателя отключения регулятора тягового усилия
- C1094 Статус отказа запроса крутящего момента (Ошибка в обмене данными)
- C109A Напряжение питания насоса (ABS) выше или ниже ожидаемого
- C109B Электрическая цепь электродвигателя гидравлического насоса (ABS) - ошибка EMF
- C109C Электрическая цепь электродвигателя гидравлического насоса (ABS) - короткое замыкание в электрической цепи насоса
- C109D Обнаружено состояние низкого разрежения
- C109D Датчик угла поворота рулевого управления - Неисправность аналого-цифрового преобразователя
- C109E Неисправность электрической цепи датчика разрежения
- C109E Неисправность передачи данных от (CPU) к (CPU)
- C109F Незаконный серый код
- C109F Ошибка сигнала датчика разрежения
- C1104 Режим приработки фрикционных накладок
- C1105 Управление стоп-сигналами
- C1108 Напряжение питания датчика (ов) педали
- C1109 Неисправность в отпуске троса исполнительного устройства системы управления скоростью
- C110A Передний вертикальный датчик ускорения
- C110A Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи активизации (ABS)
- C110B Разрыв электрической цепи переключателя отключения регулятора тягового усилия
- C110B Задний вертикальный датчик ускорения
- C110C Левый передний электромагнитный клапан демпфера
- C110D Правый передний электромагнитный клапан демпфера
- C110E Левый задний электромагнитный клапан демпфера
- C110F Правый задний электромагнитный клапан демпфера
- C1110 Калибровочные данные усилителя рулевого управления
- C1111 Управление поперечным ускорением
- C1111 Неисправность основного датчика крутящего момента
- C1112 Угол крена
- C1113 Определение внедорожного режима
- C1113 Несоответствие сигналов от основного и вспомогательного датчиков крутящего момента
- C1114 Момент, действующий относительно продольной оси
- C1115 Момент, генерируемый пульсациями
- C1115 Неисправность вспомогательного датчика крутящего момента
- C1116 неисправность электрической цепи стартера
- C1116 Момент/ давление
- C1116 Сбой питания 9В датчика крутящего момента
- C1117 Клапан (ы) управления направлением
- C1118 Переключатель отпуска вакуумного усилителя тормозов
- C1119 Гидравлическое давление
- C111A Правый стоп-сигнал
- C111B Левый стоп-сигнал
- C111C Левый передний датчик ускорения кузова
- C111D Правый передний датчик ускорения кузова
- C111E Левый задний датчик ускорения кузова
- C111F Правый задний датчик ускорения кузова
- C1120 Фонарь заднего хода
- C1121 Интервал сигналов правого переднего вертикального акселерометра вне рабочего диапазона
- C1121 Электромагнитный клапан (ы) демпфера

- C1121 Отсутствие сигнала скорости автомобиля (60 секунд или больше)
- C1122 Интервал сигналов заднего вертикального акселерометра вне рабочего диапазона
- C1122 Запорный клапан рулевого управления
- C1122 Сбой входного сигнала RPM двигателя
- C1123 Электрическая цепь питания запорного клапана рулевого управления
- C1123 Отсутствие сигнала скорости автомобиля (30 секунд или больше)
- C1124 Датчик(и) высоты
- C1124 Отсутствие/ неправильность сигнала частоты вращения первичного вала
- C1124 Ошибка в сигнале скорости автомобиля (замедление)
- C1125 Внутренняя ручка двери водителя
- C1126 Габаритные фонари
- C1127 Датчик положения
- C1128 Переключатель активизации и отпускания
- C1129 Включение исполнительного устройства
- C1129 Неисправность электрической цепи правого заднего датчика высоты дорожного просвета
- C112A Выключение исполнительного устройства
- C112A Нарушение калибровки датчика поперечного ускорения
- C112B Переключатель изоляции
- C112C Индикатор режима 1
- C112D Индикатор режима 2
- C112E Индикатор режима 3
- C112F Клапан пневматической пружины
- C1130 Подача воздуха пневматической пружины
- C1130 Параметры электрической цепи правого заднего датчика высоты дорожного просвета вне рабочего диапазона
- C1131 Подача воздуха
- C1132 Дисплей над головой
- C1133 Левый передний датчик тормозного давления
- C1134 Правый передний датчик тормозного давления
- C1135 Левый задний датчик тормозного давления
- C1136 Правый задний датчик тормозного давления
- C1137 Переключатель передачи заднего хода
- C1138 Переключатель доступа
- C1139 Переключатель удержания
- C1139 Неисправность в отсутствующем зубе центрального импульсного колеса датчика скорости колеса
- C113A Управление активизацией
- C1141 Неправильное напряжение в электродвигателе
- C1142 Неправильное напряжение в электродвигателе 1
- C1143 Повышенный ток в электродвигателе
- C1145 Неправильное напряжение в электродвигателе 2
- C1152 Залипание контактов предохранительного реле
- C1153 Низкое напряжение аккумулятора
- C1154 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи питания датчика высоты дорожного просвета
- C1154 Неисправность контактов предохранительного реле
- C1155 Внутренняя неисправность контроллера/ Увеличение напряжения аккумулятора
- C115A Входной сигнал электрической цепи датчика температуры гидравлического масла выше нормальной рабочей температуры
- C1160 Общая неисправность системы отсоединения центрального моста
- C1169 Превышение максимального времени снижения давления в противоблокировочной тормозной системе
- C1189 Разрыв электрической цепи входного сигнала датчика уровня тормозной жидкости
- C1239 Разрыв электрической цепи, которая посылает входной сигнал к переключателю, который определяет разницу в гидравлическом давлении в системе (ABS)

- C1240 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя, который определяет разницу в гидравлическом давлении в системе (ABS)
- C1243 Разрыв электрической цепи катушки левого заднего выпускного клапана (ABS)
- C1245 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи катушки левого заднего выпускного клапана (ABS)
- C1250 Неисправность, связанная с системой управления (4WD), № 1
- C1251 Неисправность, связанная с системой управления (4WD), № 2
- C1252 Неисправность, связанная с системой управления (4WD), № 3
- C1253 Неисправность, связанная с исполнительным устройством системы (4WD), № 1
- C1254 Неисправность, связанная с исполнительным устройством системы (4WD), № 2
- C1255 Неисправность, связанная с исполнительным устройством системы (4WD), № 3
- C1256 Неисправность, связанная с исполнительным устройством системы (4WD), № 4
- C1257 Неисправность, связанная с исполнительным устройством системы (4WD), № 5
- C1258 Неисправность, связанная с электрораспределительной коробкой, № 4
- C1259 Неисправность, связанная с исполнительным устройством системы (4WD), # 6
- C1260 Неисправность, связанная с исполнительным устройством системы (4WD), # 7
- C1261 Неисправность, связанная с исполнительным устройством системы (4WD), # 8
- C1262 Неисправность, связанная с электрораспределительной коробкой, № 5
- C1262 Неисправность электрической цепи реле контрольных ламп
- C1263 Работа в режиме защиты двигателя от перегрева
- C1264 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи реле контрольных ламп
- C1264 Работа в режиме защиты от использования шин различного диаметра
- C1265 Неисправность (4X4)
- C1268 Неисправность, связанная с муфтой, № 1
- C1269 Неисправность, связанная с муфтой, № 2
- C1271 Неисправность, связанная с переключателем положения переключения передач, выявленная посредством (CAN)
- C1272 Неисправность сигнала переключателя положения переключения передач
- C1273 Неисправность электромагнитной катушки электродвигателя
- C1274 Неисправность, связанная с электрораспределительной коробкой, № 1
- C1275 Неисправность, связанная с электрораспределительной коробкой, № 2
- C1277 Неисправность цепи 1 и 2 датчика угла поворота руля
- C1279 Неисправность, связанная с датчиком вращения электродвигателя
- C127A Нарушение калибровки датчика рысканья
- C1280 Неисправность, связанная с датчиком температуры электродвигателя
- C1281 Несоответствующий сигнал положения переключения передач
- C1282 Отсутствие входного сигнала положения переключения передач или недействительный сигнал, поступающий через (CAN)
- C1283 Отсутствие входного сигнала положения переключения передач или недействительный сигнал
- C1287 Неисправность электрической цепи переключателя усилия на педали, встроенного в вакуумный усилитель
- C1290 Неисправность электрической цепи датчика давления
- C1291 Перегревание модуля (ACC)
- C1292 Определение закупорки (ACC)
- C1293 Угол смещения (ACC) от правильного положения вне допустимого диапазона
- C1294 Скорость активизации (ACC) вне допустимого диапазона
- C1301 Превышение времени действия (ABS)
- C1302 Неисправность электрической цепи поддержания закрытого состояния электромагнитного клапана запирающего тормозного контура левого переднего колеса
- C1303 Неисправность электрической цепи поддержания закрытого состояния электромагнитного клапана запирающего тормозного контура правого переднего колеса
- C1304 Величина сопротивления электрической цепи переключателя активизации системы круиз-контроля вне допустимого диапазона
- C1305 Неисправность сигнала продольного акселерометра
- C1305 Неисправность сигнала продольного акселерометра

- C1306 Угол поворота рулевого колеса - при выполнении инициализации обнаружено отсутствие центрирования
- C1307 Неисправность импульсного колеса датчика угла поворота рулевого колеса
- C1308 Электропровод(а) датчика скорости колеса имеет короткое замыкание на "массу"
- C1309 Электропровода датчика скорости колеса имеют короткое замыкание друг на друга
- C130A Нарушение калибровки датчика поперечного ускорения
- C1310 Неисправность электрической цепи блока управления давлением в тормозном контуре левого переднего колеса
- C1311 Сбой в подаче сигнала блока управления давлением в тормозном контуре левого переднего колеса
- C1312 Неисправность электрической цепи блока управления давлением в тормозном контуре правого переднего колеса
- C1313 Сбой в подаче сигнала блока управления давлением в тормозном контуре правого переднего колеса
- C1314 Неисправность электрической цепи блока управления давлением в тормозном контуре левого заднего колеса
- C1315 Сбой в подаче сигнала блока управления давлением в тормозном контуре левого заднего колеса
- C1316 Неисправность электрической цепи блока управления давлением в тормозном контуре правого заднего колеса
- C1317 Сбой в подаче сигнала блока управления давлением в тормозном контуре правого заднего колеса
- C1318 Неисправность электрической цепи накопителя блока управления давлением в тормозном контуре
- C1319 Сбой в подаче сигнала накопителя блока управления давлением системы тормозов
- C1320 Неисправность электрической цепи датчика перемещения диафрагмы накопителя давления системы тормозов
- C1321 Сбой в подаче сигнала датчика перемещения диафрагмы накопителя давления системы тормозов
- C1322 Поршень главного тормозного цилиндра - неисправность электрической цепи датчика перемещения №1
- C1323 Поршень главного тормозного цилиндра - сбой в подаче сигнала датчика перемещения №1
- C1324 Поршень главного тормозного цилиндра - неисправность электрической цепи датчика перемещения №2
- C1325 Поршень главного тормозного цилиндра - сбой в подаче сигнала датчика перемещения №2
- C1326 Гидравлический блок управления неисправен
- C1327 Низкий уровень тормозной жидкости
- C1328 Общая электрогидравлическая неисправность датчика давления
- C1329 Повышенная температура в электрической цепи катушки правого переднего выпускного клапана (ABS)
- C1330 Повышенная температура в электрической цепи катушки левого заднего выпускного клапана (ABS)
- C1331 Повышенная температура в электрической цепи катушки правого заднего выпускного клапана (ABS)
- C1332 Повышенная температура в электрической цепи катушки левого переднего выпускного клапана (ABS)
- C1333 Повышенная температура в электрической цепи катушки левого заднего впускного клапана (ABS)
- C1334 Повышенная температура в электрической цепи катушки левого переднего впускного клапана (ABS)
- C1335 Повышенная температура в электрической цепи катушки правого переднего впускного клапана (ABS)
- C1336 Повышенная температура в электрической цепи катушки правого заднего впускного клапана (ABS)
- C1408 Сигнал в электрической цепи переключателя отпущения стояночного тормоза вне допустимого диапазона
- C1409 Сигнал в электрической цепи переключателя включения стояночного тормоза вне допустимого диапазона
- C1414 Неправильная версия конструкции модуля
- C1416 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи правого переднего амортизатора

- C1417 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи правого переднего амортизатора
- C1418 Неисправность электрической цепи правого переднего амортизатора
- C1419 Разрыв электрической цепи правого переднего амортизатора
- C1420 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи давления/ расхода гидравлической жидкости
- C1421 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи левого переднего амортизатора
- C1422 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи левого переднего амортизатора
- C1423 Неисправность электрической цепи левого переднего амортизатора
- C1424 Разрыв электрической цепи левого переднего амортизатора
- C1425 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи правого заднего амортизатора
- C1426 Короткое замыкание на + аккумулятор электрической цепи правого заднего амортизатора
- C1427 Разрыв электрической цепи правого заднего амортизатора
- C1428 Неисправность электрической цепи правого заднего амортизатора
- C1430 Разрыв электрической цепи левого заднего амортизатора
- C1431 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи левого заднего амортизатора
- C1432 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи левого заднего амортизатора
- C1433 Неисправность электрической цепи левого заднего амортизатора
- C1435 Неисправность электрической цепи заднего акселерометра
- C1436 Не воспринимается сигнал электрической цепи заднего акселерометра
- C1437 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи заднего акселерометра
- C1438 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи заднего акселерометра
- C1443 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи фазы А рулевого управления
- C1444 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи фазы В рулевого управления
- C1447 Неисправность электрической цепи запроса на включение модуля регулятора тягового усилия
- C1448 Неисправность электрической цепи контрольной лампы адаптивной подвески
- C1449 Неисправность электродвигателя регулятора тягового усилия
- C144A Короткое замыкание на массу электрической цепи фазы С рулевого управления
- C144B Короткое замыкание на массу электрической цепи фазы Z рулевого управления
- C144C Сигнал электрической цепи фазы С рулевого управления не воспринимается
- C144D Сигнал электрической цепи фазы Z рулевого управления не воспринимается
- C1450 Неисправность электрической цепи электродвигателя регулятора тягового усилия
- C1451 Разрыв электрической цепи электродвигателя регулятора тягового усилия
- C1452 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи электродвигателя регулятора тягового усилия
- C1453 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи электродвигателя регулятора тягового усилия
- C1454 Неисправность электрической цепи переднего поперечного акселерометра
- C1455 Неисправность электрической цепи переднего акселерометра
- C1456 Сигнал электрической цепи переднего акселерометра не воспринимается
- C1457 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переднего акселерометра
- C1458 Короткое замыкание на + акселерометра электрической цепи переднего акселерометра
- C1459 Неисправность электрической цепи переключателя адаптивного режима
- C1462 Неисправность электрической цепи левого переднего вертикального акселерометра
- C1463 Неисправность электрической цепи правого переднего вертикального акселерометра
- C1464 Неправильный сигнал вторичного датчика давления
- C1465 Короткое замыкание на + аккумулятора положительной электрической цепи переднего амортизатора
- C1466 Неисправность электрической цепи амортизатора
- C1467 Короткое замыкание на + аккумулятора положительной электрической цепи заднего амортизатора
- C1468 Неисправность отрицательной электрической цепи переднего амортизатора
- C1469 Неисправность отрицательной электрической цепи заднего амортизатора
- C1471 Неисправность вследствие несоответствия объема аккумулятора высокого давления (НРА) и расхода
- C1472 Неисправность вследствие несоответствия рабочего объема главного цилиндра и хода поршня

- C1473 Неисправность калибровки данных клапана системы тормозов
- C1474 Неисправность калибровки данных датчика аккумулятора высокого давления (HPA)
- C1475 Неисправность аккумулятора высокого давления (HPA) в части давления/ объема/ температуры
- C1476 Неисправность вследствие несоответствия объемной подачи насоса системы тормозов и сигнала датчика, указывающего на слишком низкую подачу
- C1477 Неисправность гидравлического контура высокого давления в части наличия протечки
- C1478 Неисправность в управлении тормозным давлением в левом переднем колесе
- C1479 Неисправность в управлении тормозным давлением в левом заднем колесе
- C1480 Неисправность в управлении тормозным давлением в правом переднем колесе
- C1481 Неисправность в управлении тормозным давлением в правом заднем колесе
- C1482 Проверка удаления воздуха не выполнена
- C1483 Калибровка датчика не выполнена
- C1484 Короткое замыкание на массу входного сигнала износа тормозных колодок
- C1496 Разрыв электрической цепи потенциометра электродвигателя регулятора тягового усилия
- C1497 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи потенциометра электродвигателя регулятора тягового усилия
- C1498 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи потенциометра электродвигателя регулятора тягового усилия
- C1499 Неисправность электрической цепи преобразователя сигналов контактной пластины А раздаточной коробки
- C149A Разрыв электрической цепи входного сигнала износа тормозных колодок
- C1500 Неисправность электрической цепи преобразователя сигналов контактной пластины В раздаточной коробки
- C1502 Неисправность электрической цепи преобразователя сигналов контактной пластины D раздаточной коробки
- C1509 Загорится контрольная лампа (ABS).
- C1509 Проверьте плавкий предохранитель (ABS) и контакты предохранителя на наличие коррозии, грязи или влаги.
- C1516 Сбой в подаче сигнала датчика интенсивности перемещения кузова автомобиля вдоль его продольной оси
- C1517 Неисправность электрической цепи датчика интенсивности перемещения кузова автомобиля относительно его продольной оси
- C1518 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи красной контрольной лампы
- C1519 Неисправность электрической цепи красной контрольной лампы
- C1520 Несоответствие сигналов Delta-S
- C1521 Неисправность электрической цепи Delta-S
- C1522 Неисправность датчика перемещения педали тормоза в части внутренней подачи питания
- C1523 Параметры датчика уровня тормозной жидкости вне рабочего диапазона
- C1524 Калибровка датчика перемещения педали тормоза не завершена
- C1525 Инициализация системы тормозов не выполнена
- C1526 Неисправность датчика перемещения педали тормоза
- C1527 Повышенная температура в электрической цепи заднего клапана регулятора тягового усилия
- C1528 Повышенная температура в электрической цепи левого переднего клапана регулятора тягового усилия
- C1529 Повышенная температура в электрической цепи электромагнитного клапана вакуумного усилителя тормозов
- C1530 Повышенная температура в электрической цепи правого переднего клапана системы поддержания устойчивости на курсе
- C1531 Повышенная температура в электрической цепи левого переднего клапана системы поддержания устойчивости на курсе
- C1600 Неисправность системы тормозов электромобиля
- C1699 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи наружного левого заднего датчика
- C1700 Имеется разрыв в электрической цепи сигнала, электрической цепи заземления или электрической цепи питания или короткое замыкание в электрической цепи заземления сигнала.
- C1707 Неисправность электрической цепи центрального датчика левого заднего колеса
- C170A Неисправность электрической цепи кнопки со стрелкой ВВЕРХ

- C170B Неисправность электрической цепи кнопки ввода ENTER
- C170C Неисправность электрической цепи кнопки со стрелкой ВНИЗ
- C170D Неисправность электрической цепи кнопки меню MENU
- C1721 Разрыв электрической цепи питания датчика высоты пневматической подвески
- C1728 Раздаточная коробка не способна переключиться между 2H и 4H
- C1729 Раздаточная коробка не способна переключиться между 4H и 4L
- C173A Разрыв электрической цепи правого переднего центрального датчика
- C173B Разрыв электрической цепи левого переднего датчика
- C173C Разрыв электрической цепи правого переднего датчика
- C173D Разрыв электрической цепи левого переднего центрального датчика
- C1749 Неисправность электрической цепи входного сигнала прицепа (трейлера)
- C1750 Параметра датчика положения педали акселератора вне рабочего диапазона
- C1753 Неисправность сигнала клапана исполнительного устройства гидравлического сцепления
- C1754 Неисправность электрической цепи клапана исполнительного устройства гидравлического сцепления
- C1755 Неисправность, ведущая к отключению питания вследствие повышенного энергопотребления
- C1757 Разрыв электрической цепи высокого сигнала переднего датчика высоты дорожного просвета пневматической подвески
- C1758 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи высокого сигнала переднего датчика высоты дорожного просвета пневматической подвески
- C1759 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи высокого сигнала переднего датчика высоты дорожного просвета пневматической подвески
- C1761 Разрыв электрической цепи высокого сигнала заднего датчика высоты дорожного просвета пневматической подвески
- C1762 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи высокого сигнала заднего датчика высоты дорожного просвета пневматической подвески
- C1766 Разрыв электрической цепи низкого сигнала заднего датчика высоты дорожного просвета пневматической подвески
- C1767 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи низкого сигнала заднего датчика высоты дорожного просвета пневматической подвески
- C1769 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя задействования стояночного тормоза
- C1774 Температура охлаждающей жидкости вне рабочего диапазона
- C1775 Неисправность преобразователя DC-DC (постоянный ток - постоянный ток)
- C1776 Неисправность системы отопителя
- C1777 Неисправность электрической цепи давления вакуума
- C1778 Неисправность усилителя рулевого управления
- C1780 Неисправность выбора температуры
- C1782 Неисправность электрической цепи переключателя отпущения стояночного тормоза
- C1784 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи питания электродвигателя стояночного тормоза
- C1785 Разрыв электрической цепи питания электродвигателя стояночного тормоза
- C1786 Короткое замыкание на "массу" положительной электрической цепи питания электродвигателя стояночного тормоза
- C1787 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала реле стоп-сигналов
- C1788 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи выходного сигнала реле стоп-сигналов
- C1789 Разрыв электрической цепи выходного сигнала реле стоп-сигналов
- C1794 Превышение полной массы автомобиля с пневматической подвеской
- C1799 Неисправность электрической цепи датчика Холла
- C1801 Сила тока в электродвигателе при включении сцепления достигнута до прохождения полной дистанции задействования
- C1802 Сила тока в электродвигателе при включении сцепления не достигнута или пройдена слишком большая дистанция
- C1803 Полная дистанция для электродвигателя при выключении сцепления не достигнута перед отпусканием
- C1804 Заедание переключателя задействования стояночного тормоза во включенном положении
- C1806 Заедание переключателя отпущения стояночного тормоза во включенном положении

- C1807 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи питания выпускного электромагнитного клапана
- C1808 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи питания выпускного электромагнитного клапана
- C1810 Параметры датчика высоты пневматической подвески вне рабочего диапазона (DTCs) неисправности одного или нескольких клапанов, приводящей к увеличению времени возврата высоты пневматической подвески на нормальную высоту
- C1811
- C1812 Неисправность датчика высоты пневматической подвески
- C1815 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи выходного сигнала электродвигателя (EPB)
- C1816 Электрический стояночный тормоз требует обслуживания
- C1819 Превышение максимального времени запроса на включение правого заднего компрессора пневматической подвески
- C1820 Компрессор пневматической подвески был выключен слишком долго вследствие перегрева
- C1821 Неисправность электродвигателя электрического стояночного тормоза
- C1822 Электрическая неисправность датчика электрического стояночного тормоза
- C1823 Сбой в подаче сигнала датчика электрического стояночного тормоза
- C1824 Неисправность Н-мостика электродвигателя электрического стояночного тормоза
- C1825 Отсутствие сигнала проворачивания двигателя
- C1826 Электрическая неисправность электрического стояночного тормоза
- C1827 Дефектный переключатель электрического стояночного тормоза
- C1828 Датчик усилия (EPB) не откалиброван
- C1829 Переключатель (EPB) не подсоединен
- C1831 Разрыв электрической цепи реле компрессора пневматической подвески
- C1833 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи реле компрессора пневматической подвески
- C1834 Неисправность в подаче тока для привода указателя
- C1837 Неисправность электрической цепи обогрева аккумулятора
- C1839 Неисправность, заключающаяся в наличии утечки электрического тока
- C1841 Разрыв электрической цепи переключателя отключения пневматической подвески
- C1843 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя отключения пневматической подвески
- C1849 Давление главного цилиндра вне рабочего диапазона
- C1854 Температура электродвигателя вне рабочего диапазона
- C1855 Противоречие в показаниях датчика положения педали акселератора
- C1856 Неисправность электрической цепи преобразователя сигналов (кодировщика) тягового двигателя
- C1859 Неисправность электрической цепи №2 входного сигнала (PRNDL)
- C1860 Неисправность электрической цепи №3 входного сигнала (PRNDL)
- C1861 Неисправность электрической цепи №4 входного сигнала (PRNDL)
- C1862 Неисправность электрической цепи реле больших токов
- C1863 Неисправность внешней системы зарядки
- C1864 Неисправность батареи
- C1920 Неисправность светодиода № 1
- C192A Неисправность электрической цепи исполнительного устройства электромагнитного клапана
- C192B Разрыв электрической цепи исполнительного устройства электромагнитного клапана
- C192C Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи исполнительного устройства электромагнитного клапана
- C192D Короткое замыкание на массу электрической цепи исполнительного устройства электромагнитного клапана
- C1930 Разрыв электрической цепи реле переднего компрессора пневматической подвески
- C1932 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи реле переднего компрессора пневматической подвески
- C1934 Неисправность при подъеме давления в гидравлическом насосном блоке
- C1935 Неисправность электрической цепи выходного сигнала
- C1941 Неисправность проверки наличия нулевой массы на сидении
- C1942 Нераспознанная конфигурация силового агрегата

- C1943 Подушка безопасности развернута.
- C1946 Разрыв электрической цепи датчика-переключателя положения салазок сиденья водителя
- C1947 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика-переключателя положения салазок сиденья водителя
- C1948 Сопротивление электрической цепи датчика-переключателя положения салазок сиденья водителя вне допустимого диапазона
- C195A Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи датчика угла поворота рулевого колеса
- C195B Короткое замыкание на массу электрической цепи датчика угла поворота рулевого колеса
- C195C Обнаружен ограниченный рабочий режим электронного усилителя управления
- C1960 Неисправность электрической цепи, заключающаяся в рассогласовании сигнала задействования тормозов и переключателя стоп-сигналов
- C1964 Превышение максимального времени запроса на включение воздушного компрессора пневматической подвески
- C1968 Неисправность функции электронной поддержки при экстренном торможении
- C1970 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи (LED) переключателя режима низкого диапазона 4X4
- C1971 Неисправность электрической цепи (LED) переключателя режима низкого диапазона 4X4
- C1972 Неисправность электрической цепи переключателя опускания пневматической подвески
- C1973 Неисправность электрической цепи переключателя постепенного действия пневматической подвески
- C1974 Воздушный баллон не заполняется сжатым воздухом.
- C1974 Воздушный баллон не заполняется
- C1976 Разрыв электрической цепи переключателя аудиоблока, расположенного на рулевом колесе
- C1977 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя аудиоблока, расположенного на рулевом колесе
- C1978 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя аудиоблока, расположенного на рулевом колесе
- C1979 Неисправность электрической цепи электромагнитного клапана IWE
- C197A Короткое замыкание на массу электрической цепи входного сигнала диапазона 4x4 Low
- C197B Короткое замыкание на массу электрической цепи входного сигнала диапазона 4x4 High
- C197C Нарушение калибровки датчика давления (ABS)
- C1980 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи электромагнитного клапана IWE
- C1982 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи датчика-переключателя положения салазок сиденья водителя
- C1983 Неисправность датчика радара
- C1984 Неисправность электрической цепи датчика радара
- C1985 Переключатель отключения системы помощи при движении задним ходом заел в нижнем положении (разомкнутом)
- C1986 Первичная скорость (VAPS) выше порогового значения
- C1987 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи желтой контрольной лампы неисправности
- C1988 Неисправность электрической цепи желтой контрольной лампы неисправности
- C1989 Одновременное возбуждение контактов переключателя задействования и отпускания стояночного тормоза
- C198A Сведения о DTC-C198A: Неправильная выверка
- C198A Сигнал переднего радара вне рабочего диапазона
- C198B Неисправность внутренней электрической цепи переднего радара
- C198B Сведения о DTC-C198B: Внутренняя неисправность цепи
- C198C Наведение переднего радара не выполнено
- C198D Сбои наведения переднего радара
- C198E Потеря связи с радаром
- C198F Потеря связи с блоком переключателей
- C1990 Незавершенные линейные проверки
- C1991 Неисправность калибровки модуля
- C1993 Неисправность электрической цепи датчика давления пневматической подвески
- C1995 Неисправность электрической цепи клапана удаления влаги из пневматической подвески
- C1996 Отключено управление рысканьем

- C1997 Неисправность контроллера давления
- C1999 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи сигнала скорости автомобиля
- C199A Короткое замыкание на + аккумулятора переключателя системы предварительной защиты от столкновения
- C199B Короткое замыкание на + аккумулятора переключателя дистанции адаптивной системы круиз-контроля
- C199C Недействительные данные, полученные от радара
- C199D Недействительные данные, полученные от модуля преднатяжителя с электродвигателем
- C1A01 Электрическая цепь (LED)
- C1A02 Датчик вращения без концевых упоров заел в промежуточном положении
- C1A03 Левый передний датчик высоты
- C1A04 Правый передний датчик высоты
- C1A05 Левый задний датчик высоты
- C1A06 Правый задний датчик высоты
- C1A07 Поперечный рычаг
- C1A08 Питание датчика давления
- C1A10 Давление колеблется, когда система неактивна
- C1A11 Давление увеличивается, когда система неактивна
- C1A12 Давление уменьшится, когда система неактивна
- C1A13 Давление не уменьшается при вентилировании галереи
- C1A14 Отсутствие изменения давления при измерении давления в переднем левом углу
- C1A15 Отсутствие изменения давления при измерении давления в переднем правом углу
- C1A16 Отсутствие изменения давления при измерении давления в заднем левом углу
- C1A17 Отсутствие изменения давления при измерении давления в заднем правом углу
- C1A18 Слишком быстрое увеличение давления при заполнении резервуара
- C1A19 Отсутствие увеличения давления при заполнении резервуара
- C1A20 Слишком медленное увеличение давления при заполнении резервуара
- C1A21 Давление уменьшается при заполнении резервуара
- C1A22 Давление в резервуаре уменьшается между измерениями слишком сильно
- C1A23 Отсутствие изменения давления при измерении давления в резервуаре
- C1A24 Отсутствие увеличения температуры, когда запрошен компрессор
- C1A25 Увеличения температуры, когда компрессор не запрошен
- C1A26 Электрическая цепь датчика температуры
- C1A27 Электрическая цепь компрессора
- C1A28 Горит неправильное число (LED)
- C1A29 Активизация переключателя слишком продолжительная
- C1A30 Оба переключателя нажаты одновременно
- C1A31 Передний левый угловой клапан
- C1A32 Передний правый угловой клапан
- C1A33 Задний левый угловой клапан
- C1A34 Задний правый угловой клапан
- C1A35 Клапан резервуара
- C1A36 Выпускной клапан
- C1A37 Передний поперечный соединительный клапан
- C1A38 Задний поперечный соединительный клапан
- C1A41 Электрическая цепь датчика педали сцепления
- C1A42 Электрическая цепь заземления электродвигателя
- C1A43 Электрическая цепь питания электродвигателя
- C1A44 Электрическая цепь выходного усилительного каскада высокого диапазона
- C1A45 Электрическая цепь выходного усилительного каскада низкого диапазона
- C1A46 Несоответствие между током усилительного каскада электродвигателя и результирующей силой
- C1A47 Датчик силы
- C1A48 Электрическая цепь контрольной лампы
- C1A49 Контакт 1 активизации переключателя

C1A50 Контакт 2 активизации переключателя
C1A51 Контакт 1 отпускания переключателя
C1A52 Контакт 2 отпускания переключателя
C1A53 Аварийное отпускание было активизировано
C1A54 Активизация стояночного тормоза
C1A55 Электрическая цепь входного сигнала переключателя зажигания
C1A56 Модуль левого переднего колеса
C1A58 Модуль правого переднего колеса
C1A60 Модуль левого заднего колеса
C1A62 Модуль правого заднего колеса
C1A64 Модуль запасного колеса
C1A65 Электрическая цепь переднего предупреждающего переключателя
C1A66 Электрическая цепь переднего предупреждающего (LED)
C1A67 Датчик нацеливания вперед
C1A68 Питание левого переднего датчика высоты
C1A69 Питание правого переднего датчика высоты
C1A70 Питание левого заднего датчика высоты
C1A71 Питание правого заднего датчика высоты
C1A72 Механизм левого переднего датчика высоты
C1A73 Механизм правого переднего датчика высоты
C1A74 Механизм левого заднего датчика высоты
C1A75 Механизм правого заднего датчика высоты
C1A76 Реле клапана
C1A77 Электрическая цепь питания реле клапана
C1A78 Левый передний впускной клапан
C1A83 Левый задний выпускной клапан
C1A86 Переключаемый клапан 1
C1A87 Переключаемый клапан 2
C1A88 Клапан переключения высокого давления 1
C1A89 Клапан переключения высокого давления 2
C1A90 Питание датчика скорости колеса
C1A91 Электрическая цепь датчика скорости левого переднего колеса
C1A92 Электрическая цепь датчика скорости левого заднего колеса
C1A93 Электрическая цепь датчика скорости правого заднего колеса
C1A94 Электрическая цепь датчика скорости правого переднего колеса
C1A95 Автомобиль двигался по бездорожью или по неровной поверхности.
C1A96 Электрическая цепь переключателя стоп-сигналов
C1A98 Электрическая цепь датчика рысканья
C1B00 Замените (SAS).
C1B01 Модуль круиз-контроля
C1B02 Возвратный насос
C1B03 Направленный клапан управления 1
C1B04 Направленный клапан управления 1 током активизации
C1B05 Направленный клапан управления 1 тока удерживания
C1B06 Направленный клапан управления 1 тока в невозбужденном состоянии
C1B07 Направленный клапан управления 2
C1B08 Направленный клапан управления 2 током активизации
C1B09 Направленный клапан управления 2 тока удерживания
C1B10 Направленный клапан управления 2 тока в невозбужденном состоянии
C1B12 Электрическая цепь нижнего поперечного акселерометра
C1B13 Электрическая цепь верхнего поперечного акселерометра
C1B14 Питание датчика 1
C1B15 Питание датчика 2
C1B16 Гидравлическая жидкость

- C1B17 Давление в галерее при подъеме слишком низкое
- C1B18 X-Ref проверка подачи напряжения
- C1B19 Сигнал состояния двери
- C1B20 Слишком высокое давление в галерее
- C1B21 Электрическая цепь датчика температуры печатной схемы щеток электродвигателя компрессора
- C1B22 Переключатель спуска с холма
- C1B23 Дисплей над головой
- C1D00 Переключатель активизации стояночного тормоза
- C1D01 Переключатель отпуская стояночного тормоза
- C1D02 Электрическая цепь сброса давления 1 активна, когда электрическая цепь сброса давления 2 бездействует
- C1D03 Электрическая цепь активизации 1 активна одновременно с электрической цепью сброса давления 1
- C1D04 Электрическая цепь активизации 1 активна одновременно с электрической цепью сброса давления 2
- C1D05 Электрическая цепь активизации 2 активна одновременно с электрической цепью сброса давления 1
- C1D06 Электрическая цепь активизации 2 активна одновременно с электрической цепью сброса давления 2
- C1D07 Переключатель активизации вторичного стояночного тормоза
- C1D08 Переключатель отпуская вторичного стояночного тормоза
- C1D10 Превышение тока/ превышение температуры полевого резистора
- C1D11 Переключатель отпуская стояночного тормоза
- C1D12 Электрическая цепь активизации 2 активна, когда электрическая цепь активизации 1 бездействует
- C1D13 Электрическая цепь отпуская 2 активна, когда электрическая цепь сброса давления 1 бездействует
- C1D14 Состояние зажигания
- C1D15 Состояние переключателя тормозов
- C1D16 Провод питания, идущий от аккумулятора, для тяжелых режимов работы
- C1D17 Электрическая цепь заземления для тяжелых режимов работы
- C1D18 Сбой при определении источника сигнала
- C1D19 Линия данных внешнего приемника
- C1D20 Замедление автомобиля
- C1D21 Модуль колеса
- C1D22 Правый блок переключателей на рулевом колесе
- C2000 Датчик угла поворота рулевого колеса не откалиброван
- C2000 Электрогидравлический усилитель рулевого управления
- C2001 Ошибка калибровки высоты дорожного просвета
- C2001 Низкая температура в электрогидравлическом усилителе рулевого управления
- C2002 Вмешательство в одометр
- C2002 Сбой при проверке пневматической системы
- C2003 Левый блок переключателей на рулевом колесе
- C2004 Реле В омывателя фар
- C2005 Правое исполнительное устройство
- C2006 Левое исполнительное устройство
- C2007 Правый электродвигатель
- C2008 Левый электродвигатель
- C2009 Датчики скорости передних колес перепутаны
- C200A Датчики скорости задних колес перепутаны
- C200B Датчик момента на рулевом вале 1
- C200C Датчик момента на рулевом вале 2
- C200D Датчик угла поворота электродвигателя
- C2010 Система регулировки тягового усилия временно отключена
- C2011 Модуль контроля давления в шине колеса №1

- C2200 Неисправность электрической цепи датчика положения направляющей сиденья переднего пассажира
- C2201 Разрыв электрической цепи датчика положения направляющей сиденья переднего пассажира
- C2202 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи датчика положения направляющей сиденья переднего пассажира
- C2203 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи датчика положения направляющей сиденья переднего пассажира
- C2204 Величина сопротивления электрической цепи датчика положения направляющей сиденья переднего пассажира вне допустимого диапазона
- C2205 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя положения устройства изменения длины подушки переднего сиденья
- C2206 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи переключателя положения устройства изменения длины подушки заднего сиденья
- C2207 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи обратной связи потенциомера устройства изменения длины подушки переднего/ заднего сиденья
- C2208 Короткое замыкание на массу электрической цепи обратной связи потенциомера устройства изменения длины подушки переднего/ заднего сиденья
- C2209 Остановка электродвигателя устройства изменения длины подушки переднего/ заднего сиденья
- C2250 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи сигнала скорости автомобиля
- C2251 Нехарактерное замедление автомобиля
- C2300 Неисправность электрической цепи питания клапана
- C2301 Неисправность электрической цепи питания амортизатора
- C2302 Неисправность электрической цепи самовыравнивающейся подвески
- C2303 Неисправность бачка
- C2304 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи питания амортизатора
- C2305 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи питания амортизатора
- C2768 Неправильный сигнал самопроверки датчика
- C2769 Электрическая неисправность датчика продольного ускорения
- C276A Датчик продольного ускорения не зарегистрирован
- C276B Зарегистрирован неправильный датчик продольного ускорения
- C276B Зарегистрирован неправильный датчик продольного ускорения
- C276C Нарушение калибровки датчика продольного ускорения
- C2770 Неисправность датчика продольного ускорения
- C2774 Неисправность датчика перемещения педали
- C2777 Неисправность шины блока датчиков
- C2778 Неисправность, заключающаяся в подаче питания к датчику
- C2779 (DTC) неисправности (CM): Неисправность электрической цепи электромагнитного клапана пружины/ амортизатора пневматической подвески
- C2780 (ECU) в состоянии поставки от изготовителя
- C2781 Неисправность электрической цепи электромагнитного клапана компрессора
- C2783 Неисправный блок датчиков
- C2783 Ненадлежащий блок датчиков
- C2784 Ошибка контрольной суммы (RAM)
- C2786 Разрыв электрической цепи левого заднего датчика
- C2787 Разрыв электрической цепи правого заднего датчика
- C2788 Разрыв электрической цепи левого заднего центрального датчика
- C2789 Разрыв электрической цепи правого заднего центрального датчика
- C2790 Неисправность электрической цепи (LED)
- C2791 Разрыв электрической цепи электродвигателя усилителя рулевого управления
- C2792 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи электродвигателя усилителя рулевого управления
- C2793 Короткое замыкание на "массу" электрической цепи электродвигателя усилителя рулевого управления
- C2794 Защита от перегрева электродвигателя усилителя рулевого управления
- C2795 Невозможность инициализации функции EBA
- C2796 Неисправность электрической цепи питания датчика тормозного давления

- C2797 Короткое замыкание на + аккумулятора в электрической цепи питания датчика тормозного давления
- C2798 Короткое замыкание на "массу" в электрической цепи питания датчика тормозного давления
- C2799 Разрыв в электрической цепи питания датчика тормозного давления
- C279A Получен недействительный входной сигнал давления датчика тормозного давления
- C2800 Разрыв в электрической цепи восприятия датчика тормозного давления
- C2801 Короткое замыкание на "массу" в электрической цепи восприятия датчика тормозного давления
- C2802 Короткое замыкание на + аккумулятора в электрической цепи восприятия датчика тормозного давления
- C2803 Неисправность электрической цепи восприятия датчика тормозного давления
- C2804 Разрыв в электрической цепи заземления датчика тормозного давления
- C2805 Короткое замыкание на + аккумулятора в электрической цепи заземления датчика тормозного давления
- C2806 Короткое замыкание на + аккумулятора в электрической цепи выходного сигнала тормозов прицепа
- C2807 Короткое замыкание на "массу" в электрической цепи выходного сигнала тормозов прицепа
- C2808 Повышенная электрическая нагрузка в выходной электрической цепи тормозов прицепа
- C2809 Заедание переключателя системы контролируемого спуска