

Код	Расшифровка
P1105	Датчик атмосферного давления
P1106	Давление нагрузки
P1110	Клапан регулятора впуска воздуха 1
P1111	Клапан регулятора впуска воздуха 2
P1112	Электроклапан выключения канала 1
P1113	Электроклапан выключения канала 2
P1120	Датчик 1 педали акселератора
P1122	датчик 2 положения педали газа
P1125	Датчик положения педали газа
P1133	Датчика кислорода 1 медленно реагирует
P1137	Датчика кислорода 2
P1138	Датчика кислорода 2
P1171	Неправильное смесеобразование
P1229	Реле, первичная цепь - слишком сильный ток
P1230	Главное реле
P1231	Реле топливного насоса
P1243	байпасный клапан (турбо)
P1275	Датчик положения педали газа 1
P1276	Датчик положения педали газа 1+3 разное значение
P1280	Позиция положения датчика педали газа 2
P1300	Неисправность EOBD вследствие низкого уровня топлива
P1326	Максимальное значение регулировки детонации - цилиндр 1
P1327	Максимальное значение регулировки детонации - цилиндр 2
P1328	Максимальное значение регулировки детонации - цилиндр 3
P1329	Максимальное значение регулировки детонации - цилиндр 4 -
P1336	Неисправность датчика оборотов двигателя (датчика положения коленвала)
P1345	Сбой синхронизации форсунки, коленвала или распредвала
P1380	ABS - ошибка торможения
P1404	Обратня связь клапана EGR высокое напряжение
P1405	Обратная связь, EGR-клапан
P1405	Система EGR
P1410	Реле вторичного воздушного насоса
P1481	Реле вентилятора 1
P1482	Реле вентилятора 2
P1483	Реле вентилятора 3
P1490	Реле дополнительного насоса охлаждения
P1500	Управляющий клапан дроссельной заслонки
P1501	Иммобилайзер - кодировка отсутствует или неверна
P1502	Иммобилайзер - нет сигнала
P1503	Неверный сигнал от иммобилайзера
P1510	Датчик холостого хода
P1512	Неправильная адаптация дросельной заслонки
P1514	Сбой управления привода дросельной заслонки
P1515	Датчик положения педали акселератора
P1516	Управление дроссельной заслонкой электронным блоком управления
P1523	Управление дроссельной заслонкой электронным блоком управления
P1526	Управление дроссельной заслонкой электронным блоком управления
P1530	Неисправность реле кондиционера
P1540	Датчик давления кондиционера - сигнал потерян или неверен
P1565	Неправильная программа BCM
P1571	Traction control PWM-Signal
P1574	Положение педали тормоза
P1599	Состояние двигателя Detected
P1600	Неисправность блока управления или ППЗУ

P1601 Блок управления - слишком высокая температура
P1602 Неисправность в цепи кислородного датчика (Банк 2 Датчик 3)
P1604 Замените электронный блок управления
P1605 Замените электронный блок управления
P1610 Иммоилайзер не запрограммирован
P1611 Введен неправильный код системы защиты
P1612 Иммоилайзер - сигнал потерян или неверен
P1613 Иммоилайзер - сигнал неисправности
P1614 Получен неправильный код системы защиты
P1615 Неправильный ID автомобиля от центрального блока управления
P1616 Неправильный ID автомобиля от центрального блока управления управления приборами
P1621 EEPROM
P1622 Реле топливного насоса - проблема подключения
P1633 Блок управления
P1635 5V напряжение 1
P1639 5V напряжение 2
P1640 Схема QUAD в блоке управления
P1650 Лампа "Check engine"
P1680 Вывод датчика температуры двигателя
P1681 Ошибка поиска дросельной заслонки
P1682 Ошибка функции дросельной заслонки
P1690 Лампа "Check engine"
P1700 Лампа "Check engine"
P1740 Управление моментом вращения
P1813 Управление моментом - сигнал потерян или неверен
P1845 Контроль крутящего момента