

Код	Расшифровка
P0010	Регулятор фаз газораспределения - замыкание на "+" АКБ
P0010	Регулятор фаз газораспределения - обрыв или замыкание на "массу"
P0011	Регулятор фаз газораспределения - заблокирован в положении опережения зажигания
P0012	Регулятор фаз газораспределения - заблокирован в положении запаздывания зажигания
P0101	Датчик HFM - неверный сигнал
P0102	Датчик HFM - низкий уровень сигнала
P0103	Датчик HFM - высокий уровень сигнала
P0105	Датчик давления во впускном коллекторе - неверный сигнал
P0111	Датчик температуры воздуха на впуске - неверный сигнал
P0112	Датчик температуры воздуха на впуске - обрыв цепи
P0113	Датчик температуры воздуха на впуске - замыкание цепи
P0116	Датчик температуры ОЖ - неверный сигнал
P0117	Датчик температуры ОЖ - обрыв цепи
P0118	Датчик температуры ОЖ - замыкание цепи
P0120	Датчик №1 положения дроссельной заслонки - низкий уровень сигнала
P0120	Датчик №1 положения дроссельной заслонки - высокий уровень сигнала
P0120	Датчик №2 положения дроссельной заслонки - низкий уровень сигнала
P0120	Датчик №2 положения дроссельной заслонки - высокий уровень сигнала
P0120	Привод дроссельной заслонки - низкое напряжение питания
P0120	Сигнал датчика HFM несовместим с положением дроссельной заслонки
P0120	Неисправность обоих датчиков положения дроссельной заслонки
P0120	Датчики №1 и №2 положения дроссельной заслонки - несовместимые сигналы
P0120	Привод дроссельной заслонки - неисправность
P0120	Датчик впуска воздуха и датчик дроссельной заслонки - неисправность
P0120	Датчик положения педали акселератора - отсутствует напряжение питания
P0120	Датчик №1 положения педали акселератора - низкий уровень сигнала
P0120	Датчик №1 положения педали акселератора - высокий уровень сигнала
P0120	Датчик №2 положения педали акселератора - низкий уровень сигнала
P0120	Датчик №2 положения педали акселератора - высокий уровень сигнала
P0120	Датчики №1 и №2 положения педали акселератора - неверные сигналы
P0120	Датчики №1 и №2 положения педали акселератора - неисправность
P0121	Привод датчика дроссельной заслонки — неисправность
P0121	Неисправность возвратной пружины привода дроссельной заслонки
P0125	Низкая температура ОЖ для функционирования системы впрыска в режиме обратной связи
P0128	Термостат полностью открыт
P0131	Датчик кислорода №1 - низкий уровень сигнала
P0132	Датчик кислорода №1 - высокий уровень сигнала 78
P0133	Датчик кислорода №1 - медленный отклик
P0134	Датчик кислорода №1 - неисправность
P0134	Датчик кислорода №1 - отсутствует сигнал о бедной топливовоздушной смеси (при отключении подачи топлива)
P0135	Датчик кислорода №1 - отсутствие тока подогрева, обрыв или замыкание в цепи подогревателя, замыкание на "массу"
P0135	Подогреватель датчика кислорода №1 - замыкание на "+" АКБ
P0135	Подогреватель датчика кислорода №1 - обрыв или замыкание на "массу"
P0137	Датчик кислорода №2 - низкий уровень сигнала
P0138	Датчик кислорода №2 - высокий уровень сигнала
P0140	Датчик кислорода №2 - отсутствие сигнала
P0141	Подогреватель датчика кислорода №2 - замыкание на "+" АКБ
P0141	Подогреватель датчика кислорода №2 - обрыв или замыкание на "массу"
P0141	Датчик кислорода №2 - недостаточный подогрев
P0151	Датчик кислорода №3 - низкий уровень сигнала
P0152	Датчик кислорода №3 - высокий уровень сигнала
P0153	Датчик кислорода №3 - неверный сигнал

P0154 Датчик кислорода №3 - неисправность
P0154 Датчик кислорода №3 - отсутствие сигнала
P0155 Датчик кислорода №3 - отсутствие тока подогрева
P0155 Подогреватель датчика кислорода №3 - замыкание на "+" АКБ
P0155 Подогреватель датчика кислорода №3 - обрыв или замыкание на "массу"
P0157 Датчик кислорода №4 - низкий уровень сигнала
P0158 Датчик кислорода №4 - высокий уровень сигнала
P0160 Датчик кислорода №4 - отсутствие сигнала
P0161 Датчик кислорода №4 - недостаточный прогрев
P0161 Подогреватель датчика кислорода №4 - замыкание на "+" АКБ
P0161 Подогреватель датчика кислорода №4 - обрыв или замыкание на "массу"
P0171 Топливовоздушная смесь слишком богатая
P0171 Топливовоздушная смесь слишком богатая
P0171 Топливовоздушная смесь слишком богатая на холостом ходу
P0171 Топливовоздушная смесь слишком богатая при низкой нагрузке
P0171 Топливовоздушная смесь слишком богатая при высокой нагрузке
P0172 Топливовоздушная смесь слишком бедная
P0172 Топливовоздушная смесь слишком бедная на холостом ходу
P0172 Топливовоздушная смесь слишком бедная при низкой нагрузке
P0172 Топливовоздушная смесь слишком бедная при высокой нагрузке
P0172 Топливовоздушная смесь слишком бедная
P0174 Топливовоздушная смесь слишком богатая
P0174 Топливовоздушная смесь слишком богатая на холостом ходу
P0174 Топливовоздушная смесь слишком богатая при низкой нагрузке
P0174 Топливовоздушная смесь слишком богатая
P0175 Топливовоздушная смесь слишком бедная
P0175 Топливовоздушная смесь слишком бедная на холостом ходу
P0175 Топливовоздушная смесь слишком бедная при низкой нагрузке
P0175 Топливовоздушная смесь слишком бедная при высокой нагрузке
P0175 Топливовоздушная смесь слишком бедная
P0221 Сигнал датчика положения ниже порогового значения (CPU2)
P0221 Сигнал датчика положения выше порогового значения (CPU2)
P0221 Движения рычага управления в двух направлениях (CPU2)
P0221 Неисправность привода (CPU2)
P0221 Неверный сигнал датчика положения педали акселератора (CPU2)
P0221 Неверный сигнал датчика положения дроссельной заслонки (CPU2)
P0221 Неисправность круиз-контроля (CPU2)
P0221 Неверный сигнал датчика положения педали акселератора (CPU2)
P0221 Неверный сигнал датчика положения дроссельной заслонки (CPU2)
P0221 Неверный сигнал шины CAN (CPU2)
P0221 Неверная конфигурация (CPU2)
P0221 Неверный сигнал АЦП (CPU2)
P0221 CPU №1 и №2 - неверный сигнал положения педали акселератора
P0221 CPU №1 и №2 - неверный сигнал датчика положения дроссельной заслонки
P0221 CPU №1 и №2 - неверный сигнал MSR
P0221 CPU №1 и №2 - регулировка оборотов холостого хода
P0221 АЦП определен слишком высокий уровень сигнала (CPU2)
P0221 Неисправность ОЗУ (CPU2)
P0221 Неисправность ПЗУ (CPU2)
P0221 Ошибка распознавания CPU (CPU2)
P0231 Реле топливного насоса - обрыв цепи или замыкание на "массу"
P0232 Реле топливного насоса - замыкание на "+" АКБ
P0261 Форсунка №1 - обрыв или замыкание на "массу"
P0262 Форсунка №1 - замыкание на "+" АКБ
P0264 Форсунка №2 - обрыв или замыкание на "массу"

P0265 Форсунка №2 - замыкание на "+" АКБ
P0267 Форсунка №3 - обрыв или замыкание на "массу"
P0268 Форсунка №3 - замыкание на "+" АКБ
P0270 Форсунка №4 - обрыв или замыкание на "массу"
P0271 Форсунка №4 - замыкание на "+" АКБ
P0273 Форсунка №5 - обрыв или замыкание на "массу"
P0274 Форсунка №5 - замыкание на "+" АКБ
P0276 Форсунка №6 - обрыв или замыкание на "массу"
P0277 Форсунка №6 - замыкание на "+" АКБ
P0300 Пропуски зажигания
P0301 Цилиндр №1 - пропуски зажигания
P0302 Цилиндр №2 - пропуски зажигания
P0303 Цилиндр №3 - пропуски зажигания
P0304 Цилиндр №4 - пропуски зажигания
P0305 Цилиндр №5 - пропуски зажигания
P0306 Цилиндр №6 - пропуски зажигания
P0325 Неисправность датчика детонации №1 (1, 2, 3 цили.)
P0330 Неисправность датчика детонации №2 (4, 5, 6 цили.)
P0335 Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала - коленчатый вал не вращается
P0335 Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала - неверное определение зазора
P0335 Ошибка адаптации датчика положения коленчатого вала - ошибка инициализации
P0336 Датчик положения коленчатого вала - слишком высокая частота вращения коленчатого вала двигателя
P0340 Датчик положения распределительного вала - неверный сигнал
P0341 Датчик положения распределительного вала - сигнал отсутствует
P0351 Катушка зажигания №1 - отсутствует высокое напряжение
P0352 Катушка зажигания №2 - отсутствует высокое напряжение
P0353 Катушка зажигания №3 - отсутствует высокое напряжение
P0411 Неисправность насоса системы подачи вторичного воздуха - недостаточный объем воздуха
P0413 Насос системы подачи вторичного воздуха - обрыв или замыкание на "массу"
P0414 Насос системы подачи вторичного воздуха - замыкание на "+" АКБ
P0420 Низкая эффективность работы нейтрализатора №1 (1, 2, 3 цили.)
P0430 Низкая эффективность работы нейтрализатора №2 (4, 5, 6 цили.)
P0442 Топливный бак: утечка паров топлива
P0443 Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера - клапан не закрывается
P0444 Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера - обрыв или замыкание на "массу"
P0445 Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера - замыкание на "+" АКБ
P0447 Неисправность отсекающего клапана бачка адсорбера - обрыв или замыкание на "массу"
P0448 Неисправность отсекающего клапана бачка адсорбера - замыкание на "+" АКБ
P0450 Неисправность датчика давления топливного бака
P0452 Датчик давления в топливном баке (системы улавливания паров топлива) - низкий уровень сигнала
P0453 Датчик давления в топливном баке (системы улавливания паров топлива) - высокий уровень сигнала
P0455 Топливный бак: значительная утечка паров топлива
P0460 Датчик уровня топлива - неверный сигнал
P0462 Датчик уровня топлива - низкий уровень сигнала
P0480 Электровентилятор с импульсным управлением (PWM) - замыкание на "+" АКБ
P0480 Электровентилятор с импульсным управлением (PWM) - обрыв или замыкание на "массу"
P0481 Реле вентилятора конденсатора (нижнее) - замыкание "+" АКБ
P0481 Реле вентилятора конденсатора (нижнее) - обрыв или замыкание на "массу"
P0483 Электровентилятор с импульсным управлением (PWM) - перегрузка в цепи электромотора
P0484 Электровентилятор с импульсным управлением (PWM) - остановка электромотора
P0485 Электровентилятор с импульсным управлением (PWM) - замыкание в цепи
P0500 Неверный сигнал шины CAN: неисправность круиз-контроля

P0500 Неисправность функции ускорения круиз-контроля
P0500 Неисправность функции замедления круиз-контроля
P0501 Неверный сигнал датчика скорости автомобиля
P0501 Неверный сигнал датчика скорости автомобиля
P0562 Низкий уровень напряжения АКБ
P0564 Неисправный рычаг круиз-контроля
P0600 Ошибка передачи данных по шине CAN: антипробуксовочная система (ASR)
P0600 Ошибка передачи данных по шине CAN: ABS
P0600 Неисправность иммобилайзера
P0600 Ошибка передачи данных по шине CAN: TCU
P0600 Ошибка передачи данных по шине CAN: раздаточная коробка с полуавтоматическим управлением (TOD) (не используется)
P0600 Ошибка передачи данных по шине CAN: рычаг переключения передач
P0600 Ошибка передачи данных по шине CAN: датчик скорости вращения переднего правого колеса (ABS)

P0600 Ошибка передачи данных по шине CAN: датчик скорости вращения заднего правого колеса (ABS)
P0600 Ошибка передачи данных по шине CAN: ошибка инициализации
P0600 Ошибка передачи данных по шине CAN: сигнал передачи MSR
P0600 Ошибка передачи данных по шине CAN: сигнал передачи ASR
P0601 Датчик положения дроссельной заслонки - неверный обучающий сигнал
P0601 Сбой памяти отключения круиз-контроля
P0601 Неисправность ECU (Контроль вызова)
P0601 Прекращение подачи выходного напряжения сервопривода
P0601 Сервопривод - замыкание или обрыв в цепи
P0601 Неисправность ECU (Несовместимость с CPU)
P0601 Неисправность ECU (Ошибка связи с CPU)
P0601 Неисправность ECU (Сбой ОС CPU2)
P0601 Неисправность ECU (Сбой ОС CPU2)
P0601 Неисправность ECU (Сбой в работе CPU)
P0601 Ошибка передачи данных (CPU2)
P0602 Отсутствует кодировка ECU
P0602 TCU не закодирован
P0603 Неверное кодирование VIN ECU
P0604 Сбой ECU (ОЗУ)
P0605 Сбой ECU (EPROM)
P0605 Сбой ECU (Ошибка контрольной суммы NVRAM)
P0605 Сбой ECU (Ошибка контрольной суммы ID)
P0605 Сбой ECU (Ошибка контрольной суммы ID)
P0605 Сбой ECU (Неверная контрольная сумма программирования)
P0650 Контрольная лампа "Проверь двигатель" - замыкание на "+" АКБ
P0650 Контрольная лампа "проверь двигатель" - обрыв или замыкание на "массу"
P0661 Клапан впускного коллектора с изменяемой геометрией - обрыв или замыкание на "массу"
P0662 Клапан впускного коллектора с изменяемой геометрией - замыкание "+" АКБ
P0702 Ошибка TCU
P0702 Ошибка передачи: напряжение электромагнитного клапана
P0703 Ошибка передачи данных шины CAN: выключатель стоп-сигналов
P0705 Ошибка передачи данных: рычаг переключения передач
P0715 Ошибка передачи данных: датчик скорости движения автомобиля
P0720 Ошибка передачи данных: неверные показания скорости
P0730 Ошибка передачи данных: гидравлическая система
P0730 Ошибка передачи данных: неверное определение передач
P0734 Ошибка системы управления АТ
P0740 Ошибка передачи данных
P0743 Ошибка передачи данных: блокировка фрикциона гидротрансформатора
P0748 Ошибка передачи данных: давление модулятора

P0753 Ошибка передачи данных: электромагнитные клапаны 1-2/4-5
P0758 Ошибка передачи данных: электромагнитный клапан 2-3
P0763 Ошибка передачи данных: электромагнитный клапан 3-4
P0778 Ошибка передачи данных: давление передачи
P0836 Ошибка передачи данных: раздаточная коробка 112
P1570 Иммобилайзер не закодирован
P1590 Истечение времени отключения антидетонационного топлива
P1609 Сбой распознавания сигнала стартера