

Электропакет

Код	Расшифровка
V0002	Указатель поворотов ЛБ, обрыв или перегорела одна из ламп 21 W
V0003	Указатель поворотов ПБ, КЗ на землю или перегрузка цепи
V0004	Указатель поворотов ПБ, обрыв или перегорела одна из ламп 21 W
V0005	Моторедуктор вод. двери, КЗ на землю или перегрузка цепи
V0006	Моторедуктор вод. двери, обрыв цепи
V0007	Моторедукторы пасс. дверей, КЗ на землю или перегрузка цепи
V0008	Моторедукторы пасс. дверей, обрыв цепи или неисправность МР
V0009	Моторедуктор задней двери, КЗ на землю или перегрузка цепи
V0010	Моторедуктор задней двери, обрыв цепи
V0011	ЭСП ПЛД, КЗ на землю или перегрузка цепи
V0012	ЭСП ПЛД, обрыв цепи
V0013	ЭСП ППД, КЗ на землю или перегрузка цепи
V0014	ЭСП ППД, обрыв цепи
V0015	ЭСП ЗЛД, КЗ на землю или перегрузка цепи
V0016	ЭСП ЗЛД, обрыв цепи
V0017	ЭСП ЗПД, КЗ на землю или перегрузка цепи
V0018	ЭСП ЗПД, обрыв цепи
V0019	Управление эл. зеркалом ЛД, неисправность цепи
V0021	Управление эл. зеркалом ПД, неисправность цепи
V0023	Обогрев эл. зеркала ЛД, КЗ на землю или перегрузка цепи
V0024	Обогрев эл. зеркала ЛД, обрыв цепи
V0025	Обогрев эл. зеркала ПД, КЗ на землю или перегрузка цепи
V0026	Обогрев эл. зеркала ПД, обрыв цепи
V0027	Реле ПТФ, КЗ на Ubat
V0028	Реле ПТФ, КЗ на землю или обрыв цепи
V0029	Реле доп. сигнала, КЗ на Ubat
V0030	Реле доп. сигнала, КЗ на землю или обрыв цепи
V0031	Ошибка связи с МДВ, нет связи по LIN
V0033	Ошибка связи с КСУД, нет связи по W-Line
V0035	Общий ЛБ, КЗ на землю или перегрузка цепи
V0037	Общий ПБ, КЗ на землю или перегрузка цепи
V0039	Неисправность входной цепи габаритных огней
V0040	Неисправность входной цепи ближнего света фар
V0041	Неисправность входной цепи обогрева заднего стекла
V0042	Неисправность входной цепи огней заднего хода
V0044	Неисправность цепи чтения кодовых ключей
V0045	Использован неверный кодовый ключ
V0046	Использован неисправный кодовый ключ
V0050	Ошибка EEPROM, ошибка записи EEPROM
V0051	Ошибка EEPROM, ошибка CRC
V0052	Пропадание напряжения бортсети
V1001	Низкое напряжение батареи
V1002	Высокое напряжение при срабатывании моторедукторов
V1003	Недостаточный ток при срабатывании моторедукторов
V1004	Перегрузка по току при срабатывании моторедукторов
V1005	Недостаточный ток при срабатывании указателей поворотов
V1006	Перегрузка по току при срабатывании указателей поворотов
V1007	Неисправность в цепи звукового сигнала
V1008	Перегрев моторедукторов
V1014	Неожиданный сброс микросхемы приемника
V1015	Нет связи с КСУД
V1016	Ошибка записи/чтения внутреннего EEPROM
V1017	Рассинхронизация счетчика ПДУ
V1018	Сброс БУ
V1106	Неисправность цепи блокировки багажника
V1154	Залипание кнопки ЭСП задней левой двери расположенной в двери
V1160	Неисправность цепи управления ЭСП передней левой двери (обрыв или замыкание на «массу»)
V1165	Неисправность цепи управления ЭСП передней правой двери (обрыв или замыкание на «массу»)
V1170	Неисправность цепи управления ЭСП задней левой двери (обрыв или замыкание на «массу»)
V1175	Неисправность цепи управления ЭСП задней правой двери (обрыв или замыкание на «массу»)
V1180	Неисправность цепи управления указателем поворота левого борта (обрыв или замыкание на «массу»)
V1185	Неисправность цепи управления указателем поворота правого борта (обрыв или замыкание на «массу»)
V1190	Неисправность цепи управления моторедукторами дверей (обрыв или замыкание на «массу»)
V1300	Неисправность управления пассажирским зеркалом по вертикали (обрыв, замыкание на «массу»)

- V1305 Неисправность управления пассажирским зеркалом по горизонтали (обрыв, замыкание на «массу»)
- V1310 Замыкание на «+12В» в цепи управления пассажирским зеркалом
- V1400 Внутренние ошибки контроллера электропакета
- V1420 Напряжение питания вне рабочего диапазона
- V1440 Залипание кнопок ЭСП правого борта расположенных в дверях