

Установка и подключение бортовых компьютеров Multitronics


Установка и подключение Multitronics VC730, TC 740

Внимание! Запрещается установка МК ближе 20 см от приемопередатчика (RF-модуля) сигнализации!


Установка бортового компьютера Multitronics VC730

1. Установить пластину в корпус кожуха .

Шаг 1




Шаг 2



2. Наживить четырьмя саморезами собранный МК к пластине поворотного узла крепления.


Шаг 3



3. Провести интерфейсный шлейф (оциально) через окно в пластине узла крепления и через окно в корпусе МК, и вставить разъём в блок МК.

4. Вставить блок МК в корпус и привинтить тремя саморезами.

Шаг 4




5. Наживить двумя винтами с гайками основание поворотного узла крепления к пятке узла крепления.




5а. Наживить двумя винтами с гайками основание поворотного узла к кронштейну крепления на "торпедо".

Шаг 5




6. Определить место крепления МК на лобовом стекле или на "торпедо". При выборе места приклейки МК учитывайте возможность доступа к обоим винтам M4 поворотного крепления (см. п. 5) для обеспечения возможности демонтажа. Отрегулировать продольный и поперечный наклон корпуса, так чтобы экран был направлен на водителя, затем затянуть все крепления.

7. Одеть крышку, задвинув её в указанном направлении.




Установка бортового компьютера Multitronics TC 740

Шаг 1




1. Собрать основной модуль МК с передней вставкой корпуса, для чего: вставить модуль во вставку, установить прижимную рамку и привинтить тремя винтами.

Шаг 2



2. Провести шлейф в окно в корпусе МК.

Шаг 3



3. Присоединить шлейф к блоку МК и закрыть корпус.


Шаг 4

- 4.1 Обезжирить место приклейки, прикрепить МК с помощью прилагаемой двусторонней ленты.
- 4.2 Проложить интерфейсный шлейф и шлейф парктроника (оциально) под обшивками, подключить МК согласно электрической схеме.

Подключение парковочного радара Multitronics (опция)


Multitronics PU-4TC

Подключение к двум крайним контактам дополнительного разъема МК (сигнальный провод - контакт №6). Маркированная сторона разъема парктроника должна быть обращена в сторону основного разъема МК.



Multitronics PT-4TC



Подключение к трем контактам дополнительного разъема МК (2, 3, 4 контакты, считая слева). Маркированная сторона разъема парктроника должна быть обращена к краю МК.




При подключении 2-х парковочных радаров одновременно (спереди и сзади) шлейфы соединяются параллельно (провод к проводу). Допускается одновременное подключение парктроников только одной модели, например совместная работа PT-4TC и PU-4TC невозможна.

Назначение проводов.


7-контактный разъем переходника
(вид со стороны подключения шлейфа)



16-контактный разъем OBD-2
(вид со стороны подключения шлейфа)



7-контактный разъем переходника
(вид со стороны подключения дополнительных проводов)
винты для крепления проводов
(находятся под термоусадкой)



Дублирующиеся контакты в разъемах:

K-линия

L-линия

+12B АКБ


масса (-)

Внимание! При подключении к а/м 16-контактного разъема OBD-2, указанные выше контакты в 7-контактом переходнике подключать запрещено.



Провод "Габариты / Газ" подключается к 5 контакту дополнительного 6-контактного разъема компьютера, считая слева. Порядок подключения:

1. Обожмите провод в клемме из комплекта МК (провод в комплект не входит).
2. Вставьте до упора клемму с проводом в 2-контактный разъем из комплекта МК.
3. Подключите разъем с проводом к дополнительному разъему МК.



При одновременном подключении парковочного радара PU-4TC и габаритов:

повторите п.п. 1, 2

3. Отрежьте разъем парктроника, оголите около 3 мм провода и обожмите его во второй клемме из комплекта МК.
4. Вставьте до упора клемму с проводом в свободное место 2-контактного разъема.
5. Подключите разъем с проводом к дополнительному разъему МК: провод габаритов - контакт №5 (считая слева), провод парктроника - контакт №6.

Внимание! Запрещается подключать провод габаритов к 6 контакту разъема МК!

Это приведет к выходу прибора из строя и не является гарантийным случаем!

Внимание! Датчик температуры следует располагать в месте, защищенном от попадания грязи, воды и снега, либо в любом другом месте, максимально изолированном от потоков воздуха нагреветого двигателя, а также нагреваемых двигателем или солнцем деталей.


Порядок подключения

Внимание! Подключение прибора следует производить при отключенном аккумуляторной батареи!

Подключение к автомобилям с разъемом OBD-2 (простое подключение)

Минимальное подключение


16-контактный разъем OBD-2
бортового компьютера



соединить

16-контактный разъем OBD-2 в автомобиле

Опциональные цепи подключения




7-контактный разъем переходника
(вид со стороны подключения дополнительных проводов)

1 желтый к замку зажигания (+)

3 зеленый к датчику уровня топлива

4 5 датчик температуры воздуха

Г к габаритным огням



Дополнительные возможности МК при подключении опциональных цепей:

1 контакт - включение режима "Физический замок зажигания": МК будет включаться при включении зажигания автомобиля (в режиме "Виртуальный замок зажигания" включение происходит после пуска двигателя).

3 контакт - в случае, если параметр "Остаток топлива в баке" по протоколу диагностики не передается, подключение данного вывода позволит реализовать функцию автоматического слежения за уровнем топлива в баке (режим "Бак ДУТ").


4 контакт переходника - отображение параметра "Время впрыска" непосредственно с форсунки автомобиля (в случае, если параметр не поддерживается в выбранном протоколе диагностики).

контакт "Г" - функция "Переключение яркости день/ночь", "Предупреждение о невыключенных габаритах", "Предупреждение о неувиденном ближнем свете" либо использование совместно с газовым оборудованием: максимально точный расчет расхода топлива с учетом отдельной поправки для газа.

Подключение в универсальном режиме

Минимальное подключение

7-контактный разъем переходника
(вид со стороны подключения дополнительных проводов)




Опциональные цепи подключения

7-контактный разъем переходника
(вид со стороны подключения шлейфа)



Подключение к автомобилям ВАЗ (простое подключение)

1. Подключение Самара-2 и ВАЗ-2110 (обычная панель)



2. Подключение ВАЗ-2110 (европанель), Лада-Калина, Лада-Приора (схема №1)



3. Подключение Лада Приора (схема №2)




4. Подключение Шеви-Нива



4. Подключение Lada 4x4



Подключение к автомобилям ГАЗ (до 2008 г.в., Евро-2)




Подключение к а/м "Газель" (Евро-3 / 4) и а/м УАЗ Патриот (Евро-3 / 4) - кроме "Микас 12"



Работа с газовым оборудованием (режим "Газ / Бензин") - прошки до 22.11.2019

В инструкции предложена схема подключения МК к источнику +12В клапана газа. Допускается также подключение МК к любому другому источнику +12В, напряжение на котором появляется при переключении на газовое топливо (например, к переключателю вида топлива) согласно схемы газового оборудования, установленного на автомобиль.

1. Подключение с использованием провода "Габариты".



Внимание! При данном способе подключения не будут работать предупреждения о невыключенных габаритах и невключенным ближнем свете фар. Управление яркостью дисплея возможно только вручную или по времени.

Настройки для управления яркостью дисплея производятся из "Дисплея установок - Дисплей".

Ручная регулировка яркости дисплея:

Упр.яркостью - Откл.

Яркость/День - 0...4

Автоматическая регулировка яркости дисплея по времени:

Упр. яркостью - Время

Яркость/День - 0...4

Яркость/Ночь - 0...4

День - время переключения яркости в уровень "Яркость/День"

Ночь - время переключения яркости в уровень "Яркость/Ночь"


Для активации режима "Газ / Бензин" в "Дисплее установок - Источники" следует произвести следующие настройки:

Режим Газ/Бенз - Вкл

Перекл.Газ/Бенз - Габ

Для более точного расчета расхода газа рекомендуется подключение провода "Форсунка" к управляющему выходу газовой форсунки, в "Дисплее установок - Источники" выставить:
Расход газ - Форс

2. Подключение с использованием провода "Замок зажигания".



Внимание! При данном способе подключения возможно использование только виртуального замка зажигания:
Дисплей установок - Источники - Замок - Вирт.

Для активации режима "Газ / Бензин" в "Дисплее установок - Источники" следует произвести следующие настройки:

Замок - Вирт.


Режим Газ/Бенз - Вкл

Перекл.Газ/Бенз - Зах

Для более точного расчета расхода газа рекомендуется подключение провода "Форсунка" к управляющему выходу газовой форсунки, в "Дисплее установок - Источники" выставить:
Расход газ - Форс

Внимание! При данном способе подключения использование внешнего датчика скорости невозможно.

3. Подключение с использованием провода "Датчик скорости".



Для активации режима "Газ / Бензин" в "Дисплее установок - Источники" следует произвести следующие настройки:

Скорость - ЭБУ

Режим Газ/Бенз - Вкл

Перекл.Газ/Бенз - ДС

Для более точного расчета расхода газа рекомендуется подключение провода "Форсунка" к управляющему выходу газовой форсунки, в "Дисплее установок - Источники" выставить:
Расход газ - Форс

Внимание! При данном способе подключения использование внешнего датчика скорости невозможно.

4. Подключение к двухтопливному ЭБУ Mikas 12 - только для протокола "M12".



Для активации режима "Газ / Бензин" в "Дисплее установок - Источники" следует произвести следующие настройки:

Режим Газ/Бенз - Вкл

Перекл.Газ/Бенз - ЭБУ

Расход газ - ЭБУ



По протоколу "M12" возможно чтение остатка бензина в баке по данным ЭБУ без подключения датчика уровня топлива, для этого в "Дисплее установок - Источники" следует произвести следующие настройки:

Бак тип - ДУТ ЭБУ

и произвести калибровку бака согласно инструкции по эксплуатации.

Остаток газа в баллоне всегда рассчитывается по методу "Расчетный" независимо от установок пункта "Бак тип".

Работа с газовым оборудованием (режим “Газ / Бензин”) - прошивки с 22.11.2019



* диод VD1 ставится при отсутствии показаний работы только на газовом топливе (показывается только режим работы «бензин» или «смешанный», без режима «газ»).

Внимание! При данном способе подключения не будут работать предупреждения о невыключенных габаритах и невключенным ближнем свете фар. Управление яркостью дисплея возможно только вручную или по времени.

Настройки для управления яркостью дисплея производятся из “Дисплея установок - Дисплей”.

Ручная регулировка яркости дисплея:

Упр.яркостью - Откл.

Яркость/День - 0...4

Автоматическая регулировка яркости дисплея по времени:

Упр. яркостью - Время

Яркость/День - 0...4

Яркость/Ночь - 0...4

День - время переключения яркости в уровень “Яркость/День”

Ночь - время переключения яркости в уровень “Яркость/Ночь”

