

| Код | Расшифровка |
|------------|--|
| 1 | Датчик положения дроссельной заслонки - низкое напряжение |
| 2 | Датчик положения дроссельной заслонки - высокое напряжение |
| 3 | Вентилятор системы охлаждения 2 - низкое напряжение |
| 4 | Вентилятор системы охлаждения 2 - высокое напряжение |
| 5 | Вентилятор системы охлаждения 1 - низкое напряжение |
| 6 | Вентилятор системы охлаждения 1 - высокое напряжение |
| 7 | Электромагнитный клапан системы рециркуляции - низкое напряжение |
| 8 | Электромагнитный клапан системы рециркуляции - высокое напряжение |
| 12 | Нет неисправности |
| 13 | Датчик кислорода |
| 14 | Датчик температуры охлаждающей жидкости - высокий уровень |
| 15 | Датчик температуры охлаждающей жидкости - низкий уровень |
| 16 | Датчика детонации |
| 17 | Форсунка - замыкание на землю |
| 18 | Датчик детонации |
| 19 | Датчик частоты вращения коленчатого вала (ДПКВ) - неверный сигнал |
| 21 | Датчик положения дроссельной заслонки - высокое напряжение |
| 22 | Датчик положения дроссельной заслонки - низкое напряжение |
| 23 | Датчик температуры воздуха на впуске (ДТВ) - высокая температура |
| 24 | Датчик скорости автомобиля (ДСА) |
| 25 | Датчик Температуры Воздуха на впуске (ДТВ) - низкая температура |
| 27 | Датчик давления в системе кондиционирования - высокий уровень сигнала |
| 28 | Датчик давления в системе кондиционирования - низкий уровень сигнала |
| 29 | Реле топливного насоса - низкое напряжение |
| 32 | Система рециркуляции отработавших газов (Nexia/Espero) |
| 32 | Реле топливного насоса (кроме Nexia/Espero) |
| 33 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- высокое напряжение |
| 34 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- низкое напряжение |
| 35 | Клапан управления холостым ходом |
| 36 | Система рециркуляции выхлопных газов |
| 41 | Блок управления зажиганием "B" -- высокое напряжение |
| 42 | Блок управления зажиганием "A" -- высокое напряжение |
| 44 | Кислородный датчик - бедная смесь |
| 45 | Кислородный датчик - богатая смесь |
| 49 | Высокое напряжение питания |
| 51 | ЭБУ двигателем - ошибка памяти (PROM) |
| 53 | Иммобилайзер |
| 54 | Резистор регулировки состава смеси |
| 55 | ЭБУ двигателем |
| 61 | Клапан аккумулятора паров топлива - низкое напряжение |
| 62 | Клапан аккумулятора паров топлива - высокое напряжение |
| 63 | Блок управления зажиганием "B" -- низкое напряжение |
| 64 | Блок управления зажиганием "A" -- низкое напряжение |
| 87 | Реле компрессора кондиционера - низкое напряжение |
| 88 | Реле компрессора кондиционера - высокое напряжение |
| 93 | ЭБУ двигателем - неверное управление |