

- U0055 Шина передачи данных автомобиля D
- U0056 Эффективность шины передачи данных автомобиля D
- U0057 Разрыв электрической цепи шины (+) передачи данных автомобиля D
- U0058 Низкое напряжение в электрической цепи шины (+) передачи данных автомобиля D
- U0059 Высокое напряжение в электрической цепи шины (+) передачи данных автомобиля D
- U0060 Разрыв электрической цепи шины (-) передачи данных автомобиля D
- U0061 Низкое напряжение в электрической цепи шины (-) передачи данных автомобиля D
- U0062 Высокое напряжение электрической цепи шины (-) передачи данных автомобиля D
- U0063 Короткое замыкание шины D передачи данных автомобиля (-) на шину D (+)
- U0064 Шина передачи данных автомобиля E
- U0065 Эффективность шины передачи данных автомобиля E
- U0066 Разрыв электрической цепи шины (+) передачи данных автомобиля E
- U0067 Низкое напряжение в электрической цепи шины (+) передачи данных автомобиля E
- U0068 Высокое напряжение в электрической цепи шины (+) передачи данных автомобиля E
- U0069 Разрыв электрической цепи шины (-) передачи данных автомобиля E
- U0070 Низкое напряжение в электрической цепи шины (-) передачи данных автомобиля E
- U0071 Высокое напряжение в электрической цепи шины (-) передачи данных автомобиля E
- U0072 Короткое замыкание шины E передачи данных автомобиля (-) на шину E (+)
- U0073 Шина передачи данных A модуля управления не работает
- U0074 Неисправность передачи данных Bluetooth к телефону
- U0075 Неисправность передачи данных Bluetooth к модулю
- U0076 Неисправность канала передачи данных (VSM)
- U0078 Сбой в работе шины F при связи с модулем управления
- U0079 Сбой в работе шины G при связи с модулем управления
- U0080 Шина передачи данных автомобиля F
- U0081 Характеристики шины передачи данных автомобиля F
- U0082 Шина передачи данных автомобиля F (+), разрыв
- U0083 Шина передачи данных автомобиля F (+), низкое напряжение
- U0084 Шина передачи данных автомобиля F (+), высокое напряжение
- U0085 Шина передачи данных автомобиля F (-), разрыв
- U0086 Шина передачи данных автомобиля F (-), низкое напряжение
- U0087 Шина передачи данных автомобиля F (-), высокое напряжение
- U0088 Короткое замыкание шины передачи данных автомобиля F (-) на шину F (+)
- U0100 Потеря связи с (ECM)/(PCM) A
- U0100 Проверьте коммуникационные соединения (CAN) для (PCM).
- U0100 Проверьте соединения электропитания (PCM).
- U0100 Убедитесь в том, что (SAS) правильно установлен и подсоединен. Это применимо только к автомобилям, которые оснащены (ESP).
- U0100 Убедитесь в том, что (YRS) правильно установлен и подсоединен. Это применимо только к автомобилям, которые оснащены (ESP).
- U0100 Потеряна связь с (PCM), поскольку никакие данные не получены из (PCM) за заданный период времени.
- U0100 Одно или все сообщения от (PCM) не были получены.
- U0100 Проверьте (PCM) на наличие кодов (DTC).
- U0100 Проверьте целостность коммуникационных соединений (CAN) между модулями (ABS) и (PCM).
- U0100 Данные о конфигурации автомобиля, полученные по шине (CAN) от (BCM), могут не соответствовать данным, хранящимся в модуле (ABS).
- U0100 Проверьте целостность коммуникационных соединений (CAN) между (ABS) и (YRS).
- U0100 Проверьте целостность коммуникационных соединений (CAN) между (ABS) и (SAS).
- U0100 Автомобиль оснащен ненадлежащим модулем (ABS).
- U0100 Если горят все контрольные лампы - (EBD), (ABS) и (ESP) - неисправность заключается в ошибке программного обеспечения модуля (PCM), (BCM) или (ABS). Контрольная лампа (ESP) устанавливается только в автомобилях, оснащенных системой (ESP).
- U0100 Если горит только контрольная лампа (ESP), ошибка программного обеспечения присутствует в (SAS) или (YRS). Контрольная лампа (ESP) устанавливается только в автомобилях, оснащенных системой (ESP).
- U0100 Потеря связи с (ECM)/(PCM)

U0100 Обмен данными модуля управления с (ECM)
 U0100 Отсутствие сигнала скорости автомобиля
 U0101 Потеря связи с (TCM)
 U0102 Потеря связи с модулем управления раздаточной коробкой
 U0103 Потеря связи с модулем переключения передач
 U0104 Потеря связи с модулем (Cruise)
 U0105 Потеря связи с (FICM)
 U0106 Потеря связи с (GPCM)
 U0107 Потеря связи с модулем управления исполнительным устройством дроссельной заслонки
 U0108 Потеря связи с (AFCM)
 U0109 Потеря связи с модулем управления (FP)
 U010A Потеря связи с модулем А управления (EGR)
 U010B Потеря связи с модулем В управления (EGR)
 U010C Потеря связи с модулем А управления турбокомпрессором/ механическим компрессором
 U010D Потеря связи с модулем В управления турбокомпрессором/ механическим компрессором
 U010E Потеря связи с модулем управления присадкой
 U010F Потеря связи с модулем управления системой кондиционирования воздуха
 U0110 Потеря связи с модулем управления тяговым электродвигателем А
 U0110 Потеря связи с модулем управления турбокомпрессором
 U0111 Потеря связи с модулем управления электропитанием аккумулятора А
 U0112 Потеря связи с модулем управления электропитанием аккумулятора В
 U0113 Потеря связи для передачи информации, критичной для управления токсичностью выхлопа
 U0114 Потеря связи с модулем управления муфтой привода на четыре колеса
 U0115 Потеря связи с (ECM)/(PCM) В
 U0116 Потеря связи с (СТСМ)
 U0117 Потеря связи с электрической частью модуля управления (PTO)
 U0118 Потеря связи с (FACM)
 U0119 Потеря связи с (FCCM)
 U011A Потеря связи с модулем датчика отработавших газов
 U011B Потеря связи с модулем А управления клапанными рычагами
 U011C Потеря связи с модулем В управления клапанными рычагами
 U011D Потеря связи с модулем управления муфтой полного привода
 U011E Потеря связи с блоком управления исполнительным механизмом В дроссельной заслонки
 U0120 Потеря связи с модулем управления стартером/ генератором
 U0121 Потеря связи с модулем управления (ABS)
 U0122 Потеря связи с (VDM)
 U0123 Потеря связи с (YRM)
 U0123 Соединение на массу (YRS).
 U0123 Электропитание (YRS).
 U0123 Соединение (CAN) для (YRS).
 U0123 (SAS) перегружает сообщениями частную шину (CAN), идущую к модулю (ABS).
 U0123 (YRS) перегружает сообщениями частную шину (CAN), идущую к модулю (ABS).
 U0123 Модуль (ABS) перегружает сообщениями частную шину (CAN).
 U0123 Горит контрольная лампа (ESP).
 U0123 Никакие данные не получены от (YRS) за заданный период времени. Связь с (YRS) потеряна.
 U0123 Проверьте электропроводку и соединения блока датчиков (LAS) и (YRS). В частности, проверьте соединения (CAN) и соединения электропитания.
 U0123 Убедитесь в том, что (YRS) правильно подсоединен.
 U0123 Сотрите (DTC) после ремонта автомобиля. Проверьте, не возникает ли он снова после включения зажигания (положение II) в течение 30 секунд.
 U0123 Проверьте целостность и соединения шины (CAN) между модулем (ABS) и (YRS).
 U0124 Потеря связи с модулем (LAS)
 U0125 Потеря связи с модулем универсального датчика ускорения (с замером по трем осям)
 U0126 Потеря связи с (SASM)
 U0126 Неисправность (SAS)

- U0126 Одно или несколько сообщения (CAN) от (SAS) отсутствуют.
- U0126 Соединение (CAN) для (SAS)
- U0126 Электропитание (SAS).
- U0126 Соединение на массу (SAS).
- U0126 Неисправность (SAS)
- U0126 Проверьте целостность и соединения шины (CAN) между модулем (ABS) и (SAS).
- U0126 Потеряно электропитание (SAS).
- U0126 Потеряно соединение на массу (SAS).
- U0126 (SAS) отсоединен от шины (CAN).
- U0126 Убедитесь в том, что (SAS) правильно подсоединен.
- U0127 Потеря связи с модулем (TPM)
- U0128 Потеря связи с (PBM)
- U0129 Потеря связи с модулем управления системой тормозов
- U012A Потеря связи с модулем А управления шасси
- U012B Потеря связи с модулем В управления шасси
- U012C Потеря связи с модулем управления активной вибрацией
- U0130 Потеря связи с модулем управления усилием на рулевом колесе
- U0131 Потеря связи с модулем управления усилителем рулевого управления
- U0132 Потеря связи с модулем управления самовыравнивающейся подвеской
- U0133 Потеря связи с модулем управления креном автомобиля
- U0134 Потеря связи с задним (PSCM)
- U0135 Потеря связи с модулем управления передним дифференциалом
- U0136 Потеря связи с модулем управления задним дифференциалом
- U0137 Потеря связи с модулем управления тормозами прицепа
- U0138 Потеря связи с модулем управления режимом 4x4
- U0139 Потеря связи с модулем управления подвеской "В"
- U0140 Потеря связи с (GEM)/(PJB)
- U0141 Потеря связи с модулем управления кузовом А
- U0142 Потеря связи с (BCM) В
- U0143 Потеря связи с (BCM) С
- U0144 Потеря связи с (BCM) D
- U0145 Потеря связи с (BCM) E
- U0146 Потеря связи со шлюзом А
- U0147 Потеря связи со шлюзом В
- U0148 Потеря связи со шлюзом С
- U0149 Потеря связи со шлюзом D
- U0150 Потеря связи со шлюзом E
- U0151 Потеря связи с (RCM)
- U0152 Потеря связи с модулем управления боковой вспомогательной удерживающей системой - левая сторона
- U0153 Потеря связи с модулем управления боковой вспомогательной удерживающей системой - правая сторона
- U0154 Потеря связи с модулем системы классификации водителя/ пассажира
- U0155 Потеря связи с (ICM)
- U0156 Потеря связи с информационным центром А
- U0157 Потеря связи с информационным центром В
- U0158 Потеря связи с дисплеем, установленным в обшивке потолка
- U0159 Потеря связи с модулем управления системой помощи при парковке А
- U0160 Потеря связи с модулем управления звуковыми сигналами автомобиля
- U0161 Потеря связи с модулем компаса
- U0162 Потеря связи с модулем дисплея навигационной системы
- U0163 Потеря связи с модулем управления навигационной системой
- U0164 Потеря связи с модулем управления (HVAC)
- U0165 Потеря связи с задним модулем управления (HVAC)
- U0166 Потеря связи с (AHCM)

U0167 Потеря связи с (VIM)
U0168 Потеря связи с модулем управления охранной системой автомобиля
U0169 Потеря связи с модулем управления люком крыши
U016A Потеря связи с модулем системы глобального определения местонахождения
U016B Потеря связи с блоком управления электрическим компрессором кондиционера (A/C)
U016C Потеря связи с блоком управления В топливным насосом
U0170 Потеря связи с датчиком удерживающей системы А
U0171 Потеря связи с датчиком удерживающей системы В
U0172 Потеря связи с датчиком удерживающей системы С
U0173 Потеря связи с датчиком удерживающей системы D
U0174 Потеря связи с датчиком удерживающей системы E
U0175 Потеря связи с датчиком удерживающей системы F
U0176 Потеря связи с датчиком удерживающей системы G
U0177 Потеря связи с датчиком удерживающей системы H
U0178 Потеря связи с датчиком удерживающей системы I
U0179 Потеря связи с датчиком удерживающей системы J
U017A Потеря связи с датчиком K удерживающей системы
U017B Потеря связи с датчиком L удерживающей системы
U017C Потеря связи с датчиком M удерживающей системы
U017D Потеря связи с датчиком N удерживающей системы
U017E Потеря связи с модулем А преднатяжителя ремня безопасности
U017F Потеря связи с модулем В преднатяжителя ремня безопасности
U0180 Потеря связи с модулем управления автоматическим освещением
U0181 Потеря связи с модулем управления коррекцией наклона света фар
U0182 Потеря связи с модулем управления передним освещением
U0183 Потеря связи с модулем управления задним освещением
U0184 Потеря связи с радио
U0185 Потеря связи с модулем управления антенной
U0186 Потеря связи с усилителем аудиосистемы
U0187 Потеря связи с модулем проигрывателя/ чейнджера цифровых дисков А
U0188 Потеря связи с модулем проигрывателя/ чейнджера цифровых дисков В
U0189 Потеря связи с модулем проигрывателя/ чейнджера цифровых дисков С
U0190 Потеря связи с модулем проигрывателя/ чейнджера цифровых дисков D
U0191 Потеря связи с телевизионной системой
U0192 Потеря связи с персональным компьютером
U0193 Потеря связи с модулем управления цифровой аудиосистемой А
U0194 Потеря связи с модулем управления цифровой аудиосистемой В
U0195 Потеря связи с модулем приема подписных (платных) развлекательных программ
U0196 Потеря связи с модулем управления развлекательной системой, задним А
U0197 Потеря связи с модулем управления телефоном
U0198 Потеря связи с модулем управления телематической системой
U0199 Потеря связи с модулем управления двери А
U019A Потеря связи с модулем тахографа
U0200 Потеря связи с модулем управления двери В
U0201 Потеря связи с модулем управления двери С
U0202 Потеря связи с модулем управления двери D
U0203 Потеря связи с модулем управления двери E
U0204 Потеря связи с модулем управления двери F
U0205 Потеря связи с модулем управления двери G
U0206 Потеря связи с модулем управления откидным верхом
U0207 Потеря связи с модулем управления перемещаемой крышей
U0208 Потеря связи с модулем управления сиденьями А
U0209 Потеря связи с модулем управления сиденьями В
U0210 Потеря связи с модулем управления сиденьями С
U0211 Потеря связи с модулем управления сиденьями D

U0212 Потеря связи с модулем управления рулевой колонкой
U0213 Потеря связи с модулем управления зеркалами А
U0214 Потеря связи с опцией активизации функции дистанционного управления
U0215 Потеря связи с переключателем двери А
U0216 Потеря связи с переключателем двери В
U0217 Потеря связи с переключателем двери С
U0218 Потеря связи с переключателем двери D
U0219 Потеря связи с переключателем двери E
U0220 Потеря связи с переключателем двери F
U0221 Потеря связи с переключателем двери G
U0222 Потеря связи с электродвигателем стеклоподъемника двери А
U0223 Потеря связи с электродвигателем стеклоподъемника двери В
U0224 Потеря связи с электродвигателем стеклоподъемника двери С
U0225 Потеря связи с электродвигателем стеклоподъемника двери D
U0226 Потеря связи с электродвигателем стеклоподъемника двери E
U0227 Потеря связи с электродвигателем стеклоподъемника двери F
U0228 Потеря связи с электродвигателем стеклоподъемника двери G
U0229 Потеря связи с модулем обогрева рулевого колеса
U0230 Потеря связи с модулем задней двери багажного отделения
U0231 Потеря связи с модулем датчика дождя
U0232 Потеря связи с модулем управления определением боковых препятствий
U0233 Потеря связи с модулем управления определением боковых препятствий -справа
U0234 Потеря связи с модулем памяти для систем обеспечения комфорта
U0235 Потеря связи с передним датчиком расстояния системы круиз-контроля
U0236 Потеря связи с модулем замка рулевой колонки
U0237 Потеря связи с модулем управления цифровой аудиосистемой С
U0238 Потеря связи с модулем управления цифровой аудиосистемой D
U0239 Потеря связи с модулем контроля заземления частей тела стеклоподъемниками А
U023A Потеря связи с модулем обработки изображений А
U023B Потеря связи с модулем обработки изображений В
U0240 Потеря связи с модулем контроля заземления частей тела стеклоподъемниками В
U0241 Потеря связи с модулем управления фарами А
U0242 Потеря связи с модулем управления фарами В
U0243 Потеря связи с модулем управления усилителем парковочного тормоза В
U0244 Потеря связи с модулем управления подножками
U0245 Потеря связи с модулем управления передней развлекательной системой
U0246 Потеря связи с модулем управления сиденьями E
U0247 Потеря связи с модулем управления сиденьями F
U0248 Потеря связи с отдельным дополнительным модулем
U0249 Потеря связи с модулем управления развлекательной системой, задним В
U024A Потеря связи с модулем управления освещением салона
U024B Потеря связи с модулем управления сиденьем G
U024C Потеря связи с модулем управления сиденьем H
U0250 Потеря связи с модулем системы классификации удара
U0252 Потеря связи с модулем управления задним освещением В
U0253 Потеря связи с модулем интерфейса дополнительного протокола
U0254 Потеря связи с модулем дистанционного запуска
U0255 Потеря связи с модулем интерфейса переднего дисплея
U0257 Потеря связи с модулем интерфейса передних органов управления/ переднего дисплея
U0258 Потеря связи с радиочастотным приемопередатчиком
U0259 Потеря связи со специальным модулем А управления автомобилем
U025A Потеря связи со специальным модулем В управления автомобилем
U025B Потеря связи со специальным модулем С управления автомобилем
U025C Потеря связи со специальным модулем D управления автомобилем
U025D Потеря связи с модулем В интерфейса передних органов управления

- U0260 Потеря связи с модулем А переключателя управления сиденьями
- U0261 Потеря связи с модулем В переключателя управления сиденьями
- U0262 Потеря связи с усилителем аудиосистемы В
- U0263 Потеря связи с модулем распознавания речи
- U0264 Потеря связи с задним модулем камеры
- U0279 Неисправность электрической цепи питания датчика тормозного давления
- U0279 Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи питания датчика тормозного давления
- U0286 Потеря связи с устройством предотвращения вмешательства в работу радиатора
- U0287 Потеря связи с модулем насоса трансмиссионной жидкости
- U0288 Потеря связи с модулем А управления преобразователем постоянного тока в переменный
- U0289 Потеря связи с модулем В управления преобразователем постоянного тока в переменный
- U0291 Потеря связи с модулем В переключения передач
- U0292 Потеря связи с модулем управления тяговым электродвигателем В
- U0293 Потеря связи с модулем управления силовым агрегатом гибридного автомобиля
- U0294 Функция мониторинга модуля управления силовым агрегатом
- U0295 Потеря связи с модулем управления преобразователем переменного тока
- U0296 Потеря связи с модулем управления преобразователем переменного тока в постоянный А
- U0297 Потеря связи с модулем управления преобразователем переменного тока в постоянный В
- U0298 Потеря связи с (DCDC) А
- U0299 Потеря связи с (DCDC) В
- U029А Потеря связи с модулем датчика блока аккумуляторов гибридного автомобиля
- U029В Потеря связи с модулем С управления тяговым электродвигателем
- U029С Потеря связи с модулем D управления тяговым электродвигателем
- U029D Потеря связи с датчиком (NOx) А
- U029E Потеря связи с датчиком (NOx) В
- U029F Потеря связи с блоком управления системы определения утечки в системе контроля паров топлива
- U0300 Несовместимость программного обеспечения внутреннего модуля управления
- U0301 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления двигателем/ силовым агрегатом
- U0302 Несовместимость программного обеспечения с (TCM)
- U0303 Несовместимость программного обеспечения с (TCCM)
- U0304 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления переключением передач
- U0305 Несовместимость программного обеспечения с модулем круиз-контроля
- U0306 Несовместимость программного обеспечения с (FICM)
- U0307 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления свечами подогрева
- U0308 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления исполнительным устройством дроссельной заслонки
- U0309 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления подачей альтернативного топлива
- U030А Несовместимость программного обеспечения с блоком управления системы определения утечки в системе контроля паров топлива
- U0310 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления топливным насосом
- U0311 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления электродвигателем электромобиля
- U0312 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления электропитанием аккумулятора А
- U0313 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления электропитанием аккумулятора В
- U0314 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления муфтой привода на четыре колеса
- U0315 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления (ABS)
- U0316 Несовместимость программного обеспечения с (VDM)
- U0317 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления стояночным тормозом
- U0318 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления системой тормозов
- U0319 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления усилием на рулевом колесе
- U0320 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления усилителем рулевого управления

U0321 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления высотой дрожного просвета
U0322 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления кузовом
U0323 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления панелью приборов
U0324 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления (HVAC)
U0325 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления дополнительным отопителем
U0326 Несовместимость программного обеспечения с (VIM)
U0327 Несовместимость программного обеспечения с (VSM)
U0328 Несовместимость программного обеспечения с (SASM)
U0329 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления рулевой колонкой
U0330 Несовместимость программного обеспечения с модулем мониторинга давления в шинах
U0331 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления кузовом А
U0332 Несовместимость программного обеспечения с модулем управления датчиками, измеряющими ускорение автомобиля по нескольким осям
U0333 Несовместимость программного обеспечения с модулем В управления переключением передач
U0334 Несовместимость программного обеспечения с радио
U0335 Несовместимость программного обеспечения с модулем датчика блока аккумуляторов гибридного автомобиля
U0336 Несовместимость программного обеспечения с (RCM)
U0400 Недействительные полученные данные
U0400 Неисправность сигнала (RPM) двигателя - Передача данных по шине (CAN)
U0401 Недействительные данные, полученные от (ECM)/(PCM)
U0401 Модуль (ABS) получил недействительные данные от (PCM).
U0401 Горит контрольная лампа (TCS) или (ESP).
U0401 Возможно, зарегистрированы коды (DTC) в (PCM).
U0401 (PCM) регистрирует бит ошибки.
U0401 Неисправность сигнала (APP) - Передача данных по шине (CAN)
U0402 Недействительные данные, полученные от (TCM)
U0403 Недействительные данные, полученные от (TCCM)
U0404 Недействительные данные, полученные от модуля А управления переключением передач
U0405 Недействительные данные, полученные от модуля управления системой круиз-контроля
U0406 Недействительные данные, полученные от модуля управления топливными форсунками
U0406 Неисправность сигнала скорости автомобиля - Передача данных по шине (CAN)
U0407 Недействительные данные, полученные от (GPCM)
U0408 Недействительные данные, полученные от (TACM)
U0409 Недействительные данные, полученные от (AFCM)
U040A Недействительные данные, полученные от модуля управления системой кондиционирования воздуха
U040B Недействительные данные, полученные от модуля А управления (EGR)
U040C Недействительные данные, полученные от модуля В управления (EGR)
U040D Недействительные данные, полученные от модуля А управления турбокомпрессором/ механическим компрессором
U040E Недействительные данные, полученные от модуля В управления турбокомпрессором/ механическим компрессором
U040F Недействительные данные, полученные от модуля управления присадкой
U0410 Недействительные данные, полученные от модуля управления (FP)
U0411 Недействительные данные, полученные от модуля А управления тяговым электродвигателем гибридного автомобиля
U0412 Недействительные данные, полученные от (BECM)
U0413 Недействительные данные, полученные от (BECM) В
U0414 Недействительные данные, полученные от (4X4).
U0415 Недействительные данные, полученные от модуля управления (ABS)
U0415 Сбой сигнала скорости автомобиля - Обмен данными в системе (ABS)
U0416 Недействительные данные, полученные от (VDM)
U0417 Недействительные данные, полученные от (PBM)
U0418 Недействительные данные, полученные от модуля управления тормозной системой
U0419 Недействительные данные, полученные от модуля управления усилием на рулевом колесе

U041B Недействительные данные, полученные от модуля датчика отработавших газов

U041C Недействительные данные, полученные от модуля А управления клапанными рычагами

U041D Недействительные данные, полученные от модуля В управления клапанными рычагами

U041E Недействительные данные, полученные от модуля управления полным приводом

U041F Получение недействительных данных с блока управления исполнительным механизмом В дроссельной заслонки

U0420 Недействительные данные, полученные от (PSCM)

U0421 Недействительные данные, полученные от модуля управления подвеской

U0422 Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом

U0423 Недействительные данные, полученные от (IPC)

U0424 Недействительные данные, полученные от модуля управления (HVAC)

U0425 Недействительные данные, полученные от (AHCM)

U0426 Недействительные данные, полученные от (VIM)

U0427 Недействительные данные, полученные от (VSM)

U0428 Получены некорректные данные от модуля датчика угла поворота рулевого колеса

U0429 Недействительные данные, полученные от (SCCM)

U042B Недействительные данные, полученные от модуля управления шасси А

U042C Недействительные данные, полученные от модуля управления шасси В

U042D Недействительные данные, полученные от модуля управления активной вибрацией

U0430 Недействительные данные, полученные от модуля (TPM)

U0431 Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом А

U0432 Недействительные данные, полученные от модуля датчика измерения ускорения автомобиля по нескольким осям

U0433 Недействительные данные, полученные от переднего датчика расстояния системы круиз-контроля

U0434 Недействительные данные, полученные от модуля управления подвеской с контролем крена кузова

U0435 Недействительные данные, полученные от заднего модуля управления усилителем рулевого управления

U0436 Недействительные данные, полученные от переднего модуля управления дифференциалом

U0437 Недействительные данные, полученные от заднего модуля управления дифференциалом

U0438 Недействительные данные, полученные от модуля управления тормозами прицепа

U0439 Недействительные данные, полученные от модуля управления приводом на 4 колеса

U043A Недействительные данные, полученные от модуля управления подвеской В

U0441 Недействительные данные, полученные от информационного центра управления токсичностью выхлопа

U0442 Недействительные данные, полученные от (ECM)/(PCM) В

U0443 Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом В

U0444 Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом С

U0445 Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом D

U0446 Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом E

U0447 Недействительные данные, полученные от шлюза А

U0448 Недействительные данные, полученные от шлюза В

U0449 Недействительные данные, полученные от шлюза С

U044A Недействительные данные, полученные от шлюза D

U0451 Недействительные данные, полученные от шлюза E

U0452 Недействительные данные, полученные от модуля управления вспомогательной удерживающей системой

U0453 Недействительные данные, полученные от левого (RCM)

U0454 Недействительные данные, полученные от правого (RCM)

U0455 Недействительные данные, полученные от модуля системы классификации водителя/ пассажира системы SRS

U0456 Недействительные данные, полученные от модуля управления температурой охлаждающей жидкости

U0457 Недействительные данные, полученные от информационного центра А

U0458 Недействительные данные, полученные от информационного центра В

U0459 Недействительные данные, полученные от дисплея, проецирующего изображение на лобовое стекло

- U045A Недействительные данные, полученные от модуля А управления системой помощи при парковке
- U0461 Недействительные данные, полученные от модуля управления звуковым предупреждением
- U0462 Недействительные данные, полученные от модуля компаса
- U0463 Недействительные данные, полученные от модуля дисплея навигационной системы
- U0464 Недействительные данные, полученные от модуля управления навигационной системой
- U0465 Недействительные данные, полученные от модуля управления (PTO) с электрическим управлением.
- U0466 Недействительные данные, полученные от заднего модуля управления HVAC
- U0467 Недействительные данные, полученные от модуля управления подачей топливной присадки
- U0468 Недействительные данные, полученные от модуля управления топливным элементом
- U0469 Недействительные данные, полученные от модуля управления стартером/ генератором
- U046A Недействительные данные, полученные от модуля управления люком крыши
- U046B Недействительные данные, полученные от модуля системы глобального определения местонахождения
- U046C Получение недействительных данных с блока управления электрическим компрессором кондиционера (A/C)
- U046D Получение недействительных данных с блока управления топливным насосом
- U0471 Недействительные данные, полученные от датчика А вспомогательной удерживающей системы
- U0472 Недействительные данные, полученные от датчика В вспомогательной удерживающей системы
- U0473 Недействительные данные, полученные от датчика С вспомогательной удерживающей системы
- U0474 Недействительные данные, полученные от датчика D вспомогательной удерживающей системы
- U0475 Недействительные данные, полученные от датчика E вспомогательной удерживающей системы
- U0476 Недействительные данные, полученные от датчика F вспомогательной удерживающей системы
- U0477 Недействительные данные, полученные от датчика G вспомогательной удерживающей системы
- U0478 Недействительные данные, полученные от датчика H вспомогательной удерживающей системы
- U0479 Недействительные данные, полученные от датчика I вспомогательной удерживающей системы
- U047A Недействительные данные, полученные от датчика J вспомогательной удерживающей системы
- U047B Недействительные данные, полученные от датчика K вспомогательной удерживающей системы
- U047C Недействительные данные, полученные от датчика L вспомогательной удерживающей системы
- U047D Недействительные данные, полученные от датчика M вспомогательной удерживающей системы
- U047E Недействительные данные, полученные от датчика N вспомогательной удерживающей системы
- U047F Недействительные данные, полученные от модуля А преднатяжителя ремня безопасности
- U0480 Недействительные данные, полученные от модуля В преднатяжителя ремня безопасности
- U0481 Недействительные данные, полученные от модуля управления автоматическим освещением
- U0482 Недействительные данные, полученные от модуля управления коррекцией наклона света фар
- U0483 Недействительные данные, полученные от переднего модуля управления освещением
- U0484 Недействительные данные, полученные от модуля управления задним освещением В
- U0485 Недействительные данные, полученные от радио
- U0486 Недействительные данные, полученные от модуля управления антенной
- U0487 Недействительные данные, полученные от усилителя аудиосистемы А
- U0488 Недействительные данные, полученные от модуля А плеера/ чейнджера цифровых дисков
- U0489 Недействительные данные, полученные от модуля В плеера/ чейнджера цифровых дисков
- U048A Недействительные данные, полученные от модуля С плеера/ чейнджера цифровых дисков
- U0491 Недействительные данные, полученные от модуля D плеера/ чейнджера цифровых дисков
- U0492 Недействительные данные, полученные от телевизионной системы
- U0493 Недействительные данные, полученные от персонального компьютера
- U0494 Недействительные данные, полученные от модуля А управления цифровой аудиосистемой
- U0495 Недействительные данные, полученные от модуля В управления цифровой аудиосистемой
- U0496 Недействительные данные, полученные от модуля приемника подписных развлекательных программ
- U0497 Недействительные данные, полученные от модуля управления задней развлекательной системой А
- U0498 Недействительные данные, полученные от модуля управления телефоном
- U0499 Недействительные данные, полученные от модуля управления телематической системой
- U049A Недействительные данные, полученные от модуля управления дверями А
- U049B Недействительные данные получены от модуля тахографа

U0501 Недействительные данные, полученные от модуля управления дверями В
U0502 Недействительные данные, полученные от модуля управления дверями С
U0503 Недействительные данные, полученные от модуля управления дверями D
U0504 Недействительные данные, полученные от модуля управления дверями Е
U0505 Недействительные данные, полученные от модуля управления дверями F
U0506 Недействительные данные, полученные от модуля управления дверями G
U0507 Недействительные данные, полученные от модуля управления складывающимся верхом
U0508 Недействительные данные, полученные от модуля управления перемещаемой крышей
U0509 Недействительные данные, полученные от модуля управления сиденьями А
U050A Недействительные данные, полученные от модуля управления сиденьями В
U0511 Недействительные данные, полученные от модуля управления сиденьями С
U0512 Недействительные данные, полученные от модуля управления сиденьями D
U0513 Недействительные данные, полученные от модуля датчика скорости рысканья
U0514 Недействительные данные, полученные от модуля управления зеркалами А
U0515 Недействительные данные, полученные от (RKE).
U0516 Недействительные данные, полученные от переключателя двери А
U0517 Недействительные данные, полученные от переключателя двери В
U0518 Недействительные данные, полученные от переключателя двери С
U0519 Недействительные данные, полученные от переключателя двери D
U051A Недействительные данные, полученные от переключателя двери Е
U0521 Недействительные данные, полученные от переключателя двери F
U0522 Недействительные данные, полученные от переключателя двери G
U0523 Недействительные данные, полученные от электродвигателя стеклоподъемника двери А
U0524 Недействительные данные, полученные от электродвигателя стеклоподъемника двери В
U0525 Недействительные данные, полученные от электродвигателя стеклоподъемника двери С
U0526 Недействительные данные, полученные от электродвигателя стеклоподъемника двери D
U0527 Недействительные данные, полученные от электродвигателя стеклоподъемника двери Е
U0528 Недействительные данные, полученные от электродвигателя стеклоподъемника двери F
U0529 Недействительные данные, полученные от электродвигателя стеклоподъемника двери G
U052A Недействительные данные, полученные от модуля обогрева рулевого колеса
U0531 Недействительные данные, полученные от модуля задней двери багажного отделения
U0532 Недействительные данные, полученные от модуля восприятия дождя
U0533 Недействительные данные, полученные от левого модуля управления обнаружением помех
U0534 Недействительные данные, полученные от правого модуля управления обнаружением помех
U0535 Недействительные данные, полученные от модуля памяти индивидуальных настроек водителя
U0536 Недействительные данные, полученные от модуля датчика поперечного ускорения
U0537 Недействительные данные, полученные от модуля замка рулевой колонки
U0538 Недействительные данные, полученные от модуля С управления цифровой аудиосистемой
U0539 Недействительные данные, полученные от модуля D управления цифровой аудиосистемой
U053A Недействительные данные, полученные от модуля А управления предотвращением заземления
U053B Получение недействительных данных с модуля обработки изображений А
U053C Получение недействительных данных с модуля обработки изображений В
U0541 Недействительные данные, полученные от модуля В управления предотвращением заземления
U0542 Недействительные данные, полученные от модуля А управления фарами
U0543 Недействительные данные, полученные от модуля В управления фарами
U0544 Недействительные данные, полученные от модуля В управления системой помощи при парковке
U0545 Недействительные данные, полученные от модуля управления подножкой
U0546 Недействительные данные, полученные от модуля управления передней развлекательной системой
U0547 Недействительные данные, полученные от модуля управления сиденьями Е
U0548 Недействительные данные, полученные от модуля управления сиденьями F
U0549 Недействительные данные, полученные от внешнего дополнительного модуля управления
U054A Недействительные данные, полученные от модуля управления задней развлекательной системой В
U054B Недействительные данные, полученные от модуля управления освещением салона

U054C Недействительные данные, полученные от модуля управления сиденьями G
U054D Недействительные данные, полученные от модуля управления сиденьями H
U0551 Недействительные данные, полученные от модуля системы классификации удара
U0552 Недействительные данные, полученные от модуля В управления выдвигаемой подножкой
U0554 Недействительные данные, полученные от модуля интерфейса дополнительного протокола
U0555 Недействительные данные, полученные от модуля дистанционного запуска
U0556 Недействительные данные, полученные от модуля интерфейса переднего дисплея
U0557 Недействительные данные, полученные от модуля интерфейса передних органов управления
U0558 Недействительные данные, полученные от модуля интерфейса передних органов управления/
дисплея
U0559 Недействительные данные, полученные от радиоприемопередатчика
U055A Недействительные данные, полученные от специального модуля А управления автомобилем
U055B Недействительные данные, полученные от специального модуля В управления автомобилем
U055C Недействительные данные, полученные от специального модуля С управления автомобилем
U055D Недействительные данные, полученные от специального модуля D управления автомобилем
U055E Недействительные данные, полученные от модуля В интерфейса передних органов управления
U0561 Недействительные данные, полученные от модуля переключателя управления сиденьями А
U0562 Недействительные данные, полученные от модуля переключателя управления сиденьями В
U0563 Недействительные данные, полученные от усилителя аудиосистемы В
U0564 Недействительные данные, полученные от модуля распознавания речи
U0565 Недействительные данные, полученные от заднего модуля камеры
U0587 Недействительные данные, полученные от устройства предотвращения вмешательства в работу
радиатора
U0588 Недействительные данные, полученные от модуля насоса трансмиссионной жидкости
U0589 Недействительные данные, полученные от (DCAC) А
U058A Недействительные данные, полученные от (DCAC) В
U0592 Недействительные данные, полученные от модуля В управления переключением передач
U0593 Недействительные данные, полученные от модуля В управления тяговым электродвигателем
гибридного автомобиля
U0594 Недействительные данные, полученные от модуля управления силовым агрегатом гибридного
автомобиля
U0595 Недействительные данные, полученные от модуля мониторинга управления силовым агрегатом
U0596 Недействительные данные, полученные от модуля управления преобразователем переменного тока
U0597 Недействительные данные, полученные от модуля А управления преобразователем переменного
тока в постоянный ток
U0598 Недействительные данные, полученные от модуля В управления преобразователем переменного
тока в постоянный ток
U0599 Недействительные данные, полученные от (DCDC) А
U059A Недействительные данные, полученные от (DCDC) В
U059B Недействительные данные, полученные от модуля датчика блока батарей гибридного автомобиля
U059C Недействительные данные, полученные от модуля С управления тяговым электродвигателем
гибридного автомобиля
U059D Недействительные данные, полученные от модуля D управления тяговым электродвигателем
гибридного автомобиля
U059E Недействительные данные, полученные от датчика (NOx) А
U059F Недействительные данные, полученные от датчика (NOx) В
U05A0 Получение недействительных данных с блока управления системы определения утечки в системе
контроля паров топлива
U05A1 (NOX) Датчик А получил недействительные данные от (ECM)/(PCM)
U05A2 (NOX) Датчик В получил недействительные данные от (ECM)/(PCM)
U1001 Блок переключателей - Электрическая цепь переключателя
U1002 Блок переключателей - Электрическая цепь индикатора состояния
U1003 Системные часы
U1004 Несовместимость программного обеспечения с модулем скорости закрывания
U1005 Потеря связи с модулем iPod
U1006 Сбой инициализации дополнительной сети (CAN)

U1007 Потеря связи с датчиком мониторинга аккумулятора
U1008 Короткое замыкание шины частной сети передачи данных передачи данных (-) на шину (+)
U1009 Недействительные данные, полученные от правого заднего модуля дисплея
U100A Недействительные данные, полученные от левого заднего модуля дисплея
U100B Полуавтоматическая система параллельной парковки
U100C Система пуска/остановки
U100D Повышенная окружающая температура
U100E Пониженная окружающая температура
U100F Потеря соединения с модулем мониторинга аккумулятора B
U101A Потеря связи с (TCM) - множественная шина
U101B Потеря связи с (GSM) - множественная шина
U1039 Отсутствует или неверен сигнал скорости автомобиля
U1051 Отсутствует или неверен сигнал тормозного переключателя
U1051 Разорвана цепь тормозного переключателя.
U1051 Проверьте кузовной модуль.
U1051 Проверьте тормозной переключатель.
U1071 (SCP), неправильные или отсутствующие данные датчиков двигателя
U1073 (SCP), неправильные или отсутствующие данные охлаждающей жидкости двигателя
U1131 Не получен ответ о состоянии топливного насоса
U1135 Отсутствует или неверен сигнал замка зажигания
U1262 Неисправность коммуникационной шины (CAN) (отсутствие сообщений)
U1341 (SCP), неправильные или отсутствующие данные функции, считывающей частоту вращения двигателя
U1451 Отсутствует сигнал состояния системы против взлома - двигатель переведен в нерабочее состояние
U1715 Состояние напряжения аккумулятора
U1715 Разрыв связи между модулями.
U1752 (FEM) не послал сообщение, относящееся к состоянию системы (SCLM) (SCP) (J1850)
U1753 Потеря связи с модулем преднатяжителя с электродвигателем
U1900 Неисправность коммуникационной шины (CAN)((PATS))
U1901 Неисправность шины передачи данных (CAN) 2 - Ошибка приема
U1A00 Электрическая цепь специально выделенной шины
U1A01 Канал передачи данных
U1A02 Постоянная память полностью заполнена
U1A03 Параметр конфигурации автомобиля
U1A04 Сигнал (CAN) скорости автомобиля
U1A05 Сигнал (CAN) состояния двери
U1A06 Сигнал (CAN) переднего датчика высоты
U1A07 Сигнал (CAN) заднего датчика высоты
U1A08 Сигнал (CAN) запроса фар
U1A09 Сигнал (CAN) состояния тормозов
U1A10 Сигнал (CAN) состояния зажигания
U1A11 Канал высокоскоростной (CAN)
U1A12 Канал среднескоростной (CAN)
U1A14 Сбой инициализации (CAN)
U1A15 Неполное кольцо (MOST), зарегистрированное (ICM)
U1A16 Неполное кольцо (MOST), зарегистрированное (TEL)
U1A17 Неполное кольцо (MOST), зарегистрированное (REM)
U1A18 Неполное кольцо (MOST), зарегистрированное (SRM)
U1A19 Неполное кольцо (MOST), зарегистрированное (AAM)
U1A20 Неполное кольцо (MOST), зарегистрированное (TVM)
U1A21 Неполное кольцо (MOST), зарегистрированное (TMC)
U1A22 Неполное кольцо (MOST), зарегистрированное (ACM)
U1A23 Зарегистрировано неполное кольцо (MOST) Получен искаженный отчет о неисправностях
U1A24 Полное кольцо (MOST). Отсутствие связи

U1A26 Потеря связи с (TEL)
U1A27 Потеря связи с (REM)
U1A28 Потеря связи с (SRM)
U1A29 Потеря связи с (AAM)
U1A30 Потеря связи с (TVM)
U1A31 Потеря связи с (TMC)
U1A33 Потеря связи с (ACM)
U1A34 Электрическая цепь шины I
U1A35 Данные (VIN)
U1A36 Код модуля
U1A37 Сообщение о столкновении
U1A38 Потеря связи с модулем левой фары
U1A39 Потеря связи с модулем правой фары
U1A40 Потеря связи с (ICM) 2
U1A41 Потеря связи с модулем голосового управления
U1A42 Потеря связи с развлекательной системой
U1A43 Внутренняя ошибка процессора (i.e.. неисправность приемника, ..).
U1A45 Невозможность инициализации рабочего (ECU)
U1A46 Контроллер сети
U1A47 Клапан (ы)
U1A48 Кластер датчика
U1A4B Процессор В модуля управления
U1A4C Активный режим изготовления/ конца модельного ряда
U1A4D Внутреннее питание модуля управления +8 В
U1A4E Внутреннее напряжение питания модуля управления эквивалентно напряжению питания телефона
U1A4F Внутреннее питание модуля управления +5 В
U1A50 Внутреннее питание модуля управления +3 В
U2001 Уменьшенная работоспособность системы
U2002 Переключатель
U2003 Оптико-волоконная шина передачи данных
U2004 Дополнительный блоки переключателей
U2005 Скорость автомобиля
U2009 Датчик вращения без концевых упоров
U200A Внутренний источник питания А модуля управления
U200B Внутренний источник питания В модуля управления
U200C Внутренний источник питания С модуля управления
U200D Источник питания А выходного сигнала модуля управления
U200E Источник питания В выходного сигнала модуля управления
U200F Источник питания С выходного сигнала модуля управления
U2010 Подсветка переключателя
U2011 Мотор
U2012 Параметр (ы) конфигурации автомобиля
U2013 Блок переключателей
U2014 Аппаратное обеспечение модуля управления
U2015 Программное обеспечение для загрузки в модуль управления
U2016 Главное программное обеспечение модуля управления
U2017 Программное обеспечение 2 модуля управления
U2018 Программное обеспечение 3 модуля управления
U2019 Программное обеспечение 4 модуля управления
U201A Главные калибровочные данные модуля управления
U201B Калибровочные данные 2 модуля управления
U201C Калибровочные данные 3 модуля управления
U201D Калибровочные данные 4 модуля управления
U201F Внешний приемник
U2020 Обнаружение базовой платы держателя телефона

U2021 Программное обеспечение №5 модуля управления
U2022 Данные калибровки №5 модуля управления
U2023 Калибровочные данные сигнала сети модуля управления
U2023 Неправильный сигнал скорости автомобиля
U2024 Данные по конфигурации модуля управления
U2025 Данные по калиб.-конфиг. #2 модуля управления
U2026 Данные по калиб.-конфиг. #3 модуля управления
U2027 Данные по калиб.-конфиг. #4 модуля управления
U2028 Данные по калиб.-конфиг. #5 модуля управления
U2029 Блок DVD не реагирует
U2030 Неисправность передачи данных датчика дождя
U2031 Датчик давления в шине внутреннего левого заднего колеса не реагирует
U2032 Датчик давления в шине внутреннего правого заднего колеса не реагирует
U2050 Программа отсутствует
U2051 Отсутствие/ повреждение одного или нескольких калибровочных файлов
U2060 Разрыв вторичной электрической цепи питания (ECU)
U2061 Короткое замыкание на "массу" вторичной электрической цепи питания (ECU)
U2062 Разрыв вторичной электрической цепи заземления (ECU)
U2063 Короткое замыкание на + аккумулятора вторичной электрической цепи заземления (ECU)
U2064 Контрольная лампа, запрашиваемая другим модулем управления
U2100 Процедура первичной конфигурации не выполнена
U2101 Несовместимость конфигурации модуля управления
U2101 Данные (ECU) отсутствуют.
U2102 Кнопка регулировки вниз
U2103 Кнопка регулировки вверх
U2104 Кнопка переустановки счетчика суточного пробега
U2104 Ошибка в результате отключения шины (CAN)
U2105 Сигнал блока переключателей А
U2106 Сигнал блока переключателей В
U2107 Уменьшение столкновения путем торможения
U2108 Адаптивный круиз-контроль
U2109 Резервный аккумулятор
U210A Датчик температуры
U210B Потеря связи между модулем управления топливным насосом и модулем управления вспомогательной удерживающей системой
U210C Потеря связи между блоком управления В топливным насосом и блоком управления системы удержания
U210D Потеря связи с блоком управления А заслонки решетки
U210E Недостоверные данные, полученные от блока управления А заслонки решетки
U2196 Недействительные данные по частоте вращения коленчатого вала двигателя
U2197 Недействительные данные по скорости автомобиля
U2198 Недействительные данные по импульсу подачи топлива
U2199 Недействительные данные по охлаждающей жидкости двигателя
U2200 Недействительные данные по показаниям одометра
U2201 недействительные данные по наружной температуре
U2202 Получены недействительные данные по конфигурации
U2300 Конфигурация автомобиля
U2355 Недействительные данные (UBP) от соединительной точки системы передачи данных ID \$91
U2385 Недействительные данные (UBP) от соединительной точки системы передачи данных ID \$AF
U2403 Недействительные данные (UBP) от соединительной точки системы передачи данных ID \$C1
U2428 Недействительные данные (UBP) от соединительной точки системы передачи данных ID \$DA
U2469 Электропривод двери багажного отделения, отключаемый клиентом
U2473 Неожидаемая скорость автомобиля по данным (VSS)
U2474 Непредвиденное показание датчика 1 давления в топливном баке
U2475 Непредвиденное показание датчика 1 температуры в топливном баке

U2499 Защита от перегрева (ECU)
U2503 Отсутствие сообщения (CAN) от %(HEC)
U2516 Шина (CAN) выключена - ошибка передачи
U2528 Несоответствие данных (PRNDL)
U260A Неисправность (ECU) модуля преднатяжителя с электродвигателем
U260A Описание DTC-U260A: Внутренняя неисправность
U2616 Датчик давления в шине левого переднего колеса не реагирует
U2617 Датчик давления в шине правого переднего колеса не реагирует
U2618 Датчик давления в шине левого заднего колеса не реагирует
U2619 Датчик давления в шине правого заднего колеса не реагирует
U261A Несоответствие данных (CAN)/настройки конфигурации
U261B Неправильное завершение программы
U261C Ошибка в устройстве USB 1
U261D Ошибка в устройстве USB 2
U3000 Модуль управления - внутренняя неисправность
U3001 Неправильное выключение модуля управления
U3002 Идентификационный номер автомобиля
U3003 Напряжение аккумулятора
U3004 Реле питания аксессуаров
U3005 Поддерживаемое питание аксессуаров
U3006 Входной сигнал А питания модуля управления
U3007 Входной сигнал В питания модуля управления
U3008 Заземление А модуля управления
U3009 Заземление В модуля управления
U300A Переключатель зажигания
U300B Входной сигнал переключателя зажигания в положениях "Аксессуары/Вкл./Запуск"
U300C Входной сигнал переключателя зажигания в положениях "Выкл./Вкл./Запуск"
U300D Входной сигнал переключателя зажигания в положениях "Вкл./Запуск"
U300E Входной сигнал переключателя зажигания в положениях "Вкл."
U300F Входной сигнал переключателя зажигания в положениях "Аксессуары"
U3010 Входной сигнал переключателя зажигания в положениях "Запуск"
U3011 Входной сигнал переключателя зажигания в положениях "Выкл."