

Работа с газовым оборудованием (режим “Газ / Бензин”)

1. Подключение к ГБО, кроме протокола М12.

Поддерживается для:

VC731 и ТС 750 - выпущенные после 05 апреля 2012 г.

RC-700 - выпущенные после 18 апреля 2012 г.

CL-550, MPC-800, MPC-810, С-900, С-900М - без ограничения.

Для корректной работы с ГБО любого типа (как современные ГБО с смешанным режимом топливоподачи, так и с ранними моделями ГБО без смешанного режима) для всех протоколов включая универсальный, кроме протокола М12 необходимо:

1.1. Подключить вход MK «Форсунка» к газовой форсунке а/м.

1.2. Подключить вход MK «Габариты» к бензиновой форсунке а/м.

1.3. В меню MK Установки/Источники активизировать функцию «Режим Газ/бенз вкл»

Не зависимо от используемого протокола расчеты расходов топлива по бензину и по газу осуществляются с входов подключенных к бензиновой и газовой форсункам.



Внимание! При данном способе подключения не будут работать предупреждения о невыключенных габаритах и невключенном ближнем свете фар. Управление яркостью дисплея возможно только вручную или по времени.

Настройки для управления яркостью дисплея производятся из “Дисплея установок - Дисплей”.

Ручная регулировка яркости дисплея:

Упр. яркостью - Откл.

Яркость/День - 0...4

Автоматическая регулировка яркости дисплея по времени:

Упр. яркостью - Время

Яркость/День - 0...4

Яркость/Ночь - 0...4

День - время переключения яркости в уровень “Яркость/День”

Ночь - время переключения яркости в уровень “Яркость/Ночь”