

## **АПС-6**

<b>Код</b>	<b>Расшифровка</b>
V6001	Иммобилизатор не снят с охраны своим ключем
V6002	Иммобилизатор не обнаружил транспондер в замке зажигания
V6003	Контроллер СУД не запросил разрешения на запуск
V6004	Контроллер СУД не разрешил запуск двигателя для полученного пароля
V6005	Иммобилизатор не смог записать данные во внутреннюю память
V6006	Ошибка хранения черного ключа. Восстановление невозможно
V6007	Ошибка хранения красного ключа. Восстановление невозможно
V6010	Ошибка хранения информации о состоянии системы. Восстановление невозможно
V6014	Обнаружен неформатированный транспондер

## **АПС-6.1**

<b>Код</b>	<b>Расшифровка</b>
V6001	Иммобилизатор не снят с охраны своим ключем
V6002	Иммобилизатор не обнаружил транспондер в замке зажигания
V6003	Контроллер СУД не запросил разрешения на запуск
V6004	Контроллер СУД не разрешил запуск двигателя для полученного пароля
V6005	Иммобилизатор не смог записать данные во внутреннюю память
V6006	Ошибка хранения черного ключа. Восстановление невозможно
V6007	Ошибка хранения красного ключа. Восстановление невозможно
V6008	Контроллер СУД сообщает, что он находится в необученном состоянии
V6009	Связь между иммобилизатором и контроллером отсутствует
V6010	Ошибка хранения информации о состоянии системы. Восстановление невозможно
V6011	Контроллер СУД выдал признак ошибки, в заключительной сессии идентификации
V6012	Контроллер СУД не запросил заключительную сессию идентификации.
V6013	Неисправность цепи управления плафоном внутреннего освещения салона.
V6014	Обнаружен неформатированный транспондер
V6015	Неисправность цепи антенны
V6020	Ошибка при идентификации транспондера
V6021	Ошибка при обучении
V6022	Ошибка при обучении
V6030	Ошибки EEPROM
V6031	Ошибки EEPROM
V6032	Ошибки EEPROM