

Раздаточная коробка УАЗ AWD Dymos с электронным управлением

Код	Расшифровка
P0500	Отсутствует сигнал (низкий уровень) датчика скорости автомобиля
P0562	Пониженное напряжение бортовой сети
P0563	Повышенное напряжение бортовой сети
P062F	Неисправность энергонезависимой памяти данных EEPROM контроллера
P07A3	Провал или неравномерность в работе трансмиссии 4WD
P07A5	Неисправность 4WD-Энкодера или неверное положение мотора
P0838	Короткое замыкание на массу в цепи 4WD-переключателя РК
P0A1B	4WD-мотор неисправен или неисправна его цепь управления